



NuMicro® UART


M031/M480 Level 1 Training

UART HABERLEŞME

Çeviren ve Anlatan: Doç. Dr. Barış GÖKÇE

2021

Not: Bu dokümanın telif hakkı tamamen Nuvoton'a aittir. Bu eğitim dokümanı mikrodenetleiyici eğitimi kapsamında Türkçe 'ye orijinalinden çevrilmiştir. Dokümanın orijinali İngilizcedir ve oluşan çeviri hataları tamamen Dr. Barış GÖKÇE'ye aittir.



| İçerik

- UART nedir?
- Artıları ve Eksileri
- Özellikleri
- Seri İletişim Çerçevesi (Serial Communication Frame)
- Baud-Rate
- Clock Kaynağı
- Blok Diyagram
- Kesme Kullanımı (Interrupt)



UART nedir?



UART

- Universal Asynchronous Receiver/ Transmitter (Evrensel Asenkron Alıcı/Verici)
- İki Kablolu (Two-Wired) (Tx/Rx) Arayüz
- Seri iletim
- Asenkron
- Full-Duplex
- Amacı
 - Veri(paket) Alımı/İletimi ve Kontrolü








USART ve UART


- USART: Evrensel senkron ve asenkron Alıcı-verici (Universal synchronous and asynchronous Receiver-transmitter)
- Hem eşzamanlı hem de eşzamansız iletişimi destekler
- UART: Evrensel asenkron Alıcı-verici(Universal asynchronous Receiver-transmitter)







Voltaj Seviyeleri



UART protokolünün mantığı 1 ve 0, birkaç voltaj gösterimi kullanılarak temsil edilir.


Örneğin mantık 1 için 5v ve mantık 0 için 0v anlamına gelen TTL. Ayrıca mantık 1'in 3.3v ve mantık 0'ın 0v olduğu LVTTL de vardır.

Yaygın olarak kullanılan bir başka voltaj seviyesi RS232'dir. Bu mantık düzeyinde, 0 + 3v ve + 15v arasında pozitif voltaj olarak temsil edilir ve 1, -3v ve -15v arasında negatif voltaj olarak temsil edilir.




Seri ve Parelel İletim

Serial Transfer




Parallel Transfer






Veri İletim Yönü




Senkron ve Asenkron İletim

Senkron



- Asenkron
 - Saat Darbesi Yok (No clock)



Artıları ve Eksileri

Artıları

- I²C ve SPI'dan daha uzak mesafe veri iletimi/alımı yapabilir
- Two-wired arayüz (Tx/Rx)
- Full-duplex ileşim mümkündür
- Kullanımı çok kolaydır

Eksileri

- Asenkron iletim veri(paket) kaybına neden olabilir.
- Veri iletim hızı I²C ve SPI'dan daha düşük.



Özellikler


- 3 Adet'e kadar tamamen programlanabilir UART kanalı vardır.
 - Programlanabilir baud-rate üreteci.
 - Programlanabilir hızlı arayüz.
 - Tx/Rx verileri için firiş FIFO su.
- Auto-baud rate algılama özelliği
- Otomatik akış kontrol fonksiyonu (nCTS, nRTS)
- nCTS ve Rx verileriyle uyandırma (wake-up) fonksiyonu
- IrDA SIR fonksiyon modu
- RS-485 fonksiyon modu
- Tek kablolu (Single-wire) fonksiyon modu

* M480 için 8 kanal



Seri iletişim çerçevesi(Serial Communication Frame)

- Çerçeve
 - Start bit:İletimin başlangıcını bildirmek için
 - Data bits: 5, 6, 7, veya 8 bit veri biti
 - Parity (Eşlik) bit: İletim hatası olup olmadığının kontrolü için
 - Stop bits: 1, 1.5, veya 2 bit durdurma biti




Baud-Rate

- Standart clock frekansları 1.8432 MHz nin katlarıdır
 - 3.6864 MHz, 7.3728 MHz, 14.7456 MHz, 18.432 MHz, 22.1184 MHz...
- Standart baud-rates 9600 bps'nin katlarıdır.
 - 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps, 230400 bps, 460800 bps...


Clock Kaynağı

 Kullanıcı herhangi bir clock kaynağı üzerinden standart baud-rate' i kolayca üretebilir.



Note1: Before clock switching, both the pre-selected and newly selected clock sources must be turned on and stable. **Note2:** If without PLL function, the clock source will be fixed at PCLKO/1, the same as UARTxSEL=3'b100. Please refer to section 4.3 NuMicro® M031/M032 Series Selection Guide for detailed information.

Blok Diyagram



Örnek Kod – UART_Open

Open and set UART function.

Parameters

[in] uart The pointer of the specified UART module.

[in] u32baudrate The baudrate of UART module.

Returns

None

This function use to enable UART function and set baud-rate.

```
/* Configure UARTO and set UARTO baud rate
    */
UART_Open(UARTO, 115200);
```

Kesme (Interrupt - Common Use)

Kesme Adı	Kesme Aktifleme Bit	Kesme Tetikleme Zamanlama
Transmitter Empty	TXENDIEN	TX send frame finished
Wake-up	WKIEN	MCU wake-up
Buffer Error	BUFERRIEN	Tx/Rx FIFO overflow
RX Time-out	RXTOIEN	The time that data place on RX FIFO is over the setting time
Transmit Holding Register Empty	THREIEN	TX FIFO is empty
Receive Data Available	RDAIEN	Received data in RX FIFO equals to trigger level (RFITL). It can be 1, 4, 8, 14 bytes.

API – Enable UART Interrupt

```
◆ UART_EnableInt()
void UART EnableInt ( UART T* uart,
                     uint32 t u32InterruptFlag
The function is used to enable UART specified interrupt and enable NVIC UART IRQ
Parameters
                           The pointer of the specified UART module.
      [in] uart
      [in] u32InterruptFlag The specified interrupt of UART module:
      . UART INTSTS SWBEINT Msk : Single-wire Bit Error Detect Interrupt

    UART INTEN WKIEN Msk: Wake-up interrupt
```

```
UART_SetTimeoutCnt()
```

```
void UART SetTimeoutCnt ( UART T* uart,
                        uint32 t u32TOC
```

Set Rx timeout count.

Parameters

[in] uart The pointer of the specified UART module. [in] u32TOC Rx timeout counter.

Returns

None

This function use to set Rx timeout count.

```
    UART_INTEN_BUFERRIEN_Msk : Buffer Error interrupt

    UART INTEN RXTOIEN Msk: Rx time-out interrupt

    UART INTEN MODEMIEN Msk: Modem status interrupt

. UART_INTEN_RLSIEN_Msk : Receive Line status interrupt


    UART INTEN THREIEN Msk: Tx empty interrupt

. UART INTEN RDAIEN Msk: Rx ready interrupt *
```


```
/* Enable UART RDA and RX timeout interrupt */
UART_EnableInt(UART0, UART_INTEN_RDAIEN_Msk | UART_INTEN_RXTOIEN_Msk);
/* Set RX Trigger Level as 4 bytes */
UARTO->FIFO = ((UARTO->FIFO & (~UART_FIFO_RFITL_Msk)) | UART_FIFO_RFITL_4BYTES);
/* Set Timeout time counter in 60 bit-time and enable time-out counter */
UART_SetTimeoutCnt(UART0, RX_TIMEOUT_CNT);
```

ÖRNEK KOD

Bilinmeyen Veri Uzunluğunu Alma




Örnek – Proje Yolu



Bilinmeyen Veri Uzunluğu Paketi Alındı

- UARTO(TX) receives data from ICE UART (PC console)
- Data Length : Unknown
- Baud-rate and Frame: 115200 8n1 (8bit, no parity, 1bit stop)



Bilinmeyen Veri Uzunluğu Paketi Alındı

- Prensip
 - PC konsolu ICE'ye veri gönderir ve ICE UART, çip UART RX'e veri gönderir
 - RX, RX FIFO'dan RDA ve RXTO kesintisi ile veri alır
- Örnek: (40 byte ilet)

Process	1	2	3	4	5	6	7	8	•••••	38	39	40	41	42
RX FIFO	4	RDA	1	4	RDA	1	4	RDA	•••••	RDA	1	RXTO	0	Disable RDA,
RX Buffer	0	INT	3	3	INT	6	6	INT	•••••	INT	39	INT	40	RXTO INT

UART Example – Initialize UART

- Step1: Enable UART TX/RX module clock and Select clock source
 - CLK_EnableModuleClock(UARTO_MODULE);
 - CLK_SetModuleClock(UARTO_MODULE, CLK_CLKSEL1_UARTOSEL_HIRC, CLK_CLKDIVO_UARTO(1));
- Step2: Set multi-function pins
- Step3: Initialize UART module
 - SYS_ResetModule(UARTO_RST); /* Reset UARTO */
 - UART_Open(UARTO, 115200); /* Configure UART1 and set UART1 baud rate */
 - UART_EnableInt(UARTO, UART_INTEN_RDAIEN_Msk | UART_INTEN_RXTOIEN_Msk); /* Enable Interrupt */
 - UARTO->FIFO = ((UARTO->FIFO & (~UART_FIFO_RFITL_Msk)) | UART_FIFO_RFITL_4BYTES);
 /* Set RX Trigger Level as 4 bytes */
 - UART_SetTimeoutCnt(UARTO, RX_TIMEOUT_CNT);
 /* Set Timeout time counter in 60 bit-time and enable time-out counter */
- Step4: Start to receive data



UART Example – Main Function

```
SYS_Init(); /* Init System, peripheral clock and multi-function I/O */
UARTO_Init(); /* Init UART */
while(1)
    while(UART_RX_IDEL(UART0)); /* Wait to receive UART data */
    /* Start to received UART data */
    g_bUART_RX_Received_Data_State = eUART_RX_Received_Data_NOT_Finish;
    /* Wait for receiving UART message finished */
    while(g_bUART_RX_Received_Data_State != eUART_RX_Received_Data_Finish);
    printf("\nUARTO Rx Received Data : %s\n",g_au8UART_RX_Buffer);
    printf("UARTO Rx RDA (Fifofull) interrupt times : %d\n",g_u8UART_RDA_Trigger_Cnt);
    printf("UARTO Rx RXTO (Timeout) interrupt times : %d\n",g_u8UART_RXTO_Trigger_Cnt);
    /* Reset UART interrupt parameter */
    UART_EnableInt(UART0, UART_INTEN_RDAIEN_Msk | UART_INTEN_RXTOIEN_Msk);
    g_u8UART_RDA_Trigger_Cnt = 0; // UART RDA interrupt times
    g u8UART RXTO Trigger Cnt = 0; // UART RXTO interrupt times
```

UART Example – Init UART Function

```
void UARTO_Init(void)
    /* Reset UARTO */
    SYS_ResetModule(UART0_RST);
    /* Configure UART0 and set UART0 baud rate */
    UART_Open(UART0, 115200);
    /* Enable UART RDA and RX timeout interrupt */
    UART_EnableInt(UART0, UART_INTEN_RDAIEN_Msk | UART_INTEN_RXTOIEN_Msk);
    /* Set RX Trigger Level as 4 bytes */
    UARTO->FIFO = ((UARTO->FIFO & (~UART_FIFO_RFITL_Msk)) | UART_FIFO_RFITL_4BYTES);
    /* Set Timeout time counter in 60 bit-time and enable time-out counter */
    UART_SetTimeoutCnt(UART0, RX_TIMEOUT_CNT);
```

UART Example – RX Interrupt Handler

```
void UART02_IRQHandler(void){
    if(UART_GET_INT_FLAG(UART0, UART_INTSTS_RDAINT_Msk)) {
        // Move the data from Rx FIFO to sw buffer (RAM). Every time leave 1 byte data in FIFO for Rx timeout
       for(i = 0 ; i < (FIFO THRESHOLD - 1) ; i++)
            g_au8UART_RX_Buffer[u16UART_RX_Buffer_Index++] = UART_READ(UART0);
    else if(UART_GET_INT_FLAG(UART0, UART_INTSTS_RXT0INT_Msk))
    {
        /* When Rx timeout flag is set to 1, it means there is no data needs to be transmitted. */
        /* Move last data from Rx FIFO to sw buffer. */
        while(UART_GET_RX_EMPTY(UART0) == 0)
            g_au8UART_RX_Buffer[u16UART_RX_Buffer_Index++] = UART_READ(UART0);
        /* Clear UART RX parameter */
        UART DISABLE INT(UARTO, UART INTEN RDAIEN Msk | UART INTEN RXTOIEN Msk);
        u16UART_RX_Buffer_Index = 0;
        g_bUART_RX_Received_Data_State = eUART_RX_Received_Data_Finish;
```

Joy of innovation NUVOTON

Thank You Danke Merci ありがとう Gracias Kiitos 감사합니다 धन्यबाद ك اركش הדות