

GMP XML TANIMLAMALARI

Versiyon	Açıklama	Tarih	Yazar
1.0	GMP.XML dosyası hakkında bilgi verildi	18-09-2025	Ali Yusuf Akbay
1.1	IsTcpKeepAlive tagı hakkında bilgi eklendi	30-10-2025	Ali Yusuf Akbay

GMP XML

Bu dokümanda GMP3 ile birlikte gelen GMP.XML dosyasındaki ayarlar hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

GMP.XML dosyası 3 Ana bölümden oluşmaktadır:

- I. DLL
- II. LOG
- III. INTERFACE

I. DLL

DLL bölümü, bu uygulama için Log dosyası ve uyumluluk kontrollerini yönetir

IsCheckStructVersion

Kullanılan struct'ların Worldline struct'ları ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. (TRUE/FALSE)

LogPath

Log Dosyasının oluşturulacağı path. Boş bırakırsanız .exe dosyanızla aynı path içerisinde oluşur. GMP3 log dosyasının ismi GMPDLL_<Yıl>_<Ay>_<Gün>_*****.TXT şeklindedir, örnek olarak:
GMPDLL_2025_09_17_095536.TXT.

LogFileSize

Günlük log dosyası boyutunu ayarlayın. Belirtilen boyuta ulaşıldığında, günlük dosyası DLL tarafından bölünecektir. Varsayılan değeri 5000'dir (5 mb)

```
<DLL>
  <IsCheckStructVersion>TRUE</IsCheckStructVersion>
  <LogPath></LogPath>
  <LogFileSize>5000</LogFileSize>
</DLL>
```

II. LOG

Log kısmı log seviyesini belirlemek için kullanılan ayarlardır

LogPrintToFileOpen

"Dosyaya Yazdır" seçeneği. FALSE ise log dosyası oluşmayacaktır

LogGeneralOpen

Genel logları aç

LogFunctionOpen

Fonksiyon loglarını aç

LogSecurityOpen

Güvenlik loglarını aç

LogCommOpen

İletişim loglarını aç

LogExtDevOpen

Harici cihaz loglarını aç

LogJsonOpen

JSON bilgilerini loglara yaz

```
<LOG>
  <LogPrintToFileOpen>TRUE</LogPrintToFileOpen>
  <LogGeneralOpen>TRUE</LogGeneralOpen>
  <LogFunctionOpen>TRUE</LogFunctionOpen>
  <LogSecurityOpen>FALSE</LogSecurityOpen>
  <LogCommOpen>TRUE</LogCommOpen>
  <LogExtDevOpen>TRUE</LogExtDevOpen>
  <LogJsonOpen>TRUE</LogJsonOpen>
  <LogJsonDataOpen>TRUE</LogJsonDataOpen>
  <LogGmp3TagsOpen>TRUE</LogGmp3TagsOpen>
  <LogThreadOpen>TRUE</LogThreadOpen>
  <LogPrintSerialNumOpen>FALSE</LogPrintSerialNumOpen>
  <LogPrintDateOpen>FALSE</LogPrintDateOpen>
  <LogPrintTimeOpen>TRUE</LogPrintTimeOpen>
  <LogPrintTypeOpen>TRUE</LogPrintTypeOpen>
  <LogPrintVersionOpen>TRUE</LogPrintVersionOpen>
  <LogPrintSourceFileOpen>FALSE</LogPrintSourceFileOpen>
  <LogPrintSourceLineOpen>FALSE</LogPrintSourceLineOpen>
</LOG>
```

LogJsonDataOpen

JSON verilerini loglara yaz. **GPM3 kütüphanesine ait fonksiyonların detaylı incelenebilmesi için bu KEY LogGmp3TagsOpen ile birlikte TRUE olmalıdır.** Dolayısıyla bu seçeneğin True yapılmasını genel olarak öneriyoruz.

LogGmp3TagsOpen

GMP3 mesajını etiket etiket ayrıştırıp loglara yaz. **GPM3 kütüphanesine ait fonksiyonların detaylı incelenebilmesi için bu KEY LogJsonDataOpen ile birlikte TRUE olmalıdır.** Dolayısıyla bu seçeneğin True yapılmasını genel olarak öneriyoruz.

LogThreadOpen

False olması durumunda, işlemlerde log yazımı önceliklendirildiği için yavaşlığa sebep oluyor. **Eğer uygulamanız beklenen kadar hızlı değilse LogsThreadOpen değerini TRUE yaparak deneyebilirsiniz.** Dolayısıyla bu seçeneğin True yapılmasını genel olarak öneriyoruz

LogPrintSerialNumOpen

Seri numarasını loglara yaz

LogPrintDateOpen

Tarihi loglara yaz

LogPrintTimeOpen

Zamanı loglara yaz

LogPrintTypeOpen

Türü loglara yaz

LogPrintVersionOpen

DLL versiyonu loglara yaz

III. INTERFACE

Interface kısmı cihazla bağlantı için kurulan bağlantı ayarlarıdır

RetryCounter

Başarısız işlemler için yeniden deneme sayacı; varsayılan değeri 3'tür

IpRetryCount

Ethernet üzerinden iletilen başarısız işlemler için yeniden deneme sayacı; varsayılan değeri 3'tür.

AckTimeOut

Seri haberleşmede onay (ACK) sinyali için zaman aşımı süresi; varsayılan olarak 3000 (3 saniye) olarak ayarlanmıştır.

CommTimeOut

İletişim zaman aşımı süresi, yalnızca eşleştirme (pairing) işlemleri sırasında kullanılır. Varsayılan değeri 9000 (9 saniye).

InterCharacterTimeOut

İki karakter arasında izin verilen maksimum süre. Varsayılan değer 100'dür

IsTcpConnection

Cihazınızı Ethernet ile bağlamak istiyor iseniz bu değer TRUE olmalıdır, Eğer USB veya RS232 bağlantısı ile bağlayacak iseniz FALSE yapılmalıdır.

- Değeri TRUE ise IP ve Port değerlerini okuyup Ethernet bağlantısı kurmaya çalışacaktır.
- Değeri FALSE ise Portname bilgisini okuyup USB/RS232 bağlantısı kurmaya çalışacaktır

PortName

Bağlanılan portun ismi.

- Windows üzerinden bu değere Aygıt Yöneticisi (Device Manager) → Bağlantı Noktaları (Ports) kısmından ulaşılabilir
- Linux üzerinden ise **lsusb** komutu ile ulaşılabilir

BaudRate

Serial Bağlantı için BaudRate

ByteSize

Serial Bağlantı için ByteSize

fParity

Serial Bağlantı için fParity

Parity

Serial Bağlantı için Parity

StopBit

Serial Bağlantı için StopBit

```
<INTERFACE ID="EV" DEFAULT="TRUE">
  <RetryCounter>3</RetryCounter>
  <IpRetryCount>3</IpRetryCount>
  <AckTimeOut>3000</AckTimeOut>
  <CommTimeOut>9000</CommTimeOut>
  <InterCharacterTimeOut>100</InterCharacterTimeOut>
  <PortName>\\.COM5</PortName>
  <BaudRate>115200</BaudRate>
  <ByteSize>8</ByteSize>
  <fParity>0</fParity>
  <Parity>0</Parity>
  <StopBit>0</StopBit>
  <IsTcpConnection>TRUE</IsTcpConnection>
  <IP>192.168.0.20</IP>
  <Port>7500</Port>
  <IsTcpKeepAlive>TRUE</IsTcpKeepAlive>
</INTERFACE>
```

IP

Ethernet IP değeri cihaza bağlanması için kullanacağı IP değeri.

- IP değerine Pax cihazlar üzerinden FPOS → Bağlantı Ayarları üzerinden ulaşılabilir
- Diğer cihazlarda ise "ÖKC satış ekranındayken 3 kere F tuşu -> şifre: 2049 -> 1 Bilgi -> 3 Haberleşme" ile **MYIP** bilgisini içeren slip üzerinden ulaşılabilir

Port

Cihazın Ethernet portu. Değerin değiştirilmemesi gerekir. 7500 değeri cihazlarda sabittir

IsTcpKeepAlive

True yapılması durumunda cihaz-yazılım bağlantısını periyodik olarak (AckTimeOut süresi) kontrol eder ve bağlantı kopması durumunda koşan GMP fonksiyonunun timeout süresini beklemeden DLL_RETCODE_KEEP_ALIVE_TIMEOUT (0xF03F) hatası üretir