



NeoChristmasTree

Bedienungsanleitung



Dieser Weihnachtsbaum leuchtet in vielen verschiedenen Mustern und passt seine Helligkeit sogar selbst an das Raumlicht an. Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt vom Einschalten bis zur Anpassung der Lichtmuster — ganz ohne Vorkenntnisse.

1 Die Tasten am Baum

Am Baum selbst gibt es zwei Tasten: die Taste **On/Off** zum Ein- und Ausschalten und die Taste **mode/learn** zum Wechseln der Lichtmuster. Außerdem passt der Baum seine Helligkeit automatisch dem Raumlicht an.

Einschalten

Die Taste **On/Off** einmal kurz drücken — der Baum startet und zeigt das zuletzt verwendete Muster.

Ausschalten

Die Taste **On/Off** erneut kurz drücken — der Baum geht aus.

Gut zu wissen: Das zuletzt verwendete Muster und die Helligkeit werden automatisch gespeichert. Beim nächsten Einschalten macht der Baum genau dort weiter, wo er aufgehört hat.

Muster wechseln

Die Taste **mode/learn** einmal kurz drücken — der Baum wechselt zum nächsten Lichtmuster. Einfach so oft drücken, bis das gewünschte Muster erscheint. Nach dem letzten Muster beginnt die Liste wieder von vorne.

Automatische Helligkeit

Im Baum ist ein kleiner Lichtsensor eingebaut. Er misst ständig, wie hell es im Raum ist, und passt die LED-Helligkeit automatisch an:

- Tagsüber oder bei eingeschaltetem Licht leuchtet der Baum **heller**.
- Abends oder bei gedimmtem Licht leuchtet der Baum **sanfter**.

Das passiert ganz von selbst — es ist nichts einzustellen. Die per Fernbedienung eingestellte Helligkeit wirkt dabei als Obergrenze: Heller als dieser Wert wird der Baum nie, auch wenn der Raum sehr hell ist.

2 Die Fernbedienung

Mit der Fernbedienung lässt sich der Baum bequem aus dem Sessel steuern. Einfach auf den Baum richten und die gewünschte Taste drücken.

Muster direkt auswählen

Die Zifferntasten **1 bis 8** rufen die gespeicherten Lichtmuster direkt auf:

Taste	Muster
1	Zufällig wechselnde Farben
2	Klassisch-festliches Muster
3	Blinkende Lichter
4	Farben laufen den Baum hinauf
5	Farbige Linien
6	Farbige Seiten
7	Schneeeffekt in Weiß
8	Weißes Blinken

Tipp: Wenn eigene Muster über den WLAN-Editor gespeichert wurden (siehe Kapitel 4), können diese ebenfalls per Fernbedienung aufgerufen werden — die Tasten 1–8 zeigen dann die ersten acht Muster in der gespeicherten Liste.

Helligkeit einstellen

Taste	Funktion
dark	Baum etwas dunkler schalten
light	Baum etwas heller schalten

Einfach mehrfach drücken, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist. Diese Einstellung wird gespeichert und gilt als neuer Helligkeits-Höchstwert für die automatische Anpassung (siehe Kapitel 1).

Ein- und Ausschalten

Taste	Funktion
ON	Baum einschalten (zeigt das zuletzt aktive Muster)
OFF	Baum ausschalten

Was genau beim Ausschalten passiert, hängt davon ab, ob der Baum per USB oder per Akku betrieben wird — dazu mehr im nächsten Kapitel.

Timer — automatisches Ausschalten

Die Taste **Timer** stellt eine automatische Abschaltzeit ein — praktisch, wenn der Baum abends von selbst ausgehen soll:

- 1. Timer** einmal drücken: Die untersten LEDs des Baums leuchten kurz gold auf — der Baum schaltet sich in **30 Minuten** automatisch aus.
- 2. Timer** erneut drücken, solange die LEDs noch leuchten: Eine weitere Ebene leuchtet mit auf, die Abschaltzeit erhöht sich um weitere 30 Minuten.
- 3.** So oft weiterdrücken, bis die gewünschte Zeit erreicht ist — jede Ebene entspricht 30 Minuten, bis hin zu **4 Stunden**, wenn der ganze Baum leuchtet.
- 4.** Ist die höchste Stufe (4 Stunden, ganzer Baum) erreicht, schaltet ein weiterer Druck auf **Timer** die automatische Abschaltung wieder komplett aus — der Baum läuft sofort normal weiter.

Nach jedem Tastendruck läuft nach der kurzen Anzeige das zuvor aktive Lichtmuster ganz normal weiter; der Timer zählt im Hintergrund mit. Wird der Baum vor Ablauf der Zeit manuell aus- oder eingeschaltet (Taste **On/Off** am Baum, **ON/OFF** auf der Fernbedienung), wird der Timer automatisch verworfen. Beim Ablauf der Zeit schaltet sich der Baum genauso ab wie über die Taste **OFF** — im Akkubetrieb also vollständig, im USB-Betrieb gehen nur die LEDs aus (siehe nächstes Kapitel).

3 USB oder Akku — was ist der Unterschied?

Der Baum kann auf zwei Arten mit Strom versorgt werden: über ein **USB-Kabel** (z. B. an einem Netzteil oder Computer) oder über einen eingebauten **Akku**. Je nach Stromversorgung verhält er sich beim Ausschalten etwas anders.

Akkubetrieb

Im Akkubetrieb schaltet sich der Baum beim Ausschalten **vollständig ab** — auch die Elektronik im Inneren geht schlafen. Das spart Strom und schont den Akku.

- **Einschalten:** Taste **On/Off** am Baum einmal kurz drücken.
- **Ausschalten:** Taste **On/Off** am Baum einmal kurz drücken **oder** Taste **OFF** auf der Fernbedienung.
- Nach dem Ausschalten ist der Baum komplett stromlos. Er lässt sich nur wieder mit der Taste **On/Off** starten — die Fernbedienung funktioniert erst wieder, nachdem der Baum eingeschaltet wurde.

Hinweis: Wenn der Akku leer ist und der Baum gerade ausgeschaltet ist, schaltet er sich von selbst ab — damit sich der Akku nicht tiefentlädt.

USB-Betrieb

Über USB kann die Elektronik im Inneren nicht vollständig abgeschaltet werden — das ist technisch bedingt. Deshalb verhält sich der Baum hier etwas anders:

- **Einschalten:** USB-Kabel einstecken — der Baum startet automatisch.
- **Ausschalten:** Taste **On/Off** am Baum drücken oder Taste **OFF** auf der Fernbedienung → die LEDs gehen aus, aber die Elektronik bleibt aktiv.
- **Wieder einschalten:** Taste **On/Off** am Baum erneut drücken oder Taste **ON** auf der Fernbedienung.

Akku laden: Während der Baum per USB betrieben wird, lädt gleichzeitig der eingebaute Akku. Es empfiehlt sich daher, den Baum gelegentlich ans USB-Kabel zu hängen — besonders nach längerem Akkubetrieb.

Ein weiterer Vorteil des USB-Betriebs: Der Baum öffnet automatisch ein **WLAN-Netzwerk**, über das sich Lichtmuster am Tablet oder Notebook anpassen lassen (siehe nächstes Kapitel).

4 Lichtmuster anpassen — der WLAN-Editor

Wenn der Baum per USB betrieben wird, öffnet er automatisch ein eigenes WLAN-Netzwerk. Darüber lassen sich die vorhandenen Lichtmuster am **Tablet oder Notebook** anpassen, speichern und sogar zwischen zwei Bäumen übertragen.

Voraussetzung: Der Baum muss per **USB** eingeschaltet sein. Im Akkubetrieb ist der WLAN-Editor nicht verfügbar.

Schritt 1 — Mit dem Baum verbinden

1. Am Tablet oder Notebook die **WLAN-Einstellungen** öffnen.
2. Das Netzwerk „**ChristmasTree**“ auswählen und verbinden. Es wird kein Passwort benötigt.
3. Einen **Browser** öffnen (z. B. Chrome, Firefox oder Safari).
4. In die Adresszeile oben **192.168.4.1** eintippen und die Eingabetaste drücken.
5. Der Muster-Editor erscheint im Browser.

Tipp: Falls nach dem Verbinden eine Meldung erscheint, dass „kein Internet verfügbar“ ist — das ist normal und gewollt. Der Baum ist kein Internet-Router, sondern nur ein kleines lokales Netzwerk. Den Hinweis einfach wegklicken und den Browser öffnen.

Schritt 2 — Ein vorhandenes Muster verändern

Der einfachste Einstieg: Ein bestehendes Muster als Ausgangspunkt nehmen und anpassen.

1. Oben links in der **Muster-Auswahlliste** ein Muster auswählen — es wird sofort im Editor angezeigt.
2. Im **LED-Raster** (Mitte) zeigt sich der Baum in einer vereinfachten Draufsicht. Jedes Kästchen ist eine LED.
3. Rechts die gewünschte **Farbe** aus der Palette auswählen.
4. Im LED-Raster auf eine **LED klicken** — sie leuchtet in der gewählten Farbe.
5. Wenn das Muster gefällt: „ **Aktivieren**“ klicken, um es sofort am Baum zu sehen.
6. „**↑ Speichern**“ klicken, um das Muster dauerhaft zu sichern.

Überblick über alle Schaltflächen

Schaltfläche	Was sie macht
Muster-Auswahlliste	Gespeichertes Muster auswählen und im Editor laden
▶ Aktivieren	Das aktuell angezeigte Muster sofort am Baum anzeigen
↶ Original	Muster auf die Werkseinstellung zurücksetzen
Helligkeitsregler	LED-Helligkeit am Baum live verändern
↓ Import JSON	Ein Muster von einem anderen Baum einspielen
↑ Export JSON	Aktuelles Muster als Text kopieren, um es zu teilen
▶ Vorschau	Muster im Browser animiert abspielen (ohne den Baum)
↑ Speichern	Muster dauerhaft auf dem Baum speichern
PCB1 → PCB2	Linke Baumhälfte spiegelgleich auf die rechte übertragen

Muster zwischen zwei Bäumen übertragen

Vom ersten Baum exportieren:

1. Das gewünschte Muster in der Auswahlliste auswählen.
2. „**↑ Export JSON**“ klicken — ein Textfeld mit dem Muster-Code öffnet sich.
3. „**Kopieren**“ klicken.

Auf dem zweiten Baum einspielen:

1. Mit dem zweiten Baum verbinden (WLAN „ChristmasTree“, Adresse 192.168.4.1).
 2. „**↓ Import JSON**“ klicken — ein Eingabefenster öffnet sich.
 3. Den kopierten Text einfügen (Strg+V).
 4. „**Importieren**“ klicken — das Muster erscheint im Editor.
 5. „**↑ Speichern**“ klicken, um es dauerhaft zu sichern.
-

5 Eine andere Fernbedienung anlernen

Der Baum merkt sich die Tasten einer bestimmten Fernbedienung. Soll eine andere Fernbedienung verwendet werden, müssen deren Tasten einmalig angelernt werden. Das dauert nur wenige Minuten.

Achtung: Dieser Vorgang löscht die bisherigen Fernbedienungstasten. Danach funktioniert nur noch die neu angelernte Fernbedienung.

Vorbereitung

- Den Baum **ausschalten**.
- Die neue **Fernbedienung** bereithalten.
- Die Taste **mode/learn** am Baum suchen — sie wird gleich beim Einschalten gedrückt.

Lernmodus starten

1. Die Taste **mode/learn** am Baum **gedrückt halten**.
2. Gleichzeitig den Baum mit der Taste **On/Off** einschalten.
3. Die Taste **mode/learn** halten, bis **die oberste LED rot leuchtet** — das zeigt an, dass der Baum bereit zum Lernen ist.
4. Taste **mode/learn** loslassen.

Tasten nacheinander anlernen

Der Baum erwartet nun genau **13 Tasten** in einer festgelegten Reihenfolge. Für jede Taste gilt:

- Die gewünschte Taste auf der Fernbedienung **dreimal hintereinander drücken** — mit einer kurzen Pause zwischen den Drücken.
- Der Baum bestätigt jeden erfolgreich angelernten Code: **Die Baumspitze blinkt zweimal auf**.

Die Reihenfolge der 13 Tasten:

Schritt	Funktion
1	Muster 1
2	Muster 2
3	Muster 3
4	Muster 4
5	Muster 5
6	Muster 6
7	Muster 7
8	Muster 8
9	Ausschalten (OFF)
10	Einschalten (ON)
11	Dunkler
12	Heller
13	Timer

Fortschrittsanzeige: Während des Lernens leuchtet auf allen vier Flügeln des Baums jeweils die Ebene 4 bis 6 in Farben auf und zeigt so an, wie weit der Lernvorgang fortgeschritten ist:

Farbe	Bedeutung
Grün	Tasten 1–3 gelernt
Cyan (Türkis)	Tasten 4–6 gelernt
Gelb	Tasten 7–9 gelernt
Magenta (Pink)	Tasten 10–12 gelernt
Weiß	Taste 13 (Timer) gelernt

Sobald alle 13 Tasten angelernt sind, speichert der Baum die Codes automatisch und startet normal. Die neue Fernbedienung ist sofort einsatzbereit.

Falls eine Taste nicht akzeptiert wird: Einfach dieselbe Taste erneut dreimal drücken. Manche Fernbedienungen senden beim ersten Druck einen anderen Code als bei den folgenden — der Baum verlangt daher dreimal denselben Code zur Sicherheit.

🌲 NeoChristmasTree — viel Freude mit deinem leuchtenden Baum! 🌲