8762CMF 模组产测流程

V 0.0.8

2019/4/23

修订历史(Revision History)

日期	版本	修改	作者	Reviewer
2019/03/29	Draft v0.0.1	初稿	黄阳	
2019/04/01	Draft v0.0.2	修改 RF 测试和校准流程 增加 Hardware IO 配置,写和读命令 增加 sample data 章节	黄阳	
2019/04/02	Draft v0.03	修改 RF 测试和校准流程位置 修改 mp command 协议,增加长度字段 修改 sample data 增加 Hardware IO 配置模式选择 增加 Read public key 命令	黄阳	
2019/04/02	Draft v0.04	分离 request 和 response 命令 增加 response 命令 status 字段 修改 sample data 修改烧录工具	黄阳	
2019/04/04	Draft v0.05	去除校准流程 修改操作码值	黄阳	李善超, 梅春
2019/04/08	Draft v0.06	修改 sample data 修改一些命令返回值	黄阳	梅春, 杨煜丰
2019/04/18	Draft v0.07	优化 IO 测试流程	黄阳	冯远
2019/04/23	Draft v0.08	优化 image 下载流程和时间	黄阳	李善超

目 录

化	多订历史(Revision History)	2
E	目 录	3
表	長目录	5
\ <u>\</u>	图目录	6
ìĒ	司汇表	7
	背景介绍	
	流程图	
	通讯方式	
	通讯协议	
•	4.1 字节序	
	4.2 协议组成	11
	4.2 까以组成	11
	4.2.1 Request	11
5	4.2.2 Response	
J		
	5.1 Download firmware	
	5.1.1 Image erase and download	
	5.2 Enter HCI test mode	
	5.2.1 Request	
	5.2.2 Response	
	5.3 RF test	13
	5.4 Hardware IO test	14
	5.4.1 Request	14
	5.4.2 Response	14
	5.5 Program MAC	15
	5.5.1 Request	15
	5.5.2 Response	15
	5.6 Restart DUT	15
	5.6.1 Request	15
	5.6.2 Response	15
	5.7 Read MAC	16

5.7.1 Request	 16
5.7.2 Response	 16
5.8 Create public key	 16
5.8.1 Request	16
5.8.2 Response	 17
5.9 Read public key	 17
5.9.1 Request	 17
5.9.2 Response	 17
5.10 Get certification	
5.11 Program root certification	 18
5.11.1 Request	18
5.11.2 Response	18
5.12 Program manufacture server certification	 18
5.12.1 Request	18
5.12.2 Response	
5.13 Program device certification	 19
5.13.1 Request	 19
5.13.2 Response	 19
5.14 Verify certification chain	20
5.14.1 Request	 20
5.14.2 Response	
5.15 Check device information	 20
5.15.1 Request	20
5.15.2 Response	 20
5.16 操作码汇总	 21
6 Sample data	 22
6.1 Restart DUT	 22
附录	 23
附录一	23

表目录

表	3-1 串口参数	10
表	4-1 Request 参数	11
表	4-2 Response 参数	11
表	5-1 Enter HCI test mode request	13
	5-2 Enter HCI test mode response	
表	5-3 Hardware IO test request	14
	5-4 Hardware IO test response	
表	5-5 Program MAC request	15
表	5-6 Program MAC response	15
	5-7 Restart DUT request	
	5-8 Restart DUT response	
表	5-9 Read MAC request	16
	5-10 Read MAC response	
表	5-11 Create public key request	16
表	5-12 Create public key response	17
表	5-13 Read public key request	17
表	5-14 Read public key response	17
	5-15 Program root certification request	
表	5-16 Program root certification response	18
表	5-17 Program manufacture server certification request	18
表	5-18 Program manufacture server certification response	19
表	5-19 Program device certification request	19
表	5-20 Program device certification response	19
表	5-21 Verify certification chain request	20
表	5-22 Verify certification chain response	20
表	5-23 Check device information request	20
表	5-24 Check device information response	20
表	5-25 操作码汇总	21

图目录

图 2-1 产测流程图.......9

词汇表

缩写 含义

1 背景介绍

本产测流程用于指导小米工厂进行8762CMF模组的生产和测试,RF测试部分需要进入HCI模式,其他测项协议参考通讯协议。

2流程图

Download firmware Yes Yes Enter HCI test mode Yes Yes Yes Yes Yes Program root certificate Yes Yes Program manufacture erver certificate Yes Program device certificate Yes Verify certificate chain Check device information Yes

图 2-1 产测流程图

3 通讯方式

产测工具和 DUT 通过串口连接,参数如表 3-1。

表 3-1 串口参数

波特率	数据位	校验位	停止位	流控
115200	8	无	1	无

4 通讯协议

4.1 字节序

协议多字节字段使用小端模式。

4.2 协议组成

协议采用 request-response 流程,测试端发起 request, DUT 端回复 response, 同一条消息 request 和 response 使用的操作码相同。

4.2.1 Request

request 由"包头+操作码+有效载荷长度+有效载荷+CRC 校验"5 部分组成,如表 4-1。

域 大小(字节) 值 描述 包头 1 0x87 包头 操作码 2 具体操作的操作码 有效载荷长度 有效载荷长度 有效载荷 0-0xFFFFFFFF 具体的有效载荷 CRC 校验,校验部分为"包头+操作 CRC 校验 2 码+有效载荷长度+有效载荷"

表 4-1 Request 参数

4.2.2 Response

response 由"包头+操作码+状态+有效载荷长度+有效载荷+CRC 校验"6 部分组成,如表 4-2。

域 大小(字节) 值 描述 包头 包头 0x87 操作码 2 具体操作的操作码 0x00: 操作成功 0x01: CRC 校验失败 0x00, 0x01, 0x02,状态 1 0x02: 无效的操作码 0x03 0x03: 参数错误

表 4-2 Response 参数

		当此字段不为0时,有效载荷长度值 固定为0,并且无有效载荷
有效载荷长度	4	有效载荷长度
有效载荷	0-0xFFFFFFFF	具体的有效载荷
CRC 校验	2	CRC 校验,校验部分为"包头+操作码+状态+有效载荷长度+有效载荷"

CRC 校验函数参考附录一。

5 产测流程和命令

5.1 Download firmware

使用 mpcli 擦除和下载固件,下载完毕之后重启 DUT 进行接下来的测试。擦除和下载固件时需要把P0 3 拉低。

5.1.1 Image erase and download

mpcli -c com
6 -b 1000000 -P bin\img-for-mp-download-test.bin –r -E

5.2 Enter HCI test mode

切换 DUT 进入 HCI 测试模式,发送命令收到回复之后建议等待 1s 以上再进行操作,以确保 DUT 切换完成。

5.2.1 Request

表 5-1 Enter HCI test mode request

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x120C	
有效载荷长度	4	0	无有效载荷

5.2.2 Response

表 5-2 Enter HCI test mode response

域	大小(字节)	值	描述	
操作码	2	0x120C		
操作状态	1			
有效载荷长度	4	0	无有效载荷	

5.3 RF test

使用 HCI 命令测试 RF 性能。

5.4 Hardware IO test

用于测试模组的 IO 是否正常。

注意: P0_0 需要外部接地。

5.4.1 Request

表 5-3 Hardware IO test request

域	大小(字节)	值	描述	
操作码	2	0x1205		
有效载荷长度	4	0	无有效载荷	

5.4.2 Response

表 5-4 Hardware IO test response

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1205	.0
操作状态	1		不为0时,有效载荷长度值为0
有效载荷长度	4	12	
P0_0	1		0x00: IO 正常 非 0: IO 输入输出测试失败,可能存在虚焊
P0_1 - P0_2	1	同上	同上
P0_4 - P5_0	1	同上	同上
P0_5 - P0_6	1	同上	同上
P1_0 - P1_1	1	同上	同上
P2_2 - P2_3	1	同上	同上
P2_4 - P2_5	1	同上	同上
P2_6 - P2_7	1	同上	同上
P3_2 - P3_3	1	同上	同上
P4_0 - P4_1	1	同上	同上
P4_2 - P4_3	1	同上	同上
32K_XO – 32K_XI	1	同上	同上

5.5 Program MAC

写 MAC 地址到 DUT, MAC 地址由小米统一分配。

5.5.1 Request

表 5-5 Program MAC request

域	大小(字节)	值	描述
操作码	1	0x1218	
有效载荷长度	4	6	
MAC 地址	6		写到 DUT 的蓝牙地址

5.5.2 Response

表 5-6 Program MAC response

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1218	
操作状态	1		不为0时,有效载荷长度值为0
有效载荷长度	4	(1)	
MAC 更新状态	1	0x00, 0x01	0x00: 更新 MAC 地址成功 0x01: 更新 MAC 地址失败

5.6 Restart DUT

重启 DUT,发送命令收到回复之后建议等待 1s 以上再进行操作,以确保 DUT 重启完成。

5.6.1 Request

表 5-7 Restart DUT request

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1217	
有效载荷长度	4	0	无有效载荷

5.6.2 Response

表 5-8 Restart DUT response

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1217	
操作状态	1		
有效载荷长度	4	0	无有效载荷

5.7 Read MAC

读取 DUT 当前 MAC 地址。

5.7.1 Request

表 5-9 Read MAC request

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1202	
有效载荷长度	4	0	无有效载荷

5.7.2 Response

表 5-10 Read MAC response

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1202	
操作状态	ſ		不为0时,有效载荷长度值为0
有效载荷长度	4	6	
MAC 地址	6		DUT 当前 MAC 地址

5.8 Create public key

通知 DUT 生成 public key。

5.8.1 Request

表 5-11 Create public key request

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1420	
有效载荷长度	4	0	无有效载荷

5.8.2 Response

表 5-12 Create public key response

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1420	
操作状态	1		不为0时,有效载荷长度值为0
有效载荷长度	4	1	
生成状态	1	0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04	0x00: 生成 public key 成功 0x01: 生成 public key 失败 0x02: 存储 private key 失败 0x03: 擦除 otp 区域失败 0x04: 写 otp header 失败

5.9 Read public key

对测端上位机读取 DUT 的 public key

5.9.1 Request

表 5-13 Read public key request

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1421	
有效载荷长度	4	0	无有效载荷

5.9.2 Response

表 5-14 Read public key response

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1421	
操作状态	1		不为0时,有效载荷长度值为0
有效载荷长度	4	64	
Public key	64		DUT 生成的 public key

5.10 Get certification

对测端上位机通过 DUT 发送的 public key 去服务器获取小米的证书链。

5.11 Program root certification

写根证书到 DUT 中。

5.11.1 Request

表 5-15 Program root certification request

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1422	
有效载荷长度	4	变长	根证书长度不固定
根证书	变长		需要写进 DUT 的根证书

5.11.2 Response

表 5-16 Program root certification response

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1422	
操作状态	1		不为0时,有效载荷长度值为0
有效载荷长度	4	1	
根证书写入状态	1	0x00, 0x01	0x00:根证书写入成功 0x01:根证书写入失败

5.12 Program manufacture server certification

写生产服务器证书到 DUT 中。

5.12.1 Request

表 5-17 Program manufacture server certification request

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1423	
有效载荷长度	4	变长	生产服务器证书长度不固定

生产服务器证书 变长	要写进 DUT 的生产服务器证书
---------------	------------------

5.12.2 Response

表 5-18 Program manufacture server certification response

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1423	
操作状态	1		不为0时,有效载荷长度值为0
有效载荷长度	4	1	
生产服务器写入状态	1	0x00, 0x01	0x00: 生产服务器证书写入成功 0x01: 生产服务器证书写入失败

5.13 Program device certification

写设备证书到 DUT 中。

5.13.1 Request

表 5-19 Program device certification request

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1424	
有效载荷长度	4	变长	设备证书长度不固定
设备证书	变长		需要写进 DUT 的设备证书

5.13.2 Response

表 5-20 Program device certification response

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1424	
操作状态	1		不为0时,有效载荷长度值为0
有效载荷长度	4	1	
设备证书写入状态	1	0x00, 0x01	0x00: 设备证书写入成功 0x01: 设备证书写入失败

5.14 Verify certification chain

DUT 端校验证书链。

5.14.1 Request

表 5-21 Verify certification chain request

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1425	
有效载荷长度	4	0	无有效载荷

5.14.2 Response

表 5-22 Verify certification chain response

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1425	
操作状态	1		不为0时,有效载荷长度值为0
有效载荷长度	4	1	
证书校验状态	1	0x00, 0x01	0x00: 证书校验成功 0x01: 证书校验失败

5.15 Check device information

检查 DUT 设备信息。

5.15.1 Request

表 5-23 Check device information request

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1426	
有效载荷长度	4	0	无有效载荷

5.15.2 Response

表 5-24 Check device information response

域	大小(字节)	值	描述
操作码	2	0x1426	
操作状态	1		不为0时,有效载荷长度值为0
有效载荷长度	4	21	
产品 ID	2		DUT 的产品 ID
固件版本号	5		DUT 的固件版本号,从低到高位 分别为 MAJOR, MINOR REVISION DEVELOP, 其中 DEVELOP 为 2 字节, 其余都是 1 字节
MAC 地址	6		DUT 的 MAC 地址
设备 ID	8		DUT 的设备 ID

5.16 操作码汇总

表 5-25 操作码汇总

操作码	值
Read MAC	0x1202
Hardware IO test	0x1205
Enter HCI test mode	0x120C
Restart DUT	0x1217
Program MAC	0x1218
Create public key	0x1420
Read public key	0x1421
Program root certification	0x1422
Program manufacture server certification	0x1423
Program device certification	0x1424
Verify certification chain	0x1425
Check device information	0x1426

6 Sample data

6.1 Restart DUT

命令参考通讯协议和 Restart DUT

Request: 87 17 12 00 00 00 00 4c 2c

Response: 87 17 12 00 00 00 00 00 2d f5

附录

附录一

```
/*fcs table*/
static const uint16_t btxfcsTab[256] =
    0x0000, 0xc0c1, 0xc181, 0x0140, 0xc301, 0x03c0, 0x0280, 0xc241,
    0xc601, 0x06c0, 0x0780, 0xc741, 0x0500, 0xc5c1, 0xc481, 0x0440,
    0xcc01, 0x0cc0, 0x0d80, 0xcd41, 0x0f00, 0xcfc1, 0xce81, 0x0e40,
    0x0a00, 0xcac1, 0xcb81, 0x0b40, 0xc901, 0x09c0, 0x0880, 0xc841,
    0xd801, 0x18c0, 0x1980, 0xd941, 0x1b00, 0xdbc1, 0xda81, 0x1a40,
    0x1e00, 0xdec1, 0xdf81, 0x1f40, 0xdd01, 0x1dc0, 0x1c80, 0xdc41,
    0x1400, 0xd4c1, 0xd581, 0x1540, 0xd701, 0x17c0, 0x1680, 0xd641,
    0xd201, 0x12c0, 0x1380, 0xd341, 0x1100, 0xd1c1, 0xd081, 0x1040,
    0xf001, 0x30c0, 0x3180, 0xf141, 0x3300, 0xf3c1, 0xf281, 0x3240,
    0x3600, 0xf6c1, 0xf781, 0x3740, 0xf501, 0x35c0, 0x3480, 0xf441,
    0x3c00, 0xfcc1, 0xfd81, 0x3d40, 0xff01, 0x3fc0, 0x3e80, 0xfe41,
    0xfa01, 0x3ac0, 0x3b80, 0xfb41, 0x3900, 0xf9c1, 0xf881, 0x3840,
    0x2800, 0xe8c1, 0xe981, 0x2940, 0xeb01, 0x2bc0, 0x2a80, 0xea41,
    0xee01, 0x2ec0, 0x2f80, 0xef41, 0x2d00, 0xedc1, 0xec81, 0x2c40,
    0xe401, 0x24c0, 0x2580, 0xe541, 0x2700, 0xe7c1, 0xe681, 0x2640,
    0x2200, 0xe2c1, 0xe381, 0x2340, 0xe101, 0x21c0, 0x2080, 0xe041,
    0xa001, 0x60c0, 0x6180, 0xa141, 0x6300, 0xa3c1, 0xa281, 0x6240,
    0x6600, 0xa6c1, 0xa781, 0x6740, 0xa501, 0x65c0, 0x6480, 0xa441,
    0x6c00, 0xacc1, 0xad81, 0x6d40, 0xaf01, 0x6fc0, 0x6e80, 0xae41,
    0xaa01, 0x6ac0, 0x6b80, 0xab41, 0x6900, 0xa9c1, 0xa881, 0x6840,
    0x7800, 0xb8c1, 0xb981, 0x7940, 0xbb01, 0x7bc0, 0x7a80, 0xba41,
    0xbe01, 0x7ec0, 0x7f80, 0xbf41, 0x7d00, 0xbdc1, 0xbc81, 0x7c40,
    0xb401, 0x74c0, 0x7580, 0xb541, 0x7700, 0xb7c1, 0xb681, 0x7640,
    0x7200, 0xb2c1, 0xb381, 0x7340, 0xb101, 0x71c0, 0x7080, 0xb041,
    0x5000, 0x90c1, 0x9181, 0x5140, 0x9301, 0x53c0, 0x5280, 0x9241,
    0x9601, 0x56c0, 0x5780, 0x9741, 0x5500, 0x95c1, 0x9481, 0x5440,
    0x9c01, 0x5cc0, 0x5d80, 0x9d41, 0x5f00, 0x9fc1, 0x9e81, 0x5e40,
    0x5a00, 0x9ac1, 0x9b81, 0x5b40, 0x9901, 0x59c0, 0x5880, 0x9841,
    0x8801, 0x48c0, 0x4980, 0x8941, 0x4b00, 0x8bc1, 0x8a81, 0x4a40,
    0x4e00, 0x8ec1, 0x8f81, 0x4f40, 0x8d01, 0x4dc0, 0x4c80, 0x8c41,
    0x4400, 0x84c1, 0x8581, 0x4540, 0x8701, 0x47c0, 0x4680, 0x8641,
    0x8201, 0x42c0, 0x4380, 0x8341, 0x4100, 0x81c1, 0x8081, 0x4040
};
```

```
* @brief Calculate a new fcs given the current fcs and the new data.

* Polynomial: 1 + X2 + X15 + X16

* @param fcs: init or good final
* @param cp: data point
* @param len: length

*

* @return

*

*/
uint16_t btxfcs(uint16_t fcs, uint8_t *cp, uint16_t len)
{
    while (len--)
    {
        fcs = (fcs >> 8) ^ btxfcsTab[(fcs ^*cp++) & 0xff];
    }

    return fcs;
}
```