

EC200x&EC600x&EG912Y 系列 SSL 应用指导

LTE Standard 模块系列

版本: 1.0

日期: 2021-04-16

状态: 受控文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助,请随时联系我司上海总部,联系方式如下:

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期 (B区) 5 号楼 邮编: 200233

电话: +86 21 51086236 邮箱: info@quectel.com

或联系我司当地办事处,详情请登录: http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题,可随时登陆如下网址:

http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm 或发送邮件至: support@quectel.com。

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害,上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前,上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用,但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定,否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内,上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任,无论此类损失或损害是否可以预见。

保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权,否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密,不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意,不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为,上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司,任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2021, 保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2021.



文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2020-08-31	Luffy LIU	文档创建
1.0	2021-04-16	Luffy LIU	受控版本



目录

文档	当历史	2
目園	₹	3
表格	各索引	5
1	引言	6
1	51 = 1.1. 适用模块	
	1.1.	
	1.3. SSL 功能使用流程	
	1.4. 数据访问模式说明	
	1.5. 证书有效性验证	
	1.6. 服务器名称指示	
2	SSL AT 命令详解	11
	2.1. AT 命令说明	11
	2.1.1. 定义	11
	2.1.2. AT 命令语句	11
	2.1.3. AT 示例声明	12
	2.2. SSL 相关 AT 命令描述	12
	2.2.1. AT+QSSLCFG 配置 SSL 上下文的参数	12
	2.2.2. AT+QSSLOPEN 打开 SSL Socket 连接远程服务器	18
	2.2.3. AT+QSSLSEND 通过 SSL 连接发送数据	20
	2.2.4. AT+QSSLRECV 通过 SSL 连接接收数据	21
	2.2.5. AT+QSSLCLOSE 关闭 SSL 连接	22
	2.2.6. AT+QSSLSTATE 查询 Socket 连接状态	22
	2.3. URC 详解	23
	2.3.1. +QSSLURC: "recv" 通知主机接收数据	23
	2.3.2. +QSSLURC: "closed" 通知异常断开连接	24
3	举例	25
3	全 例	
	3.1.1 配置 PDP 上下文	
	3.1.3. 去激活 PDP 上下文	
	3.2. 配置 SSL 上下文	
	3.3.1. 建立 SSL 连接并进入缓存模式	
	3.3.2. 缓存模式下发送数据	
	3.3.2.1. 发送不定长数据	
	3.3.2.2. 发送定长数据	
	3.3.3. 缓存模式下接收数据	
	3.3.4. 关闭 SSL 连接	
	3.4. SSL 客户端在直吐模式下工作	
	3.4.1. 建立 SSL 连接并进入直吐模式	27



6	附录 A 参考	文档和术语缩写	32
5	石米吗		30
_	社田 切		20
4	SSL 连接失	败原因的排查	29
	3.5.3.	关闭 SSL 连接	28
	3.5.2.	建立 SSL 连接并在透传模式下接收数据	28
	3.5.1.	建立 SSL 连接并在透传模式下发送数据	28
	3.5. SSL	客户端在透传模式下工作	28
	3.4.4.	关闭 SSL 连接	28
	3.4.3.	直吐模式下接收数据	28
	3.4.2.	直吐模式下发送数据	27



表格索引

表 1:	适用模块	6
表 2:	SSL 版本	7
表 3:	支持的 SSL 加密套件	7
表 4:	AT 命令及响应类型	.11
表 5:	结果码	30
表 6:	参考文档	32
表 7:	术语缩写	32



1 引言

本文档介绍如何使用移远通信 LTE Standard EC200x 系列、EC600x 和 EG912Y 系列模块的 SSL 功能。

SSL(Secure Sockets Layer,安全套接层)是为网络通信提供安全及数据完整性的一种安全协议。

为确保通信的私密性,在某些情况下,服务器和客户端之间的通信应采用加密方式,以防止在通信过程中数据被窃听、篡改或伪造。SSL 功能可以满足上述要求。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
	EC200T 系列
EC200x	EC200S 系列
	EC200N-CN
EC600x	EC600S-CN
EC600X	EC600N-CN
EG912Y	EG912Y 系列



1.2. SSL 版本和加密套件

下表为移远通信 EC200x 系列、EC600x 系列和 EG912Y 系列模块支持的 SSL 版本。

表 2: SSL 版本

SSL 版本	
SSL 3.0	
TLS 1.2	
TLS 1.1	
TLS 1.0	

下表为移远通信 EC200x 系列、EC600x 系列和 EG912Y 系列模块支持的 SSL 加密套件。默认支持所有加密套件。有关加密套件的详细说明,请参考 RFC 2246-The TLS Protocol Version 1.0。

表 3: 支持的 SSL 加密套件

加密套件代码	加密套件名称
0X0035	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
0X002F	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
0X0005	TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA
0X0004	TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5
0X000A	TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0X003D	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
0XC002	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA
0XC003	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0XC004	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
0XC005	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA



0XC007	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA
0XC008	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0XC009	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
0XC00A	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
0XC011	TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA
0XC012	TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0XC013	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
0XC014	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
0xC00C	TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA
0XC00D	TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
0XC00E	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
0XC00F	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
0XC023	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0xC024	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
0xC025	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0xC026	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
0XC027	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0XC028	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
0xC029	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0XC02A	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
0XC02F	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
0XC030	MBEDTLS_TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
0XFFFF	支持以上所有加密套件



1.3. SSL 功能使用流程

步骤 1: 通过 **AT+QICSGP** 配置 PDP 上下文的**<APN>、<username>、<password>**和其他参数。详细信息请参考*文档[1]*。

步骤 2: 通过 AT+QIACT 激活 PDP 上下文。成功激活上下文后,可通过 AT+QIACT?查询分配的 IP 地址。详细信息请参考*文档[1]*。

步骤 3: 通过 AT+QSSLCFG 配置指定 SSL 上下文的 SSL 版本、加密套件、受信任 CA 证书路径及身份验证模式。

步骤 4: 通过 AT+QSSLOPEN 打开 SSL socket 连接远程服务器。

步骤 5: SSL 连接成功建立后,将通过该连接收发数据。每个模式下数据收发的详情请参考第 1.4 章。

步骤 6: 通过 AT+QSSLCLOSE 关闭 SSL 连接。

步骤 7: 通过 AT+QIDEACT 去激活 PDP 上下文。详细信息请参考参考 文档[1]。

1.4. 数据访问模式说明

SSL 连接支持以下 3 种数据访问模式:

- 缓存模式
- 直吐模式
- 诱传模式

当使用 AT+QSSLOPEN 打开 SSL 连接时,可以通过<access_mode>来指定数据访问模式; SSL 连接成功创建后,可以通过 AT+QISWTMD 切换数据访问模式。关于 AT+QISWTMD 的详细信息,可参考文档[1]。

- 1. 缓存模式下,可以通过 AT+QSSLSEND 发送数据。从网络接收数据时,模块将上报 URC: +QSSLURC: "recv",<clientID>,之后用户可以通过 AT+QSSLRECV 来读取缓存数据。
- 2. 直吐模式下,可以通过 **AT+QSSLSEND** 发送数据。从网络接收数据时,数据会以如下格式直接输出到 UART/ USB modem/ USB AT 口 : **+QSSLURC:** "recv",<clientID>,<currectrecvlength><CR><LF><data>。
- 3. 透传模式下,相应端口会进入独占模式,从网络接收到的数据会从 COM 口直接输出。+++或者 DTR(需先执行 AT&D1)可用于退出透传模式。若服务器异常断开 SSL 连接,将上报结果码 NO CARRIER。 关于 AT&D 的详细信息,可参考文档[3]。



● 退出透传模式

用户可以通过**+++**或者 **DTR**(需先执行 **AT&D1**)两种方式退出透传模式,为了防止**+++**被当成数据发送,实际操作过程中必须注意以下几点:

- 1) +++输入前 1 秒或更长时间内不能输入其它任何数据;
- 2) 必须在 1 秒内输入+++, 并且不能输入其它任何数据;
- 3) +++输入后 1 秒内不能输入其它任何数据;
- 4) 通过+++或者 DTR (需先执行 AT&D1) 方式使模块退出透传模式,直到模块返回 OK。

● 切换到透传模式

- 1) 通过执行 **AT+QISWTMD**: 执行命令时,指定**<access_mode>**为 2,返回 **CONNECT**,表示成功 切换到诱传模式。
- 2) 通过执行 ATO: 退出透传模式后,可通过 ATO 再切换回至透传模式;若返回 CONNECT,则表示成功切换至透传模式。若连接访问模式前模块未进入过透传模式,执行 ATO 则会返回 NO CARRIER。关于 ATO 的详细信息,可参考文档[3]。

1.5. 证书有效性验证

检查证书是否在有效期内,必须对证书进行解析,并将本地时间与证书的"不早于"时间和"不晚于"时间相比较。如果本地时间早于"不早于"的时间或晚于"不晚于"的时间,则证书将被视为已过期。

若需要进行证书有效性验证(通过 **AT+QSSLCFG** 设置**<ignore_ltime>=0**),为避免验证失败,应使用 **AT+CCLK** 将模块本地时间配置在证书有效期内。关于 **AT+CCLK** 的详细信息,可参考*文档[3]*。

1.6. 服务器名称指示

客户端期望 SNI(服务器名称指示)提供服务器主机名称信息,以增强与基于单个 IP 地址的多个虚拟服务器的安全连接。该功能仅适用于 TLS 协议。



2 SSL AT 命令详解

2.1. AT 命令说明

2.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- <...> 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- [...] 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明,
 - 配置命令中的可选参数被省略时,将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- 下划线 参数的默认设置。

2.1.2. AT 命令语句

前缀 AT 或 at 必须加在每个命令行的开头。输入 <CR> 将终止命令行。通常,命令后面跟随形式为 <CR><LF><response><CR><LF> 的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中,省略了 <CR><LF>,仅显示命令和响应。

表 4: AT 命令及响应类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+ <cmd>=?</cmd>	测试是否存在相应的设置命令,并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+ <cmd>?</cmd>	查询相应设置命令的当前参数值。
设置命令	AT+ <cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[]]]</p3></p2></p1></cmd>	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+ <cmd></cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。



2.1.3. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法,不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见,也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例,这些示例之间不存在承接关系或连续性。

2.2. SSL 相关 AT 命令描述

2.2.1. AT+QSSLCFG 配置 SSL 上下文的参数

该命令用于配置 SSL 上下文的 SSL 版本、加密套件、受信任 CA 证书路径、身份验证模式、客户端证书、客户端密钥路径等 SSL 配置。这些参数将在握手过程中使用。

<SSL_ctxID>是 SSL 上下文的索引。模块最多支持 6 个 SSL 上下文。可以基于一个 SSL 上下文建立 多个 SSL 连接。SSL 版本和加密套件的设置存储在 SSL 上下文中,并将应用于与该 SSL 上下文关联的新 SSL 连接。

AT+QSSLCFG 配置 SSL 上下文参数

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
测试命令	响应
AT+QSSLCFG=?	+QSSLCFG: "sslversion",(支持的 <ssl_ctxid>范围),(支持</ssl_ctxid>
	的 <ssl_version>范围)</ssl_version>
	+QSSLCFG: "ciphersuite",(支持的 <ssl_ctxid>范围),(支</ssl_ctxid>
	持的 <cipher_suites></cipher_suites> 列表)
	+QSSLCFG: "cacert",(支持的 <ssl_ctxid>范围),<cacertpa< td=""></cacertpa<></ssl_ctxid>
	th>
	+QSSLCFG: "cacertex",(支持的 <ssl_ctxid>范围),<cacert< td=""></cacert<></ssl_ctxid>
	path>
	+QSSLCFG: "clientcert",(支持的 <ssl_ctxid>范围),<client< td=""></client<></ssl_ctxid>
	_cert_path>
	+QSSLCFG: "clientkey",(支持的 <ssl_ctxid>范围),<client< td=""></client<></ssl_ctxid>
	_key_path>
	+QSSLCFG: "seclevel",(支持的 <ssl_ctxid>范围),(支持的</ssl_ctxid>
	<seclevel>范围)</seclevel>
	+QSSLCFG: "ignorelocaltime",(支持的 <ssl_ctxid>范围),</ssl_ctxid>
	(支持的 <ignore_ltime>列表)</ignore_ltime>
	+QSSLCFG: "negotiatetime",(支持的 <ssl_ctxid>范围),</ssl_ctxid>
	(支持的 <negotiate_time>范围)</negotiate_time>
	+QSSLCFG: "sni",(支持的 <ssl_ctxid>范围),(支持的<sni></sni></ssl_ctxid>
	列表)
	+QSSLCFG: "closetimemode",(支持的 <ssl_ctxid>范围),</ssl_ctxid>

(支持的<close_time_mode>列表)

+QSSLCFG: "ignoremulticertchainverify",(支持的<SSL_c



	txID>范围),(支持的 <ignore_multicertchain_verify>列表) +QSSLCFG: "ignoreinvalidcertsign",(支持的<ssl_ctxid>范围),(支持的<ignore_invalid_certsign>列表) +QSSLCFG: "session_cache",(支持的<ssl_ctxid>范围), (支持的<session_cache_enable>列表)</session_cache_enable></ssl_ctxid></ignore_invalid_certsign></ssl_ctxid></ignore_multicertchain_verify>
	OK
设置命令 配置指定 SSL 上下文的 SSL 版本: AT+QSSLCFG="sslversion", <ssl_ct xID>[,<ssl_version>]</ssl_version></ssl_ct 	响应 若省略可选参数,则查询指定 SSL 上下文的 SSL 版本: +QSSLCFG: "sslversion", <ssl_ctxid>,<ssl_version></ssl_version></ssl_ctxid>
	OK
	若指定可选参数,则配置指定 SSL 上下文的 SSL 版本: OK 或者
	ERROR
设置命令 配置指定 SSL 上下文的加密套件: AT+QSSLCFG="ciphersuite", <ssl_c txID>[,<cipher_suites>]</cipher_suites></ssl_c 	响应 若省略可选参数,则查询指定 SSL 上下文的加密套件: +QSSLCFG: "ciphersuite", <ssl_ctxid>,<cipher_suites></cipher_suites></ssl_ctxid>
txib>[,\cipilei_suites>]	OK
	若指定可选参数,则配置指定 SSL 指定上下文的加密套件: OK 或者 ERROR
设置命令 配置指定 SSL 上下文的受信任 CA 证书 路径:	响应 若省略可选参数,则查询指定 SSL 上下文的受信任 CA 证书路 径:
AT+QSSLCFG="cacert", <ssl_ctxid></ssl_ctxid>	+QSSLCFG: "cacert", <ssl_ctxid>,<cacertpath></cacertpath></ssl_ctxid>
[, <cacertpath>]</cacertpath>	, <u> </u>
	ОК
NI PILA A	若指定可选参数,则配置指定 SSL 上下文的受信任 CA 证书路径: OK 或者 ERROR
设置命令 配置指定 SSL 上下文的受信任 CA 证书 路径:	响应 若省略全部可选参数,则查询全部 SSL 上下文的受信任 CA 证 书路径:
AT+QSSLCFG="cacertex"[, <ssl_ctxl d="">[,<cacertpath>]]</cacertpath></ssl_ctxl>	+QSSLCFG: "cacertex",0, <cacertpath></cacertpath>



	OCCI CEC. Hassantovill E. Caraciticati
	+QSSLCFG: "cacertex",5, <cacertpath></cacertpath>
	ОК
	若只省略 <cacertpath></cacertpath> ,则查询指定 SSL 上下文的受信任 CA 证书路径: +QSSLCFG: "cacertex", <ssl_ctxid>,<cacertpath></cacertpath></ssl_ctxid>
	ок
	若指定全部可选参数,则配置指定 SSL 上下文的受信任 CA 证书路径: OK 或者
	ERROR
设置命令 配置指定 SSL 上下文的客户端证书路径: AT+QSSLCFG="clientcert", <ssl_ctx ID>[,<client_cert_path>]</client_cert_path></ssl_ctx 	响应 若省略可选参数,则查询指定 SSL 上下文的客户端证书路径: +QSSLCFG:"clientcert", <ssl_ctxid>,<client_cert_path></client_cert_path></ssl_ctxid>
ib>[,\circit_ocit_patii>]	ок
	若指定可选参数,则配置指定 SSL 上下文的客户端证书路径: OK
	或者 ERROR
设置命令 配置指定 SSL 上下文的客户端密钥: AT+QSSLCFG="clientkey", <ssl_ctxl D>[,<client_key_path>]</client_key_path></ssl_ctxl 	响应 若省略可选参数,则查询指定 SSL 上下文的客户端密钥: +QSSLCFG: "clientkey", <ssl_ctxid>,<client_key_path></client_key_path></ssl_ctxid>
D	ок
	若指定可选参数,则配置指定 SSL 上下文的客户端密钥: OK 或者
	ERROR
设置命令 配置指定 SSL 上下文的身份验证模式: AT+QSSLCFG="seclevel", <ssl_ctxl D>[,<seclevel>]</seclevel></ssl_ctxl 	响应 若省略可选参数,则查询指定 SSL 上下文的身份验证模式: +QSSLCFG: "seclevel", <ssl_ctxid>,<seclevel></seclevel></ssl_ctxid>
	ок
	若省略可选参数,则配置指定 SSL 上下文的身份验证模式: OK 或者



	ERROR
设置命令	响应
配置指定 SSL 上下文是否忽略证书有效性验证:	若省略可选参数,则查询指定 SSL 上下文是否忽略证书有效性 验证:
AT+QSSLCFG="ignorelocaltime", <s< th=""><th>+QSSLCFG: "ignorelocaltime",<ssl_ctxid>,<ignore_ltim< th=""></ignore_ltim<></ssl_ctxid></th></s<>	+QSSLCFG: "ignorelocaltime", <ssl_ctxid>,<ignore_ltim< th=""></ignore_ltim<></ssl_ctxid>
SL_ctxID>[, <ignore_itime>]</ignore_itime>	e>
	ОК
	若指定可选参数,则配置指定 SSL 上下文是否忽略证书有效性 验证: OK 或者
	ERROR
设置命令 配置指定 SSL 上下文在 SSL 协商阶段的 最大超时时间:	响应 若省略可选参数,则查询指定 SSL 上下文在 SSL 协商阶段的最 大超时时间:
AT+QSSLCFG="negotiatetime", <ssl< th=""><th>+QSSLCFG: "negotiatetime",<ssl_ctxid>,<negotiate_ti< th=""></negotiate_ti<></ssl_ctxid></th></ssl<>	+QSSLCFG: "negotiatetime", <ssl_ctxid>,<negotiate_ti< th=""></negotiate_ti<></ssl_ctxid>
_ctxID>[, <negotiate_time>]</negotiate_time>	me>
	OK
	OK .
	若指定可选参数,则配置指定 SSL 上下文在 SSL 协商阶段的最大超时时间: OK 或者
NI III A. A.	ERROR
设置命令 打开/关闭指定 SSL 上下文的服务器名称 指示功能: AT+QSSLCFG="sni", <ssl ctxid="">[,<</ssl>	响应 若省略可选参数,则查询指定 SSL 上下文是否打开服务器名称 指示功能: +QSSLCFG: "sni", <ssl ctxid="">,<sni></sni></ssl>
SNI>1	, , , , , , , , , , , , , , , , ,
	ОК
	若指定可选参数,则打开/关闭指定 SSL 上下文的服务器名称指
	示功能:
	OK
	或者
	ERROR
设置命令 启用/禁用指定 SSL 上下文的关闭 SSL 连 接的延迟时间:	响应 若省略可选参数,则查询指定 SSL 上下文是否启用延迟时间: +QSSLCFG:
AT+QSSLCFG="closetimemode", <ss< th=""><th>"closetimemode",<ssl_ctxid>,<close_time_mode></close_time_mode></ssl_ctxid></th></ss<>	"closetimemode", <ssl_ctxid>,<close_time_mode></close_time_mode></ssl_ctxid>
	closetimemode , <sst_ctxib>,<close_time_mode></close_time_mode></sst_ctxib>



	ОК	
	若指定可选参数,则启用/禁用指定 SSL 上下文的 SSL 关闭延迟时间: OK 或者 ERROR	
设置命令 配置指定 SSL 上下文是否忽略多级证书 链验证: AT+QSSLCFG="ignoremulticertchain	响应 若省略可选参数,则查询指定 SSL 上下文是否忽略多级证书链 验证: +QSSLCFG: "ignoremulticertchainverify", <ssl_ctxid>,<i< th=""></i<></ssl_ctxid>	
verify", <ssl_ctxid>[,<ignore_multic< th=""><th>gnore_multicertchain_verify></th></ignore_multic<></ssl_ctxid>	gnore_multicertchain_verify>	
ertchain_verify>]	ок	
	若指定可选参数,则配置指定 SSL 上下文是否忽略多级证书链验证: OK	
	或者	
A A III II	ERROR	
设置命令 配置指定 SSL 上下文是否忽略无效证书 签名:	响应 若省略可选参数,则查询指定 SSL 上下文是否忽略无效证书签 名:	
+QSSLCFG="ignoreinvalid certain",		
<ssl_ctxid>[,<ignore_invalid_certsi gn>]</ignore_invalid_certsi </ssl_ctxid>	e_invalid_certsign>	
31	ок	
	若省略可选参数,则配置指定 SSL 上下文是否忽略无效证书签名: OK	
	或者	
ル型人 人	ERROR	
设置命令 打开/关闭指定 SSL 上下文的会话恢复功	响应 若省略可选参数,则查询指定 SSL 上下文是否打开会话恢复功	
能:	能:	
AT+QSSLCFG="session_cache", <ss< th=""><th>+QSSLCFG: "session_cache",<ssl_ctxid>,<session_ca< th=""></session_ca<></ssl_ctxid></th></ss<>	+QSSLCFG: "session_cache", <ssl_ctxid>,<session_ca< th=""></session_ca<></ssl_ctxid>	
L_ctxID>[, <session_cache_enable>]</session_cache_enable>	che_enable>	
	ок	
	若指定可选参数,则打开/关闭指定 SSL 上下文的会话恢复功能: OK	



	或者 ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

参数

CCL etrilli		
<ssl_ctxid> <ssl_version></ssl_version></ssl_ctxid>	整型。SSL 上下文标识符。范围: 0~5。 整型。SSL 版本。	
<55L_version>		
	0	SSL 3.0
	1	TLS 1.0
	2	TLS 1.1
	3	TLS 1.2
a indiana and a said a sa	<u>4</u>	
<cipher_suites></cipher_suites>		直。SSL 加密套件。
	0X0035	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
	0X002F	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
	0X0005	TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA
	0X0004	TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5
	0X000A	TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
	0X003D	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
	0XC002	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA
	0XC003	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
	0XC004	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
	0XC005	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
	0XC007	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA
	0XC008	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
	0XC009	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
	0XC00A	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
	0XC011	TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA
	0XC012	TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
	0XC013	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
	0XC014	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
	0xC00C	TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA
	0XC00D	TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
	0XC00E	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
	0XC00F	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
	0XC023	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
	0xC024	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
	0xC025	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
	0xC026	TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
	0XC027	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256



0XC028	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
0xC029	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
0XC02A	TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
0XC02F	TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
0XC030	MBEDTLS_TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
<u>0XFFFF</u>	支持所有加密套件
<ignore_ltime></ignore_ltime>	整型。是否忽略证书有效性验证。
	0 不忽略
	<u>1</u> 忽略
<cacertpath></cacertpath>	字符串类型。受信任 CA 证书路径。
<cli>client_cert_path></cli>	字符串类型。客户端证书路径。
<cli>ent_key_path></cli>	字符串类型。客户端密钥路径。
<seclevel></seclevel>	字符串类型。身份验证模式。
	0 无身份验证模式
	1 进行服务器身份验证
	2 如果远程服务器要求,则进行服务器和客户端身份验证
<negotiate_time></negotiate_time>	整型。表示 SSL 协商阶段的最大超时时间。范围: 10~300; 默认值:
	300; 单位: 秒。
<sni></sni>	整型。打开/关闭服务器名称指示功能。
	0 关闭
	1 打开
<close_time_mode></close_time_mode>	整型。启用/禁用关闭 SSL 连接的延迟。
	0 禁用,此时关闭延迟时间的单位为秒
	1 启用,此时 SSL 关闭延迟时间的单位为毫秒
<ignore_multicertchain_verify></ignore_multicertchain_verify>	整型。表示是否忽略多级证书链验证。
	0 不忽略
	1 忽略
<ignore_invalid_certsign></ignore_invalid_certsign>	整型。表示是否忽略无效证书签名。
	0 不忽略
	1 忽略
<session_cache_enable></session_cache_enable>	整型。打开/关闭 SSL 会话恢复功能。
	0 关闭
	<u>1</u> 打开

2.2.2. AT+QSSLOPEN 打开 SSL Socket 连接远程服务器

该命令用于建立 SSL 连接,即打开 SSL socket 连接远程服务器。在模块和网络协商期间,AT+QSSLCFG 将用于握手过程中的参数配置。与网络成功握手后,模块可以通过此 SSL 连接发送或接收数据,还可以基于一个 SSL 上下文建立多个 SSL 连接。

根据*第 1.2 章*中的步骤,需先执行 **AT+QIACT** 以激活 PDP 上下文,然后执行 **AT+QSSLOPEN**。等待指定的时间(可参考下面的最大响应时间)后将输出 URC **+QSSLOPEN**: **<clientID>,<err>**。 如果在此期间未收到 URC 响应,则可以使用 **AT+QSSLCLOSE** 关闭 SSL 连接。



AT+QSSLOPEN 打开 SSL Socke	AT+QSSLOPEN 打开 SSL Socket 连接远程服务器	
测试命令 AT+QSSLOPEN=?	响应 +QSSLOPEN: (支持的 <pdp_ctxid>范围),(支持的<ssl_ctxid>范围),(支持的<slentid>范围),(支持的<clientid>范围),<serveraddr>,<server_port>[,(支持的<access_mode>范围)] OK</access_mode></server_port></serveraddr></clientid></slentid></ssl_ctxid></pdp_ctxid>	
设置命令 AT+QSSLOPEN= <pdp_ctxid>,<ssl_ ctxid="">,<clientid>,<serveraddr>,<serv er_port="">[,<access_mode>]</access_mode></serv></serveraddr></clientid></ssl_></pdp_ctxid>	响应 若 <access_mode>=2 并且成功建立 SSL 连接: CONNECT 若有任何错误: ERROR</access_mode>	
	若 <access_mode>=0/1: OK</access_mode>	
	+QSSLOPEN: <clientid>,<err> 当<err>=0,表示成功打开 SSL socket; 否则,表示打开 SSL socket 失败:</err></err></clientid>	
	若有任何错误: ERROR	
最大响应时间	最大网络响应时间为 150 秒,需再加上 <negotiate_time>配置的时间</negotiate_time>	
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。	

参数

<pdp_ctxid></pdp_ctxid>	整型。PDP 上下文标识符。范围: 1~15。
<ssl_ctxid></ssl_ctxid>	整型。SSL 上下文标识符。范围: 0~5。
<cli>clientID></cli>	整型。Socket 索引。范围: 0~11。
<serveraddr></serveraddr>	字符串类型。远程服务器地址。
<server_port></server_port>	整型。远程服务器监听端口。
<access_mode></access_mode>	整型。表示 SSL 连接的数据访问模式。
	<u>0</u> 缓存模式
	1 直吐模式
	2 透传模式
<err></err>	整型。操作结果码。详细信息请参考 第5章 。
<negotiate_time></negotiate_time>	整型。表示 SSL 协商阶段的最大超时时间。范围: 10~300; 默认值: 300; 单位:
	秒。



2.2.3. AT+QSSLSEND 通过 SSL 连接发送数据

建立 SSL 连接后,模块可以通过该连接发送数据。

AT+QSSLSEND 通过 SSL 连接发送数据		
测试命令 AT+QSSLSEND=?	响应 +QSSLSEND: (支持的 <clientid>范围)[,(支持的<sendlen> 范围)]</sendlen></clientid>	
设置命令 发送不定长数据 AT+QSSLSEND= <clientid></clientid>	响应 → 响应>后,输入要发送的数据。点击 CTRL+Z 发送,点击 ESC 取消操作。 若已建立 SSL 连接且数据发送成功: SEND OK 若已建立 SSL 连接但缓存已满:	
设置命令	若 SSL 连接未建立、异常断开或参数错误: ERROR	
发送定长数据 AT+QSSLSEND= <clientid>,<sendlen></sendlen></clientid>	> 响应>后,输入要发送的数据,直至数据长度达到 <sendlen> 配置的长度。 若己建立 SSL 连接且数据发送成功:</sendlen>	
	SEND OK 若已建立 SSL 连接但缓存已满: SEND FAIL 若 SSL 连接未建立、异常断开或参数错误: ERROR	
最大响应时间	300 毫秒	
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。	



参数

<cli>clientID></cli>	整型。Socket 索引。范围: 0~11。
<sendlen></sendlen>	整刑、发送数据的长度、范围·1~1460·单位·字节。

备注

发送的数据包括定长数据和不定长数据,最大长度都为1460个字节。

2.2.4. AT+QSSLRECV 通过 SSL 连接接收数据

当 SSL 连接的数据访问模式为缓存模式时,模块收到网络发送的数据时将上报 URC +QSSLURC: "recv",<clientID>。可以通过 AT+QSSLRECV 读取缓存的数据。

AT+QSSLRECV 通过 SSL 连接接收数据	
测试命令 AT+QSSLRECV=?	响应 +QSSLRECV: (支持的 <clientid>范围),(支持的<readlen>范</readlen></clientid>
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	围)
	ок
设置命令	响应
AT+QSSLRECV= <clientid>,<readlen></readlen></clientid>	若指定 Socket 连接接收到数据:
	+QSSLRECV: <have_readlen><cr><lf><data></data></lf></cr></have_readlen>
	ок
	若缓冲区为空:
	+QSSLRECV: 0
	ок
	若 SSL 连接未建立、异常断开或参数错误: ERROR
	-
最大响应时间	300 毫秒
사소 사무 그건 미디	该命令立即生效;
特性说明	参数配置不保存。

参数

<cli>entID></cli>	整型。Socket 索引。范围: 0~11。
<readlen></readlen>	整型。需读取数据的最大长度。范围: 1~1500; 单位: 字节。



<have_readlen></have_readlen>	整型。通过 AT+QSSLRECV 读取的数据实际长度。单位:字节。
<data></data>	实际读取的数据。单位: 字节。

2.2.5. AT+QSSLCLOSE 关闭 SSL 连接

该命令用于关闭 SSL 连接。如果基于同一 SSL 上下文的所有 SSL 连接都已关闭,则模块将释放 SSL 上下文。

AT+QSSLCLOSE 关闭 SSL 连接		
测试命令	响应	
AT+QSSLCLOSE=?	+QSSLCLOSE: (支持的 <cli>clientID>范围),(支持的<close_tim< th=""></close_tim<></cli>	
	eout>范围)	
	ок	
设置命令	响应	
AT+QSSLCLOSE= <clientid>[,<close_< th=""><th colspan="2">如果 SSL 连接成功关闭:</th></close_<></clientid>	如果 SSL 连接成功关闭:	
timeout>]	ОК	
	若发生任何错误:	
	ERROR	
最大响应时间	取决于 <close_timeout>配置的时间</close_timeout>	
特性说明	该命令立即生效;	
付注见明	参数配置不保存。	

参数

<cli>clientID></cli>	整型。Socket 索引。范围: 0~11。		
<close_timeout< th=""><th>>整型。AT+QSSLCLOSE 执行的超时时间。范围: 0~65535; 默认值: 10。0 表示立即</th></close_timeout<>	>整型。AT+QSSLCLOSE 执行的超时时间。范围: 0~65535; 默认值: 10。0 表示立即		
执行该命令。 <close_timeout>的单位取决于 AT+QSSLCFG="closetimemode"的配</close_timeout>			
	置,若 <close_time_mode>=0,则 <close_timeout>的单位为秒;若</close_timeout></close_time_mode>		
<close_time_mode>=1,则<close_timeout>的单位为毫秒。</close_timeout></close_time_mode>			

2.2.6. AT+QSSLSTATE 查询 Socket 连接状态

该命令用于查询 Socket 连接状态,且仅能查询 SSL 连接状态。

AT+QSSLSTATE 查询 Socket 连接状态		
测试命令	响应	
AT+QSSLSTATE=?	ОК	
设置命令	响应	
AT+QSSLSTATE= <clientid></clientid>	+QSSLSTATE: <clientid>,"SSLClient",<ip_address>,<re< th=""></re<></ip_address></clientid>	
	mote_port>, <local_port>,<socket_state>,<pdp_ctxid>,<s< th=""></s<></pdp_ctxid></socket_state></local_port>	



	erverID>, <access_mode>,<at_port>,<ssl_ctxid> OK</ssl_ctxid></at_port></access_mode>	
执行命令	响应	
AT+QSSLSTATE	(+QSSLSTATE: <clientid>,"SSLClient",<ip_address>,<re mote_port="">,<local_port>,<socket_state>,<pdp_ctxid>,<s erverid="">,<access_mode>,<at_port>,<ssl_ctxid>)的列表</ssl_ctxid></at_port></access_mode></s></pdp_ctxid></socket_state></local_port></re></ip_address></clientid>	
最大响应时间	300 毫秒	
特性说明	1	

参数

<cli>clientID></cli>	整型。Socket 索引。范围: 0~11。	
<ip_address></ip_address>	字符串类型。远程服务器地址。	
<remote_port></remote_port>	整型。远程服务器端口。范围: 0~65535。	
<local_port></local_port>	整型。本地端口。范围: 0~65535。	
<socket_state></socket_state>	整型。SSL 连接状态。	
	0 "Initial" 连接尚未建立	
	1 "Opening" 客户端正在连接	
	2 "Connected" 客户端连接已建立	
	4 "Closing" 连接正在关闭	
<pdp_ctxid></pdp_ctxid>	整型。PDP 上下文标识符。范围: 1~15。	
<serverid></serverid>	整型。此参数为预留参数。	
<access_mode></access_mode>	整型。表示 SSL 连接的数据访问模式。	
	<u>0</u> 缓存模式	
	1 直吐模式	
	2 透传模式	
<at_port></at_port>	整型。COM 端口。	
<ssl_ctxid></ssl_ctxid>	整型。SSL 上下文标识符。范围: 0~5。	

2.3. URC 详解

2.3.1. +QSSLURC: "recv" 通知主机接收数据

该URC用于通知主机读取从对端接收的数据。



+QSSLURC: "recv" 通知主机接收数据

+QSSLURC: "recv",<clientID>

缓存模式下接收数据时上报的 URC。SSL 数据可通过

AT+QSSLRECV 接收。

+QSSLURC: "recv",<clientID>,<current

_recvlength><CR><LF><data>

直吐模式下接收数据时上报的 URC。

参数

<cli>entID> 整型。Socket 索引。范围: 0~11。

<current recvlength> 整型。实际接收的数据长度。单位:字节。

<data> 需读取的数据。单位:字节。

2.3.2. +QSSLURC: "closed" 通知异常断开连接

该 URC 用于通知主机连接已断开。断开连接可能由多种原因引起,例如网络关闭连接或 GPRS PDP 被去激活,指定 Socket 的 SSL 连接状态可能为"closing",此时需执行 AT+QSSLCLOSE=<clientID>将 SSL 连接状态改为"initial"。

+QSSLURC: "closed" 通知异常断开连接

+QSSLURC: "closed",<clientID> 基于指定 Socke

基于指定 Socket 的 SSL 连接已关闭。

参数

<clientID> 整型。Socket 标识符。范围: 0~11。



3 举例

3.1. 配置并激活 PDP 上下文

3.1.1. 配置 PDP 上下文

AT+QICSGP=1,1,"UNINET","","",1 //配置上下文为 1。"UNINET"表示中国联通。 OK

3.1.2. 激活 PDP 上下文

 AT+QIACT=1
 //激活上下文为 1。

 OK
 //激活成功。

 AT+QIACT?
 //查询上下文状态。

+QIACT: 1,1,1,"10.7.157.1"

OK

3.1.3. 去激活 PDP 上下文

 AT+QIDEACT=1
 //去激活上下文 1。

 OK
 //去激活成功。

3.2. 配置 SSL 上下文

AT+QSSLCFG="sslversion",1,1 //设置 SSL 上下文标识符和 SSL 版本都为 1。

OK

AT+QSSLCFG="ciphersuite",1,0X0035 //设置 SSL 上下文标识符为 1, SSL 加密套件为

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA。

OK

AT+QSSLCFG="seclevel",1,1 //设置 SSL 上下文标识符为 1,身份验证模式为进行服务器

身份验证。

OK



AT+QSSLCFG="cacert",1,"UFS:cacert.pem" // 设置 SSL 上下文标识符为 1,受信任 CA 证书路径为 UFS:cacert.pem。

OK

3.3. SSL 客户端在缓存模式下工作

3.3.1. 建立 SSL 连接并进入缓存模式

AT+QSSLOPEN=1,1,4,"220.180.239.212",8010,0

OK

+QSSLOPEN: 4,0 //成功建立 SSL 连接。

AT+QSSLSTATE //查询所有 SSL 连接的状态。

+QSSLSTATE: 4,"SSLClient","220.180.239.212",8010,65344,2,1,4,0,"usbmodem",1

OK

3.3.2. 缓存模式下发送数据

3.3.2.1. 发送不定长数据

AT+QSSLSEND=4

//发送不定长数据。

>

Test data from SSL

<CTRL+Z>

SEND OK

3.3.2.2. 发送定长数据

AT+QSSLSEND=4,18

//发送数据且数据长度为 18 个字节。

_

Test data from SSL

SEND OK

3.3.3. 缓存模式下接收数据

+QSSLURC: "recv",4 //Socket 4 (**<clientID>** = 4)接收到数据。

AT+QSSLRECV=4,1500 //读取数据。需读取数据的长度为 1500 个字节。



+QSSLRECV: 18 //实际读取数据长度为18个字节。

Test data from SSL

OK

AT+QSSLRECV=4,1500

+QSSLRECV: 0 //缓冲区无数据。

OK

3.3.4. 关闭 SSL 连接

AT+QSSLCLOSE=4 //关闭 SSL 连接(<clientID> = 4)。取决于网络,最大响应时间

为10秒。

OK

3.4. SSL 客户端在直吐模式下工作

3.4.1. 建立 SSL 连接并进入直吐模式

AT+QSSLOPEN= 1,1,4,"220.180.239.212",8011,1

OK

+QSSLOPEN: 4,0 //成功建立 SSL 连接。

AT+QSSLSTATE //查询所有 SSL 连接的状态。

+QSSLSTATE: 4,"SSLClient","220.180.239.212",8011,65047,2,1,4,1,"usbmodem",1

OK

3.4.2. 直吐模式下发送数据

AT+QSSLSEND=4 //发送不定长数据。

>

Test data from SSL

<CTRL+Z>
SEND OK

AT+QSSLSEND=4,18

//发送数据且数据长度为18个字节。

>

Test data from SSL

SEND OK



3.4.3. 直吐模式下接收数据

+QSSLURC: "recv",4,18 Test data from SSL

3.4.4. 关闭 SSL 连接

AT+QSSLCLOSE=4

//关闭 SSL 连接(<clientID> = 4)。取决于网络, 最大响应时间为10秒。

OK

3.5. SSL 客户端在透传模式下工作

3.5.1. 建立 SSL 连接并在透传模式下发送数据

AT+QSSLOPEN= 1,1,4,"220.180.239.212",8011,2 //建立 SSL 连接。

CONNECT //进入透传模式。

//客户端直接通过 COM 端口向网络发送数据。(该举

例中数据不可见)

OK //+++或者 DTR (需先执行 AT&D1) 可用于退出透

传模式。若服务器异常断开 SSL 连接,将上报结

果码 NO CARRIER。

3.5.2. 建立 SSL 连接并在透传模式下接收数据

AT+QSSLOPEN= 1,1,4,"220.180.239.212",8011,2 //建立 SSL 连接。

CONNECT

<Received data>

OK

//进入透传模式。

//客户端正在读取数据。

//通过+++或者 DTR (需先执行 AT&D1) 退出透传 模式。若服务器断开 SSL 连接,将上报结果码

NO CARRIER。

3.5.3. 关闭 SSL 连接

AT+QSSLCLOSE=4

//关闭 SSL 连接(<clientID> = 4)。取决于网络, 最大响应时间为10秒。

OK



4 SSL 连接失败原因的排查

若 SSL 连接打开失败,请进行以下排查:

- 1. 通过 AT+QIACT?查询指定 PDP 上下文的状态,检查指定 PDP 上下文是否已被激活。
- 2. 由于无效的 DNS 服务器无法将域名转换为 IP 地址,若远程服务器地址为域名,还请通过 AT+QIDNSCFG=<contextID>检查 DNS 服务器地址是否有效。关于 AT+QIDNSCFG 的详细信息,可参考文档[1]。
- 3. 通过 AT+QSSLCFG 检查 SSL 配置,尤其是 SSL 版本及加密套件,以确保服务器端可以支持。若 <seclevel>=1/2,则需通过 AT+QFUPL 上传受信任 CA 证书。若服务器配置了"SSLVerifyClient required",则需通过 AT+QFUPL 上传客户端证书和客户端密钥。关于证书有效性验证的更多细节,请参考*第1.5 章*。关于 AT+QFUPL 详细信息,可参考*文档[2]*。



5 结果码

如果在执行 SSL 相关 AT 命令后返回 ERROR,都可以通过 AT+QIGETERROR 查询错误的详细信息,但需注意 AT+QIGETERROR 仅返回最后一个 SSL 命令的错误代码。关于 AT+QIGETERROR 的详情请参考文档[1]。

表 5: 结果码

<err></err>	结果码	描述
0	Operation successful	操作成功
550	Unknown error	未知错误
551	Operation blocked	操作被阻止
552	Invalid parameter	无效参数
553	Memory not enough	内存不足
554	Create socket failed	创建Socket失败
555	Operation not supported	不支持该操作
556	Socket bind failed	Socket绑定失败
557	Socket listen failed	Socket监听失败
558	Socket write failed	Socket写入失败
559	Socket read failed	Socket读取失败
560	Socket accept failed	Socket接受失败
561	Open PDP context failed	打开PDP上下文失败
562	Close PDP context failed	关闭PDP上下文失败
563	Socket identity has been used	Socket标识已被使用
564	DNS busy	DNS业务繁忙



565	DNS parse failed	DNS解析失败
566	Socket connection failed	Socket连接失败
567	Socket has been closed	Socket已关闭
568	Operation busy	操作繁忙
569	Operation timeout	操作超时
570	PDP context break down	PDP上下文崩溃
571	Cancel send	取消发送
572	Operation not allowed	不允许操作
573	APN not configured	未配置APN
574	Port busy	端口繁忙



6 附录 A 参考文档和术语缩写

表 6:参考文档

序号	文档名称	描述
[1]	Quectel_EC200x&EC600x&EG912Y 系列_TCP(IP)_ 应用指导	EC200x、EC600x、EG912Y 系列 TCP/IP 应用指导
[2]	Quectel_EC200x&EC600x&EG912Y 系列_FILE_应 用指导	EC200x、EC600x、EG912Y 系列 FILE 应用指导
	Quectel_EC200x&EG912Y_Series_AT_Commands	,—, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
[3]	_Manual	EC200x、EG912Y 系列 AT 命令手册

表 7: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
APN	Access Point Name	接入点名称
CA	Certificate Authority	证书授权
CR	Carriage Return	回车符
DNS	Domain Name Server	域名服务器
DTR	Data Terminal Ready	数据终端就绪
LF	Line Feed	换行符
PDP	Packet Data Protocol	分组数据协议
SNI	Server Name Indication	服务器名称指示
SSL	Security Socket Layer	安全套接层协议
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol	传输控制协议/网际协议
TLS	Transport Layer Security	安全传输层协议
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发机
UFS	Universal Flash Storage	通用闪存存储



URC	Unsolicited Result Code	非请求结果码
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线