

# EC200x&EC600x&EG912Y 系列

# 音频应用指导

## LTE Standard 模块系列

版本: 1.0

日期: 2021-04-15

状态: 受控文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助,请随时联系我司上海总部,联系方式如下:

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期(B区) 5 号楼 邮编: 200233

电话: +86 21 51086236 邮箱: info@guectel.com

或联系我司当地办事处,详情请登录: http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题,可随时登陆如下网址:

http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm 或发送邮件至: support@quectel.com。

## 前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害,上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前,上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

## 免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用,但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定,否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内,上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任,无论此类损失或损害是否可以预见。

## 保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权,否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密,不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意,不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为,上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

## 版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司,任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2021, 保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2021.



## 文档历史

## 修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-03-02	Egan LI	文档创建
1.0	2021-04-15	Egan LI	受控版本



## 目录

文林	当历史		2
目表	表		3
表棒	各索引		4
	괴는		_
1			
	— ·	用模块	
		殊符号	
		命令语句	
	1.3.1.	, = , =	
		AT 命令语句	
	1.4. AI	示例声明	6
2	AT 命令描	述	7
	2.1. AT-	+CLVL 扬声器音量选择	7
	2.2. AT-	+QAUDSW 选择 Codec	8
	2.3. AT-	+QAUDLOOP 启用/禁用音频循环测试	9
	2.4. AT-	+VTS 生成 DTMF 音	10
	2.5. AT-	+VTD 设置 DTMF 音持续时间	11
	2.6. AT-	+QAUDMOD 设置音频模式	12
	2.7. AT-	+QDAI 配置数字音频接口	13
	2.8. AT-	+QSIDET 设置当前模式的侧音增益	15
	2.9. AT-	+QMIC 设置麦克风的上行增益	15
	2.10. AT-	+QIIC 读写 IIC	16
	2.11. AT-	+QTTS 播放文本	17
	2.12. AT-	+QTTSETUP 配置 TTS 参数	19
	2.13. AT-	+QWTTS 播放或发送文本到对端	20
	2.14. AT-	+QAUDRD 录制媒体文件	22
	2.15. AT-	+QAUDPLAY 播放媒体文件	24
	2.16. AT-	+QAUDSTOP 停止播放媒体文件	25
	2.17. AT-	+QTONEDET 启用/禁用 DTMF 检测	26
	2.18. AT-	+QAUDUPDATE 更新 NVM 文件参数	27
	2.19. AT-	+QPSND 播放音频文件	28
	2.20. AT-	+QLDTMF 播放本地 DTMF	29
	2.21. AT-	+QWDTMF 播放/发送 DTMF 音到对端	31
		+QLTONE 播放本地定制音调	
	2.23. AT-	+QAUDHSDET 控制耳麦探测和耳机功能	34
	2.24. AT	+QDTMFVOL 设置本地音调的音量	35
3	错误码		36
4	附录 A 参	考文档和术语缩写	37



## 表格索引

表 1:	适用模块	5
表 2:	特殊符号	5
表 3:	AT 命令类型	6
表 4:	URC +QAUDRIND: 0, <code>关于<code>的说明</code></code>	23
表 5:	+CME ERROR: <err></err>	36
表 6:	参考文档	37
表 7:	术语缩写	37



# 1 引言

本文档介绍移远通信 LTE Standard EC200x 系列、EC600x 及 EG912Y 系列模块音频功能相关的 AT 命令。

## 1.1. 适用模块

## 表 1: 适用模块

模块系列	模块
	EC200T 系列
EC200x	EC200S 系列
	EC200N-CN
F0000v	EC600S-CN
EC600x	EC600N-CN
EG912Y	EG912Y 系列

## 1.2. 特殊符号

#### 表 2: 特殊符号

符号	定义
*	若无特别说明,模块功能、特性、接口、引脚名称、AT 命令或参数后所标记的星号(*)表示该功能、特性、接口、引脚、AT 命令或参数正在开发中,因此暂不支持;模块子型号后所与12位星星(*)表示这类型星链工程里。
	标记的星号(*)表示该子型号暂无样品。



## 1.3. AT 命令语句

#### 1.3.1. 定义

● **<CR>** 回车符。

● **<LF>** 换行符。

● <...> 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。

● [...] 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明,

配置命令中的可选参数被省略时,将默认使用其之前已设置的值或其默认值。

▼ 下划线参数的默认设置。

#### 1.3.2. AT 命令语句

前缀 AT 或 at 必须加在每个命令行的开头。输入<CR> 将终止命令行。通常,命令后面跟随形式为 <CR><LF>cresponse><CR><LF>的响应。在本文档中,仅显示响应 <response>,省略<CR><LF>。

#### 表 3: AT 命令类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+ <cmd>=?</cmd>	测试是否存在相应的设置命令,并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+ <cmd>?</cmd>	查询相应设置命令的当前参数值。
设置命令	AT+ <cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[]]]</p3></p2></p1></cmd>	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+ <cmd></cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

## 1.4. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法,不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见,也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例,这些示例之间不存在承接关系或连续性。



# **2** AT 命令描述

## 2.1. AT+CLVL 扬声器音量选择

该命令用于选择 MT 内部扬声器的音量等级。

AT+CLVL 扬声器音量等级选择	
测试命令	响应
AT+CLVL=?	+CLVL: (支持的 <level>范围)</level>
	OK
查询命令	响应
AT+CLVL?	+CLVL: <level></level>
	OK
	或者
	ERROR
设置命令	响应
AT+CLVL= <level></level>	ОК
	或者
	ERROR
	若错误与 ME 功能相关:
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300 毫秒
4± 44 7	该命令立即生效;
特性说明	自动保存参数配置。
参考	
3GPP TS 27.007	

<level></level>	整型。生产商特定范围的扬声器音量级别(最小值代表最低的音量级别)。范围:0~5;	
	默认值: 3。	
<err></err>	错误码。详情请参考 <b>第3章</b> 。	



## 2.2. AT+QAUDSW 选择 Codec

该命令用于选择使用内部 codec 或外部 codec。

AT+QAUDSW 选择 Codec	
测试命令	响应
AT+QAUDSW=?	<b>+QAUDSW: (</b> 支持的 <b><n></n></b> 列表 <b>)</b>
	OK
查询命令	响应
AT+QAUDSW?	+QAUDSW: <n></n>
	OK
设置命令	响应
AT+QAUDSW= <n></n>	OK
	或者
	ERROR
	若错误与 ME 功能相关:
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300 毫秒
4± M- 24 PB	该命令立即生效;
特性说明	自动保存参数配置。
参考	
3GPP TS 27.007	

## 参数

**<n>** 整型。

0 外部 codec

1 内部 codec

<err> 错误码。详情请参考第3章。

## 备注

默认 codec 由 PMIC 芯片型号决定: 默认 PM802 使用外部 codec, 默认 PM813 使用内部 codec。



## 2.3. AT+QAUDLOOP 启用/禁用音频循环测试

该命令用于启用或禁用音频循环测试。

AT+QAUDLOOP 启用/禁用音频循环测试	
测试命令	响应
AT+QAUDLOOP=?	+QAUDLOOP: (支持的 <enable>列表)</enable>
	OK
查询命令	响应
AT+QAUDLOOP?	+QAUDLOOP: <enable></enable>
	OK
设置命令	Response
AT+QAUDLOOP= <enable></enable>	OK
	或者
	ERROR
最大响应时间	300 毫秒
rt= rt+ 3	该命令立即生效;
特性说明	不保存参数配置。

## 参数

音频循环测试
音频循环测试

## 备注

音频循环的音量取决于 AT+QSIDET (第 2.8 章), 默认音量为 48168。



## 2.4. AT+VTS 生成 DTMF 音

该命令用于发送 ASCII 字符,使 MSC 将 DTMF 音发送到对端。该命令只能在语音呼叫中使用。

AT+VTS 生成 DTMF 音		
测试命令 AT+VTS=?	响应 +VTS: (支持的 <dtmf_string>列表),(支持的<duration>范 围)</duration></dtmf_string>	
	ОК	
设置命令	响应	
AT+VTS= <dtmf_string>[,<duration>]</duration></dtmf_string>	OK	
	或者	
	ERROR	
	若错误与 ME 功能相关:	
	+CME ERROR: <err></err>	
最大响应时间	取决于 <b><dtmf_string></dtmf_string></b> 和 <b><duration></duration></b> 的长度	
特性说明	/	
参考		
3GPP TS 27.007		

## 参数

<dtmf_string></dtmf_string>	字符串类型。ASCII 字符集 0-9、#、*、A、B、C、D、E、F 需加上引号("")。		
<duration></duration>	整型。每个 DTMF 音的持续时间(以 10 毫秒为单位)的公差。范围: 100~1000; 默		
	认值: 3; 单位: 0.1 秒。		
	如果持续时间小于网络指定的最短时间,则实际持续时间为网络指定的时间。若省略		
	此参数,则 AT+VTD 指定该参数的值。		
<err></err>	错误码。详情请参考 <b>第3章</b> 。		

## 举例

ATD12345678900;	//拨号
ОК	
AT+VTS="1"	//对端能够听到 DTMF 音
ОК	
AT+VTS="1234567890A"	//一次发送多个 DTMF 音
ОК	



## 2.5. AT+VTD 设置 DTMF 音持续时间

该命令用于设置 DTMF 音持续时间。

AT+VTD 设置 DTMF 音持续时间	
测试命令 AT+VTD=?	响应 +VTD: (支持的 <duration>范围)</duration>
	ок
查询命令	响应
AT+VTD?	+VTD: <duration></duration>
	ок
设置命令	响应
AT+VTD= <duration></duration>	OK
	或者
	ERROR
	若错误与 ME 功能相关:
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效;
17 12 10 77	不保存参数配置。
参考	
3GPP TS 27.007	

<duration></duration>	整型。每个 DTMF 音的持续时间(以 100 毫秒为单位)的公差。范围: 100~1000;		
	默认值: 3; 单位: 0.1 秒。如果持续时间小于网络指定的最短时间,则实际持续时间		
	为网络指定的时间。		
<err></err>	错误码。详情请参考 <b>第3章</b> 。		



## 2.6. AT+QAUDMOD 设置音频模式

该命令用于设置连接设备所需的音频模式。

AT+QAUDMOD 设置音频模式	
测试命令 AT+QAUDMOD=?	响应 +QAUDMOD: (支持的 <mode>范围)</mode>
	ОК
查询命令 AT+QAUDMOD?	响应 +QAUDMOD: <mode></mode>
	ок
设置命令	响应
AT+QAUDMOD= <mode></mode>	OK
	或者 ERROR
	ERROR
	若错误与 ME 功能相关:
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效;
	自动保存参数配置。
参考	
Quectel	

<mode></mode>	整型。当前的音频模式。	
	0 手机的回声消除、噪声抑制、数字增益和校准参数	
	1 耳机的回声消除、噪声抑制、数字增益和校准参数	
	2 扬声器的回声消除、噪声抑制、数字增益和校准参数	
<err></err>	错误码。详情请参考 <b>第3章</b> 。	



## 2.7. AT+QDAI 配置数字音频接口

该命令用于配置数字音频接口。

AT+QDAI 配置数字音频接口	
测试命令 AT+QDAI=?	响应 +QDAI: (支持的 <io>列表),(支持的<mode>列表),(支持的<fsync>列表),(支持的<clock>范围),(支持的<format>范围),(支持的<sample>列表),(支持的<num_slots>列表),(支持的<slot_mapping>范围)  OK</slot_mapping></num_slots></sample></format></clock></fsync></mode></io>
查询命令 AT+QDAI?	响应 +QDAI: <io>[,<mode>,<fsync>,<clock>,<format>,<sampl e&gt;,<num_slots>,<slot_mapping>]</slot_mapping></num_slots></sampl </format></clock></fsync></mode></io>
设置命令 AT+QDAl= <io>[,<mode>,<fsync>,<cl ock&gt;[,<format>[,<sample>[,<num_slo ts&gt;,<slot_mapping>]]]]</slot_mapping></num_slo </sample></format></cl </fsync></mode></io>	响应 OK 或者 ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令重启后生效; 自动保存参数配置。
参考 Quectel	

<io></io>	整型。
	1 数字 PCM 音频输出。用户可自定义 PCM 格式。在设置主模式、短同步、时钟频率为 2048 kHz、16 位线性数据格式、8 kHz 采样率的情况下,模块可直接使用默认设置。
	2 模拟音频输出。外部 codec 芯片 NAU8810 与 PCM 接口连接并可通过 IIC 进行配置。
	3 模拟音频输出。外部 codec 芯片 ALC5616 与 PCM 接口连接并可通过 IIC 进行配置。
<mode></mode>	整型。
	<ul><li>Q 主模式</li><li>1 从模式</li></ul>
<fsync></fsync>	整型。
	0 主模式(短同步)



<clock> 整型。时钟频率。

1 256 kHz

2 512 kHz

3 1024 kHz

<u>4</u> 2048 kHz

5 4096 kHz

<format> 整型。数据格式。

0 16 位线性格式

<sample> 整型。

<u>0</u> 8 kHz

1 16 kHz

<slot\_mapping> 整型。

1 使用的时隙的总数

<num\_slots> 整型。使用第几个时隙。范围: 1~16。

#### 备注

1. 4096 kHz 时钟频率仅适用于 16 kHz 采样率。

- 2. 每帧位数 = **<clock>**/**<sample>**。例如,若**<clock>**为 2048 kHz 且**<sample>**为 8 kHz,每帧位数为 256。每帧位数应大于 16。
- 3. 若选择从模式,应向模块提供主模式和同步时钟。
- 4. 若选择推荐的 codec 且需要使用 16 kHz 采样率, 需输入**<sample>**值。当前仅 ALC5616 支持 16 kHz (**AT+QDAI=3,0,0,5,0,1,1,1**)。

#### 举例

AT+QDAI=? //测试命令

+QDAI: (1-3,5),(0,1),(0,1),(0-5),(0-2),(0,1),(1),(1-16)

OK

AT+QDAI? //查询当前接口配置

+QDAI: 1,0,0,4,0,0,1,1

OK

AT+QDAI=1,0,0,4,0,0,1,1 // 将数字 PCM 音频输出设置为主模式、短同步、8 kHz 采样率和 2048 kHz

时钟频率,采样位深为 16bit,使用的时间间隙数量为 1,并且使用第一

个时间间隙。

OK



## 2.8. AT+QSIDET 设置当前模式的侧音增益

该命令用于设置当前模式的侧音增益。

AT+QSIDET 设置当前模式的侧音增益	
测试命令	响应
AT+QSIDET=?	+QSIDET: (支持的 <st_gain>范围)</st_gain>
	OK
查询命令	响应
AT+QSIDET?	+QSIDET: <st_gain></st_gain>
	OK
设置命令	响应
AT+QSIDET= <st_gain></st_gain>	OK
	或者
	ERROR
最大响应时间	300 毫秒
4±, 44, 24, 00	该命令立即生效;
特性说明	不保存参数配置。
参考	
Quectel	

## 参数

<b><st_gain></st_gain></b> 整型。当前模式的侧音增益。范围: 0~65535。不同音频模式下默认值可能不	、同。
---	-----

#### 备注

此命令仅在 AT+QAUDLOOP 禁用音频循环测试后才有效。

## 2.9. AT+QMIC 设置麦克风的上行增益

该命令用于设置麦克风的上行增益。

AT+QMIC 设置麦克风的上行增益	
测试命令	响应
AT+QMIC=?	+QMIC: (支持的 <txgain>范围),(支持的<txdgain>范围)</txdgain></txgain>



	ОК
查询命令	响应
AT+QMIC?	+QMIC: <txgain>,<txdgain></txdgain></txgain>
	ок
设置命令	响应
AT+QMIC= <txgain>[,<txdgain>]</txdgain></txgain>	ОК
	或者
	ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效; 自动保存参数配置。

<txgain></txgain>	整型。上行 codec 增益。范围: 0~65535。不同音频模式下默认值可能不同。
<txdgain></txdgain>	整型。上行数字增益。范围: 0~65535。不同音频模式下默认值可能不同。

## 2.10. AT+QIIC 通过 IIC 接口配置 Codec

该命令用于通过 IIC 接口配置 codec。

AT+QIIC 通过 IIC 接口配置 codec	
测试命令 AT+QIIC=?	响应 +QIIC: (支持的 <rw>列表),(支持的<device>列表),(支持的 <addr>列表),(支持的<bytes>列表),(支持的<value>列表)</value></bytes></addr></device></rw>
	OK
设置命令	响应
AT+QIIC= <rw>,<device>,<addr>,<byt< th=""><th>如果<b><rw>=</rw></b>0,则指定可选参数:</th></byt<></addr></device></rw>	如果 <b><rw>=</rw></b> 0,则指定可选参数:
es>[, <value>]</value>	OK
	如果 <b><rw>=1</rw></b> ,则省略可选参数:
	+QIIC: <value></value>
	ОК
最大响应时间	300 毫秒
4+ M. VV 00	该命令立即生效;
特性说明 	不保存参数配置。



<rw> 整型。

0 设置命令1 查询命令

<device> 十六进制整型。十六进制加前缀"0x"。

0-0xFF 7位字节从机设备地址。(当前支持: NAU8810地址: 0x1A; ALC5616地址:

0x1B)

<addr> 十六进制整型。十六进制加前缀"0x"。

0-0xFF 寄存器地址

<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
一六进制整型。十六进制加前缀"0x"。

2 写入字节

<value> 十六进制整型。

0-0xFFFF 数据值

## 备注

<device>为从设备的地址(7位字节,不包括读取或写入字节),可在设备数据表上找到相关信息。

#### 举例

AT+QIIC=0,0x1B,0x00,2,0x0000 //写入寄存器位置的 2 字节寄存器内容: 从机地址: 0x1B; 寄存器

地址: 0x00; 写入值: 0x0000。

OK

AT+QIIC=1,0x1B,0x00,2 //读取寄存器位置的 2 字节寄存器内容: 从机地址: 0x1B; 寄存器

地址: 0x00。

+QIIC: 0x0000

OK

## 2.11. AT+QTTS 播放文本

该命令用于播放文本。

AT+QTTS 播放文本	
测试命令	响应
AT+QTTS=?	+QTTS: (支持的 <mode>范围),<text></text></mode>
	OK
查询命令	响应



AT+QTTS?	+QTTS: <status></status>
	ок
设置命令	响应
AT+QTTS= <mode>[,<text>]</text></mode>	OK
	或者
	ERROR
	若错误与 ME 功能相关:
	+CME ERROR: <err></err>
	文本播放完成时:
	+QTTS: 0
最大响应时间	300 毫秒
사는 사는 2월 DE	该命令立即生效;
特性说明 	不保存参数配置。

<mode></mode>	整型。开始或停止播放,指示 <b><text></text></b> 格式。范围: 0~2。
	0 停止播放,可省略 <b><text></text></b>
	1 开始播放, <b><text></text></b> 使用 UCS2 编码
	2 开始播放, <b><text></text></b> 是字符串类型,通常是 ASCII 字符,中文使用 GBK 编码
<text></text>	字符串类型。待播放文本。文本格式取决于 <b><mode></mode></b> 。最大长度:548字节。
<status></status>	整型。TTS 播放器状态。
	0 空闲
	1 繁忙
<err></err>	错误码。详情请参考 <b>第3章</b> 。

## 备注

- 1. 模块支持在无通话状态下执行 **AT+QTTS** (*第2.11 章*) 或 **AT+QWTTS** (*第2.13 章*) 播放 TTS。
- 2. 通话时 TTS 播放会被中断。
- 3. 模块支持 TTS 和音频播放,但不支持同时播放。

## 举例

AT+QTTS=? //测试命令

+QTTS: (0-2),<text>

OK

AT+QTTS=1,"6B228FCE4F7F752879FB8FDC6A215757"//播放 UCS2 字符串文本



OK

+QTTS: 0

AT+QTTS=2,"hello world,你好"

//播放 ASCII 字符串文本

OK

+QTTS: 0

AT+QTTS=0 //停止播放

OK

## 2.12. AT+QTTSETUP 配置 TTS 参数

该命令用于设置 TTS 速度或调节音量。

AT+QTTSETUP 配置 TTS 参数	
测试命令 AT+QTTSETUP=?	响应 +QTTSETUP: (支持的 <mode>列表),(支持的<id>列表),(支持的<value>范围)</value></id></mode>
	ОК
查询命令	响应
AT+QTTSETUP?	OK
设置命令	响应
AT+QTTSETUP= <mode>,<id>[,<valu< th=""><th>OK</th></valu<></id></mode>	OK
e>]	或者
	ERROR
	若错误与 ME 功能相关:
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效;
1) LT (プリ 	不保存参数配置。

<mode></mode>	整型。设置或查询参数值。
	1 设置
	2 查询
<id></id>	整型。
	1 速度



2 音量

**<value>** 整型。速度或音量值。

如<mode>=2,查询命令中省略<value>。

速度 范围: -32768~32767; 正常速度: 0; 默认值: 0。

音量 范围: -32768~32767; 默认值: 0。

<err> 错误码。详情请参考**第3章**。

举例

AT+QTTSETUP=? //测试命令

+QTTSETUP: (1,2),(1,2),(-32768-32767)

OK

AT+QTTSETUP=1,2,0 //设置音量为 0

OK

## 2.13. AT+QWTTS 播放或发送文本到对端

该命令用于在通话时向对端播放或者发送文本。

## AT+QWTTS 播放或发送文本到对端

测试命令	响应
AT+QWTTS=?	+QWTTS: (支持的 <ulmute>列表),(支持的<dlmute>列表),(支</dlmute></ulmute>
	持的 <mode>范围),<text></text></mode>
	ОК
查询命令	响应
AT+QWTTS?	+QWTTS: <status></status>
	ОК
设置命令	响应
AT+QWTTS= <ulmute>,<dlmute>,<m< th=""><th>ОК</th></m<></dlmute></ulmute>	ОК
ode>[, <text>]</text>	或者
	ERROR
	若错误与 ME 功能相关:
	+CME ERROR: <err></err>
	文本播放完成时:
	+QWTTS: 0
最大响应时间	300 毫秒



该命令立即生效; 特性说明 不保存参数配置。

#### 参数

<ulmute> 整型。静音或取消静音上行链路。

0 静音

1 取消静音

<dlmute> 整型。静音或取消静音下行链路。

0 静音

取消静音

整型。开始或停止播放并指定<text>格式。 <mode>

0 开始播放,可忽略<text>

开始播放,**<text>**使用 UCS2 编码

2 开始播放, <text>是字符型,通常是 ASCII 字符,中文使用 GBK 编码

整型。待播放文本。文本格式取决于<mode>。最大长度: 548 字节。

<status>

整型。TTS 播放器状态。

繁忙

空闲

错误码。详情请参考第3章。 <err>

#### 备注

<text>

- 1. **+QWTTS: 4111** 表示 TTS 播放被来电中断。
- 2. **+CME ERROR: 903** 表示在无通话状态下播放 TTS。
- 3. 将上行链路和下行链路静音后,在通话状态下播放 TTS 上报+CME ERROR: 903。
- 4. 若<ulmute>和<dlmute>为无效值,上报+CME ERROR: 902。
- 5. 模块支持文本字符播放,最大长度为548字节。
- 6. 当播放字符为空时,上报+CME ERROR: 902。

#### 举例

//测试命令 AT+QWTTS=?

+QWTTS:(0,1),(0,1),(0-2),<text>

OK

AT+QWTTS=1,1,1,"6B228FCE4F7F752879FB8FDC6A215757" //通话时播放 UCS2 字符串并发送至对 端

OK

+QWTTS: 0

//通话时播放 ASCII 字符串并发送至远 AT+QWTTS=1,0,2,"hello world,你好" 端



OK

+QWTTS: 0//文本播放完成AT+QWTTS=1,0,0//结束播放

OK

## 2.14. AT+QAUDRD 录制媒体文件

该命令用于在语音通话时对上行或下行语音进行录音,或录制空闲状态下的本地麦克风的语音并将其保存成文件。

AT+QAUDRD 录制媒体文件	
测试命令 AT+QAUDRD=?	响应 +QAUDRD: (支持的 <state> 列表),<filename>,(支持的</filename></state>
ATTENODING :	<pre><format>列表),(支持的<dlink>列表)</dlink></format></pre>
	ок
查询命令	响应
AT+QAUDRD?	+QAUDRD: <state></state>
	OK
设置命令	响应
AT+QAUDRD= <control>[,<filename></filename></control>	OK
[, <format>[,<dlink>]]]</dlink></format>	或者
	ERROR
	若错误与 ME 功能相关:
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/

### 参数

 <state>
 整型。

 0
 模块不在录音状态

 1
 模块在录音状态

 <control>
 整型。

 0
 停止录音

 1
 开始录音

 <filename>
 字符串类型。录音文件名称。



<format> 整型。文件格式。

13 WAV\_PCM16 格式

<dli><dli><br/>
<br/>
<

0 上行链路录音1 下行链路录音

<err> 错误码。详情请参考第3章。

#### 备注

1. **<filename>**是用于保存录音文件的路径,默认路径是/data/ufs。

- 2. 模块支持录制WAV PCM16格式且后缀为".wav"的音频文件。
- 3. 若录音文件的名称和格式与已存在的文件相同,或发生未知错误,模块上报+QAUDRIND: 0,1。
- 4. 若当前录制被其他音频任务中断,模块上报+QAUDRIND: 0,6。
- 5. 若录制空间不足,模块上报+QAUDRIND: 0,3。
- 6. 模块支持录制上行或下行链路音频数据,但不支持同时录音。
- 7. 若文件格式与文件扩展名不一致,该命令报错。

### 表 4: URC +QAUDRIND: 0,<code>关于<code>的说明

<code></code>	说明
0	保留
1	未知错误
3	无录音空间
6	被其他音频任务中断

#### 举例

AT+QAUDRD=1,"A.wav",13,0 //录制上行链路声音,并以 WAV 格式保存到 UFS

OK

AT+QAUDRD=0 //停止录音

OK



## 2.15. AT+QAUDPLAY 播放媒体文件

该命令用于播放本地媒体文件。

AT+QAUDPLAY 播放媒体文件	
测试命令 AT+QAUDPLAY=?	响应 +QAUDPLAY: <filename>,(支持的<state>列表)</state></filename>
	ОК
查询命令	响应
AT+QAUDPLAY?	+QAUDPLAY: <state></state>
	ок
设置命令	响应
AT+QAUDPLAY= <filename>,<repeat< th=""><th>OK</th></repeat<></filename>	OK
>	或者
	ERROR
	若错误与 ME 功能相关:
	+CME ERROR: <err></err>
	播放完成时返回:
	+QAUDPLAY: 0
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效;
10 1T 00.01	不保存参数配置。

<state></state>	整型。模块状态。
	0 模块不在播放媒体文件
	1 模块正在播放媒体文件
<filename></filename>	字符串类型。本地媒体文件名称,包括文件路径、文件名称和文件后缀。文件路径必
	须是 UFS。默认文件路径是/data/ufs。
<repeat></repeat>	整型。播放文件一次或重复播放。
	0 只播放一次
	1 重复播放
<err></err>	错误码。详情请参考 <b>第3章</b> 。



#### 备注

- 1. 若发生未知错误,模块上报+QAUDPIND: 0,1。
- 2. 若当前播放被其他音频任务中断,模块上报+QAUDPIND: 0,6。
- 3. 该命令只支持播放 WAV 格式的音频;没有 WAV 数据头的文件会播放失败并上报+ CME ERROR: 902。
- 4. 电话铃声响起时,媒体文件播放被中断。
- 5. 若**<filename>**和**<repeat>**是无效值,模块上报**+CME ERROR: 902**;若本地媒体文件不存在,上报 **+CME ERROR: 903**。
- 6. 关于 URC +QAUDRIND: 0,<code>中<code>的更多信息,请参考表格 2。

#### 举例

AT+QAUDPLAY="A.mp3",0 //播放保存在 UFS 的 mp3 文件一次

OK

+QAUDPLAY: 0

AT+QAUDPLAY="A.mp3",1 //重复播放保存在 UFS 的 mp3 文件

OK

+QAUDPLAY: 0

## 2.16. AT+QAUDSTOP 停止播放媒体文件

该命令用于停止播放媒体文件。

AT+QAUDSTOP 停止播放媒体文件	
测试命令	响应
AT+QAUDSTOP=?	OK
执行命令	响应
AT+QAUDSTOP	OK
	若错误与 ME 功能相关:
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/

#### 参数

<err> 错误码。详情请参考**第3章**。



## 2.17. AT+QTONEDET 启用/禁用 DTMF 检测

该命令用于启用或禁用 DTMF 检测。若启用此功能,对端发送的 DTMF 音会被检测并上报到指定的串口。

AT+QTONEDET 启用/禁用 DTMF 检测	
测试命令	响应
AT+QTONEDET=?	+QTONEDET: (支持的 <enable>列表)</enable>
	OK
查询命令	响应
AT+QTONEDET?	+QTONEDET: <enable></enable>
	ОК
设置命令	响应
AT+QTONEDET= <enable></enable>	OK
	或者
	ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效;
村 注	不保存参数配置。

## 参数

<enable></enable>	整型。启用或禁用 DTMF 检测。	
	<u>0</u> 禁用	
	1 启用	

## 备注

DTMF 字符-ASC	II:			
DTMF	ASCII	DTMF	ASCII	
0	48	8	56	
1	49	9	57	
2	50	Α	65	
3	51	В	66	
4	52	С	67	
5	53	D	68	
6	54	*	42	
7	55	#	35	
E	69	F	70	



## 2.18. AT+QAUDUPDATE 更新 NVM 文件参数

该命令用于更新 NVM 音频文件参数。

AT+QAUDUPDATE 更新 NVM 文件参数	
测试命令	响应
AT+QAUDUPDATE=?	+QAUDUPDATE: (支持的 <func>列表),(支持的<file>范围)</file></func>
	OK
查询命令	响应
AT+QAUDUPDATE?	OK
设置命令	响应
AT+QAUDUPDATE= <func>[,<file>]</file></func>	OK
	或者
	ERROR
	若错误与 ME 功能相关:
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效;
771年成功	自动保存参数配置。

#### 参数

<func></func>	整型。
	0 更新参数
	<b>1</b> 保留值
<file></file>	整型。NVM 文件名称。
	<u>0</u> audio_config.nvm
	1 audio_gain.nvm
	2 audio_ve.nvm

## 备注

更新文件参数前,必须先通过 **AT+QFUPL** 将 NVM 文件上传至文件系统。关于 **AT+QFUPL** 的更多信息,请参考*文档*[1]。

## 举例

AT+QFUPL="audio_config.nvm",298	//上传 298 B 校准文件
OK	



//更新 audio\_config.nvm 参数

OK

## 2.19. AT+QPSND 播放音频文件

该命令用于播放本地音频文件。

AT+QPSND 播放音频文件	
测试命令 AT+QPSND=?	响应 +QPSND: (支持的 <control> 列表),<filename>,(支持的 <repeat>列表),(支持的<ulmute>列表),(支持的<dlmute>列表)  (</dlmute></ulmute></repeat></filename></control>
查询命令 AT+QPSND?	响应 +QPSND: <state> OK</state>
设置命令 AT+QPSND= <control>,<filename>,<r epeat="">[,<ulmute>[,<dlmute>]]</dlmute></ulmute></r></filename></control>	响应 OK 或者 ERROR 若错误与 ME 功能相关: +CME ERROR: <err> 播放完成时:</err>
最大响应时间	+QPSND: 0 300 毫秒
特性说明	

<state></state>	整型。
	0 模块不在播放文件
	1 模块正在播放文件
<control></control>	整型。
	0 停止播放
	1 开始播放
<filename></filename>	字符串类型。本地音频文件名称,包括文件路径、文件名称和文件后缀。默认路径是



/data/ufs 目录。

<repeat> 整型。文件播放一次或重复播放。

0 只播放一次1 重复播放

**\*<l** 

0 静音

1 取消静音

**<dlmute>** 静音或取消静音下行链路。

0 静音1 取消静音

<err> 错误码。详情请参考**第3章**。

#### 备注

模块仅支持单声道 WAV 格式和 mp3 格式。

#### 举例

AT+QPSND=1,"A.wav",0 //播放保存在 UFS 的 WAV 格式文件

OK

+QPSND: 0

**AT+QPSND=1,"A.wav",0,1,1** //通话过程中向对端播放 WAV 格式文件

OK

+QPSND: 0

## 2.20. AT+QLDTMF 播放本地 DTMF

该命令用于播放本地 DTMF 字符串,字符串最大长度为 20 字符。此命令也可用于停止播放 DTMF 字符串。

AT+QLDTMF 播放本地 DTMF	
测试命令	响应
AT+QLDTMF=?	+QLDTMF: (支持的 <n>范围),(支持的<dtmf_string>列表)</dtmf_string></n>
	ОК
设置命令	响应
AT+QLDTMF= <n>,<dtmf_string>[,&lt;</dtmf_string></n>	ОК
y>]	或者



	ERROR
	若错误与 ME 功能相关: +CME ERROR: <err></err>
	播放完成时: +QLDTMF:5
执行命令 AT+QLDTMF	响应 OK
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效; 不保存参数配置。

<n> 整型。每个 DTMF 的播放时间和静音时间。范围: 1~1000; 单位: 0.01 秒 (<y>=1)

时); 0.1 秒(**<y>**未设置时)

**<DTMF\_string>** 字符串类型。最大长度: 20 字符; 逗号隔开; DTMF 格式: 0~9、\*、#、A~F; 需加

上引号("...")。

<y> 整型。若省略<y>, <n>的单位是 0.1 秒;若<y>=1, <n>的单位是 0.01 秒。

<err> 错误码。详情请参考**第3章**。

#### 举例

AT+QLDTMF=? //测试命令

+QLDTMF: (1-1000),(0-9,\*,#,A-F)

OK

AT+QLDTMF=2,"A,B,1,2,#" //播放 A、B、1、2、#,播放时间和静音时间均为 200 毫秒

OK

AT+QLDTMF //停止播放

OK



## 2.21. AT+QWDTMF 播放/发送 DTMF 音到对端

该命令用于播放或发送 DTMF 音到对端。

AT+QWDTMF 播放/发送 DTMF 音到对端		
测试命令 AT+QWDTMF=?	响应 +QWDTMF: (支持的 <ul><li>(支持的<dlmute>范围),(支持的<dlmute>范围),(支持的<dtmf_string>列表),(支持的<duration>范围)</duration></dtmf_string></dlmute></dlmute></li></ul> OK	
设置命令 AT+QWDTMF= <ulmute>,<dlmute>,&lt; DTMF_string&gt;,<duration></duration></dlmute></ulmute>	响应 OK 或者 ERROR	
	若错误与 ME 功能相关: +CME ERROR: <err> 播放完成时返回:</err>	
设置命令 AT+QWDTMF= <ulmute>,<dlmute>,&lt; value&gt;</dlmute></ulmute>	+QWDTMF: 5 响应 OK 或者 ERROR	
	若错误与 ME 功能相关: +CME ERROR: <err> 播放完成时返回: +QWDTMF: 5</err>	
执行命令 AT+QWDTMF	响应 若省略可选参数,则停止播放 DTMF: OK	
最大响应时间	300 毫秒	
特性说明	1	

<ul><li><ulmute></ulmute></li></ul>	整型。静音或取消静音上行链路。	
	0	静音
	1-7	取消静音(暂不支持设置音量等级)



**<dlmute>** 整型。静音或取消静音下行链路。

0 静音

1-7 取消静音(暂不支持设置音量等级)

**<DTMF\_string>** 字符串类型。最大长度: 64 字符; 逗号隔开; DTMF 格式: 0~9、\*、#、A~F, 需加

双引号("...")。

**<duration>** 播放和静音的持续时间。范围:500~1000;单位:毫秒。

**<value>** 字符串类型。DTMF 音、播放时间和静音时间的组合,用逗号隔开。

DTMF 音 范围: 0~9、\*、#、A~F(两 DTMF 音之间不需要逗号); 最大长度:

64 字符。

播放时间 范围: 100~1000; 单位: 毫秒。 静音时间 范围: 100~1000; 单位: 毫秒。

例如"AB,500,500,DCD,100,1000"表示 AB 音、播放 500 毫秒、静音 500 毫秒; DCD

音、播放 100 毫秒、静音 1000 毫秒。

#### 举例

AT+QWDTMF=? //测试命令

+QWDTMF: (0-7),(0-7),(0-9,\*,#,A-F),(500-1000)

OK

AT+QWDTMF=1,0,"AB,1000,500,DCD,100,1000" //播放 AB DTMF,播放 1000 毫秒,静音500

毫秒;播放 DCD DTMF,播放 100 毫秒,静音

1000 毫秒

OK

AT+QWDTMF //停止播放

OK

AT+QWDTMF=1,0,"1,2,3,A,B",500 //播放 123AB DTMF,播放时间 500 毫秒,静

音时间 500 毫秒

OK

## 2.22. AT+QLTONE 播放本地定制音调

该命令用于播放本地定制音调。

## AT+QLTONE 播放本地定制音调

测试命令

响应

AT+QLTONE=?

+QLTONE: (支持的<mode>列表),(支持的<frequency>范围),(支持的<period on>范围),(支持的<period off>范围),(支

持的<duration>范围)

OK



设置命令 AT+QLTONE= <mode>[,<frequency>,<period_off>,<duration>]</duration></period_off></frequency></mode>	响应 OK 或者 ERROR 若错误与 ME 功能相关:
	+CME ERROR: <err> 播放完成时返回: +QLTONE: 0</err>
执行命令 AT+QLTONE	响应 OK 或者 ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效; 不保存参数配置。

整型。 <mode>

0 停止播放

开始播放

整型。音调频率。范围: 50~3500; 单位: 赫兹。 <frequency> <period\_on> 整型。音调的播放时间。范围: 0~1000; 单位: 毫秒。 整型。音调的静音时间。范围: 0~1000; 单位: 毫秒。 <period\_off>

<duration> 整型。音调的总时长。范围: 0~15300000; 单位: 毫秒。

错误码。详情请参考第3章。 <err>

#### 举例

AT+QLTONE=? //测试命令

+QLTONE: (0,1),(100-4000),(0-1000),(0-1000),(0-15300000)

OK

//播放 1000 赫兹音调,播放时间 200 毫秒,静音时间 300 毫秒, AT+QLTONE=1,1000,200,300,3000

总时长 3000 毫秒

OK

+QLTONE: 0

AT+QLTONE=0 //停止播放

OK

AT+QLTONE //停止播放



OK

## 2.23. AT+QAUDHSDET 控制耳麦探测和耳机功能

该命令用于启用或禁用耳麦机探测功能同时关闭或开启耳机。

AT+QAUDHSDET 控制耳麦探测和耳机功能		
测试命令	响应	
AT+QAUDHSDET=?	+QAUDHSDET: (支持的 <enable>列表),(支持的<type>列表)</type></enable>	
	OK	
查询命令	响应	
AT+QAUDHSDET?	+QAUDHSDET: <enable>,<type></type></enable>	
	ок	
设置命令	响应	
AT+QAUDHSDET= <enable>,<type></type></enable>	ОК	
	或者	
	ERROR	
	若错误与 ME 功能相关:	
	+CME ERROR: <err></err>	
最大响应时间	300 毫秒	
4+.k4.\4 nn	该命令重启后生效;	
特性说明	自动保存参数配置。	

## 参数

<enable></enable>	整型。启用或禁用耳麦探测功能。	
	0 禁用	
	1 启用	
<type></type>	整型。	
	0 正常打开耳机	
	1 正常关闭耳机	
<err></err>	错误码。详情请参考 <b>第3章</b> 。	

## 备注

该命令只适用于内部 codec, 在执行此命令前请先切换成内部 codec。



## 2.24. AT+QDTMFVOL 设置本地音调的音量

该命令用于设置本地音调的音量。

AT+QDTMFVOL 设置本地音调的音量		
测试命令	响应	
AT+QDTMFVOL=?	+QDTMFVOL: (支持的 <level>范围)</level>	
	OK	
查询命令	响应	
AT+QDTMFVOL?	+QDTMFVOL: <level></level>	
	OK	
设置命令	响应	
AT+ QDTMFVOL= <level></level>	OK	
	或者	
	ERROR	
最大响应时间	300 毫秒	
特性说明	该命令立即生效;	
付任见叻	不保存参数配置。	

## 参数

**<level>** 整型。音量等级。范围: 0~10(最小值代表最低的音量级别)。



## 3 错误码

#### 表 5: +CME ERROR: <err>

<err>错误码</err>	英文含义	中文含义
901	Audio unknown error	未知音频错误
902	Audio invalid parameters	音频参数无效
903	Audio operation not supported	不支持该音频操作
904	Audio device busy	音频设备繁忙



# 4 附录 A 参考文档和术语缩写

#### 表 6:参考文档

序号	文档名称	描述
[4]	Quectel_EC200x&EC600x&EG912Y 系列	适用于 EC200x 系列、EC600x 及 EG912Y 系列
[1]	_FILE_应用指导	模块的 FILE 应用指导

## 表 7: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
ASCII	American Standard Code for Information Interchange	美国信息交换标准码
BCLK	Base Clock	基础时钟
DTMF	Dual Tone Multiple Frequency	双音多频
GBK	Chinese Internal Code Specification	汉字内码扩展规范
IIC	Inter-Integrated Circuit	集成电路总线
ME	Mobile Equipment	移动设备
MIC	Microphone	麦克风
MSC	Mobile Switching Center	移动交换中心
NVM	Non-Volatile Memory	非易失性存储器
PCM	Pulse Code Modulation	脉冲编码调制
TA	Terminal Adapter	终端适配器
TTS	Text To Speech	从文本到语音
UFS	User File System	用户文件系统
URC	Unsolicited Result Code	非请求结果码