ESP32 Flash 加密指南



版本 1.0 版权 © 2017

关于本手册

本文介绍了 ESP32 flash 加解密的原理以及如何使用和关闭加密功能。

发布说明

日期	版本	发布说明
2017.07	V1.0	首次发布。

文档变更通知

用户可通过乐鑫官网订阅技术文档变更的电子邮件通知。

1.	概述.		1	
2.	Flash	n 加密机制	2	
3.	Flash	n 加密初始化	3	
4.	使用 Flash 加密4			
	4.1.	Flash 解密的范围	4	
	4.2.	读加密 Flash	4	
	4.3.	写加密 Flash	4	
5.	更新	加密 Flash	6	
	5.1.	OTA 升级	6	
	5.2.	串口烧写	6	
	5.3.	更新 Flash 的限制	6	
	5.4.	串口烧写的注意事项	6	
	5.5.	串口重新烧写程序	6	
	5.6.	关闭串口烧写	7	
6.	预生	成 Flash 加密密钥	8	
	6.1.	预生成 Flash 加密密钥	8	
	6.2.	烧写 Flash 加密密钥	8	
	6.3.	使用预生成的密钥进行第一次烧写	9	
	6.4.	使用预生成的密钥重烧 Flash	9	
7.	关闭	Flash 加密	10	
8.	Flash	n 加密的局限	11	
9. Flash 加密高级功能			12	
	9.1.	加密分区标志	.12	
	9.2.	启用 UART 引导加载程序加解密	.12	
	9.3.	设置 FLASH_CRYPT_CONFIG	.13	

10.抗	支术参考	.14
1	0.1. FLASH_CRYPT_CNT eFuse	.14
1	0.2. FLASH 加密算法	.14



1. 概述

ESP32 flash 加密功能用于加密 ESP32 SPI flash 里的内容。启用 flash 加密时,大部分 flash 内容可以防止物理读取。

Flash 加密功能与安全启动 (secure boot) 功能是分开的,用户可以直接使用 flash 加密功能。但是,如果要保证安全的使用环境,建议将这两个功能一起使用。

単 说明:

启用 flash 加密会限制后续对 flash 内容的更新。使用 flash 加密功能前请必阅读本文档。



Flash 加密机制

- Flash 的内容是使用 256-bit 密钥的 AES 进行加密的。Flash 加密密钥存储在芯片内部的 eFuse 中,并且(在默认情况下)软件不能对其读写。
- 通过 ESP32 的 flash 缓存映射功能可以对 flash 进行透明读写,映射到地址空间的任意 flash 区域在读取时都会被透明解密。
- 用户将明文数据烧录到 ESP32 来启动加密功能,引导加载程序会在首次启动时对数据 在 flash 原处进行加密。
- 并非所有的 flash 数据都会被加密。被加密 flash 数据包括:
 - 引导加载程序
 - secure boot 引导加载程序摘要(如果启用了 secure boot)
 - 分区表
 - 所有"app"类型的分区
 - OTA data 分区 (OTA data 最多可以有一个, 当需要使用 OTA 功能时会有该分区)
 - 分区表中所有标有"encrypt"的分区
 - 一些数据分区可能需要保持不加密以便于访问,或者可以使用在数据加密时无效的 flash 更新算法。用于非易失性存储的 NVS 分区不能加密。
- Flash 加密密钥存储在 ESP32 芯片内部的 eFuse 密钥块 1 中。默认情况下,该密钥是读写保护的、软件无法访问或更改。
- Flash 加密的算法是 AES-256, 密钥会根据 flash 的每 32 字节块的偏移地址进行加密。即 flash 的每 32 字节块(两个连续的 16 字节 AES 块)使用一个唯一的密钥进行加密,这个唯一的密钥是由 flash 加密密钥生成的。
- 虽然在芯片上运行的软件可以透明解密 flash 内容,但默认情况下,如果启动了 flash 加密,则 UART 引导加载程序无法解密(或加密)数据。
- 所以,如果要使用 flash 加密的功能,在编写代码时必须谨慎。



Flash 加密初始化

本章介绍了默认(推荐)的 flash 加密初始化的过程。这个过程可以为开发或其他目的定制。详细信息请参阅章节 *Flash* 加密高级功能。

<u> 注意</u>:

一旦在第一次启动时使用了 *flash* 加密功能,则硬件最多允许后续 *3* 次通过串口更新 *flash* 内容。串口升级需要遵循特定的程序,具体请参考章节**串口烧写**。

启用 flash 加密的过程如下:

- 1. 编译引导加载程序时必须确保支持 flash 加密功能。在 *make menuconfig* 中,导航到 *Security Features*,将 *Enable flash encryption on boot* 勾选为 *Yes*。
- 2. 如果要使用 Secure Boot 功能,则最好同时勾选这些选项。请先阅读 Secure Boot 的文档。
- 3. 构建并烧录引导程序、分区表和出厂 app image。这些分区最初被写入 flash 时未加密。
- 4. 第一次启动时,引导加载程序会读出 FLASH_CRYPT_CNT eFuse 的值为 0(出厂默认值),然后会使用硬件随机数生成器生成 flash 加密密钥。此密钥存储在 eFuse 中。此密钥被读写保护,防止软件进一步访问。
- 5. 所有加密分区由引导加载程序直接就地加密。就地加密可能需要一些时间(大的分区可能需要一分钟)。

1 注意:

第一次启动加密正在运行时不要中断 *ESP32* 的电源。如果电源中断,flash 内容会被破坏,需要再次使用未加密的数据进行烧写。重新烧写不会计入烧写的限制总数。

- 6. 烧写完成后,默认烧写 eFuse 来防止加密的 flash在 UART 引导加载程序运行时被访问。
- 7. FLASH_CRYPT_CONFIG eFuse 也烧写为最大值 (0xF),以最大化 flash 算法中被修改的密钥的比特数。更多信息请参阅章节**设置 FLASH_CRYPT_CONFIG**。
- 8. 最后,FLASH_CRYPT_CNT eFuse 被烧写为初始值 1。正是这个 eFuse 激活了透明 flash 加密层,并限制了后续串口重烧 flash 的次数。有关 FLASH_CRYPT_CNT eFuse 的详细信息,请参阅章节升级加密 Flash。
- 9. 引导加载程序从新加密的 flash 中自动重启。



使用 Flash 加密

ESP32 app 代码可以通过调用 esp_flash_encryption_enabled 检查 flash 加密是否启用。 启用 flash 加密后,从代码访问 flash 内容时需要注意以下事项。

4.1. Flash 解密的范围

每当 FLASH_CRYPT_CNT eFuse 的奇数个比特被置为 1 时,通过 MMU的 flash 缓存访问的所有 flash 内容都将被透明地解密。这些 flash 内容包括:

- flash (IROM) 中的可执行 app 代码
- 存储在 flash (DROM) 中的所有只读数据。
- 通过 esp_spi_flash_mmap 访问的数据
- 由 ROM 引导加载程序读取的软件 bootloader image。

1 注意:

MMU flash 缓存无条件地解密所有数据。在 flash 中未加密存储的数据会被"透明解密",并且在软件看来是乱码。

4.2. 读加密 Flash

要读取数据而不使用 flash 缓存 MMU 映射,我们建议使用分区读取函数 esp_partition_read。使用此函数时,只有加密分区中的数据才会被解密。其他分区将被不加密读取。这样,软件可以以相同的方式访问加密和非加密的 flash。

通过其他 SPI 串口 API 读取的数据不会被解密:

- 通过 esp_spi_flash_read 读取的数据不被解密
- 通过 ROM 函数 SPIRead() 读取的数据不被解密(ESP-IDF app 不支持此函数)
- 使用非易失性存储 (NVS) API 存储的数据不被加密,只能通过 SPI 的方式读取明文数据。

4.3. 写加密 Flash

可能的话,建议使用分区写函数 esp_partition_write。使用此函数时,数据只有写入加密分区时才会被加密。数据写入其他分区不会被加密。这样,软件可以以相同的方式访问加密和非加密的 flash。



当 write_encrypted 参数设置为 true 时,esp_spi_flash_write 函数才会加密数据,否则,不会加密数据。

ROM 函数 esp_rom_spiflash_write_encrypted 把加密数据写入 flash, ROM 函数 SPIWrite 把不加密的数据写入 flash。(ESP-IDF app 不支持这些函数)。

未加密数据的最小写入大小为 4 字节(对齐方式为 4 字节)。由于数据以块的形式加密,所以加密数据的最小写入大小为 16 字节(对齐方式为 16 字节)。



更新加密 Flash

5.1. OTA 升级

加密分区的 OTA 升级将自动加密,使用 esp_partition_write 函数即可。

5.2. 串口烧写

如果不使用 secure boot, FLASH_CRYPT_CNT eFuse 允许通过串口(或其他物理方法)重烧 flash、最多可以重烧 3次。

该过程涉及烧写明文数据,然后重复烧写 FLASH_CRYPT_CNT eFuse, 导致引导加载程序重新加密此数据。

5.3. 更新 Flash 的限制

加上初始的加密 flash,总共可以通过串口进行 4 次烧写。

关闭第四次加密后, FLASH_CRYPT_CNT 的最大值为 OxFF, 加密被永久关闭。

使用 OTA 升级或预生成的加密密钥可以不受次数的限制。

5.4. 串口烧写的注意事项

• 当通过串口重新烧写时,要重新烧写每一个最初写入明文数据的分区(包括引导加载程序)。可以跳过不是"当前选择的"OTA app 分区(除非在那里找到明文 app image,否则这些分区不会被重新加密。)但是,任何标有"encrypt"标志的分区将无条件地被重新加密,这意味着任何已加密的数据将被二次加密并被破坏。

使用 make flash 一起烧写所有需要烧写的分区。

如果启用 secure boot,则无法通过串口重新烧写,除非启用 secure boot的
 Reflashable 选项,预生成一个密钥并将其烧写到 ESP32 (请参阅 secure boot 文档)。在这种情况下,您可以重新烧写明文 secure boot 摘要和 bootloader image 到偏移地址 0x0。在烧写其他明文数据之前,需要重新烧写该摘要。

5.5. 串口重新烧写程序

1. 正常构建 app。



- 2. 正常使用明文数据烧写设备(使用 make flash 或 esptool.py 命令。)烧写所有之前加密的分区,包括引导程序(见上一节)。
- 3. 此时,设备将无法启动(消息为 flash read err, 1000),因为它需要一个加密的引导加载程序,但引导加载程序是明文。
- 4. 通过运行命令 espefuse.py burn_efuse FLASH_CRYPT_CNT 来烧写 FLASH_CRYPT_CNT。 espefuse.py 自动将比特的计数递增 1,以此来关闭加密。
- 5. 重置设备,设备会重新加密明文分区,然后再次烧写 FLASH_CRYPT_CNT 以重新启用加密。

5.6. 关闭串口烧写

启用 flash 加密(即第一次启动完成)后,使用 espefuse.py 写保护 FLASH_CRYPT_CNT,以此关闭串口烧写。

espefuse.py --port PORT write_protect_efuse FLASH_CRYPT_CNT

这样可以防止进一步修改 flash 加密的启用和关闭。



预生成 Flash 加密密钥

可以在主机上预生成一个 flash 加密密钥,并将其烧写到 ESP32 的 eFuse 密钥块中。这实现了在主机上预先加密数据,并烧写到 ESP32,而不需要明文烧写更新 flash。

这种方式有利于开发,因为它消除了 4 次重新烧写的限制。它还允许在启用 secure boot 的情况下重新烧写,因为引导加载程序不需要每次都重新烧写。

. 注意:

此方法仅用于协助开发,不适用于生产设备。如果是用于生产设备,请确保密钥是从高质量的随机数字源生成的,并且不要在多个设备上共享 *flash* 加密密钥。

6.1. 预生成 Flash 加密密钥

Flash 加密密钥是 32 个字节的随机数据。您可以使用 espsecure.py 生成随机密钥:

espsecure.py generate_flash_encryption_key my_flash_encryption_key.bin

(该数据的随机性取决于操作系统, 也是 Python 安装的随机数据源。)

或者,如果您使用了 secure boot,并且有 secure boot 签名密钥,那么可以生成一个安全引导私有签名密钥的确定性 SHA-256 摘要,并将其作为 flash 加密密钥:

espsecure.py digest_private-key --keyfile secure_boot_signing_key.pem
my_flash_encryption_key.bin

(如果启用 secure boot 的 *reflashable* 模式,则相同的 32 个字节会作为 secure boot 的 摘要密钥。)

从 secure boot 的数字签名 (signing) 密钥生成 flash 加密密钥意味着您只需要存储一个密钥文件。但是,这种方法不适用于生产设备。

6.2. 烧写 Flash 加密密钥

一旦生成了 flash 加密密钥,您需要将其烧写到 ESP32 的 eFuse 密钥块。(这必须在第一次加密启动之前完成,否则 ESP32 将生成一个软件无法访问或修改的随机密钥。)

烧写密钥到设备(只需要烧录一次):

espefuse.py --port PORT burn_key flash_encryption my_flash_encryption_key.bin



6.3. 使用预生成的密钥进行第一次烧写

烧写密钥后,按照与章节 *Flash* 加密初始化相同的步骤在第一次启动时烧写明文 image。 引导程序将使用预烧录的密钥启用 flash 加密,并加密所有分区。

6.4. 使用预生成的密钥重烧 Flash

Flash 加密在第一次安全启动开启后,重新烧写加密 image 需要一步额外的手动操作。我们需要预先加密想要在 flash 中更新的数据。

假设这是用于烧写明文数据的命令:

esptool.py --port / dev / ttyUSB0 --baud 115200 write_flash 0x10000 build / my-app.bin

二进制 app image **build / my-app.bin** 被写入 **0**x**10000** 。需要使用此文件名和偏移地址来加密数据,如下所示:

esfsecure.py encrypt_flash_data --keyfile my_flash_encryption_key.bin --address 0x10000 -o build / my-app-encrypted.bin build / my-app.bin

此示例命令将使用提供的密钥加密 *my-app.bin*,并生成一个加密的文件 *my-app-encrypted.bin*。确保地址参数与您打算烧录 BIN 文件的地址匹配。然后,使用 esptool.py 烧写加密的 BIN 文件:

esptool.py --port / dev / ttyUSB0 --baud 115200 write_flash 0x10000 build / my-appencrypted.bin

不需要其他操作或 eFuse 操作,因为数据在烧写时已经加密了。

Espressif 9/16 2017.07



关闭 Flash 加密

如果您不小心启用了 flash 加密,下一次烧写明文数据时将会软启动 ESP32(设备将不断重启,并打印错误 flash read err, 1000)。您可以通过烧写 FLASH_CRYPT_CNT eFuse 来关闭 flash 加密。

- 1. 首先运行 make menuconfig, 取消选中 **Security Features** 下的 **Enable flash encryption boot**。
- 2. 退出 menuconfig 并保存新配置。
- 3. 再次运行 make menuconfig, 并仔细检查你是否真的取消了这个选项! (如果启用此选项,则引导加载程序将在启动时立即重新启用加密。)
- 4. 运行 make flash 构建并烧写一个新的引导加载程序和 app, 而不启用 flash 加密。
- 5. 运行 espefuse.py (components/esptool_py/esptool) 来禁用 FLASH_CRYPT_CNT eFuse:
- 6. 重启 ESP32, flash 加密应该已经被关闭,引导加载程序将正常启动。



Flash 加密的局限

Flash 加密可防止明文被读出,从而防止未经授权的固件读写。了解 flash 加密系统的局限性非常重要:

- Flash 加密性能的强弱取决于密钥。因此,我们建议首次启动时在设备上生成密钥(默认行为)。如果在设备外生成密钥、请确保遵循正确的过程。
- 并非所有数据都被加密存储。如果将数据存储在 flash,请检查您使用的方法(库,API等)是否支持 flash 加密。
- Flash 加密不会阻止攻击者了解闪存的高级布局。这是因为相邻的两个 16 字节 AES 块使用同一个 AES 密钥。如果这些相邻的 16 字节块包含相同的内容(比如空白或填充区域)时,这些块被加密时会产生匹配的加密块对。这可能会让攻击者在加密设备之间进行高级别比较(即,判断两台设备是否运行相同的固件版本)。
- 出于同样的原因,攻击者可以随时知道一对相邻的 16 字节块(32 字节对齐)是否包含相同的内容。如果要存储的是敏感数据,请牢记这一点。可以设计一下 flash 阻止攻击者(每 16 个字节使用计数器字节或其他不相同的值即可)。
- Flash 加密不足以阻止攻击者修改设备的固件。要防止未经授权的固件在设备上运行, 请配合使用 secure boot。



Flash 加密高级功能

9.1. 加密分区标志

某些分区默认加密。您也可以将任意分区标记为需要加密:

在分区表描述的 CSV 文件中有标志字段。

标志字段通常留空,如果在字段中写 encrypted,则分区将标记为加密,并将此处写入的数据视为加密(就像 app 分区一样):

```
# Name, Type, SubType, Offset, Size, Flags
nvs, data, nvs, 0x9000, 0x6000
phy_init, data, phy, 0xf000, 0x1000
factory, app, factory, 0x10000, 1M
secret_data, 0x40, 0x01, 0x20000, 256K, encrypted
```

- 默认分区表都不包括任何加密的数据分区。
- 没有必要将 app 分区标记为加密,它们总是被视为加密的。
- 如果未启用 flash 加密,则 encrypted 标志不起作用。
- 如果您希望保护 phy_init 数据防止物理读取或修改,可以将 phy 分区标记为加密。
- nvs 分区无法被标记为加密。

9.2. 启用 UART 引导加载程序加解密

默认情况下,首次启动时,flash 加密过程会烧写 DISABLE_DL_ENCRYPT,DISABLE_DL_DECRYPT 和 DISABLE_DL_CACHE:

- DISABLE_DL_ENCRYPT 在 UART 引导加载程序启动模式下禁用 flash 加密操作。
- DISABLE_DL_DECRYPT 在 UART 引导加载程序模式下关闭透明解密,即使使用 FLASH_CRYPT_CNT eFuse 将其使能。
- DISABLE_DL_CACHE 在 UART 引导加载程序模式下禁用整个 MMU flash 缓存。

在第一次启动之前,可以仅烧写某些 eFuse 比特,并写保护其余的 eFuse 比特(使用未设置的值 0),以便保留它们。例如:

```
espefuse.py --port PORT burn_efuse DISABLE_DL_DECRYPT
espefuse.py --port PORT write_protect_efuse DISABLE_DL_ENCRYPT
```



(请注意,这3个 eFuse 比特都通过同一个写保护位关闭,因此写保护一个比特将一起作用于这3个比特。因此,配置比特必须在写保护之前进行。)

1 注意:

- 写保护这些 eFuse 比特以保持他们不被设置作用不大,因为 esptool.py 不支持写入或读取加密 flash。
- *DISABLE_DL_DECRYPT* 未被设置(即值为 *0*),这会使 *flash* 加密无效,因为具有物理访问权限的攻击者可以使用 *UART* 引导加载程序模式(使用自定义存根代码)读出 *flash* 中的内容。

9.3. 设置 FLASH_CRYPT_CONFIG

FLASH_CRYPT_CONFIG eFuse 决定 flash 加密密钥中进行块偏移"调整"的比特数。详细信息 请参阅章节 *Flash* 加密算法。

引导加载程序的首次引导始终将此值设置为最大值 OxF。

可以手动烧写这些 eFuse,并在首次启动之前进行写保护,以便选择不同的调整值。但是我们不推荐这样做。

当 FLASH_CRYPT_CONFIG 值为零时,我们强烈建议不要写保护。如果此 eFuse 设置为零, flash 加密密钥中的比特不会被调整, flash 加密算法等同于 AES ECB 模式。



技术参考

10.1. FLASH CRYPT CNT eFuse

FLASH_CRYPT_CNT 是一个 8-bit eFuse 字段,用于控制 flash 加密。Flash 加密的启用或关闭取决于此 eFuse 中设置为"1"的位数,具体如下:

• 当偶数个 (0, 2, 4, 6, 8) 比特被置位时:关闭 Flash 加密,任何加密数据都不能被解密。

如果引导加载程序的 *Enable flash encryption on boot* 被启用,则引导加载程序会获得这个信息,然后当它发现未被加密的数据时会重新加密 flash。加密完成后,引导加载程序会将 eFuse 中的另一比特置为'1',表示有奇数个比特被置为 1。

- 1. 在第一个明文启动时,比特的计数为全新值 0,引导加载程序在加密后将计数更改为 1(值为 0x01)。
- 2. 重烧 flash 后,比特数手动更新为 2(值为 0x03)。重新加密后,引导程序将计数 更改为 3(值为 0x07)。
- 3. 重烧 flash 后,比特数手动更新为 4(值为 0x0F)。重新加密后,引导程序将计数 更改为 5(值为 0x1F)。
- 4. 重烧 flash 后,比特数手动更新为 6(值为 0x3F)。重新加密后,引导程序将计数 更改为 7(值为 0x7F)。
- 当奇数个 (1, 3, 5, 7) 比特被置位时: 使能透明读取加密 flash。
- 当8个比特被被置位后(eFuse 值为 0xFF):关闭透明读取加密 flash,任何加密数据永久不可访问。引导加载程序通常会检测到这种情况并停止。为避免这种状态被利用加载未经授权的代码,必须使用 secure boot 或者写保护 FLASH_CRYPT_CNT eFuse。

10.2. FLASH 加密算法

- AES-256 在 16 字节的数据块上运行。Flash 加密引擎对 32 字节块(即两个连续的 AES 块)中的数据进行加解密。
- AES 算法在 flash 加密中被反转使用,即 flash 加密的"加密"操作是 AES 解密,"解密"操作是 AES 加密。这种机制是出于性能的考虑,并不会影响算法的有效性。
- Flash 加密的主密钥存储在 eFuse (BLOCK1) 中,默认情况下软件不能读写。
- 每个 32 字节块(两个相邻的 16 字节 AES 块)共用一个唯一的密钥进行加密。这个密钥源自 eFuse 中的主密钥,与 flash 中该块的偏移进行异或("密钥调整")。



- 具体的调整取决于 FLASH_CRYPT_CONFIG eFuse 的配置。FLASH_CRYPT_CONFIG 是一个 4-bit eFuse, 其中每个比特使能特定范围的密钥比特的异或:
 - Bit1, 密钥的 0-66 比特被异或。
 - Bit2, 密钥的 67-131 比特被异或。
 - Bit3, 密钥的 132-194 比特被异或。
 - Bit4, 密钥的 195-256 比特被异或。

建议将 FLASH_CRYPT_CONFIG 始终设置为默认值 0xF,以便所有密钥比特都能与块偏移进行异或。有关详细信息,请参阅章节**设置 FLASH_CRYPT_CONFIG**。

- 块偏移(比特 5-23)的高 19 位与主加密密钥进行异或。选择此范围有两个原因:flash 最大为 16 MB(24 位),每个块为 32 字节,所以最低有效 5 位始终为零。
- 19 个块偏移比特与 flash 加密密钥的 256 个比特之间存在特定映射,这种映射决定哪个比特与哪个块偏移进行异或。有关映射的完整信息,请参阅 espsecure.py 源代码中的_FLASH_ENCRYPTION_TWEAK_PATTERN 变量。
- 关于 Python 中完整的 flash 加密算法,请参阅 espsecure.py 源代码中的 _flash_encryption_operation() 函数。



乐鑫 IoT 团队 www.espressif.com

免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。 文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归 © 2017 乐鑫所有。保留所有权利。