Hochlastzeitfenster für das Jahr 2027 in der Niederspannung

Frühling: 01.03. - 31.05.	Von	Bis

Sommer: 01.06. - 31.08.	Von	Bis

Herbst: 01.09. - 30.11.	Von	Bis

Winter: 01.12. - 28./29.02.	Von	Bis
HLZF 1	10:45	11:00
HLZF 2	11:30	12:30
HLZF 3	18:00	18:15

Stand **16.09.2026**