Hochlastzeitfenster für das Jahr 2027

Mittelspannung

Frühling: 01.03. - 31.05.			Sommer: 01.06. - 31.08.			Herbst: 01.09. - 30.11.			Winter: 01.12. - 28./29.02.		
	Von	Bis		Von	Bis		Von	Bis		Von	Bis
						HLZF 1	08:45	13:15	HLZF 1	08:00	13:30

Umspannung MS/NS

Frühling: 01.03. - 31.05.			Sommer: 01.06. - 31.08.			Herbst: 01.09. - 30.11.			Winter: 01.12. - 28./29.02.		
	Von	Bis		Von	Bis		Von	Bis		Von	Bis
						HLZF 1	17:30	18:15	HLZF 1	17:15	19:15

Niederspannung

Frühling: 01.03. - 31.05.			Sommer: 01.06. - 31.08.			Herbst: 01.09. - 30.11.			Winter: 01.12. - 28./29.02.		
	Von	Bis		Von	Bis		Von	Bis		Von	Bis
						HLZF 1	17:15	18:30	HLZF 1	17:15	19:15

Stand: Oktober 2026