Hochlastzeitfenster 2026 für atypische Netznutzung nach § 19 Absatz 2 Satz 1 StromNEV

Netzebene	Jahreszeit	Zeitraum				
Mittelspannung (MS)	Frühling	-	-	-	-	-
	Sommer	-	-	-	-	-
	Herbst	-	-	-	-	-
	Winter	7:30 - 9:00	13:00 - 13:30	17:45 - 18:00	-	-
Umspannung MS/NS	Frühling	-	-	-	-	-
	Sommer	-	-	-	-	-
	Herbst	17:15 - 18:30	-	-	-	-
	Winter	17:00 - 19:00	-	-	-	-
Niederspannung (NS)	Frühling	-	-	-	-	-
	Sommer	-	-	-	-	-
	Herbst	17:45 - 18:15	-	-	-	-
	Winter	11:45 - 12:45	17:00 - 19:15	-	-	-

Die Jahreszeiten sind:

Frühling	1. März - 31. Mai
Sommer	1. Juni - 31. August
Herbst	1. September - 30. November
Winter	1. Dezember - 28. bzw. 29. Februar

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (Montag-Freitag) gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag pro Woche sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeit.