

EKİPMAN İŞLETİM KLAVUZU

1 .Slayt Projektör (Kodak 20001150011 000 ve 500 serileri):

- "Gösterim Kaseti", üzerine slaytların dizildiği, projektöre takılıp çıkarılabilen çark biçimindeki parçadır.
- "Gösterim Kaseti" üzerindeki slayt aralıkları 1-80 arası numaralandırılmıştır.
- Her "Gösterim Kaseti"ne en fazla 80 adet slayt dizilebilir.
- Slaytların dizimi için "Gösterim Kaseti" projektörden şu şekilde ayrılır:
 - Panelin ortasındaki "Select" butonuna basılır,
 - Ok işaretini "0" konumuna getirmek üzere "Gösterim Kaseti" sola yada sağa hareket ettirilir,
 - Ok işaretini "0" konumuna geldiğinde "Gösterim Kaseti" yukarı kaldırılarak projektörden ayrılır.
- Slaytlar yerleştirilirken şunlara dikkat edilmelidir:
 - Slaytlar 1 numaralı aralıktan başlamak üzere "Gösterim Kaseti"ne dizilir.
 - Slaytlar başaşağı şekilde yerleştirilmelidir.
 - Slaytin ön yüzü bir sonraki numarayı gösterecek şekilde dizilmelidir.
 - "Gösterim Kaseti" yuvasına yerleştirilir.
- Projektör şu şekilde çalışır duruma getirilir:
 - Panelin sol tarafındaki açma kapama anahtarını "0" konumundan "1" konumuna getirilmelidir. "1" konumuna iki aşamada gelinir;
 - İşitme : anahtar "0" konumundan "fan" konumuna getirilir.
 - Işık: "fan" konumundan "lamba" konumuna getirildiğinde projektör devreye girer.
- Açıma kapama anahtarının solunda üst üste bulunan iki buton "Gösterim Kaseti" 1 ileri geri hareket ettirir.

- Üstteki buton slayıt içeri alıp, her basısta "**Gösterim Kaseti**"ı ileri hareket ettirilerek slaytların baştan sona doğru gösterilmesini sağlar.
- Altaki buton slayıt içeri alıp, her basısta "**Gösterim Kaseti**"ı geri hareket ettirerek, slaytların sondan başa doğru gösterilmesini sağlar.
- "**Gösterim Kaseti**"in otomatik ilerlemesini sağlayan düğme ayarlanarak slaytların istenen zaman aralıklarında gösterilmesi sağlanabilir.
- İlk yansiyan görüntü bozuk olabilir.
- Görüntü ve netlik ayarı manuel olarak veya uzaktan kumanda ile yapılır.
 - Manuel "**Focus**"; projektörün üzerindeki buton sola sağa çevrilir,
 - Uzaktan kumanda ile "**Focus**"; kumanda üzerindeki buton ileri geri itilir,
 - Görüntünün yükseklik ayarı için projektör önden hafifçe kaldırılır ve ön paneldeki düğme yardımcı ile ayak yüksekliği ayarlanır.
- Gösterim bittiğinde açma kapama anahtarı "**Lamba**" konumundan "**fan**" konumuna getirilir.
- En az 10 dakika "**fan**" konumunda soğutulur .
- Anahtar "**0**" konumuna alınarak projektör kapatılır.

2. Tepegöz

- Cihazın sağ tarafında bulunan açma kapama butonu "**1**" konumuna getirilir.
- İstek sahibi boş saydam kullanacak ise, asetat ve asetat kalemi verilir.
- İstek sahibi önceden hazırlanmış saydam kullanacak ise; yazılı kısım üstे gelecek şekilde ve kullanıcının normal okuma yönünde gösterim tablosuna yerleştirilir.
- Görüntünün netlik ayarı, mercek üzerindeki yuvarlak mekanizmanın sağa sola çevrilmesi ile yapılır.
- Gösterim sonunda açma kapama butonu "**0**" konumuna getirilerek cihaz kapatılır.
- En az 10 dakika lambanın soğuması beklenir.
- Lamba soğumadan tepegöz hareket ettirilmez.

3.DVD Player

- DVD Player'in sol alt köşesindeki "**Power**" butonuna basılır.
- "**Display**" ekranında önce "**On**" sonra, "**No Disc**" uyarısı belirir.
- DVD Player'ın sol en üst köşesindeki "**Open|Close**" butonuna basılır.
- Disk yatağı dışarı çıkar.
- Disk kutusundan çıkarılır.
- Kenarlarından tutularak, diskin yazılı ve numaralı yüzü üste gelecek şekilde disk yatağına yerleştirilir.
- Tekrar aynı butona basılır.
- DVD Player disk'i içeri alır.
- Gösterim başlar,
- Gösterim bitince, "**Open|Close**" tuşuna basılır.
- Disk yatağı dışarı çıkar.
- Disk kenarlarından tutularak alınır.
- Kutusuna yerleştirilir.
- DVD Player dokunmatik olarak disk yatağını içeri alır.
- DVD Player, "**Power**" butonuna basılarak kapatılır.

4. Video Player

- Video Player'in kumanda tablosunda, "**On 1 Standby**" butonuna basılır.
- Video kaset, ok işaretini ileriyi gösterecek şekilde Video Player'a yerleştirilir.
- Kumanda tablosunun üzerindeki "**Play**" butonuna basılır.
- Gösterim bitliğinde "**Stop**" tuşuna basılır.
- "**Eject**" tuşuna basılarak kaset geri alınır.

5. CD Player

- CD Player “**On**” konumuna getirilir.
- Kumanda tablosunda “eject” tuşuna basılarak CD yatağı çıkartılır.
- CD kenarlarından tutularak yazılı ve numaralı yüzü üstə gelecek şekilde CD yatağına yerleştirilir.
- CD kapağı kapandığında “**Play**” tuşuna basılarak CD player çalıştırılır.
- Dinleti bittiğinde “**Stop**” tuşuna basılır.
- “**Eject**” tuşu ile çıkan CD yatağından CD kenarından tutularak alınır; kutusuna koyulur.
- CD Player “**Off**” konumuna getirilir.