

EKİPMAN İŞLETİM KLAVUZU

1 .Slayt Projektör (Kodak 20001150011 000 ve 500 serileri):

- "**Gösterim Kaseti**", üzerine slaytların dizildiği, projektöre takılıp çıkarılabilen çark biçimindeki parçadır.
- "**Gösterim Kaseti**" üzerindeki slayt aralıkları 1-80 arası numaralandırılmıştır.
- Her "**Gösterim Kaseti**"ne en fazla 80 adet slayt dizilebilir.
- Slaytların dizimi için "**Gösterim Kaseti**" projektörden şu şekilde ayrılır:
 - Panelin ortasındaki "**Select**" butonuna basılır,
 - Ok işareti "**0**" konumuna getirilmek üzere "**Gösterim Kaseti**" sola yada sağa hareket ettirilir,
 - Ok işareti "**0**" konumuna geldiğinde "**Gösterim Kaseti**" yukarı kaldırılarak projektörden ayrılır.
- Slaytlar yerleştirilirken şunlara dikkat edilmelidir:
 - Slaytlar 1 numaralı aralıktan başlamak üzere "**Gösterim Kaseti**"ne dizilir.
 - Slaytlar başaşağı şekilde yerleştirilmelidir.
 - Slaytın ön yüzü bir sonraki numarayı gösterecek şekilde dizilmelidir.
 - "**Gösterim Kaseti**" yuvasına yerleştirilir.
- Projektör şu şekilde çalışır duruma getirilir:
 - Panelin sol tarafındaki açma kapama anahtarı "**0**" konumundan "**1**" konumuna getirilmelidir. "**1**" konumuna iki aşamada gelinir;
 - Isıtma : anahtar "**0**" konumundan "**fan**" konumuna getirilir.
 - Işık: "**fan**" konumundan "**lamba**" konumuna getirildiğinde projektör devreye girer.
- Açma kapama anahtarının solunda üst üste bulunan iki buton "**Gösterim Kaseti**" 1 ileri geri hareket ettirir.

- Üstteki buton slaytı içeri alıp, her basışta "**Gösterim Kaseti**"i ileri hareket ettirilerek slaytların baştan sona doğru gösterilmesini sağlar.
- Alttaki buton slaytı içeri alıp, her basışta "**Gösterim Kaseti**"i geri hareket ettirerek, slaytların sondan başa doğru gösterilmesini sağlar.
- "**Gösterim Kaseti**"in otomatik ilerlemesini sağlayan düğme ayarlanarak slaytların istenen zaman aralıklarında gösterilmesi sağlanabilir.
- İlk yansıyan görüntü bozuk olabilir.
- Görüntü ve netlik ayarı manuel olarak veya uzaktan kumanda ile yapılır.
 - Manuel "**Focus**"; projektörün üzerindeki buton sola sağa çevrilir,
 - Uzaktan kumanda ile "**Focus**"; kumanda üzerindeki buton ileri geri itilir,
 - Görüntünün yükseklik ayarı için projektör önden hafifçe kaldırılır ve ön paneldeki düğme yardımı ile ayak yüksekliği ayarlanır.
- Gösterim bittiğinde açma kapama anahtarı "**lamba**" konumundan "**fan**" konumuna getirilir.
- En az 10 dakika "**fan**" konumunda soğutulur .
- Anahtar "**0**" konumuna alınarak projektör kapatılır.

2. Tepegöz

- Cihazın sağ tarafında bulunan açma kapama butonu "1" konumuna getirilir.
- İstek sahibi boş saydam kullanacak ise, asetat ve asetat kalemi verilir.
- İstek sahibi önceden hazırlanmış saydam kullanacak ise; yazılı kısım üste gelecek şekilde ve kullanıcının normal okuma yönünde gösterim tablosuna yerleştirilir.
- Görüntünün netlik ayarı, mercek üzerindeki yuvarlak mekanizmanın sağa sola çevrilmesi ile yapılır.
- Gösterim sonunda açma kapama butonu "0" konumuna getirilerek cihaz kapatılır.
- En az 10 dakika lambanın soğuması beklenir.
- Lamba soğumadan tepegöz hareket ettirilmez.

3.DVD Player

- DVD Player'in sol alt köşesindeki "**Power**" butonuna basılır.
- "**Display**" ekranında önce "**On**" sonra, "**No Disc**" uyarısı belirir.
- DVD Player' in sol en üst köşesindeki "**OpenIClose**" butonuna basılır.
- Disk yatağı dışarı çıkar.
- Disk kutusundan çıkarılır.
- Kenarlarından tutularak, diskin yazılı ve numaralı yüzü üste gelecek şekilde disk yatağına yerleştirilir.
- Tekrar aynı butona basılır.
- DVD Player diski içeri alır.
- Gösterim başlar,
- Gösterim bitince, "**OpenIClose**" tuşuna basılır.
- Disk yatağı dışarı çıkar.
- Disk kenarlarından tutularak alınır.
- Kutusuna yerleştirilir.
- DVD Player dokunmatik olarak disk yatağını içeri alır.
- DVD Player, "**Power**" butonuna basılarak kapatılır.

4. Video Player

- Video Player'in kumanda tablosunda, "**On 1 Standby**" butonuna basılır.
- Video kaset, ok işareti ileriye gösterecek şekilde Video Player'a yerleştirilir.
- Kumanda tablosunun üzerindeki "**Play**" butonuna basılır.
- Gösterim bitliğinde "**Stop**" tuşuna basılır.
- "**Eject**" tuşuna basılarak kaset geri alınır.

5. CD Player

- CD Player “**On**” konumuna getirilir.
- Kumanda tablosunda “eject” tuşuna basılarak CD yatağı çıkartılır.
- CD kenarlarından tutularak yazılı ve numaralı yüzü üsta gelecek şekilde CD yatağına yerleştirilir.
- CD kapağı kapandığında “**Play**” tuşuna basılarak CD player çalıştırılır.
- Dinleti bittiğinde “**Stop**” tuşuna basılır.
- “**Eject**” tuşu ile çıkan CD yatağından CD kenarından tutularak alınır; kutusuna koyulur.
- CD Player “**Off**” konumuna getirilir.