

1.RS485 Parameters
a.Set RS485 Communacatio
Komut
Yön
Format
Endpoint
Access Control cihazın
data.value Değeri
0
1

İstek Gövdesi (Remote Serve
{ "action": "run, "name": "device", "args": { "command": "set_RS485_fu "pairKey": "<string>", "deviceKey": "<string>", "deviceId": "<string>", "data": { "value": 1 }, "createdAt": <unix_ms> }

b.Set RS485 Peripheral Type
Komut
Yön
Format
Endpoint
Access Control cihazının l
data.value Değeri
0
1
2

İstek Gövdesi (Remote Serve

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "set_RS485_p",
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceId": "<string>",
    "data": { "value": 1 },
    "createdAt": <unix_ms>
  }
}
```

c.Set RS485 Protocol: 1.OSI

Komut
Yön
Format
Endpoint
Access Control cihazının RS4
data.value Değeri
0
1

İstek Gövdesi (Remote Serve

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "set_RS485_p",
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceId": "<string>",
    "data": { "value": 1 },
    "createdAt": <unix_ms>
  }
}
```

d.Set RS485 Address: 1. Set

Komut
Yön
Format
Endpoint
Access Control cihazının RS.

data.value Değeri
0
1
...
126
127

İstek Gövdesi (Remote Serve

```
{
  "action": "run,
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "set_RS485_a
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceId": "<string>",
    "data": { "value": 1 },
    "createdAt": <unix_ms>
  }
}
```

e.Set RS485 Baut Rate 1. Th

Komut
Yön
Format
Endpoint

Access Control cihazının RS

data.value Değeri
0
1
2
3
4

İstek Gövdesi (Remote Serve

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "set_RS485_b",
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceId": "<string>",
    "data": { "value": 1 },
    "createdAt": <unix_ms>
  }
}
```

e.Set RS485 Data Bit: 1. The

Komut
Yön
Format
Endpoint

Access Control cihazının RS

data.value Değeri

0
1

İstek Gövdesi (Remote Serve

```
{
  "action": "run",
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "set_RS485_d",
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceId": "<string>",
    "data": { "value": 1 },
    "createdAt": <unix_ms>
  }
}
```

f.Set RS485 Parity: 1. The pa

Komut
Yön
Format
Endpoint

Access Control cihazının R

data.value Değeri

0

1

2

İstek Gövdesi (Remote Serve

```
{
  "action": "run,
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "set_RS485_p
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceld": "<string>",
    "data": { "value": 1 },
    "createdAt": <unix_ms>
  }
}
```

g.Set RS485 Stop Bit: 1. The

Komut

Yön

Format

Endpoint

Access Control cihazının R

data.value Değeri

0

1

İstek Gövdesi (Remote Serve

```
{
  "action": "run,
  "name": "device",
  "args": {
    "command": "set_RS485_st
    "pairKey": "<string>",
    "deviceKey": "<string>",
    "deviceld": "<string>",
    "data": { "value": 1 },
    "createdAt": <unix_ms>
  }
}
```

on: Enable / Disable
set_RS485_function
Remote Server → Access Controller
JSON / HTTP POST
https://onloi.universeio.com/nowhere
RS485 Haberleşmesini aktif/deaktif eder. Access Control cihazı işlem sonucunu cmd_response ile uzak sunucuya bildirir.

Açıklama
RS485_Disable(Default)
RS485_Enable

er → Access Controller)
unction",

e: 1.Card Reader 2.Extension Module 3.Access Controller
set_RS485_peripheral_type
Remote Server → Access Controller
JSON / HTTP POST
https://onloi.universeio.com/nowhere
RS485 ile haberleşeceği cihaz türünü seçebilir. Access Control cihazı işlem sonucunu cmd_response ile uzak sunucuya bildirir.

Açıklama
Card_Reader(Default)
Extension_Module
Access_Controller

er → Access Controller)

eripheral_type",

DP 2. Private

set_RS485_protocol

Remote Server → Access Controller

JSON / HTTP POST

<https://onloi.universeio.com/nowhere>

485 protokolünü seçebilir. Access Control cihazı işlem sonucunu **cmd_response** ile uzak sunucuya bildirir.

Açıklama

OSDP(Default)

Private

er → Access Controller)

rotocol",

the RS-485 Address according to your actual needs.

set_RS485_address

Remote Server → Access Controller

JSON / HTTP POST

<https://onloi.universeio.com/nowhere>

485 adresi belirlenebilir. Access Control cihazı işlem sonucunu **cmd_response** ile uzak sunucuya bildirir.

Açıklama
Broadcast to all devices(Default)
RS485_Address is 1
...
RS485_Address is 126
Reserved

er → Access Controller)

ddress",

e baud rate when the devices are communicating via the RS-485 protocol.

set_RS485_baudrate
Remote Server → Access Controller
JSON / HTTP POST
https://onloi.universeio.com/nowhere

3485 ile haberleşeceği baudrate değeri seçebilir. Access Control cihazı işlem sonucunu **cmd_response** ile uzak sunucuya bildirir.

Açıklama
9600(Default)
19200
38400
57600
115200

er → Access Controller)

audrate",

data bit when the devices are communicating via the RS-485 protocol.
set_RS485_databit
Remote Server → Access Controller
JSON / HTTP POST
https://onloi.universeio.com/nowhere
3485 ile haberleşeceği databit değerini seçebilir. Access Control cihazı işlem sonucunu cmd_response ile uzak sunucuya bildirir.

Açıklama
8-bit(default)
7-bit

er → Access Controller)
atabit",

parity when the devices are communicating via the RS-485 protocol.
set_RS485_parity
Remote Server → Access Controller
JSON / HTTP POST
https://onloi.universeio.com/nowhere

RS485 ile haberleşeceği parity değerini seçebilir. Access Control cihazı işlem sonucunu **cmd_response** ile uzak sunucuya bildirir.

Açıklama
None(Default)
Even-Çift
Odd-Tek

er → Access Controller)

arity",

stop bit when the devices are communicating via the RS-485 protocol.

set_RS485_stopbit
Remote Server → Access Controller
JSON / HTTP POST
https://onloi.universeio.com/nowhere

S485 ile haberleşeceği stopbit değerini seçebilir. Access Control cihazı işlem sonucunu **cmd_response** ile uzak sunucuya bildirir.

Açıklama
1(Default)
2

er → Access Controller)

opbit",