

<b>सूचना</b>		<b>वाँशरूम</b>	
<b>डिनर</b>		<b>नाश्ता-चाय</b>	
1	आपका स्वागत है	26	20 मिनट बाद वाशरूम
2	ट्रॅवल्स की जानकारी	27	15 मिनट बाद वाशरूम
3	बस स्वच्छता के नियम	28	10 मिनट बाद वाशरूम
4	बस फिल्क्स की जानकारी	29	5 मिनट बाद वाशरूम
5	सामान की सुरक्षा	30	वाशरूम के लिए रुकते समय
6	डिनर - नहीं रुकेगी		
7	गुड मॉर्निंग – Good Morning		
8	ऑनलाईन तिकीट बुकिंग		
11	डिनर 7 बजे	31	30 मिनट बाद नाश्ता
12	डिनर 7.30 बजे	32	15 मिनट बाद नाश्ता
13	डिनर 8 बजे	33	10 मिनट बाद नाश्ता
14	डिनर 8.30 बजे	34	5 मिनट बाद नाश्ता
15	डिनर 9 बजे	35	नाश्ते के लिए रुकते समय
16	डिनर 9.30 बजे		
17	डिनर 10 बजे		
18	डिनर 10.30 बजे		
19	डिनर 11 बजे		
20	डिनर 11.30 बजे		
21	डिनर 12 बजे		
22	डिनर 12.30 बजे		
23	डिनर 1 बजे		
24	डिनर के लिए रुकते समय		

अनाउंसमेंट ना चले तो BUSFLIX बॉक्स बंद चालू करे

**How to use –**

1. Press the correct number and immediately press "Enter"(Green) key on the keypad.
2. To Stop the playing announcement press "Backspace"(Red) key.

## इस्तेमाल -

1. सही नंबर दबाएं और तुरंत कीपैड पर ग्रीन बटन दबाएं।
  2. अन्नोउंसमेंट को रोकने के लिए लाल बटन दबाएं।

**Restart BUSFLIX box if  
Announcement is not**