

	Dusi		
	सूचना		वॉशरूम
1	आपका स्वागत है	26	20 मिनट बाद वाशरूम
2	ट्रॅवल्स की जानकारी	27	15 मिनट बाद वाशरूम
3	बस स्वछता के नियम	28	10 मिनट बाद वाशरूम
4	बस फ्लिक्स की जानकारी	29	5 मिनट बाद वाशरूम
5	सामान की सुरक्षा	30	वाशरूम के लिए रुकते समय
6	डिनर - <b>नही रुकेगी</b>		
7	गुड मॉर्निंग / Good Morning		
	डिनर		नाश्ता-चाय
11	डिनर 7 बजे	31	30 मिनट बाद नाश्ता
12	डिनर 7.30 बजे	32	15 मिनट बाद नाश्ता
13	डिनर ८ बजे	33	10 मिनट बाद नाश्ता
14	डिनर 8.30 बजे	34	5 मिनट बाद नाश्ता
15	डिनर 9 बजे	35	नाश्ते के लिए रुकते समय
16	डिनर 9.30 बजे		
17	डिनर 10 बजे		
18	डिनर 10.30 बजे		
19	डिनर 11 बजे		
20	डिनर 11.30 बजे		Custom Announcement
21	डिनर 12 बजे	40	10 minutes Break for Namaz
22	डिनर 12.30 बजे		
23	डिनर 1 बजे		
24	डिनर के लिए रुकते समय		

## How to use -

- 1. Press the correct number and immediately press "Enter" (Green) key on the keypad.
- 2. To Stop the playing announcement press "Backspace" (Red) key.

## अनाउंसमेंट ना चले तो BUSFLIX) बॉक्स बंद चालू करे



DUSTIIX					
	पालनपुर - मुंबई		मुंबई - पालनपुर		
41	पालनपर	81	जोगेश्वरी		
42	कनोदर	82	गोरेगाव		
43	छापी	83	मलाड		
44	सिद्धपुर	84	बोरीवली		
45	उंझा	85	दहिसर		
46	उनावा दरगाह	86	काशीमीरा		
47	मेहसाणा	87	गोडबंदर		
48	नंदासन	88	वसई		
49	छत्राल	89	नालासोपारा		
50	कलोल	90	पेल्हार		
51	अहमदाबाद	91	विरार		
52	बरोदा	92	मनोहर		
53	भरुच	93	भिलाड़		
54	अंकलेश्वर	94	वापी		
55	सूरत	95	वलसाड		
56	नवसारी	96	चिखली		
57	चिखली	97	नवसारी		
58	वलसाड	98	सूरत		
59	वापी	99	अंकलेश्वर		
60	भिलाड़	100	भरुच		
61	मनोहर	101	बरोदा		
62	विरार	102	अहमदाबाद		
63	पेल्हार	103	कलोल		
64	नालासोपारा	104	छत्राल		
65	वसई	105	नंदासन		
66	गोडबंदर	106	मेहसाणा		
67	काशीमीरा	107	उनावा दरगाह		
68	दहिसर	108	उंझा		
69	बोरीवली	109	सिद्धपुर		
70	मलाड	110	छापी		
71	गोरेगाव	111	कनोदर		
72	जोगेश्वरी	112	पालनपुर		
-					

**इस्तेमाल** –1. सही नंबर दबाएं और तुरंत कीपैड पर ग्रीन बटन दबाएं। 2. अन्नोउंसमेंट को रोकने के लिए लाल बटन दबाएं।

Restart BUSFLIX box if Announcement is not playing