

MANUAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE, RECEPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS FRECUENTES

AutoTech JPB Solutions - Guía Integrada Cliente & Mecánico de Taller

1. SÍNTOMAS HABITUALES DEL CLIENTE Y PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO EN RECEPCIÓN

Queja o Síntoma del Cliente	Causa Probable en Taller	Acción Requerida y Diagnóstico Paso a Paso
'El limpiavidrios no limpia bien / hace ruido / raya el parabrisas'	Goma de plumilla reseca, desgastada o brazo con falta de tensión.	1. Inspeccionar borde de goma de la plumilla. 2. Verificar si la medida es 18", 20" o 22". 3. Reemplazar plumillas (desenganchar clip en U o bayoneta). 4. Limpiar cristal con desengrasante.
'No baja o no sube el alza vidrios eléctrico (Changan / SUV / Sedán)'	Fusible quemado, botonera conductor fallada, motor 12V o tijera trabada.	1. Revisar fusible de 20A/30A Power Window. 2. Verificar si el botón Window Lock está puesto. 3. Probar llegada de 12V al conector del motor. 4. Si llega energía y no gira, cambiar motor de puerta.
'Se encendió la luz de presión de neumáticos / siento el auto pesado'	Presión de inflado por debajo de especificación o pinchazo lento.	1. Inspeccionar banda de rodamiento. 2. Calibrar neumáticos en frío según tabla recomendada. 3. Resetear sensor TPMS en tablero si aplica.
'Siento un chillido agudo al frenar suavemente'	Pastillas de freno desgastadas hasta el cristal o testigo sonoro activado.	1. Desmontar rueda e inspeccionar grosor de pastillas (< 3mm reemplazar). 2. Revisar si el disco tiene surcos. 3. Aplicar grasa antichirrido al instalar.
'El auto no da arranque / suena un *clic clic* al dar contacto'	Batería descargada/agotada o bornes sulfatados.	1. Medir voltaje de batería en reposo (< 12.2V reemplazar). 2. Limpiar y ajustar bornes. 3. Probar carga de alternador (13.8V - 14.4V).

2. TABLA OFICIAL DE RANGOS DE INFLADO DE NEUMÁTICOS (EN FRÍO)

La presión debe medirse siempre con neumáticos en frío (sin haber circulado más de 2 km):

Tipo de Vehículo	Uso Normal (1-2 ocupantes)	Carga Completa / Carretera	Medidas de Llantas Comunes
Auto Compacto / Hatchback (ej. Fiat Palio)	28 - 30 PSI	31 - 33 PSI	165/70 R13 175/65 R14
Sedán Mediano (ej. Toyota Yaris, Nissan Versa)	30 - 32 PSI	33 - 35 PSI	185/65 R15 195/60 R15
SUV / Crossover (ej. Changan CX70, Chery Tiggo)	32 - 34 PSI	35 - 38 PSI	215/60 R17 225/65 R17
Camioneta / Utilitario de Carga	35 - 38 PSI	40 - 45 PSI (Eje tras.)	205/70 R15C 265/65 R17

3. GUÍA PASO A PASO: CAMBIO DE PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS

1. **Identificación de Tamaño:** Medir la longitud en pulgadas de la plumilla del conductor y copiloto (ej. 18", 20", 22").

2. Protección del Parabrisas: Colocar una franela o paño sobre el parabrisas mientras se levanta el brazo metálico para evitar picaduras si se salta el brazo.

3. Extracción de la Plumilla Antigua: Presionar el clip de seguridad en la base de la plumilla y deslizar hacia abajo liberando el gancho en 'U'.

4. Instalación de la Plumilla Nueva: Insertar el gancho del brazo en el adaptador del limpiaparabrisas nuevo hasta escuchar un *clic* firme.

5. Prueba de Funcionamiento: Accionar el dispensador de agua del limpiaparabrisas y verificar que el barrido sea silencioso y limpie sin dejar franjas.