



Esta página foi traduzida por máquina do inglês.



Como liberar espaço no armazenamento de mídia do Flame

Autodesk Support

23 de março de 2026

Produtos e versões cobertos ▾

questão

Como liberar espaço no armazenamento de mídia do Flame.

Este artigo aborda vários métodos, incluindo VIC (Verificação de integridade de volume), para remover mídia indesejada do armazenamento de mídia do Flame para liberar espaço de armazenamento.

Solução:

Exclua projetos indesejados.

Se houver projetos indesejados no sistema que não estão mais sendo usados e já foram arquivados, siga estas etapas para removê-los:

1. Inicie o Flame.



BR



Entrar

3. Clique em Editar:



selecionar projeto Flame

4. "Na caixa de diálogo Editar projeto, clique no botão "Modificar projeto"" na parte inferior esquerda da caixa de diálogo."
5. "No menu suspenso, selecione "Excluir projeto"."
6. Clique em "Excluir".
7. "Clique em "Confirmar"" para excluir o projeto:"





8. "Para garantir que não haja projetos indesejados de versões anteriores que possam ser excluídos, na área de seleção de projetos, selecione "Todas as versões""."



Use VIC (Verificação de integridade de volume) para localizar e remover quadros sem referência.

É possível que haja mídia sem referência no armazenamento usando espaço. A mídia não referenciada pode ser quadros de vídeo ou áudio que existem no armazenamento de mídia e que não são referenciados por nenhum clipe ou projeto.

As etapas a seguir abrangem o processo de identificação e remoção de mídia sem referência:

1. Execute o seguinte comando a partir de uma casca para identificar a partição stone+wire:

```
/opt/Autodesk/sw/sw_df
```

O resultado deve ser semelhante ao seguinte:

Partition	Free	Total	%use	iFree	
iTotal	%use				
7	1834810	1926635	5	N/A	N/A
N/A					

Neste exemplo, a partição ativa é a Partição 7.

2. Agora, use VIC (Verificação de integridade de volume) para verificar a partição 7 para ver se há alguma mídia não referenciada. Execute o seguinte comando:

```
/opt/Autodesk/io/bin/vic -v stonefs7
```

Se houver alguma mídia sem referência, o resultado será algo semelhante ao seguinte, próximo à parte inferior da saída:

```
Verifying audio stonefs frames ...
    Verified 1 active audio frames

    VIC: Found 25000 active video frames having wire ref count
too high    VIC: Found 1 active audio frame having wire ref
count too high    Recovering lost frames ...
```

```

Recovered 0 lost frames ...
Processing unreferenced
(leaked) media on volume stonefs7...:
{
    Resolution "VIDEO_1920x1080_143": 25000 frame files.
    Resolution "AUDIO_1": 1 sound files.
}
Integrity check successful in 0.388295 sec

Unlocking volume stonefs7 ...

Closing volume
stonefs7...

Uninitialising thread manager.

```

3. A saída anterior mostra que há 25.000 quadros de vídeo sem referência e um quadro de áudio sem referência. Use o VIC novamente com a opção **-f** para remover essa mídia sem referência e liberar o espaço de armazenamento que ela está usando.

AVISO: Usar o VIC com a opção **-f** é destrutivo; pule para a etapa 5 se não tiver certeza sobre como excluir mídia não referenciada.

Se você tiver certeza de que pode excluir com segurança a mídia sem referência, execute o seguinte comando:

```
/opt/Autodesk/io/bin/vic -v stonefs7 -f
```

A saída VIC mostra algo semelhante ao seguinte:

```

VIC: Found 25000 active video frames having wire ref count too high
VIC: Found 1 active audio frame having wire ref count too
high
Recovering lost frames ...
Recovered 0 lost frames ...
Removing unreferenced (leaked) media on volume
stonefs7...:
{
    Resolution "VIDEO_1920x1080_143": 25000 frame files.
    Resolution "AUDIO_1": 1 sound files.
}
Integrity check successful in 0.330049 sec
Unlocking volume stonefs7 ...
Closing volume stonefs7...
Uninitialising thread manager.

```

4. A saída anterior mostra a mídia sem referência sendo removida. Execute o VIC novamente para garantir que não haja mais mídia sem referência na partição:

```
/opt/Autodesk/io/bin/vic -v stonefs7
```

A saída VIC no shell, perto da parte inferior da saída, é semelhante ao seguinte:

```
Recovering lost frames ...
  Recovered 0 lost frames ...
    Processing unreferenced (leaked) media on volume
stonefs7....:
  {
    }
    Integrity check successful in 0.0289726 sec
  Unlocking volume stonefs7 ...
    Closing volume stonefs7...
Uninitialising thread manager.
```

A saída anterior mostra que não há mais arquivos de mídia sem referência nesta partição.

5. Se a saída VIC da etapa 2 mostrar mídia não referenciada na partição stone+wire:

- Se não tiver certeza se eles podem ser excluídos com segurança, execute a VIC com a opção **-p** para despejar qualquer mídia não referenciada em uma nova biblioteca em um projeto existente.
- Inicie o Flame e crie um projeto. Isso pode ser usado para despejar mídia não referenciada para. Quando o novo projeto for criado, saia do Flame.

6. Execute o VIC com as seguintes opções para despejar a mídia não referenciada no projeto "test":

```
/opt/Autodesk/io/bin/vic -v stonefs7 -p test
```

A saída VIC no shell, perto da parte inferior da saída, você deve ver algo semelhante ao seguinte:

```
Recovering lost frames ...
  Recovered 0 lost frames ...
    Processing unreferenced (leaked) media on volume
stonefs7....:
  {
    Resolution "VIDEO_1920x1080_143": 25002 frame files.
    Creating new library "Recovered_Media_flame2018_2_users"
    Adding 25002 frames to library ...
    Resolution "AUDIO_1": 3 sound files.
    Appending to library "Recovered_Media_flame2018_2_users"
    Adding 3 audio segments to library ...
  }
  Integrity check successful in 1.7352 sec
Unlocking volume stonefs7 ...
Uninitialising thread manager.
```

"A saída anterior mostra que o vídeo e o áudio sem referência foram movidos para uma biblioteca chamada "Recovered_Media_flame2018_2_users" dentro do projeto de teste."

7. Inicie o Flame e vá para o projeto de teste.
8. Navegue pela biblioteca de mídia recuperada para determinar se alguma mídia precisa ser salva ou se pode ser excluída com segurança.

Observação: Os quadros de vídeo aparecerão em um clipe grande; role por todo o clipe para ter certeza de que não há nada importante que possa estar no meio ou no final do clipe.

9. Se for determinado que a mídia recuperada pode ser excluída, prossiga excluindo todo o projeto de 'teste' usando o método descrito no início deste artigo.

Remova as bibliotecas temporárias.

As bibliotecas temporárias são criadas no Flame durante a execução de determinadas tarefas, como exportações, por exemplo. Às vezes, essas bibliotecas permanecem em um projeto, por exemplo, quando um trabalho de exportação fica preso na fila do Backburner.

Utilize o comando `vstat` para listar todos os projetos e suas bibliotecas correspondentes.

Isso ajudará a determinar se há bibliotecas temporárias removíveis associadas a esses projetos. Esse comando também é uma ótima maneira de identificar quais projetos estão ocupando mais espaço.

1. Execute o seguinte comando de uma casca para listar os projetos e mostrar suas bibliotecas associadas:

```
/opt/Autodesk/io/bin/vstat -v stonefs7 -l
```

Saída semelhante à seguinte no shell (saída truncada para mostrar somente o projeto afetado):

saída vstat 1 Flame

O texto em vermelho na saída anterior mostra que há uma biblioteca de exportação contendo 25.000 quadros no projeto chamada 'test_project'.

2. Abra o aplicativo Backburner Monitor. Consulte [Como instalar o Backburner Monitor para macOS e Linux](#).
3. "No campo "Gerente" na parte superior esquerda, selecione o gerenciador do Backburner no menu suspenso e, em seguida, pressione o botão Atualizar:"

Seleção do Backburner Monitor Manager Flame

- Os trabalhos associados ao gerenciador selecionado agora são exibidos. No exemplo a seguir, há um trabalho de exportação que foi suspenso antes de ser concluído. Este é o trabalho que criou a biblioteca de exportação mostrada na etapa 1 anterior:

 Trabalhos no Backburner Monitor Flame

- "Na fila do Backburner, pode haver trabalhos com um status diferente, por exemplo, "aguardando", "erro", suspenso." Exclua todos os trabalhos inativos/com falha que possam estar usando espaço de armazenamento.
- "Inicie Flame e entre no projeto do qual o trabalho de exportação com falha foi iniciado. Neste exemplo, "test_project".
- Abra Preferências e selecione a guia Armazenamento:

 bibliotecas temporárias do Flame

- Na seção Bibliotecas temporárias, clique no botão Limpar tudo e clique em Continuar na mensagem de aviso exibida:

 Confirmar exclusão do Flame

- Todas as bibliotecas temporárias associadas ao projeto ativo foram removidas. Você pode verificar isso executando o comando `vstat` novamente:

```
/opt/Autodesk/io/bin/vstat -v stonefs7 -l
```

A biblioteca de exportação foi removida e o espaço de armazenamento que este clipe estava usando foi recuperado:

 saída vstat 2 Flame

Observação: Mesmo depois que os quadros são excluídos, eles podem permanecer em um estado de limpeza no sistema de arquivos e não podem ser removidos.

A reinicialização do stone+wire limpará todos os quadros que possam ser eliminados. O comando é o seguinte (entrar como usuário raiz para executar esse comando):

```
/opt/Autodesk/sw/sw_restart
```

Consulte também:

[Usando vic \(Verificação de integridade de volume\)](#)

Não é possível liberar espaço de armazenamento de mídia após excluir clipes e executar o vic no Flame

Essas informações foram úteis?

Sim

Não

Precisa de ajuda? Pergunte ao Autodesk Assistant!

O assistente pode ajudar você a encontrar respostas ou falar com um agente.

Pergunte ao Assistant ↗

Qual é o seu nível de suporte?

Diferentes planos de assinatura oferecem categorias distintas de suporte. Saiba qual é o nível de suporte do seu plano.

[Visualizar níveis de suporte](#)

Autodesk

Visão geral da empresa (inglês)	Autodesk Foundation (inglês) ↗
Carreiras (inglês)	Sustentabilidade (inglês)
Relação com investidores (inglês) ↗	Fale conosco
Autodesk Trust Center (inglês)	Estudantes e educadores

Como comprar

Visualizar todos os produtos

Comprar com a Autodesk

Opções de renovação

Localizar um parceiro

Vendas e reembolsos

Suporte

Gerenciar sua conta

Fazer o download e instalar o software

Status do produto Autodesk (inglês) ↗

Comunidade Autodesk (inglês)

[Notícias \(inglês\) ↗](#)[Programa de afiliados
\(inglês\)](#)[Escolher seu plano de
assinaturas](#)[Suporte educacional
\(inglês\)](#)[Inclusividade global na](#)[Autodesk \(inglês\)](#)[Pesquisa da Autodesk
↗](#)[Preço pré-pago para
uso ocasional](#)[Entrar em contato com
o suporte](#)[LA28 Games \(inglês\)](#)[Privacidade](#) | [Preferências de cookies](#) | [Informar não conformidade](#) | [Termos de uso](#) | [Avisos legais \(inglês\)](#) |

© 2026 Autodesk, Inc. Todos os direitos reservados