STC 库函数

版本: V10

日期: 2014-5-28

编写: STC 公司

基本说明:

本函数库适用于 STC/IAP15F/L2K61S2 系列 MCU,具体的 MCU 的资源,请参考用户手册中对应的章节。

使用以下的库函数,都必须包含"config.h"文件,里面包含了"STC15Fxxxx.H"头文件。在自己的工程中,加入库函数文件,并且在使用库函数的 C 文件中,包含对应的头文件。这个文档仅仅解释各个库函数里的参数定义和取值,具体的应用例子,请参考例程。相关功能的具体描述,请参考用户手册。

函数目录

| IO 口初始化函数: GPIO_Inilize2 |
|-------------------------------------|
| 定时器初始化函数: Timer_Inilize 3 |
| ADC 初始化函数: ADC_Inilize 4 |
| ADC 电源控制函数: ADC_PowerControl6 |
| ADC 查询转换函数: Get_ADC10bitResult 6 |
| 通用软件延时函数: delay_ms7 |
| 串口初始化函数: USART_Configuration 7 |
| 串口 1 写缓冲函数: TX1_write2buff9 |
| 串口 2 写缓冲函数: TX2_write2buff 10 |
| 串口 1 写数据块函数: PrintString110 |
| 串口 2 写数据块函数: PrintString210 |
| 模拟串口字节发送函数: TxSend10 |
| 模拟串口写数据块函数: PrintString11 |
| EEPROM 多字节读函数: EEPROM_read_n11 |
| EEPROM 多字节写函数: EEPROM_write_n11 |
| EEPROM 扇区擦除函数: EEPROM_SectorErase12 |
| PCA 初始化函数: PCA_Init12 |
| PWM 更新占空比函数: UpdatePwm15 |
| 外中断初始化函数: Ext_Inilize 15 |

IO 口初始化函数: GPIO_Inilize

| 函数名 | GPIO_Inilize |
|--------|--|
| 函数原形 | u8 GPIO_Inilize(u8 GPIO, GPIO_InitTypeDef *GPIOx) |
| 所在文件 | GPIO.c |
| 功能描述 | 对 IO 口初始化 |
| 输入参数 1 | GPIO: 选择以下之一: GPIO_P0, GPIO_P1, GPIO_P2, GPIO_P3, GPIO_P4, GPIO_P5 |
| 输入参数 2 | GPIOx: 配置 IO 口的指针,指定配置的引脚和输入、输出方式,见下表描述。 |
| 返回 | U8,返回 O 表示配置成,返回非 O 表示配置错误。 |

GPIO_InitTypeDef 的定义见于文件 "GPIO.H"。
typedef struct
{
 u8 Mode;
 u8 Pin; //要设置的端口

} GPIO_InitTypeDef; Mode: 配置 IO 的模式,取值见下表:

| Mode 取值 | 功能描述 |
|-------------|------------------------------------|
| GPIO_PullUp | 准双向口,内部弱上拉,可以输出,也可以当输入,当输入时,要先写 1。 |
| GPIO_HighZ | 高阻输入,只能做输入。 |
| GPIO_OUT_OD | 开漏输出,输出0时拉低,输出1时高阻,可以做输入/输出。 |
| GPIO_OUT_PP | 推挽输出,职能做输出,根据具体电路,可能要串电阻以限制电流。 |

Pin: 要配置的某一个回多个 IO, 取值见下表:

| Pin 取值 | 功能描述 |
|--------------|----------|
| GPIO_Pin_0 | 配置 Px.0。 |
| GPIO_Pin_1 | 配置 Px.1。 |
| GPIO_Pin_2 | 配置 Px.2。 |
| GPIO_Pin_3 | 配置 Px.3。 |
| GPIO_Pin_4 | 配置 Px.4。 |
| GPIO_Pin_5 | 配置 Px.5。 |
| GPIO_Pin_6 | 配置 Px.6。 |
| GPIO_Pin_7 | 配置 Px.7。 |
| GPIO_Pin_All | 配置整个8位口。 |

以上参数可以使用或运算,比如:

GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_7;

定时器初始化函数: Timer_Inilize

| 函数名 | Timer_Inilize |
|--------|---|
| 函数原形 | u8 Timer_Inilize(u8 TIM, TIM_InitTypeDef *TIMx) |
| 所在文件 | Timer.c |
| 功能描述 | 对定时器初始化 |
| 输入参数 1 | TIM: 选择以下之一: Timer 0, Timer 1, Timer 2。 |
| 输入参数 2 | TIMx: 配置定时器的指针,指定配置的功能,见下表描述。 |
| 返回 | U8,返回0表示配置成,返回非0表示配置错误。 |

TIM_InitTypeDef 的定义见于文件"timer.H"。

typedef struct

{

u8 TIM_Mode; //工作模式

u8 TIM_Polity; //优先级设置

u8 TIM_Interrupt; //中断允许

u8 TIM_ClkSource; //时钟源

u8 TIM_ClkOut; //可编程时钟输出

u16 TIM_Value; //装载初值

u8 TIM_Run; //是否运行

} TIM_InitTypeDef;

TIM_Mode: 定时器的工作模式:

| TIM_Mode 取值 | 功能描述 |
|---------------------------|-----------------------------------|
| TIM_16BitAutoReload | 配置成 16 位自动重装模式。 |
| TIM_16Bit | 配置成 16 位 (手工重装)模式。 |
| TIM_8BitAutoReload | 配置成8位自动重装模式。 |
| TIM_16BitAutoReloadNoMask | 配置成 16 位自动重装模式,中断自动打开,并且不能屏蔽(禁止)。 |

TIM_Polity: 中断的优先级:

| TIM_Polity 取值 | 功能描述 |
|---------------|----------------|
| PolityHigh | 中断设置为高优先级。 |
| PolityLow | 中断设置为低优先级(默认)。 |

TIM_Interrupt: 中断允许或禁止:

| TIM_Interrupt 取值 | 功能描述 |
|------------------|------------|
| ENABLE | 允许中断。 |
| DISABLE | 禁止中断 (默认)。 |

TIM_ClkSource: 定时器的时钟源选择:

| TIM_ClkSource 取值 | 功能描述 |
|------------------|-----------------------|
| TIM_CLOCK_1T | 定时器的时钟使用 系统时钟 1T 模式。 |
| TIM_CLOCK_12T | 定时器的时钟使用 系统时钟 12T 模式。 |
| TIM_CLOCK_Ext | 定时器的时钟使用外部输入。 |

TIM_ClkOut: 定时器溢出时取反对应 IO 输出高速时钟:

| TIM_ClkOut 取值 | 功能描述 |
|---------------|-------------------------|
| ENABLE | 允许定时器溢出时取反对应 IO 输出高速时钟。 |
| DISABLE | 禁止定时器溢出时取反对应 IO 输出高速时钟。 |

TIM_Value: 一个 16 位的初值。

TIM_Run: 初始化后是否运行定时器:

| TIM_Run 取值 | 功能描述 |
|------------|------------|
| ENABLE | 初始化后运行定时器。 |
| DISABLE | 初始化后停止定时器。 |

ADC 初始化函数: ADC_Inilize

| 函数名 | ADC_Inilize |
|--------|---|
| 函数原形 | void ADC_Inilize(ADC_InitTypeDef *ADCx) |
| 所在文件 | Adc.c |
| 功能描述 | 对 ADC 初始化 |
| 输入参数 1 | ADCxx: 配置 ADC 的指针,见下面描述。 |
| 返回 | 无 |

ADC_InitTypeDef 的定义见于文件 "ADC.H"。

typedef struct

{

u8 ADC_Px; //设置要做 ADC 的 IO, ADC_P10 ~ ADC_P17, ADC_P1_All

u8 ADC_Speed; //ADC 速度 ADC_90T,ADC_180T,ADC_360T,ADC_540T

u8 ADC_Power; //ADC 功率允许/关闭 ENABLE, DISABLE

u8 ADC_AdjResult; //ADC 结果调整, ADC_RES_H2L8,ADC_RES_H8L2

u8 ADC_Polity; //优先级设置 PolityHigh,PolityLow

u8 ADC_Interrupt; //中断允许 ENABLE,DISABLE

} ADC_InitTypeDef;

ADC_Px: 设置要做 ADC 的 IO:

| ADC_Px 取值 | 功能描述 |
|------------|--------------------|
| ADC_P10 | 设置 P1.0 为 ADC 输入口。 |
| ADC_P11 | 设置 P1.1 为 ADC 输入口。 |
| ADC_P12 | 设置 P1.2 为 ADC 输入口。 |
| ADC_P13 | 设置 P1.3 为 ADC 输入口。 |
| ADC_P14 | 设置 P1.4 为 ADC 输入口。 |
| ADC_P15 | 设置 P1.5 为 ADC 输入口。 |
| ADC_P16 | 设置 P1.6 为 ADC 输入口。 |
| ADC_P17 | 设置 P1.7 为 ADC 输入口。 |
| ADC_P1_All | 配置整个8位P1口为ADC输入。 |

以上参数可以使用或运算,比如:

ADC_InitStructure.ADC_Px = ADC_P10 | ADC_P11 | ADC_P12;

ADC_Speed: 设置 ADC 的速度:

| ADC_Speed 取值 | 功能描述 |
|--------------|------------------------|
| ADC_90T | 设置 ADC 时钟为 90 个主时钟周期。 |
| ADC_180T | 设置 ADC 时钟为 180 个主时钟周期。 |
| ADC_360T | 设置 ADC 时钟为 360 个主时钟周期。 |
| ADC_540T | 设置 ADC 时钟为 540 个主时钟周期。 |

ADC_Power: ADC 电源控制:

| ADC_Power 取值 | 功能描述 |
|--------------|----------------|
| ENABLE | 初始化后打开 ADC 电源。 |
| DISABLE | 初始化后关闭 ADC 电源。 |

ADC_AdjResult: ADC 结果调整:

| ADC_AdjResult 取值 | 功能描述 |
|------------------|-----------------------------------|
| ADC_RES_H2L8 | ADC 结果寄存器高字节为结果的高 2 位, 低字节为低 8 位。 |
| ADC_RES_H8L2 | ADC 结果寄存器高字节为结果的高 8 位, 低字节为低 2 位。 |

ADC_Polity: 中断的优先级:

| ADC_Polity 取值 | 功能描述 |
|---------------|----------------|
| PolityHigh | 中断设置为高优先级。 |
| PolityLow | 中断设置为低优先级(默认)。 |

ADC_Interrupt: 中断允许或禁止:

| ADC_Interrupt 取值 | 功能描述 |
|------------------|------------|
| ENABLE | 允许中断。 |
| DISABLE | 禁止中断 (默认)。 |

ADC 电源控制函数: ADC_PowerControl

| 函数名 | ADC_PowerControl |
|--------|---|
| 函数原形 | void ADC_PowerControl(u8 pwr) |
| 所在文件 | Adc.c |
| 功能描述 | 开/关 ADC 电源。 |
| 输入参数 1 | pwr:取值 ENABLE 打开 ADC 电源,取值 DISABLE 关闭 ADC 电源。 |
| 返回 | 无 |

ADC 查询转换函数: Get_ADC10bitResult

| N/4 F | |
|-------|--|
| 函数名 | Get_ADC10bitResult |
| 函数原形 | u16 Get_ADC10bitResult(u8 channel) |
| 所在文件 | Adc.c |
| 功能描述 | 查询方式进行一次 ADC 转换。 |
| 输入参数1 | channel: 要进行转换的 ADC 通道,取值 0~7 其中一个,对应 P1.0~P1.7。 |
| 返回 | 10 位 ADC 值。 |

通用软件延时函数: delay_ms

| | · — |
|--------|---------------------------------|
| 函数名 | delay_ms |
| 函数原形 | void delay_ms(unsigned char ms) |
| 所在文件 | Delay.c |
| 功能描述 | 延时程序。包含 config.h,延时时间会根据主频自动适应。 |
| 输入参数 1 | ms: 延时的 ms 数,1~255。 |
| 返回 | 无 |

串口初始化函数: USART_Configuration

| 函数名 | USART_Configuration |
|--------|---|
| 函数原形 | u8 USART_Configuration(u8 UARTx, COMx_InitDefine *COMx) |
| 所在文件 | Usart.c |
| 功能描述 | 对串口初始化 |
| 输入参数1 | UARTx:要初始化的串口,取值以下之一: USART1, USART2。 |
| 输入参数 2 | COMx: 配置串口的参数指针。 |
| 返回 | U8,返回0表示配置成,返回非0表示配置错误。 |

```
COMx_InitDefine 的定义见于文件"USART.H"。
typedef struct
{
    u8    UART_Mode;
    u8    UART_BRT_Use;
    u32    UART_BaudRate;
    u8    Morecommunicate;
    u8    UART_RxEnable;
    u8    BaudRateDouble;
    u8    UART_Interrupt;
    u8    UART_Polity;
    u8    UART_PSW;
    u8    UART_RXD_TXD_Short;
}
COMx_InitDefine;
```

UART_Mode: 设置 USART 的工作模式:

| UART_Mode 取值 | 功能描述 | |
|-----------------|--------------------------|--|
| UART_ShiftRight | 串口工作于同步输出方式,仅仅用于 USART1。 | |
| UART_8bit_BRTx | 串口工作于8位数据,可变波特率。 | |
| UART_9bit | 串口工作于9位数据,固定波特率。 | |
| UART_9bit_BRTx | 串口工作于9位数据,可变波特率。 | |

UART_BRT_Use: 使用的波特率发生器:

| UART_BRT_Use 取值 | 功能描述 |
|-----------------|--------------------------------|
| BRT_Timer1 | 使用 Timer1 做波特率发生器,仅仅用于 USART1。 |
| BRT_Timer2 | 使用 Timer2 做波特率发生器。 |

UART_BaudRate: 使用的波特率,比如:

COMx_InitStructure.UART_BaudRate = 115200ul; //UL 表示是 unsigned long。

Morecommunicate: 多机通讯允许:

| Morecommunicate 取值 | 功能描述 | |
|--------------------|--------------|--|
| ENABLE | 允许多机通讯。 | |
| DISABLE | 禁止多机通讯 (默认)。 | |

UART_RxEnable: 接收允许:

| UART_RxEnable 取值 | 功能描述 | |
|------------------|-------|--|
| ENABLE | 允许接收。 | |
| DISABLE | 禁止接收。 | |

BaudRateDouble:波特率加倍(仅仅用于 USART1):

| BaudRateDouble 取值 | 功能描述 | |
|-------------------|----------|--|
| ENABLE | 允许波特率加倍。 | |
| DISABLE | 禁止波特率加倍。 | |

UART_Interrupt: 中断允许或禁止:

| UART_Interrupt 取值 | 功能描述 | |
|-------------------|------------|--|
| ENABLE | 允许中断。 | |
| DISABLE | 禁止中断 (默认)。 | |

UART_Polity: 中断的优先级:

| UART_Polity 取值 | 功能描述 |
|----------------|----------------|
| PolityHigh | 中断设置为高优先级。 |
| PolityLow | 中断设置为低优先级(默认)。 |

UART_P_SW: 切换 IO: 对于串口 1 的取值:

| UART_P_SW 取值 | 功能描述 |
|------------------|---------------------------------|
| UART1_SW_P30_P31 | 把串口 1 切换到 P3.0、P3.1。 |
| UART1_SW_P36_P37 | 把串口 1 切换到 P3.6、P3.7。 |
| UART1_SW_P16_P17 | 把串口 1 切换到 P1.6、P1.7。(必须使用内部时钟)。 |

UART_P_SW: 切换 IO: 对于串口 2 的取值:

| UART_P_SW 取值 | 功能描述 | |
|------------------|----------------------|--|
| UART2_SW_P10_P11 | 把串口 2 切换到 P1.0、P1.1。 | |
| UART2_SW_P46_P47 | 把串口 2 切换到 P4.6、P4.7。 | |

UART_RXD_TXD_Short:内部 TXD 与 RXD 同相缓冲输出做中继:对于串口 1 的取值:

| UART_RXD_TXD_Short 取 | 功能描述 |
|----------------------|---------------------------|
| 值 | |
| ENABLE | 允许内部 TXD 与 RXD 同相缓冲输出做中继。 |
| DISABLE | 禁止内部 TXD 与 RXD 同相缓冲输出做中继。 |

串口 1 写缓冲函数: TX1_write2buff

| 函数名 | TX1_write2buff |
|--------|-----------------------------|
| 函数原形 | void TX1_write2buff(u8 dat) |
| 所在文件 | Usart.c |
| 功能描述 | 写入串口 1 发送缓冲,指针+1 |
| 输入参数 1 | dat: 要发送的一字节数据。 |
| 返回 | 无。 |

串口 2 写缓冲函数: TX2_write2buff

| 函数名 | TX2_write2buff |
|--------|-----------------------------|
| 函数原形 | void TX2_write2buff(u8 dat) |
| 所在文件 | Usart.c |
| 功能描述 | 写入串口 2 发送缓冲,指针+1 |
| 输入参数 1 | dat: 要发送的一字节数据。 |
| 返回 | 无。 |

串口 1 写数据块函数: PrintString1

| 函数名 | PrintString1 |
|--------|-----------------------------|
| 函数原形 | void PrintString1(u8 *puts) |
| 所在文件 | Usart.c |
| 功能描述 | 把一个字符串写入串口1发送缓冲,遇到0结束。 |
| 输入参数 1 | puts: 要发送的字符串指针。 |
| 返回 | 无。 |

串口 2 写数据块函数: PrintString2

| 函数名 | PrintString2 |
|--------|-----------------------------|
| 函数原形 | void PrintString2(u8 *puts) |
| 所在文件 | Usart.c |
| 功能描述 | 把一个字符串写入串口2发送缓冲,遇到0结束。 |
| 输入参数 1 | puts: 要发送的字符串指针。 |
| 返回 | 无。 |

模拟串口字节发送函数: TxSend

| 函数名 | TxSend |
|--------|--|
| 函数原形 | void TxSend(u8 dat) |
| 所在文件 | Soft_uart.c |
| 功能描述 | 模拟串口发送,可以定义任意一个 IO 做串口发送,固定为 9600,8,n,1,修改 config 里的 |
| | 时钟频率时,程序会自动适应这个频率,始终保持 9600 的波特率,一般用于测试用途。 |
| | 当发送时,为了避免受中断的影响,会关掉总中断。 |
| 输入参数 1 | dat: 要发送的字节。 |

| YE 1 | 无。 |
|------|----|
|------|----|

模拟串口写数据块函数: PrintString

| 函数名 | PrintString |
|--------|----------------------------|
| 函数原形 | void PrintString(u8 *puts) |
| 所在文件 | Soft_uart.c |
| 功能描述 | 模拟串口发送一个字符串,遇到0结束。用于测试用途。 |
| | 调用了 TxSend 函数 |
| 输入参数 1 | puts: 要发送的字符串指针。 |
| 返回 | 无。 |

EEPROM 多字节读函数: EEPROM_read_n

| 函数名 | EEPROM_read_n | |
|--------|---|--|
| 函数原形 | void EEPROM_read_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number) | |
| 所在文件 | EEPROM.c | |
| 功能描述 | 从 EEPROM 读出多个字节。 | |
| 输入参数 1 | EE_address: 要读出的 EEPROM 的 16 位首地址。 | |
| 输入参数 2 | DataAddress: 读出数据存放的指针。 | |
| 输入参数3 | Number: 要读出的字节数,取值 1~65535 (根据实际情况确定最大值)。 | |
| 返回 | 无。 | |

EEPROM 多字节写函数: EEPROM_write_n

| 函数名 | EEPROM_write_n | |
|--------|--|--|
| 函数原形 | void EEPROM_write_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number) | |
| 所在文件 | EEPROM.c | |
| 功能描述 | 把多个字节写入 EEPROM。 | |
| 输入参数 1 | EE_address: 要写入的 EEPROM 的 16 位首地址。 | |
| 输入参数 2 | DataAddress: 源数据存放的指针。 | |
| 输入参数3 | Number: 要写入的字节数,取值 1~65535(根据实际情况确定最大值)。 | |
| 返回 | 无。 | |

EEPROM 扇区擦除函数函数: EEPROM_SectorErase

| | _ | |
|--------|---|--|
| 函数名 | EEPROM_SectorErase | |
| 函数原形 | void EEPROM_SectorErase(u16 EE_address) | |
| 所在文件 | EEPROM.c | |
| 功能描述 | 擦除 EEPROM 一个扇区。 | |
| 输入参数 1 | EE_address: 要擦除的扇区内的任意一个 16 位地址。 | |
| 返回 | 无。 | |

PCA 初始化函数: PCA_Init

| 函数名 | PCA_Init |
|--------|---|
| 函数原形 | void PCA_Init(u8 PCA_id, PCA_InitTypeDef *PCAx) |
| 所在文件 | PCA.c |
| 功能描述 | 初始化 PCA。 |
| 输入参数 1 | PCA_id:要初始化的 PCA 通道,取以下其一: PCA0, PCA1, PCA2, PCA_Counter。 |
| 输入参数 2 | PCAx: 初始化参数的结构指针。详情看下面的描述。 |
| 返回 | 无。 |

PCA_id: 选择要初始化的 PCA 通道:

| PCA_id 取值 | 功能描述 |
|-------------|----------------------------|
| PCA0 | 初始化 PCA 0 通道。 |
| PCA1 | 初始化 PCA 1 通道。 |
| PCA2 | 初始化 PCA 2 通道。 |
| PCA_Counter | 初始化 PCA 公用计数器,这个最好放在最后初始化。 |

```
PCA_InitTypeDef 的定义见于文件"PCA.H"。
typedef struct
{
    u8 PCA_IoUse;
```

- u8 PCA_Clock;
- u8 PCA_Mode;
- u8 PCA_PWM_Wide;
- u8 PCA_Interrupt_Mode;
- u8 PCA_Polity;
- u16 PCA_Value;
- } PCA_InitTypeDef;

PCA_loUse: 选择 PCA 使用的 IO: 初始化 PCA_Counter 时的取值,初始化 PCAO ~ PCA2 时忽略:

| PCA_loUse 取值 | 功能描述 |
|---------------------|--------------------------------|
| PCA_P12_P11_P10_P37 | 把 PCA 切换到 P1.2、P1.1、P1.0、P3.7。 |
| PCA_P34_P35_P36_P37 | 把 PCA 切换到 P3.4、P3.5、P3.6、P3.7。 |
| PCA_P24_P25_P26_P27 | 把 PCA 切换到 P2.4、P2.5、P2.6、P2.7。 |

PCA_Clock: 选择 PCA 使用的时钟: 初始化 PCA_Counter 时的取值, 初始化 PCA0 ~ PCA2 时忽略:

| PCA_Clock 取值 | 功能描述 |
|---------------------|---|
| PCA_Clock_1T | PCA 使用系统 1T 做时钟。 |
| PCA_Clock_2T | PCA 使用系统 2T 做时钟。 |
| PCA_Clock_4T | PCA 使用系统 4T 做时钟。 |
| PCA_Clock_6T | PCA 使用系统 6T 做时钟。 |
| PCA_Clock_8T | PCA 使用系统 8T 做时钟。 |
| PCA_Clock_12T | PCA 使用系统 12T 做时钟。 |
| PCA_Clock_Timer0_OF | PCA 使用 Timer0 溢出率做时钟。Time0 要另外初始化,速度快时不要开 |
| | Timer0 中断。 |
| PCA_Clock_ECI | PCA 使用外部 ECI 引脚做时钟。 |

PCA_Polity: 中断的优先级: 初始化 PCA_Counter 时的取值, 初始化 PCA0 ~ PCA2 时忽略:

| PCA_Polity 取值 | 功能描述 |
|---------------|---------------------|
| PolityHigh | PCA 中断设置为高优先级。 |
| PolityLow | PCA 中断设置为低优先级 (默认)。 |

PCA_Interrupt_Mode: 中断允许或禁止: 初始化 PCA_Counter 时的取值, 初始化 PCA0 ~ PCA2 时忽略:

| PCA_Interrupt_Mode 取值 | 功能描述 |
|-----------------------|----------------------|
| ENABLE | 允许公用 PCA 定时器中断。 |
| DISABLE | 禁止公用 PCA 定时器中断 (默认)。 |

PCA_Interrupt_Mode: 中断允许或禁止: 初始化 PCA0 ~ PCA2 时的取值,初始化 PCA_Counter 时忽略:

| PCA_Interrupt_Mode 取值 | 功能描述 |
|-----------------------|-------------------|
| ENABLE | 允许 PCA 通道中断。 |
| DISABLE | 禁止 PCA 通道中断 (默认)。 |
| PCA_Rise_Active | PCA 通道上升沿中断。 |
| PCA_Fall_Active | PCA 通道下降沿中断。 |

注意:上面的参数可以做如下组合:

PCA_InitStructure.PCA_Interrupt_Mode = PCA_Fall_Active | ENABLE; //下降沿中断,允许中断。

PCA_InitStructure.PCA_Interrupt_Mode = PCA_Rise_Active | ENABLE; //上升沿中断,允许中断。

PCA_InitStructure.PCA_Interrupt_Mode = PCA_Rise_Active | PCA_Fall_Active | ENABLE; //上升沿、下降沿中断,允许中断。

如果后面使用了 | DISABLE,则中断被禁止。

PCA_Clock: 选择 PCA 使用的时钟: 初始化 PCA_Counter 时的取值, 初始化 PCA0 ~ PCA2 时忽略:

| PCA_Clock 取值 | 功能描述 |
|--------------|------------------|
| PCA_Clock_1T | PCA 使用系统 1T 做时钟。 |
| PCA_Clock_2T | PCA 使用系统 2T 做时钟。 |
| PCA_Clock_4T | PCA 使用系统 4T 做时钟。 |
| PCA_Clock_6T | PCA 使用系统 6T 做时钟。 |

PCA_Mode:设置 PCA 通道的工作模式:初始化 PCA0 ~ PCA2 时的取值,初始化 PCA_Counter 时忽略:

| PCA_Mode 取值 | 功能描述 |
|--------------------------|---------------------------------|
| PCA_Mode_PWM | PCA 通道工作于 PWM 输出模式。 |
| PCA_Mode_Capture | PCA 通道工作于输入捕捉模式。 |
| PCA_Mode_SoftTimer | PCA 通道工作于 16 位软件定时器模式。 |
| PCA_Mode_HighPulseOutput | PCA 通道工作于 16 位软件定时器模式,并且高速输出脉冲。 |

PCA_PWM_Wide: 设置 PCA 通道工作于 PWM 模式时的 PWM 宽度: 初始化 PCA0 ~ PCA2 工作于 PWM 模式时的取值,初始化 PCA_Counter 时或 PCA 通道其它模式时忽略:

| PCA_PWM_Wide 取值 | 功能描述 |
|-----------------|----------------------------------|
| PCA_PWM_8bit | PCA 通道工作于 PWM 输出模式, PWM 宽度为 8 位。 |
| PCA_PWM_7bit | PCA 通道工作于 PWM 输出模式, PWM 宽度为 7 位。 |
| PCA_PWM_6bit | PCA 通道工作于 PWM 输出模式, PWM 宽度为 6 位。 |

PCA_Value:设置 PCA 通道的初值,初始化 PCAO ~ PCA2 时的取值,初始化 PCA_Counter 时忽略。

PWM 更新占空比函数: UpdatePwm

| 函数名 | UpdatePwm |
|--------|--|
| 函数原形 | void UpdatePwm(u8 PCA_id, u8 pwm_value) |
| 所在文件 | PCA.c |
| 功能描述 | 更新 PWM 的占空比。 |
| 输入参数 1 | PCA_id:要更新的 PCA 通道,取以下其一:PCA0,PCA1,PCA2。 |
| 输入参数 2 | pwm_value:新的 PWM 占空比值。这是 PWM 输出低电平的时间。 |
| 返回 | 无。 |

外中断初始化函数: Ext_Inilize

| 函数名 | Ext_Inilize |
|--------|---|
| 函数原形 | u8 Ext_Inilize(u8 EXT, EXTI_InitTypeDef *INTx) |
| 所在文件 | Exti.c |
| 功能描述 | 外中断初始化。 |
| 输入参数 1 | EXT:要初始化的外中断号,取如下值之一: EXT_INT0, EXT_INT1, EXT_INT2, EXT_INT3, |
| | EXT_INT4。 |
| 输入参数 2 | INTx: 初始化结构参数的指针。 |
| 返回 | U8,返回 0表示配置成,返回非 0表示配置错误。 |

```
EXTI_InitTypeDef 的定义见于文件"Exti.H"。
typedef struct
{
    u8 EXTI_Mode;
    u8 EXTI_Polity;
    u8 EXTI_Interrupt;
} EXTI_InitTypeDef;
```

EXTI_Mode:设置外中断的工作模式:初始化 INTO、INT1 时的取值,初始化 INT2、INT3、INT4 时忽略,固定为下降沿中断。

| EXTI_Mode 取值 | 功能描述 |
|-------------------|-----------------|
| EXT_MODE_RiseFall | 外中断工作于上升、下降沿中断。 |

| EXT_MODE_Fall | 外中断工作于下降沿中断。 |
|---------------|--------------|
|---------------|--------------|

EXTI_Polity: 中断的优先级: 初始化 INTO 、INT1 时的取值,初始化 INT2、INT3、INT4 时忽略,固定为低优先级中断。

| EXTI_Polity 取值 | 功能描述 |
|----------------|------------------|
| PolityHigh | 外中断设置为高优先级。 |
| PolityLow | 外中断设置为低优先级 (默认)。 |

EXTI_Interrupt: 中断允许或禁止:

| EXTI_Interrupt 取值 | 功能描述 |
|-------------------|---------|
| ENABLE | 允许外部中断。 |
| DISABLE | 禁止外部中断。 |