

# Преобразователь линейных перемещений ЛИР-ДА13A-ASCII

# ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА ОБМЕНА ДАННЫМИ Modbus ASCII

ВЕРУ.401166.012-01 ИС

#### Оглавление

1. Фо	рмат обмена данными Modbus ASCII	2
1.1.	Обмен данными Modbus ASCII	2
1.2.	Структура ASCII сообщения	3
1.3.	Структура сообщения об ошибке	5
•	нкции Modbus ASCII, поддерживаемые преобразователем перемещений ЛИР-ДА13А	6
2.1.	Запрос данных преобразователя в двоичном коде	6
2.2.	Запрос заводского номера преобразователя	7
<i>2.3.</i>	Запрос версии программы преобразователя	8
2.4.	Сохранение параметров в энергонезависимой памяти	9
2.5.	Сброс параметров в заводские настройки	10
2.6.	Обнуление показаний	11
2.7.	Изменение адреса устройства	12
2.8.	Изменение скорости передачи данных	13

# 1. Формат обмена данными Modbus ASCII.

#### 1.1. Обмен данными Modbus ASCII.

Штоковый преобразователь линейных перемещений ЛИР-ДА13А (далее – преобразователь) имеет последовательный интерфейс RS485 для обмена данными и использует протокол Modbus в режиме RTU. Интерфейс позволяет пользователю посылать команды и запросы в преобразователь с целью получения данных или изменения параметров. Преобразователь при ЭТОМ всегда является устройством.

Параметры связи следующие:

- скорость передачи данных 9600 или 19200 бит/с,
- кол-во бит данных 8,
- бит чётности нет,
- стоповых бит 1.

При включении преобразователя считываются из энергонезависимой памяти (ЭНП) и инициализируются параметры, указанные в табл. 1. Если чтение ЭНП происходит с ошибкой, то параметры принимают значения по умолчанию.

табл. 1 Параметры преобразователя и их значения по умолчанию

Параметр	Значение по умолчанию
Адрес устройства в сети	247 (0xF7)
Скорость передачи	19200 бит/с
Смещение нуля отсчёта	Устанавливается при сборке
Смещение нули оте тета	изготовителем

Все параметры могут быть изменены пользователем (см. п.п. 2.6, 2.7, 2.8) и сохранены в ЭНП (см. п.2.4). Также можно восстановить параметры по умолчанию (см. п.2.5), и затем, при необходимости, сохранить в ЭНП.

OAO «CKE NC»

#### 1.2. Структура ASCII сообщения.

Запрос и ответ имеют структуру, показанную в табл. 2.

табл. 2 Формат кадра запроса в режиме ASCII.

Начало кадра	Адрес	Код функции	Начальный адрес	Кол-во регистров	Данные	Контрольная сумма
:	2 символа	2 символа	4 символа	4 символа	n символов	2 символа

табл. 3 Формат кадра ответа в режиме ASCII.

Начало	Адрес	Код	Кол-во	Данные	Контрольная	Кон	нец
кадра		функции	байтов сумма		кад	цра	
	2	2	2	n	2 символа	CD	LF
•	символа	символа	символа	символов	2 символа	CK	Lr

Началом кадра всегда является символ ":".

Далее символы передаются последовательно. Каждый символ — это шестнадатиричная цифра числа, соответствующего полю «Адрес», «Функция», «Контрольная сумма» или «Данные», представленная байтом в коде ASCII. Например, адрес 0хA7 будет передан как пара байтов 0х41 и 0х37.

При превышении контрольного времени ожидания очередного байта (1c) преобразователь прекращает приём кадра.

**Поле адреса** задаётся ведущим устройством для адресации к преобразователю в сети. При ответе преобразователь указывает в этом поле свой адрес.

В поле **код функции** ведущее устройство задаёт команду или запрос для преобразователя. В ответном сообщении это поле содержит код полученной команды, но в случае ошибки дополнительно старший бит устанавливается в «1».

**Поле данных** является необязательным и может содержать уточнение функции при запросе или данные при ответе. В случае ошибки поле данных содержит код ошибки. Коды ошибок перечислены в табл. 4.

**Окончанием** каждого **кадра** запроса и ответа должна быть пара символов – «возврат каретки» CR (код ASCII - 0D) и «перевод строки» LF (код ASCII – 0A).

**Контрольная сумма** вычисляется по всем полям, кроме «Начало кадра» и «Конец кадра». Суммируются все значения байтов, представленных парами ASCII-кодов, с отбрасыванием битов переноса, затем берётся дополнение полученной суммы. Байт контрольной суммы передаётся в виде двух символов.

Например, для ответа функции запроса заводского номера (см. пример в п.2.2) контрольная сумма будет вычисляться следующим способом:

1) Суммируются все байты (передаваемые двумя ASCII символами)

$$01h + 03h + 00h + 04h + 10h + 00h + 21h + 04h = 3Dh;$$

- 2) Отбрасывается старший байт, полученный в результате переноса при суммировании в данном примере переносов нет;
- 3) Вычисляется дополнение

$$FFh - 3Dh + 1 = C3h$$
.

Контрольная сумма равна C3h.

OAO «CKE NC»

# 1.3. Структура сообщения об ошибке.

Формат кадра ответа при ошибке приёма запроса имеет структуру, показанную в табл. 4 и всегда состоит из 11 символов.

Код функции в ответе соответствует коду функции в запросе, но с установленным в «1» старшим битом.

Код ошибки передаётся в поле данных и соответствует табл. 5.

табл. 4 Формат кадра сообщения об ошибке.

Начало кадра	Адрес	Код функции	Код ошибки	Контрольная сумма		нец цра
:	2 символа	2 символа	2 символа	2 символа	CR	LF

табл. 5 Коды ошибок, возвращаемые преобразователем.

Код	Описание
01	Функция не поддерживается
02	Недопустимый адрес регистра
03	Недопустимое значение в поле данных
08	Ошибка записи/чтения энергонезависимой памяти

При несовпадении принятой контрольной суммы с расчётной принятое сообщение игнорируется и сообщение об ошибке не посылается.

# 2. Функции Modbus ASCII, поддерживаемые преобразователем линейных перемещений ЛИР-ДА13А.

# 2.1. Запрос данных преобразователя в двоичном коде.

Функция позволяет получить от преобразователя текущую координату.

Код функции — 0x03.

Начальный адрес -0x0000.

Количество регистров для чтения – 1.

Количество байтов возвращаемых данных -2.

Количество принятых символов – 17.

Количество возвращаемых символов – 15.

Данные представлены в виде целых двухбайтовых чисел со знаком, принятом в вычислительной технике. Т.е. отрицательные величины содержат «1» в старшем разряде и представляют собой дополнительный код модуля числа.

Единица числа соответствует (равна) 1 мкм.

Каждый байт передаётся двумя символами, соответствующими шестнадцатиричным цифрам, символ старшей цифры передаётся первым.

Пример запроса:

Начало	Адрес	Код	Начальный	Кол-во	Контрольная	Кон	нец
кадра	узла	функции	адрес	регистров	сумма	кад	ιра
•	01	03	00 00	00 01	FB	CR	LF

#### Ответ:

Начало	Адрес	Код	Кол-во	Данные	Контрольная	Кон	нец
кадра	узла	функции	байтов		сумма	кад	цра
:	01	03	02	145E	88	CR	LF

В данном примере ответ содержит символы данных 145E, что соответствует шестнадцатиричному целому числу со знаком 0х145E = 5214мкм.

OAO «CKБ ИС»

# 2.2. Запрос заводского номера преобразователя.

Возвращает 4 байта (8 ASCII-символов), описывающих заводской номер (начиная со старшего символа).

Код функции – 0x03.

Начальный адрес -0x0004.

Количество регистров для чтения – 2.

Количество принятых символов – 17.

Количество возвращаемых символов – 19.

Пример запроса:

Начало	Адрес	Код	Начальный	Кол-во	Контрольная	Кон	нец
кадра	узла	функции	адрес	регистров	сумма	кад	ιра
:	01	03	00 04	00 02	<b>F6</b>	CR	LF

#### Ответ:

Начало	Адрес	Код	Кол-во	Данные	Контрольная	Кон	нец
кадра	узла	функции	байтов		сумма	кад	ιра
:	01	03	04	10 00 21 04	С3	CR	LF

В данном примере поле данных ответа содержит:

- 10 год выпуска (две последние цифры числа 2010);
- 002104 зав. номер в символьном представлении.

# 2.3. Запрос версии программы преобразователя.

Функция возвращает 2 байта (4 ASCII-символа) версии прошивки преобразователя.

Код функции – 0x03.

Начальный адрес -0x0006.

Количество регистров для чтения – 1.

Количество принятых символов – 17.

Количество возвращаемых символов – 15.

Пример запроса:

Начало	Адрес	Код	Начальный	Кол-во	Контрольная	Кон	нец
кадра	узла	функции	адрес	регистров	сумма	кад	ιра
:	01	03	00 06	00 01	<b>F5</b>	CR	LF

#### Ответ:

Начало	Адрес	Код	Кол-во	Данные	Контрольная	Кон	нец
кадра	узла	функции	байтов		сумма	кад	ιра
:	01	03	02	15 00	<b>E5</b>	CR	LF

B данном примере поле данных ответа содержит версию микропрограммы -15.0.

OAO «CKE UC»

# 2.4. Сохранение параметров в энергонезависимой памяти.

Код функции — 0x05.

Ячейка – **0х0001**.

Количество передаваемых байтов – 8.

Количество возвращаемых байтов – 8.

Функция инициирует запись параметров (скорость обмена, адрес в сети и смещение нуля) в энергонезависимую память. Для инициирования операции байт данных запроса должен содержать 0xFF00. Для всех остальных значений возвращается сообщение об ошибке с кодом 0x03.

Пример запроса:

Адрес	Код	Ячейка		Данные		Контрольная	
	функции					сумма	ı CRC
0x21	0x05	0x00	0x00 0x01		0x00	0xDA	0x9A

#### Ответ:

Адрес	Код	Ячейка		Данные		Контрольная	
	функции					сумма CRC	
0x21	0x05	0x00	0x00 0x01		0x00	0xDA	0x9A

Ответ об успешном выполнении является эхом запроса.

# 2.5. Сброс параметров в заводские настройки.

Код функции — 0x05.

Ячейка – **0х0002**.

Количество передаваемых байтов – 8.

Количество возвращаемых байтов -8.

Функция устанавливает параметры по умолчанию в соотв. с табл. 1.

Для инициирования операции байт данных запроса должен содержать 0xFF00. Для всех остальных значений возвращается сообщение об ошибке с кодом 0x03.

Пример запроса:

Адрес	Код	Ячейка		Данные		Контрольная	
	функции					сумма	ı CRC
0x01	0x05	0x00	0x00 0x02		0x00	0x2D	0xFA

#### Ответ:

Адрес	Код	Ячейка		Данные		Контрольная	
	функции					сумма CRC	
0xF7	0x05	0x00	0x00 0x02		0x00	0x39	0x6C

Преобразователь в поле «Адрес узла» ответа устанавливает новый адрес, т.е. 0xF7.

Ответ происходит на текущей скорости обмена, после ответа преобразователя скорость изменяется на 19200 б/с.

Замечание. Для сохранения новых параметров в энергонезависимой памяти следует дополнительно сохранить параметры в ЭНП (см. п.2.4).

OAO «СКБ ИС»

# 2.6. Обнуление показаний.

Код функции — 0x05.

Ячейка – **0х0003**.

Количество передаваемых байтов – 8.

Количество возвращаемых байтов – 8.

Функция инициирует обнуление показаний преобразователя при положении штока в данный момент. Дальнейшие измерения будут проводиться, относительно этого положения как нулевого.

Для инициирования операции байт данных запроса должен содержать 0xFF00. Для всех остальных значений возвращается сообщение об ошибке с кодом 0x03.

## Запрос:

Адрес	Код	Ячейка		Данные		Контрольная	
	функции					сумма CRC	
0x0A	0x05	0x00 0x03		0xFF	0x00	0x7D	0x41

#### Ответ:

Адрес	Код	Ячейка		Данные		Контрольная	
	функции					сумма CRC	
0x0A	0x05	0x00 0x03		0xFF	0x00	0x7D	0x41

Ответ об успешном выполнении является эхом запроса.

Замечание. Для сохранения нового состояния в энергонезависимой памяти следует дополнительно послать сообщение (см. п.2.4).

# 2.7. Изменение адреса устройства.

Код функции — 0x06.

Регистр — 0x0200.

Количество передаваемых байтов – 7.

Количество возвращаемых байтов – 7.

Функция изменяет адрес устройства в сети. Новый адрес задаётся одним байтом двоичного представления целого беззнакового числа. Адрес должен быть в диапазоне от 1 до 247.

#### Пример запроса:

Адрес	Код функции	Регистр		Данные	Контрольная сумма CRC	
0x21	0x06	0x02 0x00		0x01 0xF7	0xF8	0x8F

#### Ответ:

Адрес	Код	Регистр		Данные	Контр	ольная
	функции				сумм	a CRC
0x21	0x06	0x02 0x00		0x01 0xF7	0xF8	0x8F

Ответ преобразователя является эхом запроса, т.е. содержит старый адрес в поле «Адрес» и новый – в поле «Данные».

Сразу после успешного выполнения данной команды и ответа преобразователь работает по новому адресу.

Для сохранения изменённого адреса в энергонезависимой памяти следует дополнительно послать сообщение (см. п.2.4).

Замечание. Адрес 248 (0xF8) посредством данной функции установить невозможно, но он присваивается при сбросе параметров в заводские настройки (см. 2.5).

OAO «СКБ ИС»

## 2.8. Изменение скорости передачи данных.

Код функции — 0x06.

Регистр – **0х0201**.

Количество передаваемых байтов – 7.

Количество возвращаемых байтов – 7.

Функция задаёт скорость передачи данных в сети для устройства. Запрос содержит один байт данных — 0x02 для установки скорости 9600 бит/с или 0x03 — для 19200 бит/с.

Пример запроса:

Адрес	Код функции	Регистр		Данные	•	ольная a CRC
0x21	0x06	0x02	0x01	0х02 или 0х03	0x78	0xDE

#### Ответ:

Адрес	Код	Регистр		Данные	Контр	ольная
	функции				сумма CRC	
0x21	0x06	0x02	0x01	0х02 или 0х03	0x78	0xDE

Преобразователь изменяет скорость передачи только после распознавания корректной команды и ответа. Ответная посылка происходит на прежней скорости, затем скорость изменяется.

В случае успеха ответная посылка является эхом запроса.

Для сохранения изменённой скорости обмена в энергонезависимой памяти следует дополнительно послать сообщение (см. п.2.4).



Адрес: 195009, Санкт-Петербург, Кондратьевский 2-А, ОАО «СК БИС»

Тел.: (812) 334-17-72, Факс: (812) 540-29-33

Web: www.skbis.ru, E-mail: lir@skbis.ru

OAO «CKE UC»