


- 1. INSTALAÇAO
- 1.1. Mecânica
- 1.1.1 Instalação do Controlador P301
- 1º Fixar quatro parafusos fenda M6x15mm no painel. Não é necessário o uso de arruelas.
- 5° Encaixar o controlador nos paratusos.
- 3º "Deslizar" o controlador nos parafusos pelo oblongo de fixação do gabinete.







Instruções gerais para instalação mecânica



dissipadores. dos barramentos de entrada e saída. Nesta área, há fluxo de ar para refrigeração dos Na instalação do controlador, manter uma área livre de pelo menos 15cm acima e abaixo

garantir confinamento dos controladores em encapsulamento robusto contra explosão. equipamentos intrinsecamente seguros, assim, para instalação em áreas classificadas, Os controladores P301 não estão em conformidade com as normas que regularizam os





11 4223-5140 vendas@contemp.com.br

Contemp

11 4223-5125 suporte.tecnico@contemp.com.br





# **GUIA DE INSTALAÇÃO** CONTROLADOR DE POTÊNCIA Mod.: P301

Versão 1.01 / Revisão 7

elétrica de potência, e a norma NBR 247-3 para correta escolha do cabeamento. Além das instruções a seguir elencadas, seguir a norma NBR 5410 para correta instalação

- Instalar chave seccionadora na entrada do circuito de potência.
- Instalar contatora antes do controlador P301 para adequado intertravamento de
- Instalar fusíveis ultra-rápidos para proteção do controlador contra sobrecorrente.


Segue tabela com modelos de fusíveis recomendados.


Sugardo de Fusiveis							
(sSA) ISI	Bussmann	(sSA) fSI	Sitor	\(A)x&ml ləvizuƏ (sSA)x&mtSl	Corrente		
4650	170M1567	096 <del>1</del>	3NE8 721-1	100/10000	A001		
16000	170M1569	17000	3NE8 724-1	200/87000	A021		
28000	170M1570	30000	3NE8 725-1	200/87000	A00S		
91200	170M1571	22000	3NE8 727-1	520/136000	A02S		
		1					


- este estiver ligado. choques elétricos mesmo desligados. Nunca retirar a tampa do controlador quando manuseio, pois existem elementos que armazenam energia e podem causar P301, desligar a chave seccionadora e aguardar pelo menos cinco minutos para Antes de manusear as conexões elétricas de potência, desligar o controlador
- Certificar-se do adequado aterramento do controlador.

## Recomendações gerais para o adequado funcionamento elétrico

- comando por sobrecorrente. a corrente máxima de trabalho. Esta prática previne, com segurança, o desarme do Na compra do controlador, especificar a corrente nominal, pelo menos, 15% maior que
- Certificar-se do adequado aterramento do controlador.
- este estiver ligado. choques elétricos mesmo desligados. Nunca retirar a tampa do controlador quando manuseio, pois existem elementos que armazenam energia e podem causar P501, desligar a chave seccionadora e aguardar pelo menos cinco minutos para Antes de manusear as conexões elétricas de potência, desligar o controlador
- Certificar-se do adequado aterramento do controlador.







### 1.2.2. Ligação da potência

As conexões elétricas de potência compreendem a ligação da rede elétrica na entrada de potência, e da carga a ser acionada na saída de potência.

Para conexão elétrica dos elementos que compõem o circuito de potência, o controlador P301 dispõe de terminais fixados com parafusos Allen M10 (P301 até 150A) ou Allen M12 (P301 acima de 150A), nos quais podem ser inseridos barramentos ou cabos.

FIXAÇÃO DE CABOS E BARRAMENTOS						
CONTROLADORES DE 100 E 150A						
Opções entre cabos e barramentos	Fixação Recomendada	Torque Recomendado				
1 cabo de 1,5 a 25mm²	Ponta do cabo com terminal anel tubular de 1 furo	15N.m				
1 cabo de 35 a 70mm², ou 2 cabos de 25 a 35mm²	Ponta de cabo sem terminal	15N.m				

CONTROLADORES DE 200 E 250A						
Opções entre cabos e barramentos	Fixação Recomendada	Torque Recomendado				
1 cabo de 1,5 a 70mm²	Ponta do cabo com terminal anel tubular de 1 furo	28N.m				
1 cabo de 95 a 185mm², ou 2 cabos de 50 a 95mm²	Ponta de cabo sem terminal	28N.m				
1 barramento	Largura até 25mm	28N.m				

# Instruções gerais para instalação elétrica da potência






Antes de manusear qualquer conexão ou ligação elétrica, certificar-se de que o controlador e a chave seccionadora estejam desenergizados. Sempre conferir as ligações elétricas antes de ligar o controlador.

## 1.2 Elétrica

## 1.2.1. Ligação do comando

As conexões elétricas de comando compreendem a alimentação da placa eletrônica de comando e a ligação de todos os sinais elétricos de baixa potência sinalizados na figura a seguir.

Para as ligações, são disponibilizados conectores tipo plug-in que permitem uso de terminais ou condutores elétricos de até 4mm² (12AWG) para ligação da alimentação e relés, e de até 1,5mm² (16 AWG) para ligação do sinal de comando e entrada digital.




#### Instruções gerais para instalação elétrica do comando:

- Alimentar o comando através de rede própria para instrumentação, isenta de flutuações de tensão e interferências.
- Para ligar sinal de tensão, corrente ou potenciômetro na entrada do sinal de comando do controlador, utilizar condutores de cobre, preferencialmente trançados com cordoalha aterrada no ponto de origem do sinal. Canalizar estes condutores em eletrodutos aterrados, separados dos condutores de alimentação e potência.
- Para minimizar a suscetibilidade eletromagnética do controlador, utilizar filtros RC em paralelo às bobinas de contatores e solenoides.

5


#### Ligação da potência para controladores de duas fases controladas



# Obs.:

- Nas cargas com ligação em estrela, não aterrar o ponto comum ou mesmo ligá-lo ao neutro.
- 0 controlador detecta automaticamente a sequência de fases (R, S, T).

## Ligação da potência para controladores de três fases controladas



#### 0bs.:

- Nas cargas com ligação em estrela, não aterrar o ponto comum ou mesmo ligá-lo ao neutro.
- O controlador detecta automaticamente a sequência de fases (R, S, T).