## Layer 0

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esc ` | Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | BS |
| Tab | A | S | D | F | G | H | J | K | L | | Enter |
| Any 0x5700 | | Z | X | C | V | B | N | M | < , | ↑ | > . |
| *Ctrl | *Win | *Alt | Space Layer(2) | | Space Layer(1) | | MO(3) | | ← | ↓ | → |

## Layer 1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ ` | ! 1 | @ 2 | # 3 | $ 4 | % 5 | ^ 6 | & 7 | * 8 | ( 9 | ) 0 | Del |
| | | | | | _ - | + = | { [ | } ] | ? / | \| \\ | |
| | | | | | | : ; | " ' | ▽ | Page Up | ▽ | |
| ▽ | ▽ | ▽ | *Shift | | | | Insert | Home | Page Down | End | |

## Layer 2

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C+S Esc | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | *C+A Del |
| | *Ctrl Home | *Ctrl End | *Ctrl Page Up | *Ctrl Page Down | | | | | F11 | | F12 |
| | | *C+W ← | *C+W → | | | Print Screen | Scroll Lock | Pause | Play | Audio Vol + | Audio Mute |
| ▽ | ▽ | ▽ | | | Shift* | | App | Screen - | Audio Vol - | Screen + | |

## Layer 3

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esc | | | | | | | | | | | MO(4) |
| | Hue - | Hue + | Sat - | Sat + | | | | | | Mouse Btn3 | |
| ▽ | | RGB Toggle | RGB Mode + | Bright - | Bright + | | Mouse Btn5 | Mouse Btn4 | Mouse Wh ↑ | Mouse ↑ | Mouse Wh ↓ |
| ▽ | ▽ | ▽ | Mouse Btn1 | | Mouse Btn2 | | | Mouse ← | Mouse ↓ | Mouse → | |

## Layer 4

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reset | | | | | | | | | | | ▽ |
| | M3 | | | | | | | | | | |
| AG TOGG | M0 | M1 | M2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |