



Painel de instrumentos, símbolos

OTIAdriver

Significado dos símbolos

Símbolos	Significado/Comentário
	Símbolo de aviso vermelho. Pare imediatamente o caminhão e desligue o motor. Há uma falha grave no caminhão. Vem junto com um sinal acústico e uma mensagem no painel de instrumentos.
	Luz constante: freio de estacionamento aplicado. Luz piscante: Falha no freio de estacionamento.
	Luz de aviso de perigo acesa.
	Falha relacionada às emissões. Entre em contato com uma oficina autorizada Volvo, há uma falha que pode afetar as emissões do caminhão.


OTIAdriver

Significado dos símbolos

Símbolos	Significado/Comentário
	Estradas escorregadias.
	Luz piscante: Controle ativo de aderência , sistema de controle de tração, ESP e/ou ABS ativo. Luz constante: Falha de ESP.
	Alerta do freio, falha ou pressão do ar baixa no sistema de freios .
	Símbolo vermelho: Falha ou pressão crítica do ar, parar o caminhão imediatamente. Símbolo amarelo: Falha grave ou pressão de ar muito baixa.
	Baixa pressão do ar, sistema de freios.
	Temperatura do líquido de arrefecimento.
	Símbolo vermelho: Parar o caminhão imediatamente e deixar o motor em marcha lenta até que o alerta seja emitido. Símbolo amarelo: Reduzir a carga no motor e conduza com cuidado.

OTIAdriver

Significado dos símbolos

Símbolos	Significado/Comentário
	Bateria.
	Símbolo vermelho: Falha no carregamento do alternador. Símbolo amarelo: O assistente de autoinicialização é ativado automaticamente.
	Falha no sistema de limpeza de gases de escape .
	Falha no EBS, reboque.
	Falha do ABS , caminhão.
	Falha no ABS, reboque.
	Active Grip Control (Controle ativo de aderência) e/ou sistema de controle de tração desengatado.

OTIAdriver

Significado dos símbolos

Símbolos

Significado/Comentário



Auto Hold (Retenção automática).



Acesso do encarroçador aos freios.



Partida do motor bloqueada pelo sistema do encarroçador.

PTO

Tomada de força.



Nível de carga, modo manual.



Suspensão a ar, nível de balsa.



Suspensão a ar, nivelamento de carga inibido.

OTIAdriver

Significado dos símbolos

Símbolos

Significado/Comentário

Funções do truque



Apenas como exemplo, dependendo da configuração do eixo do caminhão, o símbolo pode parecer diferente.

Tração máxima.



Apenas como exemplo, dependendo da configuração do eixo do caminhão, o símbolo pode parecer diferente.

Pisca à esquerda



A seta pisca para o caminhão, o retângulo para um reboque acoplado.

Se houver uma falha na lâmpada, o símbolo pisca com o dobro da velocidade.

Pisca à direita



A seta pisca para o caminhão, o retângulo para um reboque acoplado.

Se houver uma falha na lâmpada, o símbolo pisca com o dobro da velocidade.

OTIAdriver

Significado dos símbolos

Símbolos

Significado/Comentário



Mau funcionamento do airbag.

Monitoramento da pressão dos pneus.



Se o símbolo piscar quando o caminhão for ligado, isso significa que existe uma avaria no sistema de monitoramento da pressão dos pneus e uma pressão incorreta dos pneus em um ou mais pneus.



Alerta de colisão com frenagem de emergência desativado ou com mau funcionamento.



Assistente frontal de curto alcance (Front Short Range Assist) desativado ou com defeito.



O Side Collision Avoidance Support (Auxílio para prevenção de colisões laterais) desativado ou com mau funcionamento.

OTIAdriver

Significado dos símbolos

Símbolos	Significado/Comentário
	<u>Suporte de manutenção na faixa</u> desativado ou com mau funcionamento.
	Alta temperatura de exaustão durante a <u>regeneração</u> .
	<u>Regeneração</u> automática inibida.
	Sensor de chuva ativo.
	<u>Piloto automático em declive</u> .
	<u>Piloto automático</u> .
	<u>Piloto automático adaptativo</u> .
	Intervalo de tempo para o <u>piloto automático adaptativo</u> .

OTIAdriver

Significado dos símbolos

Símbolos

Significado/Comentário



Pilot Assist.



Notificação ativa.



Relógio do alarme definido.



Verificação antes da viagem em andamento.



Atualização de software disponível.



Drenagem do filtro de combustível.

OTIAdriver

Significado dos símbolos

Símbolos	Significado/Comentário
	Baixa temperatura ambiente, risco de condições de gelo.
	<u>Luzes de posição</u> ligadas.
	<u>Luz alta</u> ligada.
	<u>Troca automática</u> dos faróis
	<u>Faróis de neblina dianteiros</u> ligados.
	<u>Faróis de neblina traseiros</u> ligados.
	Aviso do <u>cinto de segurança</u> .

OTIAdriver