
微机原理与接口技术

第九讲 ARM汇编程序设计




```
ldr r2, [sp, #12]
ldr r3, [sp, #8]
cmp r2, r3
bgt .L7
ldrlt r1, [sp, #4]
ldrge r1, [sp, #4]
sublt r1, r1, #1
```



- * 复位过程
- *启动模式
- *存储器重映射

复位过程:

Cortex-M4 处理器在复位后以及开始执行程序前,会固定地从地址 0x00000000 处读出第一个字,该字是主栈指针的初始值,从地址 0x00000004 处读出第二个字,该字是复位处理代码起始地址的复位向量。处理器读出这两个字后,分别赋给MSP和程序计数器PC,然后以此来取第一条指令执行。



启动模式选择:

由用户通过硬件配置方式或软件配置方式选择具体映射哪个地址空间 到地址0x00000000 处。例如: 当选择主flash 时,就是把主flash 的地址0x08000000 映射到地址0x00000000 处。

地址空间	地址范围	大小
主 flash	0x08000000~0x080FFFFF	1 MB
系统存储器	0x1FFF0000~0x1FFF77FF	30 KB
SRAM1	0x20000000~0x2001BFFF	112 KB

通过硬件配置选择启动模式: STM32F4xx 处理器提供了通过BOOT1 和BOOT0 硬件引脚选择启动模式的方式。

BOOT1	воото	启动模式
x	0	主 flash
0	1	系统存储器
1	1	SRAM1


通过软件配置选择存储器重映射: STM32F4xx 处理器有一个SYSCFG存储器重映射寄存器(SYSCFG_MEMRMP),此寄存器的最低2位bits<l: 0> MEM_MODE 用于对存储器重映射进行配置,由软件置1和0


MEM_MODE		方 傑嬰咖			
bit<1>	bit<0>	存储器映射选择			
0	0	把主 flash 映射到地址 0x00000000			
0	1	把系统存储器映射到地址 0x00000000			
1	0	把 FSMC Bank1 (NOR/PSRAM 1 和 2) 地址 0x60000000 映射到地址 0x00000000			
1	1	把 SRAM1 映射到地址 0x00000000			


注:可变静态存储控制器(flexible static memory controller, FSMC)用于扩展存储器。


顺序结构设计

选择结构设计










循环结构设计



子程序结构设计

1、子程序的调用一般是通过BL指令来实现的,使用方式为:

BL funcname (funcname 是调用的子程序的名称)

2、子程序返回

BX LR

或 MOV PC, LR

或 STMFD SP!, {R0-R7, LR} ; 把要保护的寄存器内容压入堆栈

LDMFD SP!, {R0-R7, PC} ;恢复寄存器内容,原 LR 值传送到 PC

汇编语言程序中使用子程序,需要注意两个问题:

1、现场保护, 2、参数传递

现场保护:一般是通过批量存储指令STMFD 和批量加载指令LDMFD 完成。在进入子程序后调用STMFD 把要保护的寄存器内容压入堆栈,在子程序返回时调用LDMFD 恢复寄存器内容。

参数传递:可以通过寄存器传递,也可以用堆栈传递。用寄存器传递参数是最简单的方法:可以向子程序传入参数(入口参数),也可以将子程序运行的结果通过寄存器返回(出口参数)。

参数传递:入口参数为R0,出口参数为R1。

```
22
                ;初始化寄存器
               LDR RO, =N ;初始化循环计数值
23
24
               BL funcadd
                ;此时 R1 中是计算结果
25
26
   deadloop
                   deadloop ;无限循环
27
   : 子程序: 人口参数 R0, 出口参数 R1
29
   funcadd
30
               MOV
                     R1.
                         #0
                                 : 初始化计算结果
31
                ; 将数值 N, N-1, ..., 2, 1 相加, 计算结果在 R1 中
32
   loop
33
               ADD
                    R1. R0 : R1 = R1 + R0
                     RO, #1;减小RO,更新标志位('S'后缀)
               SUBS
34
                     loop ;若上一条 SUBS 指令计算结果非 0,则跳到 loop
35
               BNE
36
               BX
                    LR
                            : 子程序返回
37
               NOP
38
               END
```

26 可执行映像文件的构成及各个段在存储器中的位置(以4-6为例) 27 LDR ; asm4-6.s 28 LDR R1. 2 ; 栈配置 29 LDR 0x00000400 Stack Size EQU ; 定义栈空间大小 30 Init RW 4 AREA MyStack, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 ;声明栈段 31 CMP R1. R3 SPACE Stack_Size ; 分配内存空间 5 Stack_Mem 32 LDRCC R2. __initial_sp 33 STRCC R2. 7 34 BCC Init_RW ; 异常/中断向量表(复位后,向量表位于地址0处) 35 Reset, DATA, READONLY ;声明 Reset 数据段 9 36 ; 栈顶地址(MSP 初始值) 37 MOV R2. DCD initial sp 10 _Vectors ;"复位"异常处理代码的起始地址 38 Init_ZI 11 DCD Reset_Handler 39 CMP R3. R1 12 40 ;表示接下来的代码为 THUMB 指令集 THUMB 13 41 BCC Init_ZI PRESERVES :表示接下来的代码保持8字节栈对齐 14 42 Init, CODE, READONLY ;声明代码段 15 AREA 43 IMPORT Image\$\$ER_IROM1\$\$RO\$\$Base ; RO 段起始地址 16 44 LDR RO. 17 IMPORT ImageSSER IROM1SSROSSLimit ; RO 段末地址后面的地址,即 RW 段起始地址 R1, [R0] 18 IMPORT | Image\$\$RW_IRAM1\$\$RW\$\$Base | ; RW 段在 RAM 里的运行区起始地址 45 LDR 46 LDR R2. IMPORT | ImageSSRW_IRAM1\$\$RW\$\$Limit | ; RW 段在 RAM 里的运行区末地址后面的地址 19 47 SP!. STMFD IMPORT | ImageSSRW_IRAM1\$\$ZI\$\$Base | ; ZI 段在 RAM 里的运行区起始地址 20 48 BL Hex2String 21 IMPORT | Image\$\$RW_IRAM1\$\$ZI\$\$Limit ; ZI 段在 RAM 里的运行区末地址后面的地址 49 22 ENTRY 50 23 :"复位"异常处理代码

```
; RW 段和 ZI 段初始化代码(第 25~41 行); 完成 RW 段数据的拷贝和 ZI 段的清零
                                Options for Target 'Target 1'
                                Device | Target | Output | Listing | User | C/C++ (AC6) | Asm | Linker | Debug | Utilities |
                                 Use Memory Layout from Target Dialog
                                                                                   X/O Base
                                      Make RW Sections Position Independent
                                                                                   R/O Base:
                                    Make RO Sections Position Independent
                                                                                   R/W Base
                                                                                            0x38000000
                                    ☐ Don't Search Standard Libraries
                                                                              disable Warnings:
                                    Report 'might fail' Conditions as Errors
                                    Scatter
                                                                                                      • ...
                                    controls
                                            -cpu Cortex-M7.fp.dp *.o
                                             ro-base 0x08000000 --entry 0x08000000 --ow-base 0x38000000 --entry Reset Handler -first Vector
                                                             OK
                                                                           Cancel
                                                                                       Defaults
                                                                                                                   Help
```

Reset_Handler

24

25

```
; RW 段数据的拷贝: 从 Image 里的加载区拷贝到 RAM 里的运行区(第 26~34 行)
                      = Image$$ER_IROM1$$RO$$Limit
                      = Image$$RW_IRAM1$$RW$$Base
                      = Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Base
                      RO . #4
                     R1 ], #4
             ; ZI 段清零: ZI 段在 RAM 里的运行区全部清零(第 35~41 行)
                      = Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit
            STRCC R2, R3, #4
   : 功能代码: 将 4 位十六进制数转换为相应的 ASCII 码字符串
                      =Number
                                ; 待转换的 4 位十六进制数的地址
                                : 待转换的 4 位十六进制数存入 R1
                      =String
                                ;把存放字符串的首地址存入 R2
                       {R1-R2};把R1~R2压入堆栈,倒序压入(先R2后R1)
                                ;调用子程序
                   SP!, {R1-R2}; 参数出栈(释放保存 R1~R2 的栈空间)
             ;此时 String 中是转换完的字符串
51
   deadloop
52
                            : 无限循环
                deadloop
53
   ; 子程序 Hex2String: 4 位十六进制数转换为字符串
54
   Hex2String
55
                        {R0-R6, LR} ;保护现场, R0~R6, LR 人栈
            STMFD
56
            ADD
                           #8*4
                                 ; 使 SP 指向参数 ( 跳过栈顶的 8 个寄存器 )
                  R6.
57
            LDR
                      R6 . #4
                               ;取出待转换的 4 位十六进制数到 RO, R6 加 4
58
                      「R6];取出存放字符串 4 字节单元的首地址到 R1
            LDR
                  R1.
59
                           ;使 R1 指向存放字符串 4 字节单元的最后一个单元
                  R1.
            ADD
60
                                 :循环计数寄存器 R2 赋初值为 4
            MOV
                  R2.
                       #4
61
   loop
                           ;将待转换的 4 位十六进制数复制到 R3
62
            MOV
                  R3.
                                   ;取出低4位
63
            AND
                  R3.
                      R3.
                           #0x0F
```

64		BL	Hex	2ASCII		;调用	11位1	6 进制数	效转换为 ASCII 子程序	
55		STRB	R3,	[R1], #-	-1	;保存车	接換结果	Ł ASCII	
56		MOV	R0,	R0,	LSR 4	#4	; RO 右	移4位,	准备处理下一个4位	
57		SUBS	R2,	R2,	#1		;循环计	数器调	₹ 1	
58		BNE	loop			;循环	计数器	不等于	0,继续循环	
59		LDMFI	D SP	!, {I	RO-R6,	LR}	;1	灰复现均	汤, R0~R6, LR 出栈	
70		BX	LR	;子	程序返回	1				
71 ;	子程序 Hex	2ASCII:	把1位	16进	制数转换	奂为 A	SCII,人	口参数	R3,出口参数 R3	
2 H	ex2ASCII									
3		CMP	R3,	#9	;判谢	FR3 是	是否已大	于9		
4		BLE	Next		;不大	于9!	则跳转			
5		ADD	R3,	R3,	#7	;大于	9,预均	9 7		
6 N	ext									
7		ADD	R3,	R3,	#'0'	;转换	为 ASC	II码		
8		BX	LR		; 子程	序返	П			
9		NOP								
80										
1	_	AREA	MyD	ata,	DATA,	RE.	ADWRI	ΓE	;声明 MyData 数据段	Ł
2 N	umber	DCD	0x8	AF5		;待转	换的4	位十六	进制数	
3 St	ring	DCB	0,	0, 0, 0)	;保存	字符串	的空间		
4		END								

可执行映像文件的构成及各个段在存储器中的位置

(1) ARM 可执行映像文件的构成

ARM 映像文件就是可执行文件,也称为Image文件或ELF文件,包括bin 或hex 两种格式,可以直接烧入ROM(flash)中。

映像文件一般由域(region)组成,域最多由三个输出段(RO, RW, ZI)组成,RO就是readonly,RW就是read/write,ZI就是zero。RO是程序中的指令和常量;RW是程序中的已初始化变量;ZI是程序中的未初始化的变量.

映像文件所处的区域,又分为加载域(load region)和运行域(execution region)。加载域:是指程序烧入ROM中的状态;运行域:是指程序运行时的状态。

可执行映像文件的构成及各个段在存储器中的位置

(2) 各个段在存储器中的位置

加载域中输出段的地址位置,一般来说RO段后面紧跟着RW段,通常是地址连续的。

运行域中输出段的地址位置,一般来说RO段在flash地址空间,RW和ZI 段在RAM地址空间,RO 段与RW/ZI 段地址不连续,但RW和ZI是连续的。

可执行映像文件的构成及各个段在存储器中的位置

Memory Map of the image

Image Entry point: 0x08000009

Load Region LR_IROM1 (Base: 0x08000000, Size: 0x00000009c, Max: 0x000080000, ABSOLUTE)

Execution Region ER_IROM1 (Exec base: 0x08000000, Load base: 0x08000000, Size: 0x000000094, Max:

0x00080000)

Exec Addr	Load Addr	Size	Type	Attr	Idx	E Section Name	Object
0x08000000	0x08000000	0x00000008	Data	RO	2	Reset	asm4-6.o
0x08000008	0x08000008	$0\mathrm{x}0000008\mathrm{c}$	Code	RO	3	* Init	asm4-6.o

Execution Region RW_IRAM1 (Exec base: 0x20000000, Load base: 0x08000094, Size: 0x000000408, Max: 0x00020000)

Exec Addr	Load Addr	Size	Type	Attr	Idx	E Section Name	Object
0x20000000	0x08000094	0x00000008	Data	RW	4	MyData	asm4-6.o
0x20000008	_	0x00000400	Zero	RW	1	MyStack	asm4-6.o

Program Memory Use

RAM

Flash ROM

```
Zero-Initialized
Data
```

Initialized Data

Stack

Heap Data

```
int a, b;
const char c=123;
int d=31;
void main(void)
   int e
   char f[32];
   e = d + 7;
   a = e + 29999
   strcpy(f, "Hello!");
```

Constant Data

InitializationD ata

Startup and R untime Library Code

Program .text



调用其他源文件中的符号

在被调用符号所在源文件中使用EXPORT 指示符声明该符号可以被 其他源文件调用,在调用者源文件中使用IMPORT 指示符声明该符号是 在其他源文件中定义的,然后就可以调用该符号了.

```
8
    ; 异常 / 中断向量表(复位后,向量表位于地址0处)
 9
                                                   :声明 Reset 数据段
                AREA
                       Reset. DATA, READONLY
                                        ; 栈顶地址(MSP 初始值)
10
    Vectors
               DCD
                       __initial_sp
                                                                           12
                                                                                        EXPORT
                                                                                               MyMain
                                       ;"复位"异常处理代码的起始地址
11
               DCD
                       Reset Handler
                                                                           13
                                                                               MyMain
                                                                                        FUNCTION
12
                                                                               : RW 段和 ZI 段初始化代码(第 14~30 行): 完成 RW 段数据的拷贝和 ZI 段的清零
                                                                                        ; RW 段数据的拷贝: 从 Image 里的加载区拷贝到 RAM 里的运行区(第 15~23 行
               THUMB
                           ;表示接下来的代码为 THUMB 指令集
                                                                           15
13
                           ;表示接下来的代码保持8字节栈对齐
                                                                           16
                                                                                        LDR
                                                                                                  = Image$$ER_IROM1$$RO$$Limit
14
               PRESERVE8
                                                                           17
                                                                                        LDR
                                                                                                  = Image$$RW_IRAM1$$RW$$Base
15
               AREA
                       Init, CODE, READONLY
                                                   ;声明代码段
                                                                                                  = Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Base
                                                                           18
                                                                                        LDR
16
               IMPORT
                       MyMain
                                                                               Init_RW
               ENTRY
17
    ;"复位"异常处理代码
18
19
    Reset Handler
                           RO, = MyMain ;加载 MyMain 的地址
20
               LDR
               BX
                                        ; 调用 MyMain
                       R0
```

文件1: start.s

22

END

文件2: asm4-7.s

文件1中函数调用文件2中函数

AAPCS 标准

- (1) 父函数与子函数间的入口参数依次通过R0-R3 这4个寄存器传递。父函数在调用子函数前先将参数存入到R0-R3 中,若只有一个参数,则使用R0传递,2个参数则使用R0和R1传递,依次类推,当超过4个参数时,其他参数通过堆栈传递。当子函数运行时,根据自身参数个数自动从R0-R3或者栈中读取参数。
- (2) 子函数通过R0寄存器将返回值传递给父函数。子函数返回时,将返回值存入R0; 当返回到父函数时,父函数读取R0获得返回值。

AAPCS 标准

(3) 发生函数调用时,R0-R3是传递参数的寄存器,即使是父函数没有参数需要传递,子函数也可以任意更改R0-R3 寄存器,无需考虑会破坏它们在父函数中保存的数值,返回父函数前无需恢复其值。AAPCS规定,发生函数调用前,由父函数将R0-R3中有用的数据压栈,然后才能调用子函数,以防止父函数R0-R3中的有用数据被子函数破坏。

在汇编程序中调用C函数

C函数

```
int my_add_c ( int x1 , int x2 , int x3 , int x4 , int x5 , int x6 ) {  return \ ( \ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 \ );  }
```

x1=R0, x2=R1, x3=R2, x4=R3; x5 和x6 通过堆栈传递,入栈顺 序是按x6->x5 的顺序入栈的, 按自右至左的顺序入栈

汇编程序

```
SP!.
            {R0-R3,
                             ;调用者负责压栈保存 R0~R3, LR 旧值
STMFD
                     LR}
STMFD
       SP!,
            \{R4-R5\}
                      ;本函数用到了 R4~R5, 所以负责压栈保存 R4~R5 旧值
                      :第1个参数(x1)
MOV
      RO.
           \#0x11
                      ;第2个参数(x2)
MOV
      R1,
           \#0x22
      R2.
           \#0x33
                      ;第3个参数(x3)
MOV
                      ; 第 4 个参数(x4)
MOV
      R3.
          \#0x44
                      ; 第5个参数(x5)
MOV
      R4.
           \#0x55
                      ; 第 6 个参数(x6)
MOV
      R5.
           \#0x66
STMFD
       SP!,
           \{R4-R5\}
                      ;注意人栈顺序: R5(x6)先入栈, R4(x5)后入栈
                      ;引入其他源文件中的函数名 my_add_c
IMPORT
        my_add_c
    my_add_c
                      ;调用函数 my_add_c,返回结果位于 R0 中
BL
          = Result
                      : 取得变量 Result 的地址
LDR
     R5.
          [ R5 ]
                      ;把 my_add_c 函数返回结果存入变量 Result
STR
     RO.
          SP.
                      ;清除栈中参数 x5,本语句执行完后 SP 指向栈中参数 x6
     SP.
ADD
               #4
          SP.
                      :清除栈中参数 x6,本语句执行完后 SP 指向栈中 R4 旧值
ADD
     SP.
               #4
LDMFD
       SP!,
            { R4-R5}
                      ; 弹栈恢复 R4~R5 旧值
                         ;调用者负责弹栈恢复 R0~R3, LR 旧值
       SP!.
LDMFD
             \{R0-R3, LR\}
```

在C语言程序中调用汇编函数

汇编程序

EXPORT my_add_asm

my_add_asm FUNCTION

ADD R0, R0, R1

ADD R0, R0, R2

ADD R0, R0, R3

LDR R1, [SP]

ADD R0, R0, R1

LDR R2, [SP, #4]

ADD R0, R0, R2

BX LR

C函数

extern int $my_add_asm(int x1, int x2, int x3, int x4, int x5, int x6);$...

int y = 0;

 $y = my_add_asm(1, 2, 3, 4, 5, 6);$

•••

;从栈顶位置取出 x5 到 R1

R0 = x1 + x2

R0 = x1 + x2 + x3

R0 = x1 + x2 + x3 + x4

R0 = x1 + x2 + x3 + x4 + x5

;从 栈顶 +4 位置取出 x6 到 R2

R0 = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6

;返回结果位于 R0 中


ENDFUNC


4.4.6内部函数

有些情况下,需要使用无法用普通 C 语言程序实现的特殊功能操作。除了使用汇编函数(子程序)、内联汇编、嵌入汇编来进行汇编语言编程外,实现特殊功能操作的另一个方法是使用内部函数(intrinsic functions)。

内部函数有两种:

- (1) CMSIS-Core 内部函数;
- (2)编译器相关的内部函数。





微机原理与接口技术 第8章 1/0接口技术

现代冯•诺依曼计算机架构

CPU子系统 (中央处理器)



BUS(总线)




M子系统 (存储器)



I/O子系统 (输入输出)

27 2022/10/27



28 2022/10/27

第一节 1/0接口概述

输入输出、I/0接口电路 I/0接口的功能

- ① 数据的寄存和缓冲
- ② 设备的选择
- ③ 控制及状态信息传送
- ④ 信号转换
- ⑤ 时序控制

第一节 1/0接口概述

CPU与I/O设备之间的信息通常包括: 数据信息,状态信息和控制信息

- 1. 数据信息: 数字量、模拟量、开关量
- 2. 状态信息: 反映外设的工作状态;
- 3. 控制信息: 一般是CPU通过接口电路传送给外部设备的, 主要用来控制外部设备的动作;

1/0设备的寄存器--》端口




图 8-1-1 通常的 I/O 接口示意图

第一节 1/0接口概述

I/0端口的编址方式

1. 存储器统一编址方式 (存储器映像)

在存储空间中划出一部分给外设端口,对端口当作存储器单元一样进行访问,不设置专门的I/O指令;

优点:对存储器操作的指令可以全部用于对端口操作;端口有较大的编址空间;

缺点: 使存储器容量变小等;

第一节 1/0接口概述

2. 独立编址方式(I/O映像)

端口地址单独编址,而不和存储空间合在一起; 设置专门的I/O指令来访问端口;

优点:不占用存储空间,端口操作速度快;

缺点:一般对端口只能进行传送操作;

第一节并行口与串行口

1/0接口的"本质"是电路,这些电路包括:

- * I/O端口寄存器
- * 地址译码电路
- * 传送方式控制电路
- * 并-串/串-并变换等转换电路

接口部件,使用本身的寄存器来实现各种接口,这些寄存器就是I/0端口。


接口部件的寄存器----CPU当作RAM单元访问

第一节并行口与串行口

- * 并行I/O接口:以并行方式和CPU传送I/O接口,以并行 方式和外设交换数据。
- * 串行口:数据和控制信息是一位接一位串行按顺序的传送的。因为计算机系统内部的数据是并行传送的,所以要串行传送数据的话,需要进行并---串/串---并变换。

通用I/O-GPIO

GPIO的基本特性 GPIO的基本结构



Input configuration

When the I/O port is programmed as input:

- The output buffer is disabled
- The Schmitt trigger input is activated
- The pull-up and pull-down resistors are activated depending on the value in the GPIOx_PUPDR register
- The data present on the I/O pin are sampled into the input data register every AHB clock cycle
- A read access to the input data register provides the I/O state

Figure 78 shows the input configuration of the I/O port bit.




Figure 78. Input floating/pull up/pull down configurations

Input data register Read TTL Schmitt Bit sevreset registers trigger on/off - Xpull protection Write diode Input driver Output data register I/O pin Output driver V_{DD} on/off P-MOS protection Output diode down control Read/write Vss N-MOS Push-pull or Open-drain ai15941b

Figure 79. Output configuration

Alternate function input To on-chip peripheral Input data register Read TTL Schmitt on/off Bit set/reset registers trigger protection diode Input driver Write I/O pin Output data register on/off Output driver V_{DD} Apull , protection P-MOS diode Output Vss control N-MOS Read/write push-pull or open-drain From on-chip Alternate function output peripheral ai15942b

Figure 80. Alternate function configuration

Figure 81. High impedance-analog configuration Analog To on-chip peripheral Input data register Read off Bit seVreset registers TTL Schmitt trigger protection diode Write Output data register Input driver I/O pin protection diode Read/write From on-chip Analog peripheral ai15943

通用I/O-GPIO

STM32H7xxd的GPIO寄存器

- 4个32-bit 配置寄存器(MODER,OTYPER, OSPEEDR PUPDR),
- 2个32-bit 数据寄存器(IDR,ODR)
- 1个32-bit 位操作寄存器 (BSRR).
- 1个32-bit 锁存寄存器 (LCKR)
- 2个32-bit 复用功能选择 (AFRH, AFRL).

Table 96. Port bit configuration table (1)

MODE(i) [1:0]	OTYPER(i)		EED(i) 1:0]		PD(i) :0]	I/O co	nfiguration
	0			0	0	GP output	PP
	0				1	GP output	PP + PU
	0			1	0	GP output	PP + PD
01	0	SPEED	1	1	Reserved	•	
01	1	[1	1:0]	0	0	GP output	OD
	1			0	1	GP output	OD + PU
	1			1	0	GP output	OD + PD
	1			1	1	Reserved (GP	output OD)
	0			0	0	AF	PP
	0				1	AF	PP + PU
	0			1	0	AF	PP + PD
10	0	SP	EED	1	1	Reserved	
10	1	[′	1:0]	0	0	AF	OD
	1	•		0	1	AF	OD + PU
	1			1	0	AF	OD + PD
	1			1	1	Reserved	•
	X	X	X	0	0	Input	Floating
00	X	X	Х	0	1	Input	PU
00	X	Х	Х	1	0	Input	PD
	X	X	X	1	1	Reserved (inp	ut floating)
	X	X	х	0	0	Input/output	Analog
11	X	X	х	0	1		
"	X	X	Х	1	0	Reserved	
	X	х	Х	1	1		

GP = general-purpose, PP = push-pull, PU = pull-up, PD = pull-down, OD = open-drain, AF = alternate function.

主要问题

- * 移码的计算, 正数的反码和补码,
- * 采集转换
- * 内存中的数存放形式, 大小端问题

