

NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

Pontos-chave para supervisores de manutenção elétrica:

1. Apenas trabalhadores habilitados podem intervir em instalações elétricas.

2. De

Gestão de equipe:

- Não