







ALIMENTACIÓN EXTERNA (de 5V a 10V).

ALIMENTACIÓN INTERNA (desde la placa a dispositivos). 3.3 V

GND TIERRA (GND Ground).

PIN DE ENTRADA/SALIDA +3,3V (GPIO General Purpose Input/Output).

Entrada digital ——. Entrada analógica $\sqrt{}$. (Todas las salidas son digitales).

PIN DE SALIDA ANALÓGICA (el rango es entre +0V y +1V dividido en 1023 intervalos). ADC

BUS SPI (Serial Peripheral Interface) SPI

HSPI BUS HSPI (Hardware-Serial Peripheral Interface).

PINES PARA INICIO DEL ESP8266 DESDE UNA TARJETA SD. SDIO

Para activar el modo SDIO el pin GPIO 15 debe estar en tensión cuando se enciende la placa.

TX/RX COMUNICACIÓN SERIE TX/RX.

Los pines GPIO01 y GPIO02 están conectados al puerto MicroUSB a través del conversor UART.

El voltaje de alimentación (Vin) debe estar comprendido entre 5 V y 10 V.

- La intensidad de máxima de salida a un pin es de 12 mA. No se debe demandar mas intensidad para no quemar el procesador. La intensidad de salida normal será de 6 mA.

- Para activar el modo de reposo (sleep mode), unir los pines GPIO16 (D0) y RESET y poner el pin GPIO16 en tensión (HIGH). Para reactivar (wakeup), quitar la tensión en el pin GPIO16 (LOW). El sistema se reiniciará.

- En boot/reset/wakeup (inicio/reseteo/reactivado), los pines GPIO00 (D3) ó GPIO15 (D8) no deben estar con tensión (+3.3V). Tampoco el pin GPIO2 (D4) debe estar conectado a tierra (+0.0V).

Los pines GPIO01 (TX) y GPIO03 (RX) se utilizan en el puerto MicroUSB, por lo que no se deben utilizar simultáneamente con otro dispositivo ya que la conexión se interferiría.

- Los pines GPIO00 y GPIO02 no debe utilizarse para lectura (input). El pin GPIO09 no debe utilizarse ni para lectura ni para escritura (input/output).

- El pin GPIO02 (D4) controla el LED azul del ESP8266. Se enciende cuando no tiene tensión (+0.0V).

- El pin GPIO16 (D0) controla el LED azul de la placa. Se enciende cuando no tiene tensión (+0.0V). (En la placa LoLin este LED no está disponible).
- Para flashear, en el caso de que la placa quede bloqueada, se debe conectar el pin GPIO00 (D3) a tierra, el MicroUSB con el ordenador y ejecutar el flasher.