COMPONENTES

G (15) (6)**DESCARGA REMOTA** DESCARGA DIRETA

	DESCRIÇÃO	.MUN
Válvula	Pestana (Colar de Descarga Removido)	10
	Tubo de Carga Superior	70
¥	Válvula Antitransbordamento	60
na	*roine de Carga Inferior	7 0
	Tubo Extensor	S0
	nobetqebA	90
instalados	Bocal de Descarga do Tanque	۷0
sta	Colar de Descarga Selada	80
*Itens já in:	θΤ	60
	9lqiN	10
	Tubulação de Descarga Remota	ΙΙ
	Furo do Tubo de Carga	77
	Perfil de Borracha para Vedação	13
	Anel O'ring para Vedacão	Τt

ATENÇÃO

Siga atentamente às recomendações, a fim de realizar

uma descarga de forma correta e segura.

- Em caso de descarga remota, garanta que o ponto de

descarga direta esteja completamente fechado.

- Verifique a estanqueidade em todas as conexoes, pois

e inaceitavel qualquer tipo de vaza mento.

- Caso seja detectado algum ponto passivel de vaza-

mento, não descarregue até que seja ga rantida a estanquei-

OPERAÇÃO

E adotado como tanque cheio quando é atingido 95%

qs ens csbsciqsqe.

nhão e aguardar o escoamento de todo o flúido presente no bustivel. Neste momento, deve-se fechar a válvula do camito no mangote e uma considerável redução no fluxo de com-Quando a válvula atuar, será possível notar um impac-

mangote para o interior do tanque.

Não remova o mangote caso ainda tenha combustivel

dentro do mesmo.

MANUAL 117060002-R4

APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SOMENTE SERÁ VÁLIDA MEDIANTE A GARANTIA DESTE EQUIPAMENTO ATENÇÃO:

Nº de série:

Produzido em conformidade à Portaria Inmetro 037 de 16 de Fevereiro de 2005

ANTITRANSBORDAMENTO STANDARD

VÁLVULA

arxostore.com

Qualidade e segurança. EM TUDO.

+55 (47) 2104-6700

ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA

RODOVIA BR 101. KM 100.4 S/N

BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO CEP 88.380-000 BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC

Website

arxo.com





PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- O tubo de 4" que conecta o bocal de descarga do tanque ao colar de descarga selada, será chamado de "tubo extensor". Este deve possuir comprimento máximo de 145cm e mínimo de 50cm, considerando recobrimento máximo de 150cm para o tanque, conforme determina a Norma ABNT NBR 13781 Posto de Serviço Manuseio e Instalação de Tanque Subterrâneo de Combustíveis, item 5.2.12.
- O tubo de 3", que se extende para cima da válvula e passa por dentro do tubo extensor, será chamado de "tubo de carga superior".
- O tubo de 4" que se extende para baixo da válvula e fica posicionado dentro do tanque, será chamado de "tubo de carga inferior".
- O tubo extensor, o tê e o niple (os dois últimos em caso de descarga remota) não estão inclusos neste produto.

- 1º PASSO: CORTE DO TUBO DE CARGA SUPERIOR

Este tubo deve ser cortado conforme a projeção do tubo extensor em relação ao bocal de descarga do tanque. Isso irá garantir que a válvula fique posicionada corretamente, para que atue em 95% da capacidade do tanque. O tubo de carga superior é fornecido com 150cm de comprimento e possui um adesivo colado com os locais de corte conforme o diâmetro do tanque em que será instalado o conjunto. Caso o tanque possua 191cm de diâmetro, utilize a graduação da direita (em azul); caso o tanque possua 255cm de diâmetro, utilize a graduação da esquerda (em preto).

Para definir onde o tubo deve ser cortado, meça a distância da ponta do tubo extensor até a tampa da boca de visita e procure por ela no adesivo conforme o diâmetro do tanque. Corte neste local. Para conferir, o comprimento do tubo de carga superior após cortado deve ser igual ao resultado das seguintes fórmulas:

Caso o tanque seja de Ø191cm: DISTÂNCIA MEDIDA - 15cm Caso o tanque seja de Ø255cm: DISTÂNCIA MEDIDA - 10cm

Exemplos:

- a. Distância medida igual a 145cm, tanque de \emptyset 191cm: procure o valor 145 na graduação azul e corte. Comprimento após cortado: 130cm.
- b. Distância medida igual a 145cm, tanque de Ø255cm: procure o valor 145 na graduação preta e corte. Comprimento após cortado: 135cm.
- c. Distância medida igual a 100cm, tanque de \emptyset 191cm: procure o valor 100 na graduação azul e corte. Comprimento após cortado: 85cm.
- d. Distância medida igual a 100cm, tanque de \emptyset 255cm: procure o valor 100 na graduação preta e corte. Comprimento após cortado: 90cm.

ATENÇÃO

- Após o corte, remover as rebarbas com uma lima meia cana e retirar o adesivo do tubo.
- No caso de descarga remota, a janela do tubo de carga superior deve coincidir com a abertura da conexão "Tê". Caso o niple de interligação tenha até 10cm de comprimento, a janela estará posicionada corretamente. Caso o comprimento do niple exceda 10cm, o furo superior deve ser extendido com uma serra manual para metais até que seja compensada a diferença do comprimento do niple.

- 2º PASSO: INSTALAÇÃO DA PESTANA NO TUBO DE CARGA SUPERIOR Instale o o'ring (anel de vedação) na pestana, como mostrado

abaixo, e lubrifique-o abundantemente com graxa.



Após realizar o corte no tubo de carga superior, encaixe a pestana na ponta do tubo e pressione até que o tubo bata no rebaixo presente na pestana. Utilize a furação já existente na pestana como guia e fure o tubo com uma broca 4,2mm. Já com os furos abertos, fixe o tubo à pestana utilizando 5 dos rebites enviados junto à válvula.

- 3º PASSO: INSTALAÇÃO DO TUBO DE CARGA SUPERIOR NA VÁLVULA ANTITRANSBORDAMENTO

Da mesma forma que o tubo foi encaixado na pestana, ele será encaixado na válvula antitransbordamento. Encaixe o tubo no adaptador da válvula até que o tubo bata no rebaixo presente no adaptador (atentando-se para que os furos na lateral do tubo fiquem na mesma direção da entrada lateral do "Tê" e a boia da válvula fique alinhada longitudinalmente com o comprimento do tanque após instalado). Utilize a furação já existente no adaptador como guia e fure o tubo com uma broca 4,2mm. Já com os furos abertos, fixe o tubo à pestana utilizando 5 dos rebites enviados junto à válvula.

- 4º PASSO: INSTALAÇÃO DA VÁLVULA ANTITRANSBORDAMENTO

Para que a bóia da válvula passe sem nenhuma complicação pelo tubo extensor, verifique com atenção toda a extensão deste tubo. Caso alguma rebarba seja identificada, retire-a com uma lima. Se for descarga remota, o niple tem que ter um diâmetro interno mínimo de 10cm, caso contrário a válvula não irá passar por ele. Lembrese de remover o elástico que impede que a bóia se abra.

- Para Descarga Direta:

Rosqueie o tubo extensor no bocal de descarga do tanque e introduza a válvula através dele tomando certos cuidados, para que a bóia da válvula não seja danificada no processo. A bóia da válvula deve estar alinhada longitudinalmente com o comprimento do tanque.

- Para Descarga Remota:

Rosqueie o niple no bocal de descarga do tanque. Rosqueie o "Tê" no niple e, depois, rosqueie o tubo extensor no "Tê". Introduza a válvula através do tubo tomando certos cuidados, para que a bóia da válvula não seja danificada no processo. Os furos do tubo de carga superior devem estar alinhados com a entrada lateral do "Tê". A bóia da válvula deve estar alinhada longitudinalmente com o comprimento do tanque.

Após instalada a válvula, pegue a placa de identificação Arxo, dobre as abas menores para baixo e a aba maior para cima. Apoie estas abas no tubo extensor entre o boot do spill de descarga e o colar de descarga selada, de forma que não prejudique as operações de abastecimento