

Xinping 使用方法

Test Case 目的

透過 xinping.py tool 在 IPv4 或 IPv6 位址上使用不同緩衝區大小(1500; 8192; 9000; 65535) 進行 ping 1000 次

Test Case 基本欄位定義

Title、Steps、Note、Tags

Test Case 撰寫

Title : Xinping 使用方法

Steps :

<Windows>

1. 將 xinping.py tool 複製到 SUT (附件)
2. 開啟資料夾並在路徑欄位 key 上 "cmd" 開啟命令提示字元視窗
3. 利用以下命令執行 "xinping.py"

IPv4

```
> xinping.py 192.168.1.1 [此 ip 請自行設置, ex: 本機(client 端)192.168.1.2, 被 ping (server 端) 192.168.1.1]
```

此時會開啟四個視窗, 執行結束時視窗會關閉。

若有多個 port 可同時執行

```
> xinping.py 192.168.1.1 192.168.2.1 192.168.3.1 192.168.4.1 ...
```

此時會開啟 4 x n 個視窗, 執行結束時視窗會關閉。(n=ip 數量)

IPv6

```
> xinping.py -ula 2000::1:1 eth<number>
```

(<number>, 請透過"ipconfig"指令查詢, e.g. fe80::....%<number>)

此時會開啟四個視窗, 執行結束時視窗會關閉。

若有多個 port 可同時執行，但需要分段執行如下

```
>xinping.py -ula 2000::1:1 eth1
```

```
>xinping.py -ula 2000::2:1 eth2
```

```
>xinping.py -ula 2000::3:1 eth3
```

依此類推

此時會開啟 4 x n 個視窗，執行結束時視窗會關閉。(n=ip 數量)

4. 結束時收 log

```
>xinping.py -c > log.txt
```

收完 log 後刪除 C:下的 ping log

<Linux>

1. 將 xinping.py tool 複製到 SUT (附件)

2. 開啟資料夾,右鍵選擇"Open in Terminal"

3. 利用以下命令執行 "xinping.py"

IPv4

```
> ./xinping.py 192.168.1.1 [此 ip 請自行設置, ex: 本機(client 端)192.168.1.2, 被 ping (server 端) 192.168.1.1]
```

此時會開啟四個視窗，執行結束時視窗會關閉。

若有多個 port 可同時執行

```
> ./xinping.py 192.168.1.1 192.168.2.1 192.168.3.1 192.168.4.1 ...
```

此時會開啟 4 x n 個視窗，執行結束時視窗會關閉。(n=ip 數量)

IPv6

```
> ./xinping.py -6 2000::1:1 eth1 (eth1 為本機 port,需自行查看當下 LAN port 代號為何)
```

此時會開啟四個視窗，執行結束時視窗會關閉。

若有多個 port 可同時執行，但需要分段執行如下

```
>./xinping.py -6 2000::1:1 eth1
```

```
>./xinping.py -6 2000::2:1 eth2
```

```
>./xinping.py -6 2000::3:1 eth3
```

依此類推

此時會開啟 4 x n 個視窗，執行結束時視窗會關閉。(n=ip 數量)

4. 結束時收 log

```
>./xinping.py -c > log.txt
```

收完 log 後刪除/tmp/ 下的 ping log



Note : xinpinpy.zip

```
IPv6_X710-DA4.txt (851 bytes) ^

##### IPv4 statistics #####
No IPv4 files found

##### IPv6 statistics #####

---eth1---
Size  Sent  Received  Lost  Percentage Lost
-----
9000  1000  1000      0     0%
1500  1000  1000      0     0%
8192  1000  1000      0     0%
65500 1000  1000      0     0%

---eth2---
Size  Sent  Received  Lost  Percentage Lost
-----
9000  1000  1000      0     0%
8192  1000  1000      0     0%
1500  1000  1000      0     0%
65500 1000  1000      0     0%

---eth3---
Size  Sent  Received  Lost  Percentage Lost
-----
1500  1000  1000      0     0%
8192  1000  1000      0     0%
9000  1000  1000      0     0%
65500 1000  1000      0     0%

---eth4---
Size  Sent  Received  Lost  Percentage Lost
-----
8192  1000  1000      0     0%
1500  1000  1000      0     0%
9000  1000  1000      0     0%
65500 1000  1000      0     0%
```

IPv4_X710-DA4.txt (879 bytes) [↗](#)

IPv4 statistics

---192.168.1.1---

Size	Sent	Received	Lost	Percentage Lost
------	------	----------	------	-----------------

1500	1000	1000	0	0%
------	------	------	---	----

8192	1000	1000	0	0%
------	------	------	---	----

9000	1000	1000	0	0%
------	------	------	---	----

65500	1000	1000	0	0%
-------	------	------	---	----

---192.168.3.1---

Size	Sent	Received	Lost	Percentage Lost
------	------	----------	------	-----------------

65500	1000	1000	0	0%
-------	------	------	---	----

8192	1000	1000	0	0%
------	------	------	---	----

9000	1000	1000	0	0%
------	------	------	---	----

1500	1000	1000	0	0%
------	------	------	---	----

---192.168.2.1---

Size	Sent	Received	Lost	Percentage Lost
------	------	----------	------	-----------------

1500	1000	1000	0	0%
------	------	------	---	----

65500	1000	1000	0	0%
-------	------	------	---	----

9000	1000	1000	0	0%
------	------	------	---	----

8192	1000	1000	0	0%
------	------	------	---	----

---192.168.4.1---

Size	Sent	Received	Lost	Percentage Lost
------	------	----------	------	-----------------

65500	1000	1000	0	0%
-------	------	------	---	----

1500	1000	1000	0	0%
------	------	------	---	----

8192	1000	1000	0	0%
------	------	------	---	----

9000	1000	1000	0	0%
------	------	------	---	----

IPv6 statistics

No IPv6 files found

Microsoft Windows [版本 10.0.22631.4037]
(c) Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。

C:\Users\ted.lee>ipconfig

Windows IP 設定

無線區域網路介面卡 Wi-Fi 2:

連線特定 DNS 尾碼 : mitacad.com
連結-本機 IPv6 位址 : fe80::d2e9:c37f:dbfa:d8f%17
IPv4 位址 : 10.99.158.68
子網路遮罩 : 255.255.252.0
預設閘道 : 10.99.159.254

乙太網路卡 乙太網路 2:

連線特定 DNS 尾碼 : local.qanet.dns
IPv4 位址 : 192.168.101.49
子網路遮罩 : 255.255.255.0
預設閘道 : 192.168.101.95

乙太網路卡 藍牙網路連線 2:

媒體狀態 : 媒體已中斷連線
連線特定 DNS 尾碼 :

C:\Users\ted.lee>