# B2010 Синий зуб Руководство по эксплуатации（2404.08_V1.0）




| | | |
|---|---|---|
| **Инструкции по отображению панелей в режиме ожидания:** | | После завершения инициализации при включении питания проверьте панель (нажмите кнопку подтверждения, один раз для одного из следующих пунктов), на которой по кругу отображаются следующие пункты.<br>**Отображение часов → отображение температуры окружающей среды → отображение питающего напряжения → отображение настройки передачи/температуры → отображение температуры корпуса → отображение кода отказа в случае сбоя** |
| **Инструкция по работе с кнопками** | Режим ожидания | Кнопка питания: короткое нажатие включает питание, и на панели отображается надпись ON. |
| | | Кнопка вверх: температура / передача + |
| | | Кнопка вниз: температура / передача - |
| | | Кнопка подтверждения: циклическое переключение дисплеев. |
| | | Кнопка настроек: настройка параметра. |
| | Включенный режим | Кнопка питания: длительное нажатие для выключения питания, при этом на панели отображается OFF. |
| | | Кнопка вверх: температура / передача + |
| | | Кнопка вниз: температура / передача - |
| | | Кнопка подтверждения: циклическое переключение дисплеев. |
| | | Кнопка настроек: настройка параметра. |

| | | |
|---|---|---|
| **Инструкции по подбору кода ПДУ** | Режим ожидания | Одновременно нажимайте кнопку настроек и кнопку вверх, чтобы войти в интерфейс подбора кода пульта дистанционного управления, при этом на панели отобразится -PE-; для подбора кода долго зажимайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на пульте дистанционного управления. После успешного завершения подбора кода выход произойдет автоматически или вам нужно будет снова нажать кнопку питания для выхода; выход произойдет автоматически, если кнопка не будет нажата в течение 20 секунд. |
| **Инструкция по эксплуатации ручного/постоянной температуры/автоматического режимов запуска/остановки** | Состояние ожидания/включения питания | При выборе ручного и постоянно-температурного режимов в настройках параметров быстрое переключение может осуществляться только между ручным и постоянно-температурным режимами.<br>При выборе режима автоматического запуска/остановки в настройках параметров быстрое переключение может осуществляться только между ручным и автоматическим режимами запуска/остановки.<br>Переключение между различными режимами осуществляется следующим образом:<br>1. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки вверх/вниз для переключения между режимом постоянной температуры или режимом автоматического запуска/остановки. На дисплее появится надпись "27 ℃" и мигание. Нажмите еще раз, чтобы переключиться в ручной режим, и на дисплее отобразится "P-01" (ручной режим по умолчанию).<br>2. Когда прибор включен, нажмите и удерживайте кнопку ON на пульте дистанционного управления в течение 3 секунд для переключения между ручным режимом, режимом постоянной температуры или ручным и автоматическим режимами запуска/остановки. Перед каждым переключением должно пройти более 3 секунд. |
| **Инструкции по ручной откачке масла** | Режим ожидания | Одновременно нажмите кнопку настроек и кнопку вниз, чтобы войти в интерфейс ручной откачки масла, где отображается время, например, "020". Нажмите кнопку настройки, чтобы установить число, нажмите кнопку вверх, чтобы добавить время откачки, и нажмите кнопку вниз, чтобы уменьшить время откачки (ручной диапазон до 999 секунд). Нажмите кнопку подтверждения, чтобы начать/остановить откачку, нажмите кнопку питания, чтобы выйти, или откачка автоматически завершится, если не нажимать кнопку в течение 20 секунд. |
| **Отображение температуры**<br>**Инструкция по переключению** | Состояние ожидания/включения питания | По умолчанию отображается в градусах Цельсия, например "27℃". В состоянии включения, удерживая Кнопка вверх на 3 секунды, переключается на отображение в градусах Фаренгейта, на дисплее отображается, например, "27℉"; в этот момент все относящиеся к отображению температуры данные будут отображаться в градусах Фаренгейта. |
| **Инструкция по работе вентиляционного режима** | Режим ожидания | Удерживайте кнопку настройки и кнопку питания в течение 3 секунд, экран мигает "ON", вход в режим вентиляции, нажмите кнопку увеличения/уменьшения для переключения передач, например, отображение "-P2-" (1-5 передач), удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выйти из режима вентиляции, экран мигает "OFF". |
| **Инструкции по настройке параметров**<br>**(Нажмите и удерживайте кнопку настройки в режиме** | Настройка часов | Изначально отображается время "00:00" и мигает первый пробел. Нажимайте кнопку вверх/вниз для установки числа. После завершения настройки часов коротко нажмите кнопку подтверждения для перехода к следующему пробелу. Последующие номера устанавливаются по порядку, а для перехода к следующему элементу коротко нажмите кнопку настройки. |

| | | |
|---|---|---|
| **ожидания, чтобы войти в интерфейс настройки параметров.)** | Настройка запуска по таймеру | Изначально отображается время "00:00 и ВКЛ" и мигает первый пробел. Нажимайте кнопку вверх/вниз для установки числа. После завершения настройки часов коротко нажмите кнопку подтверждения для перехода к следующему пробелу. Последующие номера устанавливаются по порядку, а для перехода к следующему элементу коротко нажмите кнопку настройки. |
| | Настройка выключения по таймеру | Изначально отображается время "00:00 и ВЫКЛ" и мигает первый пробел. Нажимайте кнопку вверх/вниз для установки числа. После завершения настройки часов коротко нажмите кнопку подтверждения для перехода к следующему пробелу. Последующие номера устанавливаются по порядку, а для перехода к следующему элементу коротко нажмите кнопку настройки. |
| | Ввод пароля | Первоначально на дисплее отображается "－－－－" и мигает первый пробел. Нажимайте кнопку вверх/вниз, чтобы изменить номер, а затем нажмите кнопку подтверждения, чтобы ввести следующий пробел. Последующие номера устанавливаются по порядку, и, наконец, нажмите кнопку подтверждения для перехода к следующей настройке при правильном пароле. |
| | Отображение P1H2 в интерфейсе настройки параметров | Первая буква "P" указывает на ручной режим, первая буква "t" - на режим постоянной температуры, а первая буква "A" - на режим автоматического запуска/остановки, который можно циклически менять. После настройки кратковременно нажмите кнопку подтверждения, чтобы перейти к следующему параметру. |
| | | Второй разряд "1" означает 12V аксессуары, нажмите кнопку увеличения/уменьшения для переключения на 24V аксессуары/AU аксессуары (автоматическое сопоставление напряжения), отображение "2"/"A", можно циклически переключаться, установите и нажмите кнопку подтверждения, чтобы перейти к следующему разряду. |
| | | Третий разряд "H" означает мощность 5 кВт, нажмите кнопку увеличения/уменьшения для переключения на 2 кВт/8 кВт, отображение "L"/"U", можно циклически переключаться, установите и нажмите кнопку подтверждения, чтобы перейти к следующему разряду. |
| | | В четвертом пробеле отображается "2" для насоса 22 мл, "8" для насоса 28 мл и "1" для насоса 16 мл. Нажмите кнопку вверх, чтобы переключиться на насос 28 мл, а кнопку вниз - на насос 16 мл. Три типа можно переключать циклически. После настройки коротко нажмите кнопку питания для выхода, или настройка завершится автоматически в случае отсутствия нажатия в течение 20 секунд. |

| | | |
|---|---|---|
| | Настройка температуры – автозапуск | Выберите режим автоматического запуска/остановки, нажмите кнопку питания, чтобы войти в интерфейс настройки температуры запуска, и на начальном дисплее отобразится "ON: 25";<br>Нажмите кнопку вверх/вниз для регулировки мигающей позиции, коротко нажмите кнопку подтверждения для входа в следующий параметр, установите значения в последовательности, а затем коротко нажмите кнопку питания для выхода из настройки (диапазон: 15 ℃ - 35 ℃); после возвращения в основной интерфейс, нажмите кнопку вверх/вниз для изменения температуры автоматического отключения;<br>Примечание: Автоматическое отключение происходит, когда температура окружающей среды выше температуры отключения; после автоматического отключения, когда температура окружающей среды ниже температуры запуска, он включится автоматически. |
| | **Примечание: После завершения всех настроек, пожалуйста, нажмите кнопку питания для подтверждения и сохранения настроек перед выходом. В случае автоматического выхода по истечении времени настройки не будут сохранены.** | |
| **Инструкции по подключению Bluetooth** | Состояние ожидания/включения питания | Откройте мобильное приложение или мини-программу WeChat и перейдите на экран привязки по сканированию QR-кода.<br>1. Нажмите на кнопку сканирования QR-кода и отсканируйте соответствующий QR-код на панели. В случае успешного подключения вы перейдете на экран управления устройством и получите уведомление о успешном подключении, после чего начнут отображаться конкретные рабочие параметры.<br>2. Нажмите на кнопку автоматического поиска устройств, чтобы начать автоматический поиск. В случае успешного подключения к устройству вы перейдете на экран управления устройством и получите уведомление о успешном подключении, после чего начнут отображаться конкретные рабочие параметры.<br>Если вы хотите отключить устройство, перейдите в личный кабинет, затем нажмите "Управление устройствами", выполните действия по отвязке устройства, или нажмите и удерживайте кнопку настройки на панели + кнопку подтверждения в течение 3 секунд, после чего в приложении появится уведомление о разъединении Bluetooth. Инструкции по использованию Bluetooth можно найти в личном кабинете в приложении.<br>  <br>WeChat APP<br>  <br>IOS APP<br>  <br>Android APP |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Инструкция по выключенному экрану** | Режим ожидания | Экран полностью выключится после отсутствия каких-либо нажатий в течение более 5 минут. | |
| | Включенный режим | Экран выключится после отсутствия каких-либо нажатий в течение более 5 минут. Если экран выключен, появится подсказка, и на нем будет отображаться “  ”. Нажмите на любую кнопку, чтобы включить экран. | |
| **Инструкция по неисправностям и способам их устранения** | Под напряжением | E-01 | Напряжение слишком низкое: для 24В - ниже 18В, а для 12В - ниже 10В. |
| | Перенапряжение | E-02 | Напряжение слишком высокое: для 24В - выше 32В, а для 12В - выше 17В. |
| | Неисправность свечи зажигания | E-03/FI | Короткое замыкание свечи зажигания |
| | | E-03/F2 | Обрыв цепи свечи зажигания |
| | Неисправность масляного насоса | E-04/FI | Короткое замыкание масляного насоса |
| | | E-04/F2 | Обрыв цепи масляного насоса |
| | Перегрев | E-05 | Температура корпуса превышает 260 ℃. Проверьте, не заблокированы ли вход и выход воздуха. |
| | Неисправности в электрической машине | E-06/FI | Короткое замыкание вентилятора |
| | | E-06/F2 | Разомкнутый контур вентилятора |
| | | E-06/F3 | Скорость вентилятора не распознается датчиком Холла |
| | Отсоединение | E-07 | Убедитесь, что коммуникационный кабель или штекер между кнопкой питания и контроллером, разомкнут или виртуально подключен. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Сбой пламени | E-08 | Проверьте, нет ли закупорки воздухом или парафином в масляном контуре, это может привести к плохой подаче масла. |
| | Неисправность сенсорного датчика | E-09/FI | Короткое замыкание датчика температуры корпуса |
| | | E-09/F2 | Обрыв цепи датчика температуры корпуса |
| | Неисправность в системе зажигания | E-10 | В случае двухкратного отказа зажигания проверьте такие причины, как засорение масляного контура, неравномерный впуск масла, заедание масляного насоса или засорение контура из-за проблем с маслом. |
| | Неисправность в работе датчика температуры окружающей среды | E-11 | Датчики температуры окружающей среды разомкнуты или закорочены. |
| | Перегрев контроллера | E-12 | Температура контроллера превышает 100℃. Проверьте, не заблокированы ли впускные и выпускные отверстия для воздуха и не поврежден ли ЭБУ. |