Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием и правильно используйте изделие в соответствии с инструкцией по эксплуатации

1.It рекомендуется использовать устройство на большой глубине и ночью. Пожалуйста, включите переключатель ночного видения на дисплее, чтобы включить функцию ночного видения камеры.
2. Переключатель ночного видения включен, при нормальном освещении эффект не виден, только камера помещена в темное место, чтобы увидеть эффект на экране
3. Попробуйте эффект продукта, необходимо провести более всестороннее тестирование воды, качество воды в разных водах, коэффициент пропускания, эффект отображения будут разными
4. чтобы продлить срок службы дисплея, пожалуйста, своевременно заряжайте аккумулятор, выключайте дисплей во время зарядки, используйте зарядное устройство напряжением 5 В и током не более 2 А.
5. избегайте ударов при падении, не разбирайте устройство без разрешения, чтобы не нарушить водонепроницаемость
6. монитор не следует оставлять в автомобиле на длительное время, при температуре окружающей среды не более 50 градусов!
7.Наружные изделия используются в окружающей среде не чаще, чем домашняя электроника, поэтому при возникновении индивидуальных проблем с качеством, пожалуйста, своевременно обращайтесь в службу поддержки клиентов.
8. Если продукт обновлен, а между руководством и продуктом существуют индивидуальные различия, компания не будет уведомлена об этом.
9. продукт имеет проблемы с качеством в процессе использования продукции в области действия гарантии бесплатно, такие как техногенные причины (экран в воду, экран не работает, камеры висят) не в рамках бесплатной гарантии, необходимость замены частей взимается плата аксессуары.

Функции меню

Время записи цикла	Чтобы настроить время циклической видеозаписи, нажмите M для настройки этой функции, а затем нажмите "OK" и "+" для включения.
Чувствительность к обнаружению движения	Отрегулируйте чувствительность сигнала о приближении рыбы, нажмите кнопку M, чтобы настроить эту функцию, а затем нажмите "OK" и "+" для включения.
Переключатель записи	Отрегулируйте звук во время записи, нажмите M, чтобы настроить эту функцию, а затем нажмите "OK" и "+" для включения.
Объем	Отрегулируйте громкость, нажмите M, чтобы настроить эту функцию, а затем нажмите "OK" и "+" для включения.
Установка часов	Отрегулируйте время отображения, нажмите M, чтобы настроить эту функцию, а затем нажмите "OK" и "+" для включения.
Выбор языка	Нажмите "OK" и "+" еще раз, чтобы переключить язык.
Напряжение на линзе	При необходимости отрегулируйте напряжение с 12 В до 20 В, затем нажмите "OK" и "+" для включения.
Контрастность ЖК-дисплея	Отрегулируйте контрастность изображения, нажмите M для настройки этой функции, а затем нажмите "OK" и "+" для включения.
Подсветка экрана	Отрегулируйте яркость экрана, нажмите M, чтобы настроить эту функцию, а затем нажмите "OK" и "+" для включения.
Яркость ЖК-дисплея	Отрегулируйте яркость изображения, нажмите M, чтобы настроить эту функцию, а затем нажмите "OK" и "+" для включения.
Насыщенность ЖК-дисплея	Отрегулируйте насыщенность изображения, нажмите M, чтобы настроить эту функцию, а затем нажмите "OK" и "+" для включения.
Цветовая температура ЖК-дисплея	Отрегулируйте цвет фона изображения, нажмите M, чтобы настроить эту функцию, а затем нажмите "OK" и "+" для включения.
Формат SD-карты	Удалите содержимое SD-карты, нажмите M для настройки этой функции, а затем нажмите "OK" и "+" для включения.
Сброс системы	Восстановите заводские настройки, нажмите M, чтобы настроить эту функцию, а затем нажмите "OK" и "+" для включения.

Руководство по эксплуатации 8-дюймового комплекта сигнализации для обнаружения приближающейся рыбы

DVR



Параметры камеры

Угол обзора камеры	195 градусов
Источник света камеры	Супер яркий инфракрасный светодиодный фонарь ночного видения (человеческие глаза и рыбьи глаза не могут)
Изображение	Цвет
Материал корпуса камеры	Космический алюминий (устойчивый к коррозии)
Camera body Material	Супер яркий, полностью водонепроницаемый объектив
Чип	Сони
Видеокабель	Четырехпроводный медный сердечник диаметром 1,8 мм, белый денежный провод, специальная сигнальная линия обнаружения
Отображаемое выходное напряжение	1220В (регулируется)

Обычная техническая неисправность или сбой в работе продукта (обратитесь в службу поддержки клиентов, чтобы взять на себя инициативу и объяснить причину проблемы, чтобы быстро ее устранить).

1.Камера подключена к экрану Mu синий экран: повреждение висячей нижней камеры или видеокабеля и штекера может привести к появлению синего экрана, пропуск изображения через головку должен быть плотно подключен, в технике отображения Mkey для настройки напряжения, напряжение регулируется до 20 вольт, если оно все еще не работает, обратитесь за покупкой в службу поддержки клиентов магазина, чтобы разобраться с

2.Попадание экрана в воду - это серьезно: выключите машину, пожалуйста, не включайте ее. Тщательно высушите в багажнике, если сушка не позволяет загрузиться, обратитесь в службу поддержки клиентов магазина покупок, чтобы разобраться с

3.экран Му черный экран: первый, который нужно исключить, не вызван водой, если вода не может быть вызвана, по мнению экспертов, отсутствием питания; попробуйте зарядить, если зарядка не может загрузиться, обратитесь в службу поддержки клиентов магазина покупок, чтобы разобраться с

4.загрузка в соответствии с инструкцией не реагирует на: отключение фотокамеры, повторную установку

5. попадание воды на водяной знак: Разбрызгивание воды на внутренний экран, используемый на внутреннем экране, может использоваться в обычном режиме. Если вы хотите полностью удалить водяной знак, вам необходимо обратиться в службу поддержки покупателей магазина, чтобы отправить обратно для замены внутреннего экрана.

6. Другие проблемы: своевременно обращайтесь в службу поддержки клиентов, онлайн-служба поддержки клиентов работает с 8:00 до 24:00 ночи, в другое время вы можете оставить сообщение, онлайн-служба поддержки клиентов ответит в первый раз!



Полный комплект аксессуаров

1.8-дюймовый дисплей
2.Катушка и камера
3.Штатив
4.Маленький поплавок
5.Зарядное устройство USB Type-C
6.Руководство по эксплуатации

Подробное описание продукта



Инструкция по эксплуатации экрана

Камера, подключенная к дисплею	В выключенном состоянии сначала вставьте штекер камеры в видеоразъем устройства, а затем включите дисплей для отображения изображения.
Функция ночного видения	Длительное нажатие для включения и выключения, короткое нажатие для включения инфракрасной подсветки камеры ночного видения.
OK	Кнопка подтверждения, короткое нажатие для входа в режим видеозаписи
+	Короткое нажатие для увеличения / выбора в меню "Вниз" / выбора в меню "влево", длительное нажатие для доступа к параметрам камеры.
M	Короткое нажатие для входа в меню / возврата к основному интерфейсу, длительное нажатие для перехода к воспроизведению видео
-	Короткое нажатие для увеличения / выбора вверх в меню / выбора вправо в меню, длительное нажатие для открытия вспомогательной линии anchor fish.
Штатив	Совместите треугольный кронштейн с монитором, совместите резьбовую заглушку штатива с отверстием для гайки и затяните ее, повернув по часовой стрелке.

Параметры отображения

Внутренний экран	Ультра-четкий импортный OLED-экран большого размера
Размер (дюймы, округленные до ближайшей десятичной точки)	Размер внутренней диагонали экрана (см)
Разрешение экрана	1920*1080
размер экрана 8 дюймов	21.2CM
Емкость аккумулятора	12000 мАч