64MM 64MM 64MM 64MM 64MM

90MM

F68 Двухчастотный интеллектуальный рыбоискатель

Руководство пользователя

1. Предисловие

Спасибо за покупку нашего двухчастотного интеллектуального рыбоискателя F68, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед операцией.
Продукт подключен к мобильному телефону через WiFi.

2. Перечень упаковки

Рыбный искатель x1; Руководство пользователя x1;
Быстрое руководство x1; Гарантийная карта x1;
Сертификат соответствия x1; Сумка для приема x1;
Проволочный винт x2; Линия зарядки USB - DC x1

3. Описание функций по частям



1	Верхняя крышка	6	Рабочая поверхность сонара
2	Манжета	7	Лампа для приманки рыбы
3	Нижняя крышка	8	Гайка нижней крышки
4	Гайка верхней крышки	9	Антенна
5	Переключатель воды	10	Зарядный порт

4. Метод зарядки


4.1 Откройте верхнюю крышку, вставьте разъем DC зарядной линии в зарядное отверстие рыбоискателя и подключите USB - разъем к адаптеру питания USB (адаптер питания должен быть собственным, рекомендуемая мощность не менее 5V1A);



4.2 При зарядке мигает индикатор зарядки (красный); После того, как батарея заполнена, индикатор горит.

5. Введение в использование рыбоискателей

5.1 Блок гидролокатора
Этот продукт включает в себя две частоты обнаружения: 125 кГц и 330 кГц.



Угол обнаружения




Метод использования

5.2 Метод использования
Метод 1: использование соединительных рыболовных линий;
Пристегните рыбоискатель к рыболовной линии в воду, после включения работы, глубина воды, температура, рыболовные знаки будут отображаться на экране.
Метод 2: Доставка рыбоискателей к месту вылова с помощью дистанционно управляемого судна.
5.3 Метод привязки зонда.
Нижняя крышка зонда спроектирована с отверстием для винта, в которое ввинчивается проволочный винт, а затем в отверстие для винта привязывается рыболовная нить.
5.4 Водяной выключатель
5.4.1 Когда рыбоискатель сбрасывается в воду, проводимость воды ведет водяной переключатель, и рыбоискатель начинает работать.
5.4.2 Удалите рыбоискатель из воды и высушите воду с

него, либо отключите приложение, либо отключите Wi - Fi соединение, и он будет работать в течение двух минут и автоматически выключится.

6. Описание приложения

6.1 Описание интерфейса:




1	Глубина воды	2	Чувствительность
3	Температура воды	4	Значок рыбы
5	Глубина рыбы	6	Показать режим
7	Звуковой выключатель	8	Диапазон глубины
9	Настройки системы	10	Светильник
11	Приостановление	12	Переключить частоту сонара
13	Масштаб	14	Повышение чувствительности
15	Снижение чувствительности	16	Подводная индикация
17	Сцинтиллятор	18	Глубинная шкала
19	Сила сигнала	20	Электричество

6.2 Описание соединения рыбоискателей
6.2.1 Размещение рыбоискателей в воде;
6.2.2 Установите и откройте приложение, которое автоматически соединит рыбоискатель и войдет в основной интерфейс, если он правильно подключен;
6.2.3 Если рыбоискатель подключен впервые, всплывает окно выбора продукта, выберите «F68 Wi-Fi», подсказку ниже « Текущий Wi - Fi: unknown», нажмите кнопку « Подключение Wi - Fi» и перейдите к интерфейсу настройки Wi - Fi телефона, выберите игнорировать другие локальные сети Wi - Fi, иначе ваша рука автоматически подключится к сети Wi - Fi, которая ранее была успешно подключена; Когда телефон ищет « ErchangFish xxxxxxxxxxx» (xxxxxx для строки цифр), нажмите и введите пароль « 12345678», ожидая завершения соединения с телефоном!



6.2.4 Вернуться или переключиться обратно в приложение и автоматически войти в основной интерфейс.
6.2.5 Если не удается подключить зонд рыбоискателя:
Проверьте, чтобы убедиться, что сеть Wi - Fi, к которой подключен телефон, должна быть « ErchangFish xxxxxxxxxx».
Некоторые телефоны должны предоставить доступ к местоположению приложения и включить службу определения местоположения, чтобы рыбоискатель мог получить доступ к данным WiFi, пожалуйста, предоставите соответствующие права.
6.2.6 Если рыбоискатель не подключается автоматически после отключения:
Иногда телефон автоматически подключается к другой сети, переключайтесь вручную на « ErchangFish

xxxxxxxxxxxx».
Функция автоматического повторного подключения приложения зависит от Wi - Fi соединения мобильной системы, и если телефон не будет повторно подключен к Wi - Fi, это приложение не может быть автоматически подключено и требует ручного подключения.
6.3 Показать режим
Предлагается четыре режима отображения, которые можно переключить нажатием на значок режима отображения.



Рыбная карта Гидролокатор циферблат Модель данных

6.4 Настройка
Нажмите кнопку настройки, чтобы всплывать из окна настройки системы, параметры будут сохранены автоматически после завершения настройки и выхода.
6.5 Настройка содержимого
6.5.1 Чувствительность: Как правило, чем выше чувствительность, тем сильнее сигнал, тем выше вероятность обнаружения рыбы, но также увеличивается вероятность просчета.
6.5.2 Фильтрация помех: Определенная степень фильтрации обнаруженного сигнала делает результаты обнаружения более точными.
6.5.3 Диапазон глубин: Установите ширину отображения дна. Например, текущая глубина воды составляет 10 метров, в то время как глубина диапазона 20 метров, ширина дисплея внизу будет 50% экрана.
6.5.4 Скорость обновления: настройка скорости обновления информации на дисплее.
6.5.5 Частота сонара: Есть две частоты и три режима для выбора пользователя (125 КГц / 330 КГц /

автоматически). При настройке в автоматическом режиме рыбоискатель сначала сканирует рыбу под большим углом частоты 125K, а при обнаружении рыбы автоматически переключается на обнаружение под малым углом 330K, чтобы убедиться, что рыба находится прямо под рыбоискателем. Если рыба не была протестирована под небольшим углом, она автоматически переключается на сканирование под большим углом. На экране отображается следующая диаграмма, показывающая частоту обнаружения, используемую в настоящее время, при использовании 125 кГц изображение обнаруженной рыбы отображается черным цветом, а при использовании 330 кГц изображение обнаруженной рыбы отображается красным цветом.



6.5.6 Предупреждение о рыбах: Включите или выключите сигнализацию о рыбе.
6.5.7 Сигнализация на мелководье: Установите глубину, и когда обнаруженная глубина дна равна или меньше заданной глубины, зуммер выдаст сигнал тревоги.
6.5.8 Глубоководная тревога: Установите глубину, и когда глубина обнаруженного дна превышает заданную глубину, зуммер издает сигнал тревоги.
6.5.9 Стиль интерфейса: можно настроить цвет фона интерфейса.
6.5.10 Расположение шкалы: Установите положение шкалы глубины интерфейса сонара.
6.5.11 Прозрачность: Прозрачность фона, используемого для настройки всплывающих окон настроек с помощью комбинаций клавиш.
6.5.12 Показать единицы: метрическая система (M / C) и британская система (Ft /).

6.5.13 Сцинтилляционный аппарат: Контролирует отображение сцинтиллятора справа от интерфейса сонара
6.5.14 Показать размер рыбы: выберите рыбу требуемого размера обнаружения, не отфильтруйте программное обеспечение для галочки, интерфейс отображает только помеченные рыбы, в соответствии с потребностями пользователя.
6.5.15 Лампа - ловушка: Используется для контроля того, включается ли фара - ловушка на рыбоискателе, которая работает только на некоторых рыб, чувствительных к свету.
6.5.16 Голос приложения: звук подсказки или сигнализации, используемый для включения или выключения приложения (сигнал тревоги о рыбе, сигнал тревоги о погружении, глубоководная тревога и т.д.).
6.5.17 Демонстрационный режим: в основном предназначен для того, чтобы помочь пользователям выполнять симуляционные операции, когда они начинают использовать продукт.
6.5.18 Восстановление заводских настроек:
восстановление параметров по умолчанию при выходе.

7. Спецификационные параметры

Диапазон обнаружения: 0.8-60m/2.5~200FT
частота гидролокатора: 125KHz/330KHz
угол излучения гидролокатора : 45градусов/14градусов
Рабочая температура: - 10°C ~ 50°C
Рабочий ток: 200 мА
Зарядное напряжение: DC5V
Единицы: английская / метрическая система может переключаться
Источник питания: 600 мАч полимерный аккумулятор
Размер изделия: 68 мм.
Рабочий диапазон: 2012~2472 МГц
Максимальная мощность передачи: 18 дБм
Расстояние беспроводной связи: 100 метров (и среда

использования, связанная с телефоном)

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение F68.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play