人脸跟踪例程(rmtt_face_tracker.launch)

现在开始一步一步实现 TT 无人机对人脸的追踪。

根据之前的方法,在 ROS 中驱动 TT 无人机(drone name:=rmtt 01)

打开新的终端,输入以下命令:

roslaunch rmtt_tracker rmtt_face_tracker.launch drone_name:=rmtt_01 正常启动后,我们可以看到如下图所示的返回信息,并会弹出一个 Frame 窗口



图 1: TT 无人系前摄画面

打开./rmtt ros/rmtt tracker/scripts/rmtt face tracker.py:

```
1#!/usr/bin/env python3
 3 import rospy
 4 import rospkg
 5 import std_msgs.msg
 6 from geometry_msgs.msg import Twist
7 from sensor_msgs.msg import Image
 8 import cv2
 9 from cv_bridge import CvBridge
10 import numpy as np
12 # resize the image to w*h
13 w = 360
14 h = 240
15
16 def callback(msg):
17
       img = bridge.imgmsg_to_cv2(msg)
18
19
       img = cv2.resize(img, (w, h))
       cv2.imshow('Frame', img)
20
       cv2.waitKey(1)
21
22
23 if __name__ == '__main__':
       rp = rospkg.RosPack()
25
       path = rp.get_path("rmtt_tracker")
26
       bridge = CvBridge()
27
       rospy.init_node('face_tracker', anonymous=True)
sub = rospy.Subscriber("image_raw", Image, callback)
28
29
       rospy.spin()
```

可以看到该节点名为 face_tracker,订阅了/image_raw 话题,将图像比例固定为 360*240 然后利用 OpenCV 中的函数进行输出。由于我们目前只需要使用视频信息,为节省 TT 无人机电量也可以将上节课使用的 usb_cam package 拷贝至/tt_ws/src 中利用 catkin_make 进行编译,然后调用笔记本摄像头进行图像处理的算法实现,最后再和 TT 无人机进行联调。开启摄像头后改变名字空间即可利用 face tracker 节点实现视频流的读取和输出:

roslaunch rmtt tracker rmtt face tracker.launch drone name:=usb cam

人脸识别的模型我们已经放到了/tt ws/src/rmtt ros/rmtt tracker/config 中我们在脚本中加载该模型:

```
46 if __name__ == '__main__':
47
48     rp = rospkg.RosPack()
49     path = rp.get_path("rmtt_tracker")
50     faceCascade = cv2.CascadeClassifier(path + '/config/haarcascade_frontalface_default.xml')
51     bridge = CvBridge()
52     rospy.init_node('face_tracker', anonymous=True)
53     sub = rospy.Subscriber("image_raw", Image, callback)
54     rospy.spin()
```

定义人脸检测函数 findFace, 首先把彩色图像转换成灰度图像, 然后调用人脸识别模型, 再将检测到人脸的边界框依次绘制到图像上。每个边界框的中心和面积都进行存储, 如果检测到人脸, 选取最大面积边界框作为函数输出, 这将是我们最终要跟踪的人脸。将下面一段代码增加到脚本中, 并看看每一行实现了什么功能, 在 callback 函数中调用人脸检测函数:

```
12 # resize the image to w*h
13 w = 360
14 h = 240
15
16 def callback(msg):
17
18
       img = bridge.imgmsq to cv2(msq)
19
       img = cv2.resize(img, (w, h))
20
21
       img, info = findFace(img)
22
23
       cv2.imshow('Frame', img)
       cv2.waitKey(1)
24
25
26 def findFace(img):
       imgGray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
27
       faces = faceCascade.detectMultiScale(imgGray, 1.1, 6)
28
29
       # get the face of the largest bounding box
30
       myFaceListC = []
31
       myFaceListArea = []
for (x, y, w, h) in faces:
32
33
           cv2.rectangle(img, (x, y), (x + w, y + h), (0, 0, 255), 2)
34
35
           cx = x + w //
           cy = y + h //
area = w * h
36
37
38
          myFaceListArea.append(area)
           myFaceListC.append([cx, cy])
39
40
       if len(myFaceListArea) != 0:
41
           i = myFaceListArea.index(max(myFaceListArea))
42
           return img, [myFaceListC[i], myFaceListArea[i]]
43
       else:
           return img, [[0, 0], 0]
```

保存并运行一下这个节点: roslaunch rmtt_tracker rmtt_face_tracker.launch drone_name:=usb_cam 看看是否能检测出人脸。

定义人脸跟踪函数 trackFace,利用最大检测框距离图像中心点的左右偏移、上下偏移、和检测框大小变化乘以某一系数(比例控制)分别输出偏航角速度、上下线速度、前后线速度的输出。因此我们有偏航、上下、前后三个通道的控制。我们这里给出偏航和前后两个通道的实现。首先在全局变量添加两个通道的控制参数和控制指令输出标志符(用来判断有无控制指令输出):

```
12 # resize the image to w*h
         13 w = 360
         14 h = 240
         15 pid_w = [0.5, 0, 0] # pid parameters of yaw channel 16 pid_f = [0.8, 0, 0] # pid parameters of forward channel
         17 zero_twist_published = False
我们希望最终向/cmd vel 发布控制指令,因此定义一个发布消息的对象,其数据格式是 Twist:
        92 if __name__ == '__main__':
        93
        94
                rp = rospkg.RosPack()
        95
                path = rp.get_path("rmtt_tracker")
                faceCascade = cv2.CascadeClassifier(path + '/config/haarcascade_frontalface_default.xml')
        96
        97
                bridge = CvBridge()
                rospy.init_node('face_tracker', anonymous=True)
sub = rospy.Subscriber("image_raw", Image, callback)
pub = rospy.Publisher('cmd_vel', Twist, queue_size=1)
         98
        99
        100
        101
                rospy.spin()
增加 trackFace 函数,用来通过人脸检测框的位置和大小计算控制指令输出:
        68 def trackFace(info, w, h, pid_w, pid_f):
               ## PID
        69
        70
               # yaw channel
               error_w = info[0][0] - w // 2
speed_w = pid_w[0] * error_w
        71
        72
        73
               speed_w = int(np.clip(speed_w, -100, 100)) / 100.0
        74
        75
               # forward channel
        76
               error_f = np.sqrt(info[1]) - 70
        77
               speed_f = pid_f[0] * error_f
        78
               speed_f = int(np.clip(speed_f, -100, 100)) / 100_0
        79
        80
               if info[0][0] != 0:
                   yaw_speed = speed_w
        81
        82
               else:
        83
                    yaw speed = 0
        84
               if info[1] != 0:
        85
        86
                    forward_speed = speed_f
        87
               else:
        88
                    forward\_speed = 0
        89
               return yaw_speed, forward_speed
```

在 callback 函数中调用 trackFace 获取偏航和前后两通道速度。定义 speed 这一 Twist 消息格式的对象,并给对应 的线速度和角速度赋值。rospy.loginfo()用于在当前终端输出我们给定的信息,pub_publish(speed)用来发布控制指令:

```
19 def callback(msg):
      global zero_twist_published
20
       img = bridge.imgmsg_to_cv2(msg)
21
      img = cv2.resize(img, (w, h))
22
23
      img, info = findFace(img)
24
      yaw_speed, forward_speed = trackFace(info, w, h, pid_w, pid_f)
25
                       "0" + " forward: " + str(forward_speed) + " up: " + str(0) + " yaw: " +
26
       rc = "left:
  str(yaw_speed)
      speed = Twist()
27
28
      if yaw_speed != 0 or forward_speed != 0:
29
30
           speed.linear.x = -forward_speed
31
           speed.linear.y = 0.0
           speed.linear.z = 0.0 # add up channel here
32
33
           speed.angular.x = 0.0
           speed.angular.y = 0.0
34
35
           speed.angular.z = -yaw_speed
36
           rospy.loginfo(rc)
37
           pub.publish(speed)
38
           zero_twist_published = False
39
      else:
40
           if not zero twist published:
              pub.publish(speed)
41
               zero_twist_published = True
42
43
               rospy.loginfo("no face detected")
44
      cv2.imshow('Frame', img)
45
      cv2.waitKey(1)
```

保存并运行一下这个节点: roslaunch rmtt_tracker rmtt_face_tracker.launch drone_name:=usb_cam 看看检测到人脸之后在终端中是否有控制指令输出。前后左右移动人脸观察控制指令变化。

```
[1616465146.632140]: left: 0 forward: 0.19 up: -0.55 yaw: 0.19
[1616465146.715433]: left: 0 forward: 0.16 up: -0.56 yaw: 0.19
[1616465146.827269]: no face detected
[1616465211.523107]: left: 0 forward: -0.13 up: -0.74 yaw: 0.26
```

注意:由于我们还没有添加左右和上下控制通道,因此左右和上下控制指令实际应该为 0。左右方向的运动本次实验不需要进行添加。

现在我们连接 TT 无人机测试一下。

根据之前的方法,在 ROS 中驱动 TT 无人机(drone_name:=rmtt_01)

根据之前的方法,在 ROS 中启动键盘遥控(drone_name:=rmtt_01)

打开新的终端,输入以下命令:

roslaunch rmtt_tracker rmtt_face_tracker.launch drone_name:=rmtt_01

此时我们通过键盘控制将 TT 无人机的前置摄像头对准自己,在 Frame 窗口中可以看到人脸识别结果。这时我们可以通过一下命令查看话题中就已经有了内容(geometry msgs/Twist 消息):

rostopic echo /rmtt 01/cmd vel

注意:此时无人机不会起飞,也不会执行/rmtt 01/cmd vel 中的控制命令



小贴士: 我们可以使用 rqt_graph 可视化工具查看当前示例中运行的节点与话题的关系:




图 2: 无人机人脸追踪节点话题关系图

完成 TT 无人机跟踪人脸示例的最后一步:

将启动键盘遥控的终端保持激活状态(切换到该终端),控制 TT 无人机起飞;

想办法出现在 TT 无人机前置摄像头的画面中;

TT 无人机将开始跟踪画面中出现的人脸,并保持一定距离。

请同学们自行添加上下控制通道!

QR code 二维码追踪

我们将在人脸追踪的基础上修改代码实现 QR code 二维码追踪,在~/tt_ws/src/rmtt_ros/rmtt_tracker/scripts 中有完整的 QR code 二维码检测 Python 脚本程序,(/tt_ws/src/rmtt_ros/rmtt_tracker/scripts/qrcode.py),请安装依赖库,并通过终端运行(例: python qrcode.py)。

```
1 # coding=utf-9
 2 # 环境准备: sudo apt-get install libzbar-dev
              pip3 install pyzbar
 5 import cv2
 6 import pyzbar.pyzbar as pyzbar
 8 def decodeDisplay(image):
      barcodes = pyzbar.decode(image)

for barcode in barcodes:
10
          # 提取二维码的边界框的位置
11
12
          # 画出图像中条形码的边界框
          (x, v, w, h) = barcode.rect
13
          cv2.rectangle(image, (x, y), (x + w, y + h), (225, 225, 225), 2)
15
          # 提取二维码数据为字节对象,所以如果我们想在输出图像上
16
17
          # 画出来,就需要先将它转换成字符串
          barcodeData = barcode.data.decode("utf-8")
19
          barcodeType = barcode.type
          # 绘出图像上条形码的数据和条形码类型
21
          text = "{} ({})".format(barcodeData, barcodeType)
cv2.putText(image, text, (x, y - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
22
24
25
          # 向终端打印条形码数据和条形码类型
                                                                format(x,y,w,h,barcodeType, barcodeData))
26
          print("[INFO] x: {} y:{} w:{} h:{} Found {} barcode.
27
      return image
28
29
30 def detect():
      camera = cv2.VideoCapture(0)
32
33
      while True:
         # 读取当前帧
34
35
          ret, frame = camera.read()
36
          # 转为灰度图像
          gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
38
          im = decodeDisplay(gray)
          cv2.waitKey(5)
cv2.imshow("QRCode De
40
                               etector", im)
41
          # 如果按键q则跳出本次循环
42
                                    == ord('q'):
43
          if cv2.waitKey(10) & 0xFF
44
              break
      camera.release()
46
      cv2.destroyAllWindows()
47
49
      detect()
```

注意: python 编程需要按照 4 个空格(或使用 tab)对齐同一程序块中的代码; 请按照代码中的提示安装指定的库; 看看能不能识别本手册最后一页的二维码?

小贴士: 机器人是一个系统工程,通常一个机器人运行操作时要开启多个 node。ROS 提供了 launch 文件来避免每次启动某个 package 时依次开启其中每一个 node 的繁琐操作。launch 文件储存在 package 的/launch 目录下,每一个 launch 文件指定了对于这个 package 的一种启动方式,包括开启哪些节点、读取哪些配置文件、预置哪些参数等。roslaunch xxx yyy.launch 命令会自动启动 roscore,如果已启动了 roscore,roslaunch 就不会再启动 roscore。

接下来看看 QR code 二维码追踪和人脸追踪的实现上有什么异同。

```
1 #!/usr/bin/python3
2 # coding=utf-8
3 # 环境准备: sudo apt-get install libzbar-dev
4 # pip install pyzbar
5 # 输入话题: image_raw
6 # 输出话题: cmd_vel
7
8 import rospy
9 import rospkg
10 import sensor_msgs.msg
11 from geometry_msgs.msg import Twist
12 from sensor_msgs.msg import Image
13 import cv2
14 from cv_bridge import CvBridge
15 import numpy as np
16 import pyzbar.pyzbar as pyzbar
```

安装和导入需要的函数库。

```
149 if __name__ == '__main__':
150
151     bridge = CvBridge()
152     rospy.init_node('qrcode_tracker')
153     rospy.Subscriber("image_raw", Image, callback)
154     pub = rospy.Publisher('cmd_vel', Twist, queue_size=1)
155     rospy.spin()
```

从主函数看起,与人脸追踪类似,CvBridge()类是用来将 ROS 的图像格式转换为 OpenCV 图像处理库可以读取并处理的图像格式。这里给 CvBridge()类声明了一个对象 bridge,bridge 将可以使用 CvBridge()类中所定义的变量和函数。接下来定义了这个节点的名称,这个节点所订阅以及发布的话题。rospy.spin()的功能是一旦从订阅的话题接收到图片就调用 callback 回调函数,并且程序在此处循环,不再向下执行。

```
18 fw = 360

19 fh = 240

20 pid_w = [0.8, 0, 0] # pid parameters of yaw channel

21 pid_h = [0.8, 0, 0] # pid parameters of up channel

22 pid_f = [0.8, 0, 0] # pid parameters of forward channel

23 pid_l = [2.0, 0, 0] # pid parameters of left channel
```

我们定义了如上几个全局变量,fw 和 fh 是将摄像头看到的图像缩放到对应的宽和高。在控制参数部分,和人脸跟踪相比,新增了 pid_l 通道。这个通道用于向无人机输出左右平移(滚转)控制量。由于可以精确输出二维码的四角的像素坐标,可借此生成左右平移控制量,使得二维码原地转动时无人机可以跟随转动。

```
25 def callback(msg):
26    global zero_twist_published
27    img = bridge.imgmsg_to_cv2(msg)
28    img = cv2.resize(img, (fw, fh))
29    gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
30    zero_twist_published = False
```

现在开始定义 callback 回调函数的内容,注意和人脸追踪的不同,比如变量名等。

```
25 def callback(msg):
       global zero_twist_published
26
27
       img = bridge.imgmsg_to_cv2(msg)
       img = cv2.resize(img, (fw, fh))
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
zero_twist_published = False
28
29
30
31
32
       # 从灰度图像中检测二维码
33
       barcodes = pyzbar.decode(gray)
       if barcodes :
34
35
           # 只提取识别到的第一个二维码
36
           barcode = barcodes[0]
37
           # 提取并绘制二维码的边界框的位置
38
           points =[]
           for point in barcode.polygon:
           points.append([point[0], point[1]])
points = np.array(points,dtype=np.int32).reshape(-1,1, 2)
40
41
42
            cv2.polylines(img, [points], isClosed=True, color=(0,0,255),thickness=2)
43
           # 获取边界框对角线长度比值
44
           x1 = points[0,0,0]
45
           y1 = points[0,0,1]
46
47
            x2 = points[1,0,0]
            y2 = points[1,0,1]
            x3 = points[2,0,0]
48
49
            y3 = points[2,0,1]
50
            x4 = points[3,0,0]
           51
52
53
54
55
                hr = np.sqrt(np.square((x4 - x3)) + np.square((y4 - y3)))
           hl = np.sqrt(np.square((x1 - x4)) + np.square((y1 - y4)))
hr = np.sqrt(np.square((x2 - x3)) + np.square((y2 - y3)))
ratio = hl / hr * 100
57
```

紧接着,在 callback 回调函数中,利用 pyzbar 库,从转换后的灰度图像中检测二维码。由于可能检测到多个二维码,只利用检测到的第一个二维码进行追踪。代码中的(x1, y1)、(x2, y2)、(x3, y3)、(x4, y4)是二维码四角的像素坐标。注意 QR code 二维码随着观测角度的变化,四个角的保存顺序可能发生变化,可以通过简单的判断,比如 x2 与 x4 的大小判定此时的保存顺序,用以计算生成左右平移控制量。

```
# 画出图像中二维码的外接矩形边界框
           (x, y, w, h) = barcode.rect
cv2.rectangle(img, (x, y), (x + w, y + h), (225, 225, 225), 2)
61
62
63
           # 提取二维码数据为字节对象,所以如果我们想在输出图像上
           # 画出来,就需要先将它转换成字符串
64
           barcodeData = barcode.data.decode("utf-8")
barcodeType = barcode.type
65
           # 绘出图像上条形码的数据和条形码类型
67
           text = \{\} (\{\})".format(barcodeData, barcodeType)
68
           cv2.putText(img, text, (x, y - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, .5, (225, 225, 225), 2)
69
70
71
           # 向终端打印条形码数据和条形码类型
           print("[INF0] x:
                              \{\} y:\{\} w:\{\} h:\{\} ratio:\{\} Found \{\} barcode: \{\}".format(x,y,w,h,ratio,
72
  barcodeType, barcodeData))
    cx = x + w // 2
    cy = y + h // 2
73
74
75
           area = w * h
       else:
76
77
          cx = 0
78
           cv = 0
           area = 0
79
           ratio = 0.0001
       cv2.imshow("qrcode_detect_result", img)
81
82
       cv2.waitKey(1)
```

继续在回调函数中进行处理,代码中有详尽的中文注释,最终我们希望能够获取二维码的中心点位置、二维码像素面积、左右平移控制量。cv2.imshow函数用来将图像以小窗口的形式进行显示,包括所有在图像上绘制的边框、显示的字符等。

```
83
84
       # 获得各个通道的控制量并显示在终端
 85
       yaw_speed, up_speed, forward_speed, left_speed = pidtrack(cx, cy, area, ratio, fw, fh, pid_w,
   pid_h, pid_f, pid_l)
                       + str(forward_speed) + " up: " + str(up_speed) + " yaw: " + str(yaw_speed) + "
 86
          " + str(left_speed)
   left:
 87
 88
       speed = Twist()
       if yaw_speed != 0 or up_speed != 0 or forward_speed != 0 or left_speed != 0:
 89
 90
           speed.linear.x = -forward\_speed
           speed.linear.y = -left_speed
 91
           speed.linear.z = -up_speed
 92
 93
           speed.angular.x = 0.0
           speed.angular.y = 0.0
 94
 95
           speed.angular.z = -yaw_speed
 96
           rospy.loginfo(rc)
 97
           pub.publish(speed)
 98
           zero_twist_published = False
99
       else:
           if not zero_twist_published:
100
               pub.publish(speed)
101
102
                zero_twist_published = True
103
               rospy.loginfo("no object detected")
```

将相应的变量输入到 pidtrack 函数,返回控制量,向控制指令相关话题发布四个通道的控制量,分别是:偏航、上下、前后和左右。rc 是一个长字符串用于利用 rospy.loginfo(rc)在终端显示。

```
105 def pidtrack(cx, cy, area, ratio, fw, fh, pid_w, pid_h, pid_f, pid_l):
         ## PID
106
107
         # yaw channel
         error_w = cx - fw // 2
speed_w = pid_w[0] * error_w
108
109
110
         speed_w = int(np.clip(speed_w, -100, 100)) / 100.0
         # up channel
112
113
         error_h = cy - fh // 2
speed_h = pid_h[0] * error_h
         speed_h = int(np.clip(speed_h, -100, 100)) /
115
116
117
         # forward channel
         error_f = np.sqrt(area) - 70
speed_f = pid_f[0] * error_f
speed_f = int(np.clip(speed_f, -100, 100)) /
118
119
120
121
122
123
         # left channel
         if (ratio - 100) >= 0:
124
              error_l = ratio - 100
125
         else:
126
         error_l = - 10000.0 / rati

speed_l = pid_l[0] * error_l

speed_l = int(np.clip(speed_l,
                                      0 / ratio
                                                  100,
127
                                                         100)) / 100.0
128
129
130
         if cx != 0:
              yaw_speed = speed_w
131
132
133
              yaw_speed = 0
134
         if cy 🗐
135
136
               up_speed = speed_h
137
              up_speed = 0
138
          if area != 0:
139
             forward_speed = speed_f
140
              forward_speed = 0
141
142
         if ratio != 0.0001:
left_speed = speed_l
143
144
          else:
145
              left_speed = 0
146
         return yaw_speed, up_speed, forward_speed, left_speed
```

pidtrack 函数与人脸追踪的 facetrack 类似,注意最后增加了一个控制通道。

即将大功告成,如果代码正确,可以通过 rosrun 命令来运行 QR code 二维码追踪节点。我们还可以在当前 package 下的 launch 文件夹中创建.launch 文件,这样我们便能够用 roslanuch 命令运行该节点。

通过编写 lanuch 文件,可以一次性运行多个节点。其中 arg 和 group 用来定义名字空间所使用的变量名(此处为 ns),node 中是需要运行的节点。在 node 中 pkg 是功能包名称、type 是节点程序、name 是该节点运行之后在系统中的名称。请同学们修改以上的 launch 文件,在 TT 无人机驱动正常启动后,一次性运行键盘控制和二维码追踪节点。

