sololinker ubuntu22.04 镜像说明

1、 登录密码：

```
root   sololinker
```

2、默认USB已初始化为host模式，并已insmod wifi ko，直接配置wifi即可

wifi连接参考《sololinker 编译SD卡启动修改》，需要接上跳线帽

3、基于贤立lvgl sdk基础上修改打包，lvgl_app位于/oem/usr/bin目录，已加入常用的一些软件和命令，如mpi_enc_test、v4l2-ctl等常用命令

4、其中sololinker-ubuntu22.04-sd-image.7z为sd启动的烧录镜像，sololinker-ubuntu22.04-emmc-image.7z为emmc启动的烧录镜像。

5、此镜像加入了树莓派ov5647的驱动以及dtb配置，可以直接使用树莓派ov5647摄像头