



文件编号: TY-QWI-105 版次: A0 Page 1 of 6

受控状态: 受控

文件名称: 云模组来料检验工具操作说明

拟制日期: 2020/04/07 生效日期: 2020/04/07

云模组来料检验工具操作说明

编制: 卢熳菲

审核:杨玉良

批准: 侯滔江





云模组来料检验工具操作说明 文件编号: TY-QWI-105

版次: A0

Page 2 of 6

目录

1	目的	3
	范围	
	准备工作	
	操作步骤	
	本重行录	





文件编号: TY-QWI-105 版次: A0 Page 3 of 6

1 目的

指引客户有效完成来料检验,特制定该指引文件。

2 范围

适用于本公司所有测试 PASS 的模块产品。

3 准备工作

- 3.1 工具准备:扫码枪; PC机(需连接外网); 检验型号测架及工具
- 3.2 打开谷歌浏览器,输入网址 pms. tuya. com,在登录页面上输入账号密码,客户可通过项目经理或业务经理获取及开通相应的功能权限



3.3 在 PMS 生产支持项目下载云模组烧录授权平台





文件编号: TY-QWI-105 版次: A0 Page 4 of 6

4 操作步骤

4.1 打开云模组烧录授权平台工具,无需账号,点击来料检验登录



4.2基础设置选择对应产品的端口号、波特率及模块类型



产测模式解析

单机模式:无需连接外网,但无法检测SN、PID、MAC、KEY,授权检测项

联网模式: 需连接外网, 检测时需输入检测板的 SN

测试模式解析

自动模式:治具下压检测到 DSR 信号后自动检测(设置 OK,需点一次开始),无需手工每次点击开始

手动模式: 每次测试时需人工点击开始才可以测试(可针对测架无 DSR 按钮使用)



文件编号: TY-QWI-105 版次: A0 Page 5 of 6

4.3 信号检测: 信号检测时,需填写对应产品的热点名称及信号强度值,不检测时,无需填写



4.4 检测项

1、选择需检测的检测项(注意:产测模式为单机模式时是无法选取 SN、PID、KEY、授权检测项)



2、输入检测板的 SN(产测为单机模式时无需输入 SN),在点击开始,下压治具即可检测





文件编号: TY-QWI-105

版次: A0

Page 6 of 6



5 变更记录

版次	修订内容	修订日期	修订	审核	批准	发布日期
AO	初版创建	2020-04-08	卢熳菲	杨玉良	侯滔江	2020-04-08