

修订记录

日期	版本	说明	作者
2021. 6. 1	1.0	初始版本	崔巍



1.1 串口通讯约定

波特率 (bps) 115200

数据位 8

奇偶校验 无

停止位 1

数据流控 无

115200@8n1

1.2 帧格式说明

字段	长度	说明
帧头	2	固定为 0x55AA
版本	1	0x00
命令字	1	具体帧类型
数据长度(N)	2	大端
数据	N	包括 dpID+数据类型+功能长度+功能指令
校验和	1	从帧头开始按字节求
		和得出的结果对
		256 求余

说明: 所有大于1个字节的数据均采用大端模式传输。



1.3 通迅协议

序	功能名		命令	数据长度	dpID	数据类	功能长度	功能命令	备注
号	称		字			型			
1	亮度值	PC 发送	0x06	0x00 0x08	0x03	0x02	0x00 0x04	0x00000000-0x00000064	取值范围对应 0~100%。
	/微亮	MCU 上报	0x07	0x00 0x08	0x03	0x02	0x00 0x04		当处于手动模式时代表当前亮度值/当
	值								处于雷达模式时代表无人时的亮度
2	冷暖值	PC 发送	0x06	0x00 0x08	0x04	0x02	0x00 0x04	0x00000000-0x00000064	当固件是双色调光灯时代表冷暖值控
		MCU 上报	0x07	0x00 0x08	0x04	0x02	0x00 0x04		制,取值范围 0 为最冷 100 为最暖/当
									固件是蓝牙地库灯时代表有人时的亮
									度,取值范围对应 0~100%
3	光敏参	PC 发送	0x06	0x00 0x05	0x65	0x04	0x00 0x01	2000lux:0x00	单位为 lux。只有当环境光低于光敏参
	数	MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x65	0x04	0x00 0x01	300lux:0x01	数设定值时,雷达的结果才参与灯的控
								50lux:0x02	制
								10lux:0x03	
								5lux:0x04	
								feelme:0x05	
4	感应延	PC 发送	0x06	0x00 0x08	0x66	0x02	0x00 0x04	0x00000005-0x00000064	单位为秒。感应延时时间内,雷达的结
	时	MCU 上报	0x07	0x00 0x08	0x66	0x02	0x00 0x04		果为有人的情况下延时顺延; 无人的情
									况下感应延时超时后认定为无人状态,
									灯要熄灭
5	雷达开	PC 发送	0x06	0x00 0x05	0x67	0x01	0x00 0x01	off:0x00	当打开雷达开关时,灯的状态由雷达及
	关	MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x67	0x01	0x00 0x01	on:0x01	光敏控制; 当关闭时可以手动控制
6	伴亮延	PC 发送	0x06	0x00 0x08	0x68	0x02	0x00 0x04	0x00000001-0x00000064	单位为分钟。伴亮延时对应灯亮度从微
	时	MCU 上报	0x07	0x00 0x08	0x68	0x02	0x00 0x04		亮到全灭的时间。



序	功能名		命令	数据长度	dpID	数据类	功能长度	功能命令	备注
号	称		字	30,1/1 00/2	apib	型型		-23 III HP Q	田上
7	感应强	PC 发送	0x06	0x00 0x08	0x69	0x02	0x00 0x04	0x1-0x2e	强度 1 对应的感应距离近,46 对应的
	度	MCU 上报	0x07	0x00 0x08	0x69	0x02	0x00 0x04		感应距离远。
8	开关灯	PC 发送	0x06	0x00 0x05	0x71	0x01	0x00 0x01	off:0x00	当雷达关闭时,可以用于手动控制灯的
		MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x71	0x01	0x00 0x01	on:0x01	开与关
9	联动	PC 发送	0x06	0x00 0x05	0x72	0x01	0x00 0x01	off:0x00	Sigmesh 使能,所有相关 sigmesh 操作
		MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x72	0x01	0x00 0x01	on:0x01	都要依赖此使能
10	全天伴	PC 发送	0x06	0x00 0x05	0x73	0x01	0x00 0x01	off:0x00	当打开时,灯在伴亮延时结束后也不会
	亮	MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x73	0x01	0x00 0x01	on:0x01	全灭
11	雷达触							0x00000000-0x00002710	当雷达检测到目标后计数会增加,计数
	发计数	MCU 上报	0x07	0x00 0x08	0x74	0x02	0x00 0x04		范围是 0~65535, 单位为次, 超过 65535
									次后会回零重新计
12	计数清	PC 发送	0x06	0x00 0x05	0x75	0x01	0x00 0x01	off:0x00	清零雷达计数
	零							on:0x01	
13	灯状态							全开:0x00	显示当前 IO 输出控制的灯的 GPIO 的
		MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x76	0x04	0x00 0x01	全关:0x01	PWM 调光输出状态
								微亮:0x02	
14	人状态							无人:0x00	显示探测范围内人的状态
		MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x77	0x04	0x00 0x01	有人:0x01	
								有人-群组:0x02	
15	bingo	PC 发送	0x06	0x00 0x05	0x78	0x04	0x00 0x01	群组有人感应到:0x00	Sigmesh 操作
		MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x78	0x04	0x00 0x01	群组找我:0x01	
16	通信周	PC 发送	0x06	0x00 0x08	0x79	0x02	0x00 0x04	0x000001f4-0x00000bb8	单位为毫秒,触发数据上报周期,默认
	期	MCU 上报	0x07	0x00 0x08	0x79	0x02	0x00 0x04		为 1000ms



序	功能名		命令	数据长度	dpID	数据类	功能长度	功能命令	备注
			'	数1/6 区/文	аріо		切能 K 及	为形而之	街任
号	称	45.57	字			型			
17	找我	PC 发送	0x06	0x00 0x05	0x7A	0x01	0x00 0x01	on:0x01	触发找我后,相应的灯具会闪动 3 次
		MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x7A	0x01	0x00 0x01		
18	mesh 测	PC 发送	0x06	0x00 0x05	0x7B	0x04	0x00 0x01	同组找我触发:0x00	用于测试 sigmesh 触发
	试用	MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x7B	0x04	0x00 0x01	获取己加入群组地址信	
								息:0x01	
19	人次计	MCU 上报	0x07	0x00 0x08	0x7C	0x02	0x00 0x04	0x00000000-0x00989680	单位次
	数								
20	雷达回	MCU 上报	0x07	0x00 0x08	0x7D	0x02	0x00 0x04	0x00000000-0x05f5e100	
	波								
21	公共群	MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x82	0x04	0x00 0x01	:0x00	
	组 0							己加入:0x01	
22	公共群	MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x83	0x04	0x00 0x01	:0x00	
	组1							己加入:0x01	
23	公共群	MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x84	0x04	0x00 0x01	:0x00	
	组 2							己加入:0x01	
24	公共群	MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x85	0x04	0x00 0x01	:0x00	
	组 3							己加入:0x01	
25	公共群	MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x86	0x04	0x00 0x01	:0x00	
	组 4							己加入:0x01	
26	公共群	MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x87	0x04	0x00 0x01	:0x00	
	组 5							己加入:0x01	
27	公共群	MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x88	0x04	0x00 0x01	:0x00	
	组6							己加入:0x01	
28	公共群	MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x89	0x04	0x00 0x01	:0x00	



序	功能名		命令	数据长度	dpID	数据类	功能长度	功能命令	备注
号	称		字			型			
	组7							己加入:0x01	
29	工厂操	PC 发送	0x06	0x00 0x05	0x96	0x04	0x00 0x01	软复位 MCU:0x00	工厂底层操作
	作	MCU 上报	0x07	0x00 0x05	0x96	0x04	0x00 0x01	进入升级固件模式:0x01	
								tuya 重新配网:0x02	
								tuya 模组复位:0x03	
								恢复出厂默认参数:0x05	

例如:

1.4 系统指令

1.4.1 APP 连接使能

APP 连接使能

PC 机发送: 55 AA 00 03 00 01 02 05 MCU 回复: 55 AA 00 03 00 00 02

APP 连接禁止

PC 机发送: 55 AA 00 03 00 01 00 03 MCU 回复: 55 AA 00 03 00 00 02

1.5 操作常见问题

1.5.1 为什么数据不上报?

首先检查是否发送 APP 连接使能的命令并得到正确的回复。