# 涂鸦蓝牙mesh通讯协议

协议生成时间: 2020年10月30日 16:40

# 产品信息

产品名称: 富奥星感应灯\_RGBCW\_SIG

产品ID: 5wgfqro4

产品功能:

dpID	功能名称	数据传输类型	数据类型	功能属性	备注
1	开关	可下发可上报	bool		
2	模式	可下发可上报	enum	枚举范围: whi te, colour	
3	亮度值	可下发可上报	value	数值范围: 0-1 00,间距: 1, 单位: %	
4	冷暖值	可下发可上报	value	数值范围: 0-1 00,间距: 1, 单位:	
5	彩光	可下发可上报	string	最大长度: 255	
101	光敏参数	可下发可上报	enum	枚举范围: 200 01ux,3001ux,5 01ux,101ux,51 ux,feelme	
102	感应延时	可下发可上报	value	数值范围: 1-1 00,间距: 1, 单位: 秒	
103	雷达开关	可下发可上报	bool		
104	伴亮延时	可下发可上报	value	数值范围: 1-1 00,间距: 1, 单位:分钟	
105	感应强度	可下发可上报	value	数值范围: 1-4 9,间距: 1, 单位:	
113	开关灯	可下发可上报	bool		
114	联动	可下发可上报	bool		
115	全天伴亮	可下发可上报	bool		
116	雷达触发计数	只上报	value	数值范围: 0-1 0000, 间距: 1 , 单位: 次	
117	雷达IF平均值	只上报	value	数值范围: 0-1 000000000, 间 距: 1, 单位:	
118	光敏AD值	只上报	value	数值范围: 0-2 55,间距: 1, 单位:	
119	雷达IF SUMO	只上报	value	数值范围: 0-1 000000000, 间 距: 1, 单位:	
120	雷达IF SUM1	只上报	value	数值范围: 0-1 000000000, 间	

				距: 1, 单位:	
121	红	可下发可上报	value	数值范围: 0-1 00, 间距: 1, 单位: %	
122	绿	可下发可上报	value	数值范围: 0-1 00, 间距: 1, 单位: %	
123	蓝	可下发可上报	value	数值范围: 0-1 00, 间距: 1, 单位: %	

## 通讯协议

• 串口通讯约定

波特率: 9600

数据位: 8

奇偶校验:无

停止位: 1

数据流控:无

MCU: 控制板控制芯片,与涂鸦模块通过串口对接

#### • 帧格式说明

字段	长度(byte)	说明		
帧头	2	固定为0x55aa		
版本	1	升级拓展用		
命令字	1	具体帧类型		
数据长度	2	大端		
数据	N			
校验和	1	从帧头开始按字节求和得出的结 果对 256 求余		

#### • 通讯协议-基础协议

# 1. 心跳检测

- 1.1 模块上电后,以10s间隔定期发送心跳,若在超时时间(3s)内,未收到MCU回应,则认为MCU离线;
- 1.2 MCU也可依据心跳定期检测模块是否正常工作。

### 2. 查询产品信息

- 2.1 产品ID由开发平台创建产品时生成,固定为8字节,为该产品的全网唯一ID,记录产品及功能信息;
- 2.2 若MCU不支持升级,可默认MCU版本号为1.0.0; 如果MCU支持升级,版本号格式定义为 "x. x. x"  $(0 \le x \le 99)$ 。

#### 3. 报告模块工作状态

模块工作状态 (3种)	对应指示灯状态

模块配网状态	闪烁(间隔闪烁250ms)
模块配置成功且已连上路由器	长亮状态

#### 4. 重置模块

模块处于已配网状态时,可以通过重置使设备处于待配网状态。重置后默认进入配网状态。

#### 5. 命令下发和状态上报

针对该产品功能的命令下发和状态上报协议详见下方《通讯协议(产品功能部分)指令收发 表》。

- 6. 查询MCU工作状态
- 6.1 模块首次上电,通过心跳与MCU建立连接后,查询发送;
- 6.2 模块工作过程中检测到MCU重启或发生了离线再上线的过程,查询发送;

通讯协议(基础协议)指令收发表

		帧头 版本	命令字	数据长度	数据	校验 和
A FAIL-JAA Stad	模块 发送	0x55aa 0x00	0x00	0x0000		0xff
心跳检测	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x00	0x0001	0x00(第1次) 0x01(其它)	校验 和
查询产品 信息	模块 发送	0x55aa 0x00	0x01	0x0000		0x00
	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x01	xxxx	PID + mcu version(1.0.0)	校验 和
报告模块 工作	模块 发送	0x55aa 0x00	0x03	0x0001	指示模块状态: 0x00: 配网模式(灯快闪); 0x02: 模块配置成功且已连上路由(灯长亮);	校验和
状态	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x03	0x0000		0x02
重置模块	MCU发 送	0x55aa 0x00	0x04	0x0000		0x03
	模块 上报	0x55aa 0x00	0x04	0x0000		0x03

#### • 通讯协议-功能协议

通讯协议(产品功能部分)指令收发表

ID	功能名 称		帧头 版本	命令字	数据长 度	dpID	数据类 型	功能长 度	功能指令	校验
	开关	模块发 送	0x55aa 0x00	0x06	0x00 0 x05	0x01	0x01	0x00 0 x01	off:0x00	校验和
1		MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x05	0x01	0x01	0x00 0 x01	on:0x01	校验和
0	<b>#</b> +	模块发 送	0x55aa 0x00	0x06	0x00 0 x05	0x02	0x04	0x00 0 x01	white:0x00	校验和
2 模式	侠八	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x05	0x02	0x04	0x00 0 x01	colour:0x01	校验和
0	立座体	模块发 送	0x55aa 0x00	0x06	0x00 0 x08	0x03	0x02	0x00 0 x04	0x0-0x64	校验和
3	亮度值	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x08	0x03	0x02	0x00 0 x04		校验和
	yA IEE 体	模块发 送	0x55aa 0x00	0x06	0x00 0 x08	0x04	0x02	0x00 0 x04		校验和
4	冷暖值	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x08	0x04	0x02	0x00 0 x04	0x0-0x64	校验和
	77/ V	模块发 送	0x55aa 0x00	0x06	N	0x05	0x03	N	0.00.0.55	校验和
5	彩光	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	N	0x05	0x03	N	0x00-0xff	校验和
	光敏参	模块发 送	0x55aa 0x00	0x06	0x00 0 x05	0x65	0x04	0x00 0 x01	20001ux:0x00 3001ux:0x01 501ux:0x02	校验和

101	数	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x05	0x65	0x04	0x00 0 x01	101ux:0x03 51ux:0x04 feelme:0x05	校验和
102	感应延	模块发 送	0x55aa 0x00	0x06	0x00 0 x08	0x66	0x02	0x00 0 x04	0v1-0v64	校验和
102	时	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x08	0x66	0x02	0x00 0 x04	0x1-0x64	校验和
103	雷达开	模块发 送	0x55aa 0x00	0x06	0x00 0 x05	0x67	0x01	0x00 0 x01	off:0x00 on:0x01	校验和
103	关 	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x05	0x67	0x01	0x00 0 x01		校验和
104	伴亮延	模块发 送	0x55aa 0x00	0x06	0x00 0 x08	0x68	0x02	0x00 0 x04	0.1.0.64	校验和
104	时	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x08	0x68	0x02	0x00 0 x04	0x1-0x64	校验和
105	感应强	模块发 送	0x55aa 0x00	0x06	0x00 0 x08	0x69	0x02	0x00 0 x04	0x1-0x31	校验和
105	度	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x08	0x69	0x02	0x00 0 x04	0x1-0x31	校验和
119	正子紅	模块发 送	0x55aa 0x00	0x06	0x00 0 x05	0x71	0x01	0x00 0 x01	off:0x00 on:0x01	校验和
113	开关灯	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x05	0x71	0x01	0x00 0 x01		校验和
114	u4 = 4u	模块发 送	0x55aa 0x00	0x06	0x00 0 x05	0x72	0x01	0x00 0 x01	off:0x00 on:0x01	校验和
114	联动	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x05	0x72	0x01	0x00 0 x01		校验和
115	全天伴	模块发 送	0x55aa 0x00	0x06	0x00 0 x05	0x73	0x01	0x00 0 x01	off:0x00	校验和
115	亮	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x05	0x73	0x01	0x00 0 x01	on:0x01	校验和
116	雷达触 发计数	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x08	0x74	0x02	0x00 0 x04	0x0-0x2710	校验和
117	雷达IF 平均值	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x08	0x75	0x02	0x00 0 x04	0x0-0x3b9aca00	校验和
118	光敏AD 值	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x08	0x76	0x02	0x00 0 x04	0x0-0xff	校验和
119	雷达IF SUMO	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x08	0x77	0x02	0x00 0 x04	0x0-0x3b9aca00	校验和
120	雷达IF SUM1	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x08	0x78	0x02	0x00 0 x04	0x0-0x3b9aca00	校验和
101	/ar	模块发 送	0x55aa 0x00	0x06	0x00 0 x08	0x79	0x02	0x00 0 x04	0.0.0.04	校验和
121	红	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x08	0x79	0x02	0x00 0 x04	- 0x0-0x64	校验和
100	43.	模块发 送	0x55aa 0x00	0x06	0x00 0 x08	0x7a	0x02	0x00 0 x04	- 0x0-0x64	校验和
122	   	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x08	0x7a	0x02	0x00 0 x04		校验和
100	#	模块发 送	0x55aa 0x00	0x06	0x00 0 x08	0x7b	0x02	0x00 0 x04		校验和
123	蓝	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x08	0x7b	0x02	0x00 0 x04	0x0-0x64	校验和