TG406 Wenn das Grundrauschen auf einer Frequenz im FM-Betrieb ausgeblendet werden soll,

verstellt man

Lösung: den Squelch.

**Squelch** = Rauschsperre - Wird so eingestellt, daß das Rauschen gerade eben verschwindet.

Der Regler ist von außen bedienbar.