TL211 Wie errechnen Sie die Leistung am Einspeisepunkt der Antenne

(Antenneneingangsleistung) bei bekannter Senderausgangsleistung?

Lösung: Sie addieren die Verluste zwischen Senderausgang und Antenneneingang und

berechnen aus dieser Dämpfung einen Dämpfungsfaktor D; die Antenneneingangsleistung ist dann  $P_{ANT} = D \cdot P_{SENDER}$ .



100 Watt

Dämpfung = 10 dB

Antenne = 10 W

Hier ist also der Dämpfungsfaktor D = 10