TL212 Sie errechnen einen Sicherheitsabstand für Ihre Antenne. Von welchem Punkt aus muss dieser Sicherheitsabstand eingehalten werden, wenn Sie bei der Berechnung die Fernfeldnäherung verwendet haben?
Lösung: Von jedem Punkt der Antenne.



Sicherheitsabstand = Natürlich von jedem Punkt der Antenne.