

IOTBOX-3399I 商用盒子

规格书

文档修改历史

| 版本 | 描述 | 日期 |
|------|----|------------|
| V1.0 | 创建 | 2018-9-7 |
| V1.1 | 修改 | 2018-11-20 |
| | | |
| | | |



目 录

| 第一章 | 产品 | 既述 | 3 |
|-----|-----|----------|-----|
| | | 概述 | |
| | 1.2 | 特点 | . 3 |
| | 1.3 | 外观及接口示意图 | . 4 |
| 第二章 | 产品研 | 硬件指标 | 5 |
| 第三章 | 电源 | 和产品保养 | 7 |
| 第四章 | 组装(| 使用注意事项 | 8 |
| 第五章 | 常见記 | 故障排除 | 9 |



第一章 产品概述

1.1 概述

IOTBOX-3399I 商用盒子,采用 RK3399 (双 Cortex-A72 大核+四 Cortex-A53 小核) 六核 64 位超强 CPU,搭载 Android7.1 系统,主频高达 2 GHz。采用 Mali-T860MP4 GPU,支持 4K、H.265 硬解码。接口方面,集成 USB3.0、以太网、HDMI、WIFI、蓝牙、3G。本产品非常适用于商业交互式触屏产品。

1.2 特点

- 客户可以根据产品的要求配置 ROM 和 RAM。
- 支持 HDMI 1080P 输出。
- 内置 3G/4G PCI-E 座,支持多种 PCI-E 3G/4G 模块,远程维护,节约人工成本.
- 丰富的扩展接口。4 个 USB 接口.
- 功能齐全,支持横竖屏播放,视频分屏,滚动字幕,定时开关,USB 数据导入等功能。
- 支持耳机,MIC 音频输入输出。



1.3 外观及接口示意图

正面:



反面:



尺寸: 153*108*30



第二章 产品硬件指标

| | 主要硬件指标 |
|----------|---------------------------------------|
| 整机尺寸 | 153*108*30 |
| СРИ | RK3399, 六核, 主频 2.0GHz, Android 7.1 |
| GPU | 四核 ARM Mali-T860MP4 高性能 GPU |
| 内存/存储 | 标配 2G(4G 可选)/ 标配 16G(32/64G 可选) |
| 内置 ROM | 2KB EEPROM(默认不带,可选贴) |
| HDMI 输出 | 1 个,支持 1080P@120Hz,4kx2k@60Hz 输出 |
| 视频格式支持 | 支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 等 |
| 图片格式支持 | 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF |
| 耳机输出 | 支持一路三段耳机插入 |
| 音频输入 | 支持一路三段耳机 MICIN |
| USB 接口 | 2个USB3.0,2个USB2.0, |
| 串口 | 2 个标准 DB9 接口,一个 4PIN2.0 座子 TTL |
| 以太网 | 1 个,10/100M/1000M 自适应以太网 |
| WIFI、BT | 内置 WIFI,BT4.0 |
| 4G/3G | 内置 PCI-E 4G/3G 上网和通话 |
| TF卡 | 支持 TF 卡 |
| RTC 实时时钟 | 支持 |



| 定时开关机 | 支持 |
|-------|----------------|
| 系统升级 | 支持本地 TF,USB 升级 |
| 相对湿度 | ≤80% |
| 工作温度 | 0°C~+60°C |
| 存储温度 | -20°C~+70°C |



第三章 电源和产品保养

1. 电源适配器

为了您的人身安全和本产品的正常使用,请务必确认您所提供的交流电源能否满足在本产品电源适

配器背部标示的输入信息;请使用三芯电源插座且具有可靠的接地端子。

建议使用本机原装电源适配器,特殊情况下无法使用原装电源时,务必使用相同规格电源适配器。

2. 输入特性

输入电压范围:从 90Vac-264Vac,单向输入。

| | 最小 | 额定值 | 最大 |
|------|-------|---------------|--------|
| 输入电压 | 90Vac | 100Vac-240Vac | 264Vac |
| 输入频率 | 47Hz | 60Hz/50Hz | 63Hz |

3. 输出特性

静态输出特性<输出&纹波+噪声>

| Output | 额定负载 | | | 输出电 | 纹波与噪 | 备注 |
|---------|------|----------|------|-------|---------|----|
| Rating | Min. | typical. | Max. | 压范围 | 声 | |
| +12. OV | 2A | 3A | 5A | +/-5% | 50mVp-p | |



第四章 组装使用注意事项

请仔细阅读本指南使用说明和安全事项,并在使用过程中严格执行。这将有助于防止损坏电脑主机,延长使用寿命,保证您正常的使用和电脑维护,确保你的人身安全。

- 一, 请首先读懂随机附带的相关文件,如含有夹页,请务必先行阅读。
- 二, 遵循本产品上所有的安全警告和标志。
- 三, 请使用原装的电源适配器或只能按照本产品注明的电源类型适用本产品。
- 四, 在雷雨天气,请不要插拔网线,电源线等可能会与外界连接的导电体。
- 五, 清洁本产品之前请拔掉电源,请勿使用液体,喷雾剂或湿抹布进行清洁。
- 六, 请不要私自拆机,不要尝试自行维修本产品,请由授权的专业人士进行此项工作。
- 七, 不要将电脑放在靠近热源的地方。
- 八, 注意防潮,切勿将水或其他液体泼洒到电脑上,如出现以下情况,请立即拔掉主机电源。以下特殊情况需请专业维修人员维修。
 - a. 电源线或插头损坏。
 - b. 本产品内溅入了导电液体。
 - c. 产品跌落或产品外壳严重损坏。
 - d. 产品出现不明错误或是明显性能变化, 经过常规故障指引仍无法排除。



第五章 常见故障排除

IoTBOX-3399I 商用盒子产品出厂前都经过严格的测试,产品经久耐用,使用中遇到的问题可能是您使用过程中碰到的设置和操作造成。或者是遇到一些设备兼容性等问题。本常见故障排除信息有助于您及时解决一些简单的操作问题,或是识别需要维修故障的原因。

| 1 | 开机后电脑没有反应 | 请确认主机和显示器供电正常,主机适配器是否通电。 |
|---|-------------|------------------------------------|
| 2 | 主机无故自动关机 | 请检查电源是否断电,电源适配器是否松脱。 |
| 3 | 主机无故自动重启 | 请检查是否一键还原按键拨在了靠近板外一侧(正常应靠近板内)。 |
| 4 | 播放视频时显示图像 | 检查音频输出设置是否相匹配(Codec/HDMI),是否静音。 |
| | 但无声音 | |
| 5 | 网络无法连接 | 检查网络连接或路由器是否正常,网络参数设置是否正常。 |
| | | I |
| 6 | 外置 USB 设备无法 | 检查外置设备是否插在了 OTG 口,同时"设置"->"USB"中勾选 |

注: 1) 若主机不慎进水或渗入导电液体,请立即切断电源,用纸巾将液体擦干,切勿用热吹风机吹。 情况极为严重的,建议立即与售后联系进行咨询或送检维修。

2) 若主机不慎滑落造成外壳变形损坏, 主板损坏, 请立即与售后联系维修处理。