

# LAYDIN 超长待机 GPS 追踪器



杭州雷甸科技有限公司 <u>WWW. LAYDIN. COM</u> 2017. 08. 18



# 目录

| LAYDIN 超长待机 GPS 定位追踪器产品手册 | 1 |
|---------------------------|---|
| 1.产品介绍                    | 4 |
| 1.1 产品概述                  | 4 |
| 1.2 产品实物图                 | 4 |
| 1.3 应用场景                  | 5 |
| 1.4 功能特点                  | 5 |
| 1.5 参数指标                  | 5 |
| 2.功能说明                    | 7 |
| 2.1 工作模式                  | 7 |
| 2.2 防盗报警说明                | 7 |
| 2.3 数据发送说明                | 8 |
| 3.安装维护                    | 9 |
| 3.1 检查设备                  | 9 |
| 3.2 安装 SIM 卡              | 9 |



| 3.3 | 打开侧面电源开关   | 10 |
|-----|------------|----|
| 3.4 | 选择终端安装位置要求 | 10 |
| 3.4 | 日常维护       | 10 |



# 1.产品介绍

## 1.1 产品概述

LAYDIN 超长待机 GPS 定位追踪器是一款超长待机定位产品,无任何外部连接,可以安装在任何移动的目标物体上。高强度防水外壳,带强磁吸附,内置锂亚电池,可待机 2 年以上。工作温度-25°C~75°C,支持 GPS 定位、AGPS 定位、基站定位。支持中国联通和中国移动的 GSM 网络。

## 1.2 产品实物图





#### 1.3 应用场景

LAYDIN 超长待机 GPS 定位追踪器是基于 GSM/GPRS 网络的无线定位产品,覆盖范围大,具有超长待机,超小尺寸,强磁吸附,拆卸(脱落)报警等特点,非常适合应用于各种长时间、隐藏式追踪定位场景。

#### 典型应用包括:

- 车租赁/小型车队管理
- 儿童/老人/残疾人士/贵重物品的监护
- 人员管理跟踪定位
- 动物保护和放牧、追踪

## 1.4 功能特点

- 高强磁铁吸附免接线安装
- 拆卸(脱落)检测报警
- 超低功耗, 待机电流不到 10uA
- GPS、AGPS 基站辅助定位
- 防尘防水,工业级防护设计
- 超长待机,每天上报一条
- 闹钟模式:每天可以随意设置 1-4 个时间点上报

#### 1.5 参数指标

电池参数:3600 毫安时 18505 锂亚电池



● 待机电流: <10uA

● 定位方式: GPS 定位+基站定位

● 通信网络:GPRS

● 通讯方式: TCP

● 尺寸: 65mm×48mm×22mm

● 工作温度: - 25°C ~ 75°C

● 工作湿度:5%~95%



# 2.功能说明

## 2.1 工作模式

本产品可设置三种工作模式:连续追踪、定时回传、定点上报,以满足客户不同场景需求,具体说明如下:

| 工作模式         | 功能说明  |
|--------------|---|
| 定点上报模式(闹钟模式) | 该模式为设备默认工作模式。<br>设备在用户设置的时间点自动上报位置信息。用户可设置 1-4 组上<br>报时间。 |
|              | 例如用户设置参数为 0900,设备会在每天上午9点上报位置。                            |
| 定时回传模式       | 该模式下,根据设置的时间间隔上报位置数据。间隔时间可在1分钟-999分钟。                     |
| 连续追踪模式       | 该模式下,设备不休眠,持续在线,实时追踪。可设置时间间隔为15秒-60秒。                     |

## 2.2 防盗报警说明

本产品支持光电感应拆卸报警。电源开启1分钟后,报警功能生效。一旦设备离开安装位置或者侧面盖板打开,设备会自动唤醒并发送防盗报警信息。



## 2.3 数据发送说明

开启电源后,开始搜索卫星信号,在 GPS 定位后 GSM 模块开始工作,上线并发送 1条位置数据后,立刻进入休眠。等待设定的时间间隔到,再启动终端定位,上报数据,然后再次进入休眠。



# 3.安装维护

## 3.1 检查设备

查看设备外观是否良好,相关配件是否齐全。

# 3.2 安装 SIM 卡

打开设备侧面盖板,将 SIM 卡放入卡座。

请注意 sim 卡方向, 芯片朝下, 缺口朝外。

避免用力过度损坏卡座,且不要在设备通电的状态进行插拔 SIM 卡的操作,



请确保 SIM 卡具备上网功能。



#### 3.3 打开侧面电源开关

#### 3.4 选择终端安装位置要求

A. 防水:应选择不易进水的位置确保持终端的干燥,要注意远离空调出风口以防在温差变化时,有冷凝水积聚在终端内部严重影响产品的使用寿命。

B. 防震:终端不能悬空安装在长期振动较大位置。

C. 防干扰:终端应远离车内影音和对讲等电子设备,防止辐射干扰。

D.设备中间凸出那面至少保持50公分距离内没有大面积金属屏蔽层。

#### 3.4 日常维护

- 1、当环境温度超过终端正常工作温度范围时,建议断电。
- 2、当车辆处于地下停车场、隧道或车库时,将会影响定位信号。并可能出现 通讯网络信号盲区导致设备无法监控;当车辆驶出以上区域后,设备将自动 恢复正常工作。