

厦门普莱兴科技有限公司


DTU-WF210 硬件手册





版本说明

| 版本 | 日期 | 更新内容 |
|-------|------------|------|
| V1.00 | 2018-10-25 | 初始文档 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



目录

| 厦门普莱兴科技有限公司 | 1 |
|------------------|---|
| DTU-WF210 硬件手册 | |
| 1 产品概述 | |
| 1.1 概述 | |
| 1.2 特征 | |
| 1.3 参数表 | |
| 1.4 主要应用领域 | |
| 2 硬件介绍 | |
| 2.1 接口定义 | |
| 2.1 按口足义 | |
| ** *** | |
| 2.2.1 RS232 接口说明 | |
| 2.2.2 RS485 接口说明 | |
| 2.2.3 按钮说明 | 7 |

1 产品概述

1.1 概述

DTU-WF210 是一个 WiFi 串口服务器,实现串口数据到网络数据的透传功能,让没有联网功能的设备增加网络链接功能。DTU-WF210 硬件上集成了 MAC、基频芯片、射频收发单元,支持 WiFi 协议以及 TCP/IP 协议,用户仅需简单配置,即可实现 UART 设备的联网功能。

1.2 特征

- 支持802.11b/g/n无线标准
- 支持WEP/WPA/WPA2安全模式
- 支持AP、STA、AP+STA工作模式
- 支持5.5*2.1mm标准电源接口供电方式
- 支持串口AT指令、网络AT指令
- 支持多种网络协议和Wi-Fi配置功能
- 嵌入32位处理器
- 支持RS232/RS485数据接口
- 可适用多种安装需求

1.3 参数表

表1. DTU-WF210参数表

| 类别 | 参数 | 数值 |
|------|---------|--|
| 无线参数 | Wi-Fi协议 | 802. 11b/g/n |
| | 频段 | 2.4GHz~2.5 GHz(2400MHz~2483.5 MHz) ISM频段 |
| | 天线 | 外置: SMA天线 |
| 硬件参数 | 工作电压 | 5-36V |


| | 供电电流 | 不小于500mA | | |
|------|--------|-----------------------------------|--|--|
| | 工作电流 | 平均值82mA | | |
| | 工作温度 | -40∼+85°C | | |
| | 存储温度 | -40∼+85°C | | |
| | 湿度 | 5% 到 90% 最大 (不结露) | | |
| | 封装大小 | 83X84X25mm | | |
| | 数据接口 | RS232/485 | | |
| 软件参数 | 工作模式 | Station/SoftAP/SoftAP+Station | | |
| | 工作信道 | 1~14 | | |
| | 安全机制 | WPA/WPA_PSK/WPA2_PSK/WPA_WPA2_PSK | | |
| | 加密类型 | WEP/TKIP/AES | | |
| | 网络协议 | IPV4, TCP/UDP/HTTP/FTP | | |
| | 用户配置 | AT+指令集,云端服务器,Android/iOS app | | |
| | 支持操作系统 | RTOS | | |
| | 升级固件 | 本地串口烧录/云端升级/主机下载烧录 | | |
| | 定制化服务 | 支持软件定制化服务 | | |

1.4 主要应用领域

- 物联网
- 智能家居控制
- 矿井数据采集
- 无线电表数据采集
- 工业设备无线连网
- PLC 控制
- 远程设备监控

2 硬件介绍

2.1 接口定义





| 功能 | 名称 | 描述 |
|---------|---------|--------------------------------|
| | RS232 | RS232 串口 |
| 外部接口 | RS485 | RS485 串口 |
| | DC5-36V | 直流 5~36 输入 |
| | Power | 3. 3V 电源指示 |
| | Ready | 本设备就绪指示 |
| LED 指示灯 | | 亮:设备正常启动成功; |
| | | 不亮:设备未启动成功; |
| | Link | 连网指示灯。 |
| | | AP 模式下有其他设备接入或者 STA 模式下本设备连接到路 |
| | | 由器则亮起。 |
| | TXD | 数据接收。 |
| | | 本设备接收串口数据时闪烁。 |
| | RXD | 数据发送。 |
| | | 本设备发送串口数据时闪烁。 |
| 按钮 | Reset | 设备重启 |

2.2 接口说明

2.2.1 RS232 接口说明

本设备的串口为公口(针),RS232 电平(可直接与 PC 串口相连),引脚顺序与 PC 的 COM 口一致,与 PC 相连时请使用交叉线(2-3 交叉,7-8 交叉,5-5 直连,7-8 可以不接)。





2.2.2 RS485 接口说明

RS485 有引出线分别是 A (data+) 和 B (data-),和设备 RS485 连接是 A (+)接 A (+), B (-)接 B (-)。

2.2.3 按钮说明

按钮用来重启设备。

2.3 产品尺寸图

