智慧园区 lora 单灯控制系统使用说明

| 版本号 | 修订日期 | 修订内容 | 备注 |
|-------|------------|------|----|
| 1.0.7 | 2018/10/26 | | |

目录

| 智慧 | 【 | 1 |
|----|--------|---|
| 目录 | | 2 |
| | 登录页面: | |
| 2、 | 项目主页面: | 3 |
| 3、 | 系统主页面: | 4 |
| 4、 | 照明节能: | 5 |
| | 4.1 总览 | 5 |
| | 4.2 单灯 | 5 |
| | 4.3 回路 | 6 |
| | 4.4 分组 | 7 |
| | 4.5 策略 | 8 |
| | 4.6 故障 | 9 |
| | 4.7 历史 | 9 |
| | | |

1、登录页面:



2、项目主页面:




- 1.**导航栏左侧**依次为**照明节能、环境传感、公共设施、视频监控、客流系统、燃气报警、智慧用电**4个模块,点击模块可进入模块系统主页。
- 2.导航栏右侧依次为配置信息、用户信息(包含修改密码和退出系统)。
- **3.**项目主页内容为**项目分部地图**,左右两侧面板为项目统计信息(默认收缩隐藏,可展开查看)。
- 4.项目地图顶部有项目搜索框,点击搜索结果可快速定位项目位置。
- 5.单击项目圆点可显示项目简要信息,点击详细信息链接即可进入系统主页面。
- 6.**首次登陆**需添加项目信息,在**配置信息**模块添加设备等信息。

3、系统主页面:



- 1.系统主页展示该项目下设备分布图,点击可查看设备信息。
- 2.左右两侧面板展示该**项目统计信息**,面板可收缩隐藏。
- 3.系统主页右侧导航栏增加**返回主页、消息、当前项目名称**(可进行项目切换)。
- 4.系统主页地图顶部可实时轮播未处理告警信息,可暂停/播放报警声音,点击告警信息跳转到故障页面。
- 5.选择设备点击可查看设备信息,进行相关操作。




4、照明节能:

4.1 总览



展示亮灯率、节能率、在线率等实时信息以及能耗等统计图表

4.2 单灯




展示单灯实时信息

备注: 亮度默认最低值为 30%



点击列表的灯具名称可查看设备信息




选择灯具可以进行调整亮度并开灯操作和关灯操作

4.3 回路




展示回路实时信息,选择回路可进行闭合、断开、刷新操作

4.4 分组




展示分组信息

提供新增分组、修改分组、删除分组、关联设备、查看设备、打开、关闭功能



新增分组




分组关联设备

4.5 策略




展示策略信息

- 1.提供**新增策略、关联分组、执行策略、删除策略**功能
- 2.目前已完成单灯手动、周定时、单次定时模式




新增策略



策略关联分组

4.6 故障




展示故障信息

可以选择时间范围搜索,可以手动处理故障 可以根据是否处理进行筛选,可以按照设备名称进行搜索 可以进行一键处理和一键备注操作


4.7 历史




展示设备**在线数据、灯具数据、电能数据**等历史数据信息



查看在线数据




查看灯具历史数据



查看电能历史数据



查看回路在线数据



查看回路历史数据



查看回路电能数据