A2000 CPU slot socket adaptor
Rear of
A2000
Based on work by Kipper.K
and OpenAmiga2000CpraAdaptor by SukkoPerra
Licensed under GERN GHL version 1.2
Board by Chris Hooper
http://eenduys.com/amiga/a2000cpuslot
http://github.com/chooper/a2000cpuslot
GND
BOSS
INT7
INT6
INT2
OVR
ECLK
100nF
1N4148W
GND
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
GND
VCC
CCK
CCKQ
RST
VMA
E
VPA
BERR
RESET
HALT
IPL0
IPL1
IPL2
BGACK
BG
BR
DTACK
AS
UDS
LDS
RW
FC0
FC1
FC2
GND
VCC
+12V
-12V
CDAC
CDXC
CDXD
CDXA
CDXB
CINT
CKBR
CCDR
CBREQ
CBACK
CINH
CAVAIL
CDAC
CDRD
CDWR
CHLT
CRST
CBERR
CKBRK
CFC0
CFC1
CFC2
CA0
CA1
CA2
CA3
CA4
CA5
CA6
CA7
CA8
CA9
CA10
CA11
CA12
CA13
CA14
CA15
CA16
CA17
CA18
CA19
CA20
CA21
CA22
CA23
CD0
CD1
CD2
CD3
CD4
CD5
CD6
CD7
CD8
CD9
CD10
CD11
CD12
CD13
CD14
CD15