A2000 CPU slot 90° Socket adapter
Rear of A2000
GND
BOSS
INT7
INT6
INT2
OVR
GND
A5
A4
A3
A2
A1
/FC0
/FC1
/FC2
/IPL0
/IPL1
/IPL2
/BERR
/VPA
E
/VMA
/RST
/HLT
GND
CLK
VCC
/BR
/BGACK
/BG
/DTACK
R/W
/LDS
/UDS
/AS
D0
D1
D2
D3
D4
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
VCC
A21
A22
A23
GND
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
INT7 -> IPL
option
INT1&W
100nF
GND of BOSS to connect BOSS pin
Keyboard ECLK input and connect
BM Clock
Board by Chris Hooper
https://github.com/chooper/a2000cpuslot
https://eebugs.com/omiga/a2000cpuslot
Based on work by Kipper2K
and OpenAmiga2000CpuAdapter by SukkoPera
Licensed under CERN OHL version 1.2