## Documentación de la placa de desarrollo

Generated by Doxygen 1.7.6.1

Sat Mar 30 2013 00:41:44

# **Contents**

1	Data	Structi	ure Index									1
	1.1	Data S	tructures			 	 	 				1
2	File	Index										3
	2.1	File Lis	st			 	 	 				3
3	Data	Structi	ure Docur	nentatio	n							5
	3.1	IOPIN_	_t Struct R	eference		 	 	 				5
		3.1.1	Detailed	Descripti	on	 	 	 				5
	3.2	PWM2	_t Struct F	Reference		 	 	 				5
4	File	Docum	entation									7
	4.1	bitman	ip.h File R	eference		 	 	 				7
		4.1.1	Detailed	Descripti	on	 	 	 				7
		4.1.2	Define D	ocument	ation .	 	 	 				7
			4.1.2.1	clearBit		 	 	 				7
			4.1.2.2	false .		 	 	 				8
			4.1.2.3	isBitCle	ar	 	 	 				8
			4.1.2.4	isBitSet		 	 	 				8
			4.1.2.5	nop		 	 	 				8
			4.1.2.6	setBit .		 	 	 				8
			4.1.2.7	true		 	 	 				9
	4.2	board.l	h File Refe	erence .		 	 	 				9
		4.2.1	Detailed	Descripti	on	 	 	 				9
		4.2.2	Function	Docume	ntation	 	 	 				9
			4221	initBoar	d							9

		4.2.2.2	initButton
		4.2.2.3	initLeds
		4.2.2.4	readButton
4.3	delay.h	File Refe	rence
	4.3.1	Detailed	Description
	4.3.2	Function	Documentation
		4.3.2.1	delay_ms
4.4	interru	pt.h File R	eference
	4.4.1	Detailed	Description
	4.4.2	Function	Documentation
		4.4.2.1	configExtInt
4.5	pin.h F	ile Refere	nce
	4.5.1	Detailed	Description
	4.5.2	Function	Documentation
		4.5.2.1	clearPin
		4.5.2.2	configPin
		4.5.2.3	readPin
		4.5.2.4	readPort
		4.5.2.5	setPin
		4.5.2.6	togglePin
4.6	pwm.h	File Refer	rence
	4.6.1	Detailed	Description
	4.6.2	Function	Documentation
		4.6.2.1	configPWM2
		4.6.2.2	setPWM2
		4.6.2.3	startPWM2
		4.6.2.4	stopPWM2
4.7	utils.h	File Refere	ence
	4.7.1	Detailed	Description

# **Data Structure Index**

1	1	Data	Stri	ıctı	Irac

Here are the data structures with brief descriptions:	
IOPIN_t	
PWM2_t	

# File Index

## 2.1 File List

Here is a list of all documented files with brief descriptions:

bitmanip.h	1																			7
board.h																				9
delay.h																				10
interrupt.h	1																			10
pin.h																				11
pwm.h .																				13
utils.h .																				15

4 File Index

## **Data Structure Documentation**

## 3.1 IOPIN\_t Struct Reference

```
#include <pin.h>
```

#### 3.1.1 Detailed Description

IOPIN\_t Estructura que define todo lo necesario para controlar un pin.

Ejemplo de uso:

```
#include <avr/io.h>
IOPIN_t led1 = {&PORTC, &DDRC, &PINC, PIN3);
```

#### See also

```
configPin()
```

The documentation for this struct was generated from the following file:

• pin.h

## 3.2 PWM2\_t Struct Reference

The documentation for this struct was generated from the following file:

• pwm.h

## **File Documentation**

## 4.1 bitmanip.h File Reference

#### **Defines**

- #define true 1
- #define false 0
- #define nop() asm volatile("nop")
- #define setBit(Byte, Bit) ((Byte) |= (1<<(Bit)))
- #define clearBit(Byte, Bit) ((Byte) &= ( $\sim$ (1<<(Bit))))
- #define isBitSet(Byte, Bit) (((Byte) & (1<<(Bit))) ? true : false)
- #define isBitClear(Byte, Bit) (((Byte) & (1<<(Bit))) ? false : true)

#### 4.1.1 Detailed Description

Macros para manipulación de bits.

#### 4.1.2 Define Documentation

4.1.2.1 #define clearBit( Byte, Bit ) ((Byte) &= ( $\sim$ (1<<(Bit))))

Pone un bit en cero dentro de un byte.

Byte	palabra de 8 bits
Bit	posición del bit a apagar. Rango de 0 a 7.

#### 4.1.2.2 #define false 0

#### Constante false

4.1.2.3 #define is Bit Clear( Byte, Bit) (((Byte) & (1<<(Bit))) ? false : true)

Indica si un bit está apagado.

#### **Parameters**

Byte	palabra de 8 bits
Bit	posición del bit. Rango de 0 a 7.

#### Returns

true: si está apagadofalse: si está encendido

4.1.2.4 #define isBitSet( Byte, Bit ) (((Byte) & (1<<(Bit))) ? true : false)

Indica si un bit está encendido.

#### Parameters

Byte	palabra de 8 bits
Bit	posición del bit. Rango de 0 a 7.

#### Returns

true: si está encendidofalse: si está apagado

#### 4.1.2.5 #define nop( ) asm volatile("nop")

Instrucción vacía. Sirve para insertar una demora de exactamente un ciclo de reloj.

4.1.2.6 #define setBit( Byte, Bit ) ((Byte) = (1 < < (Bit)))

Pone un bit en uno dentro de un byte.

Byte	palabra de 8 bits
Bit	posición del bit a encender. Rango de 0 a 7.

#### 4.1.2.7 #define true 1

Constante true

#### 4.2 board.h File Reference

```
#include <avr/io.h> #include "utils.h"
```

#### **Functions**

- void initBoard (void)
- void initLeds (void)
- void initButton (void(\*isr)(void), uint8\_t debounce)
- uint8\_t readButton (void)

#### 4.2.1 Detailed Description

Define cómo está conectado todo en la placa.

#### 4.2.2 Function Documentation

#### 4.2.2.1 void initBoard (void)

Inicializa todo lo vinculado a la placa. Debe ser llamada siempre al comienzo antes de usar cualquier elemento de la placa.

4.2.2.2 void initButton ( void(\*)(void) isr, uint8\_t debounce )

Inicializa el botón.

#### **Parameters**

isr	Puntero a la función que será llamada cuando se presione el botón.
debounce	Cantidad de milisegundos para filtrar los rebotes

4.2.2.3 void initLeds (void)

Inicializa los puertos de los leds.

4.2.2.4 uint8\_t readButton ( void )

Retorna el estado actual del botón.

#### Returns

- 0: si el botón está presionado
- 1: si el botón no está presionado

## 4.3 delay.h File Reference

```
#include <util/delay_basic.h>
```

#### **Functions**

• static void delay\_ms (uint16\_t msec)

#### 4.3.1 Detailed Description

Cabecera para funciones de demoras temporales.

#### 4.3.2 Function Documentation

```
4.3.2.1 void delay_ms(uint16_t msec) [inline, static]
```

Produce un retardo durante una cantidad entera de milisegundos.

#### **Parameters**

msec tiempo en milisegundos. Rango de 1 a 65536.

## 4.4 interrupt.h File Reference

#### **Functions**

void configExtInt (uint8\_t num, uint8\_t sense, void(\*isr)(void))

## 4.4.1 Detailed Description

Cabecera para el manejo de interrupciones en Atmega8 y Atmega88.

#### 4.4.2 Function Documentation

4.4.2.1 void configExtInt ( uint8\_t num, uint8\_t sense, void(\*)(void) isr )

Configura una interrupción externa.

#### **Parameters**

num	número de interupción 0 o 1						
sense	tipo de activación para la interrupción						
	0: nivel bajo						
	1: cualquier cambio de nivel						
	2: flanco descendente						
	3: flanco ascendente						
isr							
	sactiva la interrupción.						

## 4.5 pin.h File Reference

```
#include "bitmanip.h"
```

#### **Data Structures**

struct IOPIN\_t

#### **Functions**

- void configPin (const IOPIN\_t \*pin, uint8\_t dir, uint8\_t pullup)
- static void setPin (const IOPIN\_t \*pin)
- static void clearPin (const IOPIN\_t \*pin)
- static void togglePin (const IOPIN\_t \*pin)
- static uint8\_t readPort (const IOPIN\_t \*pin)
- static uint8\_t readPin (const IOPIN\_t \*pin)

### 4.5.1 Detailed Description

Cabecera para el manejo de pines en Atmega8 y Atmega88.

#### 4.5.2 Function Documentation

```
4.5.2.1 void clearPin ( const IOPIN_t * pin ) [inline, static]
```

Apaga el bit del puerto.

pin puntero a la estructura que describe al pin	nia mustava a la patriciativa pura deposita a la min
---	--

4.5.2.2 void configPin ( const IOPIN\_t \* pin, uint8\_t dir, uint8\_t pullup )

Configura un pin como entrada o salida

#### **Parameters**

pin	puntero a la estructura que describe al pin
dir	
	• 1: salida
	0: entrada
pullup	
	• 1: con pullup
	0: sin pullup

#### See also

setPin(), clearPin(), togglePin(), readPort()

4.5.2.3 uint8\_t readPin(const IOPIN\_t \* pin) [inline, static]

Lee el valor actual del pin correspondiente (sin buffer).

#### **Parameters**

pin	puntero a la estructura que describe al pin

4.5.2.4 uint8\_t readPort(const IOPIN\_t \* pin) [inline, static]

Lee el valor actual del port (buffer) para el pin correspondiente.

#### **Parameters**

pin	puntero a la estructura que describe al pin

4.5.2.5 void setPin ( const IOPIN\_t \* pin ) [inline, static]

Enciende el bit del puerto.

pin puntero a la estructura que describe al pin
---

4.5.2.6 void togglePin (const IOPIN\_t \* pin ) [inline, static]

Invierte el bit del puerto.

#### **Parameters**

pin puntero a la estructura que describe al pin

## 4.6 pwm.h File Reference

#### **Data Structures**

• struct PWM2 t

#### **Functions**

- void configPWM2 (uint8\_t mode, uint8\_t prescaler, void(\*isr)(void), uint8\_t output)
- void startPWM2 (void)
- void stopPWM2 (void)
- void setPWM2 (uint8\_t x)

#### 4.6.1 Detailed Description

Cabecera para el manejo del PWM en Atmega8 y Atmega88.

#### 4.6.2 Function Documentation

4.6.2.1 void configPWM2 ( uint8\_t mode, uint8\_t prescaler, void(\*)(void) isr, uint8\_t output )

Configura el PWM asociado al timer 2 (8 bits).

#### **Parameters**

mode	
	1: phase correct PWM
	• 3: fast PWM
prescaler	divisor para la frecuencia del micro
	• 1: fclk
	• 2: fclk/8
	• 3: fclk/32
	• 4: fclk/64
	• 5: fclk/128
	• 6: fclk/256
	• 7: fclk/1024
isr	puntero a la función de manejo de la interrupción que se produce cada vez que se alcanza el nivel de comparación. La función no debe recibir
	ningún parámetro y no debe devolver nada. Ej: void mifunc(void){}. Si
	es NULL no se generará la interrupción.
output	
	0 sin salida
	• 1 salida por OC2

## 4.6.2.2 void setPWM2 ( uint8 $_{\perp}$ t x )

Establece el ancho de pulso.

### **Parameters**

X	ancho del pulso

## 4.6.2.3 void startPWM2 (void)

Arranca el PWM a la frecuencia que fue configurada.

## 4.6.2.4 void stopPWM2 (void)

Detiene el PWM.

## 4.7 utils.h File Reference

```
#include <stddef.h> #include "bitmanip.h" #include "pin.-
h" #include "pwm.h" #include "interrupt.h" #include "delay.-
h"
```

## 4.7.1 Detailed Description

Cabecera para la biblioteca de utilidades generales para el Atmega8 y Atmega88.