
# Assignment 1

## 1) Stap 1: arduino code

Kopieert het code op github en plakt dat op Arduino IDE:

• ESP32-MQTT.ino

Daarna moet je nieuwe bijlage opmaken, klik op pijl naar beneden.



Daarna kopieert je het code op github en plakt dat op Arduino IDE in setup.h:


Setup.h

## 2) Stap 2: esp32 opbouwen

Nu pak je materiaal:

- LED
- 2x Weerstand (100Ω)
- DHT11
- Esp32

Zie het voorbeeld van opbouw van esp32



Let op waar je led en DHT11 aansluit op esp32

### 3) Stap 3: Download je nodejs

Gaat naar website: <a href="https://nodejs.org/en/">https://nodejs.org/en/</a> en download het LTS

14.16.0 LTS

Recommended For Most Users

## 4) Stap 4: NODE-RED activeren op websie

Open je opdrachtpromp "node, js command" Type "NODE-RED"

node-red

```
our environment has been set up for using Node.js 14.15.5 (x64) and npm.
C:\Users\Carels Cédric>NODE-RED
8 Mar 10:17:16 - [info]
Welcome to Node-RED
8 Mar 10:17:16 - [info] Node-RED version: v1.2.9
                         [info] Node.js version: v14.15.5
[info] Windows_NT 10.0.18363 x64 LE
  Mar 10:17:16 -
  Mar 10:17:16 -
                         [info] Windows No 10.0.16303 X04 EE
[info] Loading palette nodes
[info] Dashboard version 2.28.1 started at /ui
[info] Settings file : C:\Users\Carels Cédric\.node-red\settings.js
[info] Context store : 'default' [module=memory]
[info] User directory : \Users\Carels Cédric\.node-red
[warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
[info] Elows file : \Users\Carels Cédric\ node-red\flows_LAPTOP-AJ8GJ9A7.json
  Mar 10:17:17 -
  Mar 10:17:18 -
  Mar 10:17:18 -
  Mar 10:17:18 -
  Mar 10:17:18
  Mar 10:17:18
8 Mar 10:17:19 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.
If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
 our credentials.
You should set your own key using the 'credentialSecret' option in your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
 ile using your chosen key the next time you deploy a change.
```

kopieert het "Server now running at" IP address => "htpp://172.0.0.1:1880/ En plakt dat op website dan kom je in NODE-RED

Nu kan je beginnen programmeren,


- Voeg, indien je werkt met node-red, in een dashboard een gauge en een grafiek toe die de temperatuur en vochtigheid laat zien.
- Voeg een drukknop toe aan je hardware opstelling.
- Publish de staat van de knop (0 voor niet ingedrukt, 1 voor ingedrukt) naar het topic <U-NUMMER>/button.
- Zorg ervoor dat je de led kan sturen met de knop (via de MQTT broker, niet rechtstreeks binnen de ESP32 code).
- Werk met een andere student samen zodat de knop van student 1 de led van student 2 bedient.

## 5) Stap 5: Flow node-red maken


Je voeg je functies blok toe in flow:

- "common" 2x inject
- "common" 1x debug
- "network" 1x mqtt in
- "network" 1x mqtt out






# Dan krijg je dit:



Nu ga je beginnen programmeren, doe dubbel klik op je eerste "timestamp" van inject



En vul dat gegevens in:

En klik dan op "done", nu doe je hetzelfde voor de 2<sup>de</sup>.




Maar voor LED off, zie voorbeeld:




Nu ga je dat doen voor "network" met mqtt out en mqtt in. Je moet de juiste dezelfde naam hebben als in arduino IDE

```
const char* mqtt_server = "54.75.32.245";
const int mqtt_port = 1883;
#define MQTT_SERIAL_PUBLISH_CH "r0804148/measurement"
#define MQTT SERIAL RECEIVER CH "r0804148/led"
const String DEVICE ID = "r0804148";
```

Dus je moet "publisch en Receiver" communiceren met led en DHT11. Voor MQTT IN vul je deze gegevens in:



Voor MQTT OUT vul je deze gegevens in:




Nu ga je dat doen voor debug van comment doen en vul dat gegevens in:



Nu moet je verbinding maken:

- Led on en Led off met r0804148/led
- r0804148/measurement met DHT11

# dan krijg je dit:




Klik dan op "deploy" en ok dan ben je klaar met communiceren met esp32



### 6) Stap 6: Arduino IDE goed instellen en uploaden

Verbind nu je esp32 met je laptop of pc, nu ga je esp32 goed instellen zodat esp32 met wifi kan communiceren.

Zorgt ervoor dat alles na WIFI101/ WIFININA FirmWare Updater zo is ingesteld



Klik op "uploaden" voor esp32



Dan zie je dat bezig is, na gedaan met uploaden krijg je dit:

schets gebruikt 706549 bytes (53%) programma-opslagruimte. Maximum is 1310720 bytes.  obale variabelen gebruiken 38484 bytes (11%) van het dynamisch geheugen. Resteren 289196 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 327680 bytes  prool.py v3.0-dev  rial port COM5  nnecting  ip is ESP32-DUWDQ6 (revision 1)
an zie je Connectingum u moet je op esp32 op "boot" blijven drukken totdat er geen niet meer reergeeft, dan zal die beginnen laden met connectie te maken met je Node-red. Is dat gedaan is krijg je dit:
citing at 0x00070000 (100 %) cote 706672 bytes (406786 compressed) at 0x00010000 in 6.2 seconds (effective 907.7 kbit/s) ash of data verified. compressed 3072 bytes to 128 citing at 0x00008000 (100 %) cote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 1536.0 kbit/s) ash of data verified.
eaving ard resetting via RTS pin

Nu kan je testen op je Node-red met on en off op te drukken.