Mémo smartphone & tablette

À garder près de soi — l'essentiel en un coup d'œil

Cédric WALTENER
Médiateur numérique
Yggdrasil

Gestes de base

Allumer	Maintenir le bouton latéral jusqu'au logo.
Déverrouiller	Glisser vers le haut, taper son code.
Éteindre	Maintenir bouton latéral + Volume −, puis « Éteindre ». Pixel : Volume +. Autres Android : bouton latéral seul.
Appeler	App Téléphone → Clavier → numéro → bouton vert.
Raccrocher	Toucher le bouton rouge.
Volume	Boutons + et − sur le côté.
Silencieux	iPhone : petit bouton côté gauche. Android : maintenir Volume − (ça vibre).

Numéros d'urgence

15	SAMU — urgence médicale.
17	Police ou gendarmerie — vol, agression.
18	Pompiers — incendie, accident.
112	Toute l'Europe. Gratuit, avec n'importe quel opérateur, même téléphone verrouillé.
114	Sourds et malentendants — par SMS ou visio.
SOS	iPhone : maintenir bouton latéral + Volume, glisser « Appel d'urgence ». Android : 5 appuis rapides sur le bouton latéral. Sur Android, à activer avant : Paramètres › Sécurité et urgence.

Appels & SMS

Décrocher	Toucher ou glisser le bouton vert.
Refuser	Bouton rouge → messagerie.
Couper le son	1 appui sur Volume (on peut encore décrocher).
Envoyer un SMS	App Messages → ✎ ou + → nom → texte → ➤.

Lire plus facilement

Texte plus grand	Réglages → loupe 🔍 → taper « taille ».
Texte en gras	Réglages → loupe 🔍 → taper « gras ».
Luminosité	Glisser du haut vers le bas (iPhone : coin droit) → curseur ☀.

La loupe des Réglages retrouve n'importe quel réglage.

Sécurité essentielle

- Code d'au moins 6 chiffres (jamais 123456 ni sa date de naissance).
- Activer Face ID ou l'empreinte digitale.
- Installer les mises à jour, branché et en Wi-Fi.
- Apps uniquement depuis App Store / Play Store.
- Activer la sauvegarde iCloud ou Google.

Batterie — bons réflexes

- Idéal : garder la charge entre 20 % et 80 %.
- Ne pas laisser descendre souvent sous 20 %.
- Éviter de rester branché à 100 % toute la nuit.
- Activer « Recharge optimisée » (iPhone) ou « Protection de la batterie » (Samsung).

Raccourcis pratiques

- Photo stable : bouton Volume = déclencheur.
- Capture d'écran : bouton latéral + Volume + (iPhone) ou Volume − (Android).
- Dictée vocale : micro du clavier → parlez.
- Code Wi-Fi : sur l'étiquette de la box.
- WhatsApp : appels vidéo gratuits en Wi-Fi ou 4G.

Codes utiles

***#06#**	Affiche l'IMEI, le numéro unique du téléphone. Notez-le : utile en cas de vol.
##002#	Annule les renvois d'appel (+ bouton vert).

Se tapent dans le clavier de l'app Téléphone.

Un doute ? Une question ?
Notez-la et apportez-la au prochain atelier — on la voit ensemble. La pratique régulière fait tout.

(c) titi_23 - mediateur-numerique.github.io - Reproduction interdite sans autorisation

Mémo smartphone & tablette

D'autres secrets utiles — à garder

Cédric WALTENER
Médiateur numérique
Yggdrasil

Mode simplifié (grosses icônes)

iPhone Réglages › Accessibilité › Accès assisté.

Samsung Paramètres › Affichage › Mode simplifié.

La loupe

L'appareil photo sert de loupe pour lire une notice.

iPhone app « Loupe ».

Samsung Paramètres › Accessibilité › Améliorations de la vision › Loupe.

Fiche médicale pour les secours

Lisible par les secours, même téléphone verrouillé.

iPhone app Santé › Fiche médicale.

Samsung Paramètres › Sécurité et urgence › Informations médicales.

Faire taire les inconnus

iPhone Réglages › Apps › Téléphone › Filtrer les correspondants inconnus.

Samsung app Téléphone › ⋮ › Paramètres › Bloquer des numéros.

Enregistrez avant les numéros importants (médecin, famille).

Retrouver un téléphone perdu

iPhone icloud.com/find

Android android.com/find

On peut le faire sonner, le bloquer ou l'effacer à distance.

Toucher le dos (iPhone)

Réglages › Accessibilité › Toucher › Toucher le dos de l'appareil.

2 ou 3 tapes au dos = capture d'écran, loupe…

Copier le texte d'une photo

iPhone « Texte en direct » dans l'appareil photo.

Android Google Lens (barre Google ou Google Photos).

Lire un QR code

Viser le code avec l'appareil photo, sans prendre de photo.

⚠ Faux QR codes collés (parcmètres) : vérifiez l'adresse du site avant de payer.

Le « menu secret » d'Android (Options de développement)

Prévu pour les informaticiens : il peut gêner le téléphone. Mieux vaut ne pas y toucher.

Pour un téléphone plus fluide, sans risque : Paramètres › Accessibilité › « Supprimer les animations » (loupe : « animations »).

(c) titi_23 - mediateur-numerique.github.io - Reproduction interdite sans autorisation