



Lentitud de la señal

[Alterar](#)



Volver

Será necesario revisar la instalación in situ para intentar restablecer el servicio.

Según las pruebas realizadas de forma remota, el router no responde a los comandos de gestión y diagnóstico.
Una posible causa de este comportamiento es la falta de alimentación eléctrica en el equipo o alguna irregularidad en la conexión física.



LED apagado

Si los LED del router están apagados, recomendamos al cliente que compruebe la fuente de alimentación, las tomas de corriente y las conexiones eléctricas.



LED amarillo o naranja

Si los LED están en amarillo o naranja, esto puede indicar problemas en la comunicación física de la red, a menudo relacionados con el uso de cables de datos que no cumplen las especificaciones recomendadas, cables dañados o conectores con mal contacto.

Recomendamos que compruebes la instalación local, especialmente la alimentación eléctrica y el cableado utilizado, para que podamos continuar con el diagnóstico y el restablecimiento del servicio.

Indique al cliente que revise la instalación y vuelve a establecer el contacto, o, si prefieres que te visite un técnico, haz clic a continuación y te indicaremos cómo concertar una cita.

[Programar una W.O.](#)



DIRECTV Link _ Problemas de conexión a internet _ Lentitud de la señal

En caso de que sea necesario realizar ajustes, revisiones en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el [HELP CENTER](#). Para eso, seleccione la **Categoría y Subcategoría DTH**, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.