



Intermitencia de la señal

Comprueba que el nivel de PoE se encuentre dentro de las especificaciones.

Métrica				
Métrica	Estado			
mastAngle	OK			
inputVoltage	OK			
signalStrength	OK			

¿Dónde consultar esta información? En Trinity, ingresa a la opción Control Panel y busca la sección Métrica. Allí debes localizar la opción inputVoltage.