

Guía de Procedimientos Técnicos

DIRECTV	Alterar
Problema del equipo	Alterar
Seleccione el problema técnico	
IRD no enciende	Equipo reproduce ruido continuo
IRD bloqueado no inicializa	Equipo se recalienta